

R50-serien Installationsanvisningar
P/N 27R0845
 12/10/2004

Size : 11x14 inches
 Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
 (#Gray=45% Black, 20% Black)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No.

ThinkPad



Installationsanvisningar

Instruktionerna gäller bara för första gången du konfigurerar datorn. Tryck på Access IBM-knappen om du vill veta mer.

1 Packa upp:

<input type="checkbox"/> ThinkPad-dator	<input type="checkbox"/> Batteri	<input type="checkbox"/> Nätsladd	<input type="checkbox"/> Nätagadapter
<input type="checkbox"/> Modemkabel	<input type="checkbox"/> 2 TrackPoint-toppar	<input type="checkbox"/> Böcker	

* På motsatt sida finns information om ej förtecknade, saknade eller skadade objekt och om räddnings-CD-skiva.
 - Installationsanvisningar (det här bladet)
 - Handboken Service och felsökning
 - Andra tillägg eller informationsblad

Anm. Läs säkerhetsanvisningarna i handboken Service och felsökning innan du börjar använda datorn.

2 Installera batteriet:
 Batteriet är klart att användas.
Anm. En del ThinkPad-datorer har kanske bara en batterispärr.

3 Anslut datorn till elnätet:

4 Slå på strömmen:

5 Peka och klicka med UltraNav-systemet:
 Tryck på IBM TrackPoint-pinnen eller dra över styrplattan i den riktning du vill flytta pekaren. Den vänstra och högra knappen nedanför mellanslagstangenten och styrplattan fungerar som musknappar. En del modeller har bara en TrackPoint.

6 Konfigurera operativsystemet enligt anvisningarna på skärmen:
 Åtgärden tar flera minuter och datorn kan komma att startas om flera gånger.

7 Om du vill veta mer trycker du på Access IBM-knappen:

ThinkVantage™ Design

Spärr (öppnas med en hand)

ThinkLight-tangentbordsbelysning
 Belyser tangentbordet så att du kan arbeta i mörker
 Fn + F12

UltraConnect-antenn
 Optimal placering ger bättre räckvidd och prestanda

Volym- och avstängningsknappar för ljud

Radiokontroll
 Fn + F5

Presentationshanteraren
 Enkelt ge presentationer eller använda flera skärmar
 Fn + F7

EasyEject
 Används för att koppla loss och ta bort anslutna enheter
 Fn + F9

Tangenter för Internetnavigering
 Bläddra bakåt och framåt i webbläsaren

Full Screen Magnifier
 Zoomar hela skärmbilden
 Fn + F8

Fn-tangent
 Används i kombination med tangenter med blå symboler för att nå särskilda ThinkPad-funktioner

TrackPoints mittknapp
 Rulla i dokument eller förstora en del av skärmbilden

P/N: 27R0845