PC 300GL (Type 6277)

SA88-6632-00 (英文原典:01K4690)

ユーザーズ・ガイド

PC 300GL (Type 6277)

SA88-6632-00 (英文原典:01K4690)

ユーザーズ・ガイド



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満 たしていると判断します。

電波障害自主規制 届出装置の記述

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使 用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあり ます。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波自主規制 届出装置の記述

PC 300GL Type 6277 は「高調波ガイドライン適合品」です。



- 注: -

本書をお読みになり、本書がサポートする製品をご使用になる前に、必ず121ページの付録B、『特記事項』をお読み ください。

#### 第1版(1999年1月)

本書において、日本では発表されていないIBM製品(機械およびプログラム)、プログラミング、およびサービスについ て言及または説明する場合があります。しかし、このことは、IBMがこのようなIBM製品、プログラミング、およびサー ビスを、必ずしも日本で発表する意図であることを示すものではありません。

原典:	: 01K4690 PC 300GL User Guide Types 6277 and 6287	
発 行:	: 日本アイ・ビー・エム株式会社	
担当:	: ナショナル・ランゲージ・サポート	

#### 第1刷 1999.1

©Copyright International Business Machines Corporation 1998. All rights reserved.

Translation: ©Copyright IBM Japan 1998



安全に正しくお使いいただくために	V
絵表示について	V
危険/注意ラベルの表示について	V
レーザーの安全性について	X
モデムに関する安全上の注意	xi
モデムご使用にあたってのお願い …	xiii
電話料金の内訳	xiii
NTT の基本料などのしくみ	xiii
本書について	XV
関連資料	xvi
第1章 IBM PC 300GL について	1
機能の一覧	2
仕様 5	i
コンピューターの設置場所を選択する ケーブルを接続する 電源を入れる セットアップを終了する	3
第3章 使用環境を快適にする	13
快適さ	13
反射と照明	14
空気調節	. 14
電源コンセントおよび電源ケーブル0	の長さ
第4章 本製品の使用法	15
コンピューター本体の始動	15
遮断1	6
システム管理機能の使用法	
テスクトップ管理インターフェー	ス 17
Wake on LAN	
Wake on Ring	

リモート・プログラム・ロードまたは DHCP
リモート管理18
ビデオ機能の使用法
ビデオ・デバイス・ドライバー
モニター設定値を変更する
オーディオ機能の使用法
システム・プログラムの更新
CD-ROM ドライブの使用法
CD の取り扱い
CD の入れ方 22
セキュリティー機能の使用法
カバーのロック
キーボードのロック 23
第5章 装置構成ユーティリティーの使用法
装置構成ユーティリティーの開始と使用
設定値の表示と変更
装置構成ユーティリティーの終了
パスワード
始動パスワード
管理者パスワード 31
装置構成ユーティリティーのその他の設定値
キーボード速度の変更
始動順序の設定
リモート管理の設定
割り込みリソースと DMA リソース
省電力機能
ネットワーク関連の設定値の早見表
第6章 日常の手入れ 45
基本的な注意
本製品を清掃する 45
本体とキーボード 45
モニター画面45
マウス

第7章	オプションの取り付け	 49
静電気	こ敏感な装置の取り扱い	 50

使用可能なオプション	51
必要な道具	51
カバーの取り外し	52
各構成要素の位置	
電源機構の移動	55
システム・ボード上のオプションの作	業 57
システム・ボードへのアクセス	
システム・ボードの部品の識別	
システム・メモリーの作業	
DIMM の取り付けと取り外し	
ビデオ・メモリーの作業	
ビデオ・メモリー・モジュールの耴	Qり付けと取り外し
アダプターの作業	
アダプターのタイプ	
アダプターのスロット	63
アダプターの取り付け	63
アダプターの構成	
内蔵ドライブの作業	
内蔵ドライブ	
ドライブの仕様	
内蔵ドライブの電源ケーブルと信号	<b>景ケーブル 69</b>
内蔵ドライブの取り付け	
導入の終了	72
カバーの再取り付けとケーブルの招	妄続
コンピューター構成の更新	
装置構成ユーティリティーの開始	
従来型 ISA アダプターの構成	
始動装置の構成	
第 <b>8</b> 章 問題解決	
診断ツールの使用	
自己診断テスト (POST)	
エラー・メッセージ	
POST エラー・メッセージ問題の	解決 80
POST メッセージー覧表	
問題判別一覧表	100
ディスケット・ドライブの問題	101
モニターの問題	102
一般的な問題	105
断続的な問題	105

キーボード、マウス、またはポインティング装置の問題
メモリーの問題
オプションの問題
パラレル・ポートの問題 109
シリアル・ポートの問題 109
プリンターの問題 110
ソフトウェアの問題
USB ポートの問題 111
診断プログラム 112
POST/BIOS 更新障害からの回復 113
オプション・ディスケットからのファイルのインストール方法 114
第9章 ヘルプ、サービス、および情報の入手 115
サービスを依頼する前に 115
カストマー・サービスおよびカストマー・サービスの入手
資料の発注116
付録A. 製品に関する記録 117
シリアル番号およびキー
装置に関する記録
付録 <b>B.</b> 特記事項 121
特記事項
西暦 2000 年対応について 121
商標
付録 <b>C.</b> モデムに関する情報 123
モデムの機能123
モデムの操作
自動応答機能を使用する 124
キャッチホン・サービスを使用不能にする
モデム・コマンド 126
コマンドを実行する 126
コマンド形式126
AT コマンド 127
+MS 制御のための詳細 129
拡張コマンド 130
V.42 bis コマンド 131
モデム応答コード 132
S レジスター 133

索引 ...... 135

# 安全に正しくお使いいただくために

本製品を安全に正しくご使用いただくために、このマニュアルには安全表示が記述されていま す。このマニュアルを保管して、必要に応じて参照してください。

## 絵表示について

本製品を正しくご使用いただいて、あなたやほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止 するために、このマニュアルおよび本製品への安全表示については、以下の絵表示をしていま す。



## 危険/注意ラベルの表示について

本製品の外部または内部に黄色地に黒文字で表示されているラベルがあるときは、安全上に関 しての危険または注意ラベルです。必ず表示の指示に従ってください。 このマニュアルに記述されている以外に、危険または注意ラベルによる表示があるときは(た とえば製品上)、必ずそのラベルの表示による指示に従ってください。



- この機器の中にある電源のカバーは開けないでください。内部には高電圧部分があり危険です。
- この機器を改造しないでください。火災、感電のおそれがあります。
- CD-ROM ドライブのカバーを開けないでください。「レーザーの安全性について」をお 読みください。
- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。タコ足配線をしないでください。火災、感電のおそれがあります。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードをほかの機器に は使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。
- 電源スイッチやその他の制御部分をぬらさないでください。湿気があるとこれらの部品は 壊れることがあり、電気による危険を招くことがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重い物を載せたり、引っ張ったり、束ねたり、無理に曲げたりすると電源コードを破損し、火災、感電のおそれがあります。
- コンピューターの構成に電話ケーブル接続、通信ケーブル接続、およびテレビのアンテナ 線接続が含まれている場合、付近に雷が発生しているときは、それらのケーブルに触れな いようにしてください。
- 万一、発熱していたり、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから必ず抜いて、販売店または保守サービス会社にご連絡ください。
- 万一、異物(金属片、水、液体)が機器の内部に入ったときは、すぐに本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから必ず抜いて、販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電のおそれがあります。



• 電池について

本製品には、システム・ボード上にリチウム電池が使用されています。 電池の交換方法や取り扱いを誤ると、発熱、発火、破裂のおそれがあります。交換用電池 に取り扱い上の注意や取り付けの指示が書かれていれば、それに従います。電池の交換に は、IBM部品番号33F8354の電池またはメーカー推奨の同等の電池を使用してください。 交換用電池の購入については、お買い求めの販売店または弊社の営業担当までお問い合わ せください。

電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一、幼児が電池を飲み込んだときは、 直ちに医師に相談してください。

以下の行為は絶対にしないでください。

- 水にぬらすこと
- 100°C以上の過熱や焼却
- 分解や充電
- ショート

電池を廃棄する場合、および保存する場合にはテープなどで絶縁してください。他の金属 や電池と混ざると発火、破裂の原因となります。電池は地方自治体の条例、または規則に 従って廃棄してください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中に捨てないでください。

- ・ 3ピン電源プラグが設置場所の接地端子付きコンセントに合う場合は、付属の接地端子付き 電源プラグは使用しないで、3ピン電源プラグをそのままコンセントに差し込んでください。接地端子付き電源プラグは廃棄してください。3ピン電源プラグが設置場所のコンセントに合わない場合は、付属の接地端子付き電源プラグをお使いください。緑色の線はアース用です。端子の絶縁物を外して専門の電気技術者によって施工されたアース端子に接続してください。ガス管への接続およびコンセントへの差し込みは大変危険ですので絶対にしないでください。アース線をアース端子に接続することにより、安全にご使用いただけます。なお3ピン電源プラグを持つコンピューターで使用することを前提にしているオプション・アダプター・カード(例:LANアダプター・カード)は接地が必要です。
- 付属の接地端子付き電源プラグ以外は使用しないでください。また、付属の接地端子付き 電源プラグをほかの機器には使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。



• ケーブル類の取り付け、取り外し順序。

電源コード、電話ケーブル、通信ケーブルからの電流は身体に危険を及ぼします。設置、 移動、または製品のカバーを開けたり装置を接続したりするときには、以下のようにケー ブルの接続、取り外しを行ってください。



電話ケーブル、通信ケーブルまたはテレビのアンテナ線を接続する製品は、雷の発生時に はケーブルの取り外しはしないでください。



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。(必ずプラグを持って抜いてください。)
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- この機器の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の 原因となることがあります。
- 本体を持ち上げたり、配置を変えたり、移動したりするときは、思わぬ怪我をしないよう に注意してください。重すぎるときは、ほかの人の応援を頼んでください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグをACコンセントから抜いておいてください。
- 「電源電圧選択スイッチ」は、正しい位置にセットされていなければなりません。このス イッチが正しくセットされていないと、コンピューターを損傷することがあります。
- 使用環境については13ページの第3章、『使用環境を快適にする』を参照してください。

# レーザーの安全性について

IBM パーソナル・コンピューターおよび IntelliStation の一部のモデルには、CD-ROM ドラ イブが搭載されています。CD-ROM ドライブはレーザーを使用している製品です。この CD-ROM ドライブは、Class 1 レーザー製品について規定している米国の Department of Health and Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J (保健福祉省連邦法規則 21 副章 J) に準拠しています。それ以外にもドライブは Class 1 レー ザー製品の規格である国際電気標準会議 (IEC) 825 および CENELEC 60 825 に準拠してい ます。

CD-ROMドライブの導入の際は、次の点に注意してください。



本書で指定された内容以外の制御、調整または手順を行った場合、レーザーの放射の危険がありま す。

CD-ROMドライブのカバーを開けると、危険なレーザーを浴びる可能性があります。CD-ROMドラ イブの内部には、修理の対象となる部品はありません。カバーを開けないでください。

一部の CD-ROM ドライブは、CLASS 3A または CLASS 3B のレーザー・ダイオードを使用しています。次の点に注意してください。



CD-ROM ドライブのカバーを開けるとレーザーが放射されます。光線をみつめたり、光学器械を使って直接見たりしないでくささい。また、光線を直接浴びないようにしてください。

# モデムに関する安全上の注意

電話機器の使用時の発火、感電、または損傷の危険を防止するために、以下に示す基本的な安全手順を必ず守ってください。



- 雷が発生しているときは、電話配線の取り付けは行わないでください。
- 電話ジャックは、湿った場所で使用するように特別に設計されていない限り、湿った場所には取り付けないでください。
- 電話回線がネットワーク・インターフェースから切り離されていない限り、絶縁されていない電話回線やターミナルには絶対に触れないでください。
- 電話回線の取り付けや変更は、十分に注意して行ってください。
- ・ 雷の発生時には、電話(コードレス・タイプ以外)の使用は避けてください。雷による感電の
   の危険があります。
- ガス漏れを通報する際には、ガス漏れ現場の近くの電話は使用しないでください。

# モデムご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTT のレンタル電話機が不要となる場合は、NTT へご連絡ください。 ご連絡をいただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。 詳しくは、局番なしの 116 番 (無料) へお問い合わせください。

# 電話料金の内訳

(1) 回線使用料	ご契約者名簿等により住宅用と事務用に区分され、回線使用料が異なり ます。
(2) 屋内配線使用料	保安器から屋内の電話機の差し込み口までの屋内配線を NTT からレン タルでご利用いただいている場合の料金です。
(3) 機器使用料	NTT の電話機などをレンタルでご利用いただいている場合の料金です。
(4)付加機能使用料	プッシュ回線、キャッチホン、クレジット料金などをご利用いただいて いる場合の付加機能の使用料金です。

# NTT の基本料などのしくみ



# 本書について

本書は、IBM パーソナル・コンピューターとその機能を理解するのに役立ちます。本書では、 コンピューターの構成、操作、および保守の方法について説明しています。万一問題が発生し た場合に、問題を解決するために役立つ情報や保守サービスを受けるための方法も示してあり ます。

なお、本書で示されている図は、実際にお手元にあるハードウェアとは多少異なる場合があり ます。

#### 関連資料

本書の他に、以下の資料に本製品についての情報が記載されています。

- 初期導入済みソフトウェアについて
   この資料(ソフトウェアが初期導入済みの製品でのみ提供)には、初期導入済みのソフトウェア・パッケージに関する情報が収められています。
- *解説書 (SA88-6624)*

このオンライン資料 (本製品に付属の サポート CD で提供) には、パーソナル・コンピュ ーターの使用に関する一般的な情報があります。この資料は、初期導入済みソフトウェア の一部としても利用可能です。このオンライン・マニュアルへのアクセスについては、マ ニュアル「初期導入済みソフトウェアについて」を参照してください。

また、この資料は弊社に発注することもできます。印刷コピーをお求めになる場合は、小冊子「IBM サービスのご案内」を参照してください。

以下の資料には、本製品に関する追加情報が記載されています。

保守マニュアル (SA88-5727)
 この資料には、専門のサービス技術員向けの情報があります。

この資料をお求めになる場合は、小冊子「IBM サービスのご案内」を参照してください。

# 第1章 IBM PC 300GL について



注: 本書で示されている図は、実際にお手元にあるハードウェアとは多少異なる場合がありま す。

このたびは、IBM PC 300GL をお買上げいただき、ありがとうございます。本製品は、コン ピューターの最新の先進技術を数多く取り入れており、ユーザーのニーズの変化に応じてアッ プグレードを簡単に行うことができます。

この章では、本製品のさまざまな機能、初期導入済みソフトウェア、およびシステム仕様につ いて概説します。 機能の一覧

― システム構成・

以下の情報は各種のモデルに適用されます。ご購入の製品モデルの機能のリストは、装置 構成ユーティリティーの「システム構成」画面をご覧ください。詳細については、25ペー ジの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してください。

マイクロプロセッサー

ご購入の PC 300GL には、Intel®Celeron™または Pentium™II マイクロプロセッサーが搭載されています。

メモリー

- 以下をサポートします。
  - 3.3 V、168 ピン、デュアル・インライン (DIMM)、バッファーなし、100 MHz パ リティーなし SDRAM
  - 最大 256 MB (特定のモデル)。最大 384 MB (一部のモデル)。
  - 16 MB、32 MB、64 MB、および 128 MB のバッファーなし DIMM
  - DIMM の最大高さ 2.5 インチ
- システム・プログラム用のフラッシュ・メモリー

内蔵ドライブ

- 標準: 3.5 インチ 3 モード 1.44 MB ディスケット・ドライブ、および 3.5 インチ・ハード・ディスク。
- 一部のモデル: EIDE CD-ROM ドライブ

ビデオ・コントローラー

- S3 Trio3D AGP (Accelerated Graphics Port) ビデオ・サブシステム
- 最大 4 MB (モデルによって異なる) の 64 ビット、100 MHz SGRAM メモリー

オーディオ・サブシステム (一部のモデル)

- オーディオ・サブシステム (オン・ボード): ESS 1938 PCI コントローラー (内蔵スピー カー付き)
- 16 ビット、Sound Blaster Pro 互換
- 15 ピン・ジョイスティックおよび MIDI インターフェース

Wake on LAN 対応イーサネット・アダプター (一部のモデル)

内蔵 56K V.90 モデム (一部のモデル)

システム管理機能

- リモート・プログラム・ロード (RPL) および動的ホスト構成プロトコル (DHCP)
- Wake on LAN 使用可能 (Wake on LAN 対応ネットワーク・アダプターが必要)
- Wake on ring 使用可能(装置構成ユーティリティーでは、モデムの着信と呼ばれます)
- Wake on alarm (装置構成ユーティリティーでは、タイマー・ウェイク・アップと呼ばれます)
- ネットワークを介した POST および BIOS の更新 (BIOS では、この機能はリモート管理 と呼ばれます)
- 自動パワーオン始動順序
- デスクトップ管理インターフェース (DMI) BIOS および DMI ソフトウェア
- 自己診断テスト結果の保管

入出力機能

- 25 ピン、ECP/EPP パラレル・ポート
- 1 つの 9 ピン、16550 UART シリアル・ポート
- 2 つの 4 ピン、USB ポート
- マウス・ポート
- キーボード・ポート
- 15 ピン、モニター・ポート
- 1 つの 15 ピン・ジョイスティック/MIDI (オーディオ・サブシステム搭載モデル)
- 3つのオーディオ・コネクター (ヘッドホン、ライン出力、マイクロホン)(オーディオ・サ ブシステム搭載モデル)

拡張ベイおよびスロット

- 4 つのドライブ・ベイ (一部は標準装備のドライブで使用済)
- 4 つの拡張スロット (3 つの PCI および 1 つの ISA) (一部は標準装備のアダプターで使用済)
- PCI/ISA プラグ・アンド・プレイ・アダプターのサポート

#### 電源

- 145 W, 100 Vac, 50/60 Hz
- 過負荷保護およびサージ保護を内蔵
- 省電力サポート

#### セキュリティー機能

- 始動パスワードと管理者パスワード
- 市販の南京錠など (付属していません) を使用してカバーをロックするための機構
- 始動順序の制御
- ディスケット・ドライブ、キーボード、またはマウスを使用しない始動
- 自動始動モード
- ディスケットおよびハード・ディスク入出力制御
- シリアルおよびパラレル・ポート入出力制御

初期導入済みソフトウェア

ー部のモデルには、ソフトウェアが初期導入済みです。このソフトウェアには、オペレーティング・システム、内蔵の機能をサポートするためのデバイス・ドライバー、およびその他のサポート・プログラムが組み込まれています。導入済みソフトウェアについての詳しい説明は、「初期導入済みソフトウェアについて」を参照してください。

オペレーティング・システム (サポートされる)

- Microsoft® Windows NT® バージョン 3.51 および 4.0
- Microsoft Windows® 95<sup>1</sup>および Windows 98®

<sup>1</sup> 市販の Windows 95 はサポートしません。

## 仕様

サイズ

- 奥行き: 381 mm
- 幅: 194 mm
- 高さ: 381 mm

### 重量

- 基本構成 (出荷時): 9.3 kg
- 最大構成: 10.2 kg

#### 環境

- 気温:
  - システム電源オン時: 10°~ 35°C (標高 0 ~ 915 m); 10°~ 32°C (標高 915 m ~ 2134 m)
  - システム電源オフ時: 10°~ 43°C
- 湿度:
  - システム電源オン時:8%~80%
  - システム電源オフ時: 8% ~ 80%

#### 発熱量

- 英国熱量単位(Btu)による1時間当たりの発熱量(近似値):
  - 最大構成 (出荷時): 256 Btu/時 (75 ワット)
  - 最大構成 (理論的)<sup>2</sup>:706 Btu/時 (207 ワット)

電源

- AC 50/60 Hz)
- 電源
  - 公称 100 V
  - 容量 (概算)
    - 出荷時の最小構成:0.08 KVA
    - 最大構成: 0.28 KVA3

<sup>2</sup> 標準的な最大構成の場合、発熱量は理論上の最大値よりかなり低くなります。

<sup>3</sup> 最大電力、発熱量、容量は最大 145 ワットの電源の能力を基準にしたものです。

- 定格<sup>4</sup>
  - 高調波ガイドライン適合品
  - 入力電力:98 W
  - 容量:122 VA
  - 電源の回路分類:42 (コンデンサ平滑単相ブリッジ・リアクトルあり)
- エネルギーの消費効率:62 W

消費電力と発熱量は、取り付けられているオプション機構の数とタイプ、および使用されてい る省電力オプション機能によって異なります。

音響ノイズ発生値

- 平均音圧レベル:
  - オペレーターの位置:
    - 38 dBA (アイドル時)
    - 43 dBA (動作時)
  - そばにいる人の位置-1 メートル:
    - 33 dBA (アイドル時)
    - 37 dBA (動作時)
- 表記上の (上限) 音力レベル:
  - 4.3 ベル (アイドル時)
  - 5.0 ベル (動作時)

これらのレベルは、米国規格協会 (ANSI) S12.10 および ISO 7779 で指定された手順に従い、制御された音響環境の中で計測されたもので、ISO 9296 に従って報告されています。

実際の音圧レベルは、部屋の反響や近くにある他の雑音源などのために、場所によっては表示 された平均値を超える場合があります。表示されている音力レベルは上限を示しており、コン ピューターの多くはこれより低いレベルで動作します。

<sup>4</sup> 高調波ガイドラインに対応する仕様表示です。

# 第2章 コンピューターのセットアップ

ここでは、ケーブルをコンピューター本体に接続し、電源を入れる方法について説明します。

— 始める前に: –

本製品のセットアップを開始する前に、vページの『安全に正しくお使いいただくために』 をお読みください。

以下のものが必要になります。

- コンピューター
- コンピューターの電源コード
- キーボード
- マウス
- モニター (別売り、信号ケーブルと電源コードが付属しています)

オプションの増設について

アダプターや、メモリー等のオプションを増設する必要がある場合は、オプションを増設する 前に、本体のセットアップおよび始動を一度完了してください。その後で オプション・ガイド を参照し、オプションを増設してください。

重要: 追加装置のケーブルをシステム本体に接続する前に、その装置の説明書にしたがって追加装置のセットアップを行ってください。

コンピューターの設置場所を選択する

本体、モニター、およびその他の装置を接続するための正しく接地された電源コンセントが必要な数だけあることを確認してください。設置場所は、コンピューターを乾燥した状態に維持できる場所を選んでください。空気が正しく循環するように、コンピューターの周囲は約5 cm のスペースを空けてください。

コンピューターを快適に使用するための配置については、13ページの第3章、『使用環境を快適 にする』を参照してください。

# ケーブルを接続する

コンピューターをセットアップする場合、コネクターがどこにあるかを知る必要があります。 下の図は、コンピューターの後部にあるコネクターの位置を示しています。ここに示されてい る装置のすべてを使用するわけではありません。

注: コンピューターの後部のほとんどのコネクターには、アイコンが表示されています。これ らのアイコンは、コンピューターに適切なケーブルを接続する場所を判別するのに役立ち ます。





次の手順に従って、コンピューターをセットアップしてください。

- 重要: -

- 1. 「電源電圧選択スイッチ」の設定値が "115" に設定されていることを確認します。「電源 電圧選択スイッチ」を調整する必要がある場合には、ボールペン等で正しい位置にスライ ドさせます。
  - 供給電圧範囲が 100 ~ 125 Vac の場合、電圧スイッチを 115 または 115 V にセットします。

「電源電圧選択スイッチ」は、正しい位置にセットされていなければなりません。このスイッチが正しくセットされていないと、コンピューターを損傷することがあります。

- 重要:

本体を修理に出して戻ってきたときも電源電圧の設定値を確認してください。ス イッチの上に AC 100 V のラベルが貼ってあるときは、正しくセットされていま す。

- モニター・ケーブルをモニターに接続し(まだ接続していない場合)、その後で本体のモニ ター・コネクターに接続して、接続ネジを締めます。キーボード・ケーブルを灰色のキー ボード・コネクターに接続します。マウス・ケーブルを緑色のマウス・コネクターに接続 します。
- 3. その他の装置をすべて接続します。
  - プリンターまたはパラレル装置をパラレル・ポート・コネクターに接続します。
  - シリアル装置または外付けモデムをシリアル・コネクターに接続します。
  - 汎用シリアル・バス (USB) 装置
  - オプション装置(オーディオ装置を備えたモデルの場合のスピーカー、マイクロホン、またはヘッドホンなど)
  - ジョイスティック/MIDI 装置 (ジョイスティック/MIDI コネクターを備えたモデル の場合)
  - 電源コードを電源コネクターに接続します。電源コネクターをふさぐラベルが貼って ある場合は、これを取り除いてください。電源コードは、最初にコンピューター本 体、モニター、およびその他の装置に接続してから、正しく接地された電源コンセン トに差し込んでください。

# ⚠ 注意

3 ピン電源プラグが設置場所の接地端子付きコンセントに合う場合は、付属の接地端 子付き電源プラグは使用しないで、3 ピン電源プラグをそのままコンセントに差し込 んでください。接地端子付き電源プラグは廃棄してください。3 ピン電源プラグが設 置場所のコンセントに合わない場合は、付属の接地端子付き電源プラグをお使いくだ さい。緑色の線はアース用です。端子の絶縁物を外して専門の電気技術者によって施 工されたアース端子に接続してください。ガス管への接続およびコンセントへの差し 込みは大変危険ですので絶対にしないでください。アース線をアース端子に接続する ことにより、安全にご使用いただけます。なお 3 ピン電源プラグを持つコンピュータ ー で使用することを前提にしているオプション・アダプター・カード (例:LAN ア ダプター・カード) は接地が必要です。

注: イーサネット機能を装備したモデルの場合、そのイーサネット・ポートを使用す るには、接地が必要です。

- 電源コードを最初に接続したときは、コンピューターの電源が数秒間オンになった後に、オフになります。これは正常な動作です。
- 場合によっては、電源スイッチを押してもすぐにコンピューターの電源がオフにならないことがあります。その場合は、電源がオフになるまで電源スイッチを押したままにしてください。
- モデムが装備されたモデルの場合、電話線のコネクターを接続します。
- イーサネット・アダプター付きのコンピューターの場合、イーサネット・ケーブルを接続します。

— 重要な情報 -

システムが VCCI の基準内で稼動するためには、class 5 イーサネット・ケーブルを 使用する必要があります。

## 電源を入れる

モニターおよびその他の外部装置の電源を入れた後で、コンピューター本体の電源を入れま す。モニターと本体の電源スイッチの位置は、下の図を参照してください。コンピューターが 短い自己診断テストを実行している間、ロゴ画面が表示されます。自己診断テストが正常に終 了すると、ロゴ画面が消え、BIOS がロードされ、ソフトウェアがロードされます(初期導入済 みソフトウェアがあるモデルの場合)。



注: 何か問題が生じた場合は、77ページの第8章、『問題解決』を参照してください。

# セットアップを終了する

本製品には識別番号 (シリアル番号およびモデル/タイプ) があり、この番号は保守を依頼する ときに必要になります。番号を確認して、この情報を 117ページの付録A、『製品に関する記 録』に記録してください。

本製品に関連するその他の情報については、本書の冒頭のxviページの『関連資料』を参照して ください。

初期導入済みのソフトウェアについては、別冊のマニュアル「初期導入済みソフトウェアにつ いて」をご覧ください。さらに、追加のプログラムやデバイス・ドライバーが、サポート CD またはその他の CD などで提供されています。ご自身でオペレーティング・システムを導入す る場合は、オペレーティング・システムを導入した後で、必ずデバイス・ドライバーを導入し てください。デバイス・ドライバーの導入の手順は、ほとんどの場合、各デバイス・ドライバ ーの README ファイルに示されています。

# 第3章 使用環境を快適にする

本製品を最大限に活用するために、作業内容や目的に合わせて装置および使用環境を調節しま す。快適に作業を進めることは最も重要なことですが、照明の位置、空気調節、電気ケーブル の位置によって、作業環境の調節が制限される場合もあります。

#### 快適さ

快適な使用環境は、利用者によって異なるため、すべての利用者にとって理想的な1つの決まった使用環境というものはありませんが、以下にいくつかの目安を示しますので、自分に最も 合った環境を見付けてください。

同じ姿勢で長時間座っていると疲れます。疲労を少なくするために、良いいすを選択してくだ さい。背もたれと座部シートを別々に調節でき、しっかり支えてくれるものが良いいすである といえるでしょう。座部シートの前部はやや下に曲がるような形になっていて、ひざに圧力が かからないものにします。太ももが床と平行になり、足は床や足置きに平らにのせられるよう に座部シートを調節します。

キーボードを使用するときには、前腕が床と平行になるようにし、手首は無理のない楽な位置 に置きます。キーボードには軽く触れるようにし、手と指の力を抜きます。キーボードの脚を 調節して、一番使用しやすい角度にします。



モニターは、画面の最上部が目の高さかそれより少し下になるように調節します。モニターは 見やすい距離に置いてください。通常、利用者とモニターとの距離は 50~60 cm です。ま た、体をねじらなくても見えるような位置に置いてください。

## 反射と照明

頭上の照明、窓、その他の光源からの反射光ができる限りモニターに映りこまないように、モ ニターを配置してください。これらの光源や物体ができるだけ映り込まないように、モニター の角度や向きを調節してください。必要に応じて、照明を消したり、ワット数の低い電球にし て頭上の照明を暗くしてください。窓の近くにモニターを置くときは、カーテンやプラインド で日光を遮ってください。部屋の明るさが1日のうちで変わる場合には、その変化に応じて、 モニターの輝度やコントラストのつまみを調整してください。

反射を防いだり、照明を調節できない場合には、反射防止フィルターを画面に取り付けてくだ さい。ただし、このようなフィルターを使用すると画面上の映像がはっきりと見えなくなる可 能性もありますので、フィルターは他に反射を防ぐ方法がない場合にだけ使用してください。

ほこりがたまると、反射状態がさらにひどくなります。モニター画面は、研磨剤が入っていない液体ガラス・クリーナーで湿らせた柔らかい布で定期的に汚れをふいてください。

#### 空気調節

本製品およびモニターは熱を発します。本製品には、新鮮な空気を送り込んで、熱風を外に出 すファンが付いています。モニターでは、通気孔を通じて熱風を外に出しています。通気孔を ふさぐと熱がたまり、装置の誤動作や損傷の原因となることがあります。通気孔を遮断するも のがなにもないように、コンピューターとモニターを配置します。通常は5 cm のスペースが あれば十分です。また、排出された熱風が人にかからないようにしてください。

## 電源コンセントおよび電源ケーブルの長さ

本体を設置する位置は、電源コンセント、モニター、プリンター、その他の装置と接続する電 源コードやケーブルの長さによって最終的に決まります。

本製品の使用環境を調節するときには、以下の点に注意してください。

- ・ 延長コードを使用しないようにします。本製品の電源コードは、できるだけ電源コンセン トに直接差し込むようにしてください。
- 電源コードやケーブルは、通路や誤ってけられる可能性があるような場所を通さないよう にしてください。
# 第4章 本製品の使用法

この章には、本製品を使用する際に役立つ情報を記載しています。

— 重要な情報**:** -

- 電源コードのプラグを最初に接続したときに、コンピューターは数秒間オンになった 後に、オフになるように見えます。これは正常な動作です。
- 電源スイッチは、通常は1回押すだけで作動します。しかし、場合によってはすぐに コンピューターの電源がオフにならないことがあります。そのように場合は、電源ス イッチを約5秒間押したままにしていると、コンピューターの電源が切れます。
- コンピューターの電源を切る前に、必ずオペレーティング・システムを終了してください。オペレーティング・システムを終了する正しい手順については、オペレーティング・システムに付属のマニュアルを参照してください。
- 内部部品の信頼性を保つためには、正しく冷却することが必要です。カバーを取り外したままコンピューターを稼働しないでください。

## コンピューター本体の始動

コンピューターを始動したときの様子は、装置構成ユーティリティーの「始動オプション」メ ニューの設定によって異なります。デフォルト設定値は、「パワーオン時のステータス」は[ *表示しない*]で、「自己診断テスト」は[*高速*]です。

注: その他の選択項目によっても、コンピューターの始動時に表示される画面が変わります。

本体の電源を入れたときに、デフォルト・モードではどのようになるかについて、以下に簡単 に説明します。

- 1. IBM ロゴが表示されます。
- 2. システム・メモリーと拡張メモリーのサイズが画面の左上隅に表示されます。
- 3. Press F1 for Configuration/Setup (装置構成ユーティリティーは [F1] を押してくだ さい) というプロンプトが表示されます。
- 4. POST 中にエラーが検出された場合は、それが表示されます。
- 5. 始動パスワードを設定した場合は、画面にプロンプトが表示されます。始動パスワードと 管理者パスワードの両方を設定した場合は、パスワード・プロンプトに対して、どちらの パスワードを入力しても構いません。プロンプトでパスワードを入力して Enter を押す と、オペレーティング・システムまたはアプリケーション・プログラムの最初の画面が表 示されます。

 システム・ハードウェア構成を変更した場合は、
 Enter)を押すと、「装置構成ユーティ リティー」メニューが表示されることがあります。

詳しくは、78ページの『自己診断テスト (POST)』を参照してください。

「パワーオン時のステータス」が[表示する]の場合、自己診断テスト (POST)が問題を検 出せずに終了すると、ビープ音が1回鳴ります。コンピューターを始動したときに POST が 問題を検出した場合は、ビープ音が複数回鳴るか、またはビープ音がまったく鳴りません。ほ とんどの場合、エラー・コードが画面の左上隅に表示され、場合によってはエラーの説明がコ ードの横に表示されます。(複数のエラー・コードと説明が画面に表示されることもあるので注 意してください。)すべてのエラー・コード番号と説明を書き留めてください。

「自己診断テスト」が[拡張]の場合、システムの合計メモリー・サイズに達するまで、テストされているメモリーのサイズが画面の左上隅に表示されます。高速 POST を実行するための プロンプト、または装置構成ユーティリティーにアクセスするためのプロンプトが、画面の左 下隅に表示されます。

#### 遮断

本体の電源を切るときには、使用中のオペレーション・システムの正しい終了手順を実行して、保管されていないデータが失われたり、ソフトウェア・プログラムに損傷を与えたりしないようにしてください。手順については、オペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

#### システム管理機能の使用法

この節では、ネットワーク管理者またはファイル・サーバーがコンピューターをリモートから 管理および制御できるようにする機能について説明します。システム管理についての詳しい説 明は、*解説書* (本製品に付属のサポート CDに入っています) を参照してください。

## デスクトップ管理インターフェース

デスクトップ管理インターフェース (DMI) は、コンピューターのハードウェアおよびソフト ウェアに関する情報を収集するための手段です。ネットワーク環境では、ネットワーク管理者 は DMI を使用して、リモートからコンピューターを監視および制御することができます。 DMI についての詳細は、*解説書* (本製品に付属の*サポート* CD に入っています) を参照してく ださい。

## Wake on LAN

Wake on LAN 機能には、Wake on LAN 対応ネットワーク・カードが必要です。ネットワ ーク管理者はこの機能を使用して、リモートからコンピューターの電源を入れることができま す。Wake on LAN 機能を Netfinity のようなネットワーク管理ソフトウェア (本製品に付属 の サポート CD に入っています) と合わせて使用すると、コンピューターのさまざまな機能 (データ転送、ソフトウェア更新、および POST または BIOS 更新など)をリモートから開始 することができます。

注: コンピューターの電源コードをサージ保護器に接続している場合、電源を切るときには、 サージ保護器のスイッチではなく、必ずコンピューターの電源スイッチを使用してくださ い。そうしないと、Wake on LAN 機能は作動しません。

## Wake on Ring

Wake on Ring 機能を使用すると、Wake on ring 対応モデムが接続されている電話回線か らコールを受信したときに、コンピューターの電源を入れることができます。これは、装置構 成ユーティリティーで構成します。

## リモート・プログラム・ロードまたは DHCP

コンピューターにイーサネット・アダプターが装備されている場合、ネットワーク管理者はリ モート・プログラム・ロード (RPL) および動的ホスト構成プロトコル (DHCP) を使用して、 コンピューターを制御することができます。RPL を LANClient Control Manager のような ソフトウェアと一緒に使用すれば、*ハイブリッド RPL* と呼ばれる機能を使用できるようにな ります。この機能は、ハイブリッド・イメージ (または、ファイル) をハード・ディスク上にイ ンストールします。これにより、コンピューターがネットワークから始動されるたびに LANClient Control Manager がコンピューターをハイブリッド RPL クライアントとして認 識し、*ブートストラップ・*プログラムがコンピューターのハード・ディスクにダウンロードさ れます。このブートストラップ・プログラムは小さいプログラムなので、ネットワークに負荷 をかけません。ハイブリット RPL の利点は、スタンダード RPL を利用した際に起こるネット ワーク負荷を軽減することができます。 ネットワーク管理者はこの機能を使用して、コンピューターの POST および BIOS をリモートから更新することができます。この機能を利用するためには、LANClient Control Manager のようなネットワーク管理ソフトウェアが必要です。構成情報については、35ページの『リモート管理の設定』を参照してください。

## ビデオ機能の使用法

本製品には、スーパー・ビデオ・グラフィックス・アレイ (SVGA) 拡張グラフィック・ポート (AGP) コントローラーがシステム・ボードに装備されています。SVGA は、モニター画面に テキスト画像およびグラフィック画像を表示するためのビデオ標準です。他のビデオ標準と同 様に、SVGA は各種の*ビデオ・モード*をサポートします。ビデオ・モードは、テキストまた はグラフィックスを表示するためのビデオ標準によって定義された解像度、リフレッシュ・レ ート、および色数のさまざまな組み合わせです。ビデオ・モードについての詳細は、*解説書* (本製品に付属の*サポート* CD に入っています) を参照してください。

ビデオ・デバイス・ドライバー

コンピューターのグラフィックス・アダプターを最大限に生かすために、オペレーティング・ システムおよびアプリケーション・プログラムによっては、ビデオ・デバイス・ドライバーと 呼ばれるカスタム・ソフトウェアが必要になる場合があります。このようなデバイス・ドライ バーによって、より高速で、解像度が高く、使用可能な色数が豊富で、ちらつきのない画像が 得られます。

グラフィックス・アダプター用のデバイス・ドライバーと、デバイス・ドライバーの導入手順 を説明した README ファイルが、本製品に付属のサポート CD に収録されています。本製 品にソフトウェアが IBM によって事前導入されている場合は、ハード・ディスク上にビデ オ・デバイス・ドライバーがすでにインストールされています。ただし、そのような場合で も、デバイス・ドライバーのインストール手順の説明が役立つ場合があります。たとえば、デ バイス・ドライバーを再インストールする必要が生じた場合、ビデオ解像度、色数またはモニ ター設定値を変更したい場合、あるいは更新されたデバイス・ドライバーの入手やインストー ルに関する情報が必要になった場合などです。

詳しい情報はワールド・ワイド・ウェブ(WWW)から入手できます。115ページの第9 章、『ヘルプ、サービス、および情報の入手』を参照してください。

#### モニター設定値を変更する

画面上の画像を最も鮮明な状態にし、ちらつきを抑えるには、モニターの解像度およびリフレ ッシュ・レートを再設定する必要がある場合があります。本製品に付属の サポート CD に含 まれている README ファイルに記載されている手順を使用して、モニター設定値をオペレー ティング・システムで表示、変更することができます。モニター設定値の詳細については、オ ペレーティング・システムの資料を参照してください。

#### - 重要: -

モニターの設定値を変更する前に、必ずモニターに付属のマニュアルを参照してくださ い。モニターでサポートされていない解像度やリフレッシュ・レートを使用すると、画面 が乱れたり、モニターを損傷したりする原因になる場合があります。モニターのマニュア ルには、通常、そのモニターがサポートする解像度およびリフレッシュ・レートに関する 情報が記載されています。さらに情報が必要な場合は、モニターの製造元にお問い合わせ ください。

画面のちらつきやぶれを最小限に抑えるには、モニターのリフレッシュ・レートを、モニター がサポートしているノンインターレース方式の最高のリフレッシュ・レートに設定します。 VESA ディスプレイ・データ・チャネル(DDC)標準に準拠しているモニターでは、モニタ ーとビデオ・コントローラーがサポートできる最高のリフレッシュ・レートにすでに設定済み になっています。モニターが DDC に準拠しているかどうか不明確な場合は、モニターのマニ ュアルを参照してください。

## オーディオ機能の使用法

一部のモデルには、Sound Blaster アプリケーションをサポートし、Microsoft Windows Sound System と互換性のある ESS 1938オーディオ・コントローラーが組み込まれていま す。それらのモデルは、1 つの内蔵スピーカーと 3 つのオーディオ・ポートを備えています。 オーディオ・コントローラーは、サウンドや音楽を再生および録音する機能を提供するので、 ユーザーは内蔵スピーカーを使用して、マルチメディア・アプリケーションでサウンドを楽し むことができます。オプションとして、2 つのステレオ・スピーカーをオーディオ・コネクタ ーに接続することもでき、これを使用するとマルチメディア・アプリケーションでより良質の サウンドが楽しめます。

オーディオ・コネクターは 3.5 mm のミニ・ジャックです。各コネクターの説明を以下に示します (コネクターの位置については、8ページの『ケーブルを接続する』を参照してください。)

- ヘッドホン: このジャックは、オーディオ信号をコンピューターから外部装置(内蔵アン プ付きステレオ・スピーカー、ヘッドホン、マルチメディア・キーボード、 またはステレオ・システムのオーディオ・ライン入力ジャックなど)に送る のに使用します。
  - 注: 外付けスピーカーが等がここに接続されているときは、本製品の内蔵ス ピーカーは使用不可となります。

- オーディオ・ライン出力: このジャックは、オーディオ信号をコンピューターから外部装置(内 蔵アンプ付きステレオ・スピーカー、ヘッドホン、マルチメディア・キーボ ード、またはステレオ・システムのオーディオ・ライン入力ジャックなど) に送るのに使用します。
- マイクロホン: このポートは、音声やその他のサウンドをハード・ディスクに記録したいと きに、マイクロホン(別売)をコンピューターに接続するのに使用します。こ のポートは音声入力ソフトウェアで使用することもできます。
  - 注: 録音中に干渉やハウリングが生じた場合には、マイクロホンの録音ボリ ューム (ゲイン) を下げてみてください。また、電源のアースが正しく とられていることを確認してください。

サウンドの記録および再生の手順は、オペレーティング・システムによって異なります。詳細 については、オペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

# システム・プログラムの更新

システム・プログラムは、コンピューターに組み込まれたソフトウェアの基本層です。これに は自己診断テスト (POST)、基本入出力システム (BIOS) コード、および装置構成ユーティリ ティーが含まれています。POST は、コンピューターの電源を入れるたびに実行される一連の テストと手順です。BIOS は、他のソフトウェア層からの命令を、コンピューターのハードウ ェアが理解できる電気信号に変換するソフトウェア層です。装置構成ユーティリティーを使用 すると、コンピューターの構成および設定を表示したり、変更したりすることができます。

コンピューターのシステム・ボードには、EEPROM と呼ばれる(フラッシュ・メモリー とも 呼ばれます)モジュールがあります。フラッシュ更新ディスケットを使用してコンピューター を始動するか、またはリモート管理機能(使用可能な場合)を使用することによって、POST、 BIOS、および装置構成ユーティリティーを容易に更新することができます。詳細については、 35ページの『リモート管理の設定』を参照してください。

品質向上のための継続的な努力の一環として、IBM ではシステム・プログラムを変更したり、 拡張したりすることがあります。更新がリリースされた場合は、ワールド・ワイド・ウェブ (WWW) からファイルをダウンロードすることができます (115ページの第9章、『ヘルプ、サ ービス、および情報の入手』を参照してください)。システム・プログラム更新の使用法につい ての説明は、更新ファイルに含まれている README ファイルに入っています。

# **CD-ROM** ドライブの使用法

ー部のモデルには、CD-ROM ドライブが標準装備されています。CD-ROM ドライブは CD の情報を再生したり、読み取ったりすることができますが、CD に情報を書き込むことはできません。CD-ROM ドライブは、業界標準の 12 cm (4.75 インチ) CD を使用します。

CD-ROM ドライブを使用する際には、以下のガイドラインに従ってください。

- 以下のような場所にドライブを置かないでください。
  - 高温の場所
  - 湿度の高い場所
  - ほこりの多い場所
  - 振動や急激な衝撃が加わる場所
  - 傾いた面
  - 直射日光の当たる場所
- ドライブの中には CD 以外のものは挿入しないでください。
- 本体を動かすときは、ドライブから CD を取り出してください。

下の図は、CD-ROM ドライブの前部ベゼルを示しています。



**CD** の取り扱い

CD を取り扱う際には、以下のガイドラインに従ってください。

- CD を持つときは端を持って、表面には触らないでください。
- ほこりや指紋を取り除くときは、きれいな柔らかい布で、CD の中心から外側に向かって ふいてください。CD を円周方向にふくと、データが失われることがあります。
- CD に書き込みをしたり、紙を貼ったりしないでください。
- CD に傷を付けたり、マークを付けたりしないでください。
- CD を直射日光の当たる場所に置いたり、保管したりしないでください。
- ディスクを清掃するときは、ベンジンやシンナーなどのクリーナーは使用しないでください。
- CD を落としたり、曲げたりしないでください。

CD の入れ方

CD を CD-ROM ドライブに取り付けるには、次のようにします。

- 1. Eject/Load (取り出し/ロード) ボタンを押します。トレイがドライブからスライドして 出てきます。(手でトレイをこじ開けないでください。)
- 2. CD を、ラベル面を上に向けてトレイの中に置きます。
- Eject/Load (取り出し/ロード) ボタンを押すか、トレイを軽く前方に押してトレイを閉 めます。トレイが閉まると、ドライブの前面のインディケーターがオンになり、ドライブ が使用中であることを示します。
- 4. CD を取り出すには、Eject/Load (取り出し/ロード) ボタンを押します。トレイがスラ イドして出てきたら、ディスクを注意深く取り出します。
- 5. Eject/Load (取り出し/ロード) ボタンを押すか、トレイを軽く前方に押してトレイを閉めます。
- 注: Eject/Load (取り出し/ロード) ボタンを押してもトレイがドライブから出てこない場合 は、CD-ROM インディケーターの左上にある緊急取り出し穴に、大きめの紙クリップの とがった先を挿入してください。

セキュリティー機能の使用法

コンピューターの不正な使用を防止するために、カバーとキーボードをロックすることができ ます。

カバーのロック

市販の南京錠など(付属していません)を使用すれば、本製品のカバーをロックすることができ ます。コンピューター本体背面に、鍵をかけるための突起がありますので、適当な大きさの南 京錠などをそこに付けて、カバーをロックすることができます。

キーボードのロック

キーボードを使用不可にして、他の人が使用できないようにすることができます。始動パスワ ードが設定されている場合、コンピューターの電源を入れると、キーボードはロックされま す。正しいパスワードを入力しないと、キーボードのロックは解除されません。装置構成ユー ティリティーを使用して、始動パスワード機能を使用可能に設定することができます。25ペー ジの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してください。

一部のオペレーティング・システムは、キーボードとマウスのロック機能を備えています。詳細については、オペレーティング・システムに付属のマニュアルを参照してください。

# 第5章 装置構成ユーティリティーの使用法

装置構成ユーティリティーは、コンピューターの EEPROM (電気的消去可能プログラム式読 み取り専用メモリー)に保管されています。使用しているオペレーティング・システムに関係 なく、装置構成ユーティリティーを使用してコンピューターの構成および設定を表示したり、 変更したりすることができます。ただし、オペレーティング・システムで選択された設定値 が、装置構成ユーティリティーの類似の設定値を上書きしてしまうことがあります。

この章には、装置構成ユーティリティーの開始、使用、および終了に関する情報が収められて います。また、パスワード、始動順序、リモート管理、および省電力に関する情報と、コンピ ューターのネットワーク関連の設定を使用可能にするための簡単なステップごとの手順も記載 されています。

装置構成ユーティリティーの開始と使用

装置構成ユーティリティーを開始するには、次のようにします。

- コンピューターの電源を入れます。この手順を開始するときにすでにコンピューターの電源が入っている場合は、オペレーティング・システムを終了し、コンピューターの電源を切り、すべての使用中ライトが消えるまで数秒待ってから、コンピューターを再始動してください。(Ctrl) + Alt + Del) を使ってコンピューターを再始動してはなりません。)
- 2. 始動中に 装置構成ユーティリティー・プロンプトが画面の左下隅に表示されたら、 [F1] を押します。(このプロンプトが画面に表示されているのは、ほんの数秒間だけです。 [F1] を素早く押す必要があります。)
- 管理者パスワードを設定していない場合は、画面に装置構成ユーティリティー・メニューが表示されます。管理者パスワードを設定した場合は、管理者パスワードを入力して Enter)を押すまで、装置構成ユーティリティー・メニューは表示されません。詳細については、28ページの『始動パスワード』および31ページの『管理者パスワード』を参照してください。
  - 注: 新しいシステム・ハードウェアが追加されており、しかち以下の項目の1つまたは 複数に該当する場合には、制御がオペレーティング・システムに渡される前に、装置 構成ユーティリティー・メニューが表示されます。
    - 自己診断テストが[拡張]に設定されている
    - 始動パスワードが設定されている
    - 管理者パスワードが設定されている

ご使用のコンピューターに実際に表示されるメニューは、ここに示すメニューとは多少異なっている場合がありますが、機能に変わりはありません。



#### 設定値の表示と変更

装置構成ユーティリティー・メニューには、システム構成のトピックを識別する項目がリスト されます。横に黒丸(•)が表示されているメニュー項目には、追加メニューがあります。横に 右矢印(▶)が表示されているメニュー項目は、その項目に変更が加えられたか、装置構成ユー ティリティーがエラーを検出して、その訂正を試みています。高速 POST が使用可能にされて おり、しかもシステム上にいかなる形のセキュリティー(パスワード)も存在しない場合、シ ステムは自動的に新しい装置を構成します。また、▶ が付いているメニュー項目は、追加のメ ニューが続いている場合もあります。メニュー項目の隣にアスタリスク(\*)が表示されている 場合は、システム・リソースの競合があることを示しています。装置構成ユーティリティーを 終了する前にこの競合を解決して、コンピューターが正しく機能するようにしておく必要があ ります。システム・リソースの競合を解決する方法については、導入するハードウェアに付属 のマニュアルおよび 65ページの『アダプターの構成』を参照してください。

装置構成ユーティリティー・メニューで作業を行うときは、キーボードを使用する必要があり ます。さまざまな作業を行うために使用するキーについては、次の表を参照してください。

+-	機能
	これらの矢印キーを使用して、選択したいメニューが強調表示されるまでメニュー 間を移動します。
	これらの矢印キーを使用して、メニュー項目の選択項目を表示し、項目を切り替え ます。
Enter	このキーを押して、強調表示されたメニュー項目を選択します。
Esc	メニュー内の設定を表示または変更した後で、このキーを押してメニューを終了し ます。
+	一部のメニューでは、このキーを使用して設定値の数値を増やします。
-	一部のメニューでは、このキー (マイナス・キーあるいはハイフン・キー) を使用 して設定値の数値を減らします。
0 - 9	一部のメニューでは、これらの数字キーを使用して設定値の数値を変更します。
F1	このキーを押して、選択されたメニュー項目についてのヘルプを見ます。
<b>F9</b>	選択したメニュー項目の設定値を変更し、保管した後で、その変更を行う以前の設 定値に戻したい場合には、このキーを押します。
<b>F10</b>	選択したメニュー項目の設定値をデフォルト値に戻すには、このキーを使用しま す。

注: 使用できるキーは各画面の一番下に表示されますが、各メニューについて上記のすべての キーが使用できるということではありません。

装置構成ユーティリティー・メニューの中で変更を行うことができる構成情報は、大括弧[] で囲まれています。大括弧で囲まれていない情報は、変更することができません。

―― 構成設定値の保管に関する重要な情報 ―

ほとんどの場合、本製品にハードウェアを追加したり取り外したりしたとき、またはパス ワードを消去したときには、BIOS (基本入出力システム)が変更を検出して構成を自動的 に更新しますが、新しい構成を有効にするためには、ユーザーが変更内容を*保管*する必要 があります。構成を保管するには、装置構成ユーティリティー・メニューから「設定を保 存する」を選択します。 装置構成ユーティリティーの終了

装置構成ユーティリティーでの設定値の表示や変更が終了したら、以下のステップに従ってプログラムを終了します。

- [Esc] を押して、装置構成ユーティリティーのメイン・メニューに戻ります。(プログラム 内のどこにいるかにより、装置構成ユーティリティー・メニューに戻るために Esc) を数 回押さなければならない場合もあります。)
- すべての設定値を現在のまま保管したい場合は、装置構成ユーティリティー・メニューを 終了する前に「設定を保存する」を選択します。このステップを完了させないと、設定値 は保管されません。
- 3. 装置構成ユーティリティー・メニューから [Esc] を押して、画面の指示に従います。

#### パスワード

パスワードは、コンピューターとデータを安全に保護するために使用します。設定できるパス ワードには、始動パスワードと管理者パスワードの2種類があります。コンピューターを使用 するために、どちらかのタイプのパスワードを設定しなければならないというわけではありま せん。ただし、パスワードを設定することに決めた場合は、設定する前に以下の説明をお読み ください。

#### 始動パスワード

プロンプト・モード: 始動パスワード機能は、許可されていない人がコンピューターに保 管されている情報にアクセスするのを防ぎます。始動パスワードの設定は必ず必要というわけ ではありませんが、設定すればコンピューターを利用できる人を管理することができます。始 動パスワードを設定した場合は、本製品の始動時に表示されるパスワード・プロンプトでパス ワードを入力する必要があります。

始動パスワードを設定すると、次の3つのパスワード・プロンプト・モードのいずれかを選択 できます。

- 表示(待機) このモードでは、本体の電源を入れたときに、始動パスワードの入力を求める プロンプトが表示されます。正しいパスワードが入力されるまでは、コンピュ ーターのオペレーティング・システムは始動せず、キーボードはロックされた ままとなります。マウスがマウス・ポートに接続されている場合、マウスもロ ック状態のままになります。マウスがシリアル・ポートに接続されている場合 は、パスワードが設定されているかどうかに関係なく、本体が始動されるとマ ウスが活動化されます。
  - 注: 「リモート管理」が使用可能の場合は、「表示(待機)」を選択することは できません。その場合は「自動判別」を選択します。「リモート管理」が

使用可能に設定されているときに「表示(待機)」に設定すると、自動的に 「自動判別」にリセットされます。詳細については、35ページの『リモー ト管理の設定』を参照してください。

非表示(無人) このモード(自動始動モードとも呼ばれます)では、本体の電源を入れても、 始動パスワードの入力を求めるプロンプトは表示されません。コンピューター はオペレーティング・システムを開始させます。ただし、マウスをマウス・ポ ートに接続している場合は、以下の枠内の情報を参照してください。

―― マウス・ユーザーのための重要な情報 -

この情報は、PS/2 マウスを使用ごの場合にのみ適用されます。シリアル・マウスは、パスワード・プロンプト非表示(無人)モードによる影響は受けません。

非表示 (無人) モードは、ネットワーク・サーバーなど、オペレーターが不 在の状態でコンピューターを稼働させるときに便利です。電源障害が発生 した場合、オペレーターが介入しなくても、電源が回復するとコンピュー ターが自動的に再始動し、動作を再開します。

パスワード・プロンプト非表示 (無人) モードでは、コンピューターは PS/2 マウスを検出しません。このモードでは、マウス・デバイス・ドライ バーが CONFIG.SYS または AUTOEXEC.BAT によって自動的にロード されないために、マウス・ポートが使用不能になっていることを示すエラ ー・メッセージが表示されます。

Windows NT、Windows 95、または Windows 98 を使用している場 合、コンピューターを始動したときにマウス・ポートが使用不能であると いうエラー・メッセージが表示された場合は、始動パスワードまたは管理 者パスワードを入力して、キーボードを使用可能にします。マウスは使用 不可のままです。キーボードを使用して「Do not display this message in the future」(今後このメッセージを表示しない)チェックボックスに チェック・マークを付けます。オペレーティング・システムがロード・ル ーチンを完了すると、マウスが使用可能になります。

Windows 95、Windows 98、または Windows NT 以外のオペレーティング・システムを使用している場合は、オペレーティング・システムに 付属のマニュアルを参照して、コンピューターのマウスを使用可能にして ください。

自動判別 自動判別モードでは、本体が電源スイッチによって始動されたのか、モデムや タイマーなどの無人の方法で始動されたのかによって、本体の始動動作が異な ります。

電源スイッチを使用して本体を始動した場合は、表示(待機)モードのときと同様に動作します。詳細については、28ページを参照してください。

本体が LAN を介してリモート始動された場合のように無人の方法で始動され た場合は、非表示 (無人) モードのときと同様に動作します。詳細については、 29 ページを参照してください。

始動パスワードを入力した場合は、装置構成ユーティリティーの限られた情報を表示すること ができますが、設定値を変更することはできません。

パスワードを入力しても、画面にはパスワードは表示されません。間違ったパスワードを入力 した場合は、パスワードが間違っていることを知らせるメッセージが表示されます。間違った パスワードを3回入力した場合は、本体の電源をいったん切って再始動しなければなりませ ん。正しいパスワードを入力すると、キーボードとマウスのロックが解除され、コンピュータ ーは通常の動作を開始します。

始動パスワードの設定、変更、および削除: 始動パスワードの設定または変更は、装置構成ユーティリティーを使用して行います。始動パスワードには、組み合わせは自由で最高7文字(A-Z、a-z、0-9)を使用できます。

#### — 重要: –

始動パスワードは、忘れないようにメモして、安全な場所に保管しておいてください。始 動パスワードが設定されている場合、最初にパスワードを入力しないと、オペレーティン グ・システムを起動することができません。パスワードを紛失したり忘れたりしてしまっ た場合、コンピューターのカバーを外してシステム・ボード上のジャンパーを移動させな ければ、パスワードの変更や削除を行うことができません。詳細については、32ページの 『紛失したり忘れた場合の管理者パスワードの消去』を参照してください。

始動パスワードの設定、変更、または削除するには、次の手順で行います。

- 1. 装置構成ユーティリティーを開始します (25ページの『装置構成ユーティリティーの開始 と使用』を参照してください)。
- 2. 装置構成ユーティリティー・メニューから「システム・セキュリティー」を選択して **Enter** を押します。
- 3. 「始動パスワード」を選択して [Enter] を押します。
- 4. 始動パスワードを削除する場合は、「始動パスワードを無効にする」を選択して、ステップ9(31ページ)に進みます。
- 「始動パスワードの設定および変更」を選択し、画面の指示に従ってください。
- 6. 新しいパスワードを設定する場合は、新しいパスワードを入力して、下矢印( ))キー を押します。
- 7. 新しいパスワードをもう一度入力します。
- **30** PC 300GL (Type 6277) ユーザーズ・ガイド

- 8. 「パスワード・プロンプト」で「表示」、「非表示」、または「自動判別」を選択しま す。選択項目を切り替えるときは、左矢印())または右矢印())キーを押しま す。
  - 注: 「リモート管理」が使用可能の場合は、「表示」を選択することはできません。その 場合は「自動判別」を選択します。「リモート管理」が使用可能に設定されていると きに「表示」に設定すると、モードは自動的に「自動判別」にリセットされます。
- 9. [Esc] を 2 回押して、装置構成ユーティリティー・メニューに戻ります。
- 10. プログラムを終了する前に、装置構成ユーティリティー・メニューから「設定を保存する」を選択します。
- 11. 装置構成ユーティリティーを終了するために、 **Esc** を押して、画面の指示に従ってくだ さい。

管理者パスワード

管理者パスワードを設定すると、許可されていない人は装置構成ユーティリティーを使用して 構成設定値を変更することができなくなります。複数のコンピューター管理を担当している場 合、管理者パスワードを設定することが必要になります。

管理者パスワードを設定すると、装置構成ユーティリティーにアクセスしようとするたびに、 パスワード・プロンプトが表示されます。間違ったパスワードを入力した場合は、パスワード が間違っていることを知らせるメッセージが表示されます。間違ったパスワードを3回連続し て入力した場合は、本体の電源をいったん切って再始動しなければなりません。

始動パスワードと管理者パスワードが両方とも設定されている場合、どちらのパスワードを入 力しても構いません。ただし、設定値を変更する場合は、管理者パスワードを使用しなければ なりません。

管理者パスワードの設定、削除、または変更: 管理者パスワードの設定または変更は、 装置構成ユーティリティーを使用して行います。パスワードには、組み合わせは自由で最高7 文字(A-Z、a-z、0-9)を使用できます。

---- 重要: --

管理者パスワードは、忘れないようにメモして、安全な場所に保管しておいてください。 管理者パスワードを忘れた場合は、装置構成ユーティリティーにアクセスできなくなりま す。コンピューターのカバーを外してシステム・ボード上のジャンパーを移動させなけれ ば、再び装置構成ユーティリティーにアクセスできるようになりません(詳細についは、32 ページの『紛失したり忘れた場合の管理者パスワードの消去』を参照してください。) 管理者パスワードの設定、変更、または削除は、次の手順で行います。

- 1. 装置構成ユーティリティーを開始します (25ページの『装置構成ユーティリティーの開始 と使用』を参照してください)。
- 2. 装置構成ユーティリティー・メニューから「システム・セキュリティー」を選択して **Enter**)を押します。
- 3. 「管理者パスワード」を選択して [Enter] を押します。
- 管理者パスワードを削除する場合は、「管理者パスワードを無効にする」を選択して、ステップ8に進みます。
- 5. 管理者パスワードを設定する場合は、パスワードを入力し、下矢印( ) ) キーを押して、もう一度パスワードを入力します。
- 6. 「ユーザーによる始動パスワードの変更」で、「可」または「不可」を選択します。選択 項目を切り替えるときは左矢印())または右矢印())を押します。(「可」を選 択し、管理者パスワードが設定されている場合は 管理者パスワードを入力しなくても始 動パスワードを変更することができます。「不可」を選択し、管理者パスワードが設定さ れている場合には、管理者パスワードを入力しない限り、始動パスワードを変更すること はできません。)
- 7.「管理者パスワードの設定および変更」を選択し、画面の指示に従ってください。
- 8. 装置構成ユーティリティー・メニューに戻るまで、 Esc を押します。
- プログラムを終了する前に、装置構成ユーティリティー・メニューから「設定を保存する」を選択します。
- 10. 装置構成ユーティリティーを終了するために、 [Esc] を押して、画面の指示に従ってくだ さい。

紛失したり忘れた場合の管理者パスワードの消去:

— 重要: —

可能な場合は、CMOS ジャンパーを移動する前に、コンピューターの構成情報を記録して ください。

- 1. コンピューターおよびすべての接続装置の電源を切ります。
- 2. 電源コードのプラグを抜き取ります。
- 3. カバーを取り外します。52ページの『カバーの取り外し』を参照してください。

 コンピューターの内側のシステム・ボード・ラベルを見て、CMOS クリア・ジャンパー の位置を確認します。このラベルに表示されているジャンパー・ピンの設定も確認してく ださい。

⚠ 注意

電源がオンの間は、部品に触れないでください。

- ジャンパーを通常の位置 (ピン1と2)からピン2と3に移動します。ジャンパーを移動 するときはラジオ・ベンチなどを使うと便利ですが、システム・ボードの部品を損傷した り、ジャンパーを破損しないように十分に注意してください。
- 6. カバーを元に戻します。
- 7. 電源コード・プラグを差し込みます。
- 8. コンピューターを再始動します。コンピューターは装置構成ユーティリティーを起動しま す。
- 9. 始動パスワードまたは管理者パスワードの設定値を使用不可にするか、新しいパスワード を設定します。
- 10. パスワード設定値を保管し、コンピューターの電源を切ります。
- 11. 電源コード・プラグを抜き取り、カバーを取り外します。52ページの『カバーの取り外し』を参照してください。
- 12. ジャンパーを通常の位置 (ピン1と2)に戻します。
- 13. コンピューターのカバーを取り付けます。
- 14. 電源コード・プラグを差し込みます。

CMOS メモリーを消去した後は、コンピューターを再構成する必要があります。コンピューターを再組み付けした後で、装置構成ユーティリティーを使用して、日付と時刻をリセットし、 パスワードをリセットし、コンピューターを再構成します。

#### 装置構成ユーティリティーのその他の設定値

この節では、キーボードの速度、始動順序、リモート管理、および省電力など、装置構成ユー ティリティーのその他の設定値を変更する方法について説明します。

#### キーボード速度の変更

ユーザーがキーを押したときのキーボードの反応速度を変更することができます。この設定値 は、装置構成ユーティリティーの「始動オプション」の下にあります。通常のタイプ速度は、 30 文字/秒(高速)です。

#### 始動順序の設定

コンピューターは、ハード・ディスク・ドライブ、ディスケット・ドライブ、CD-ROMドラ イブなどのいくつかの装置、ならびにネットワークから始動することができます。始動プログ ラムは、選択された順序でこれらの装置を探します。始動順序を選択するには、装置構成ユー ティリティーを使用します。

始動順序の設定は、次の手順で行います。

- 1. 装置構成ユーティリティーを開始します (25ページの『装置構成ユーティリティーの開始 と使用』を参照してください)。
- 2. 「始動オプション」を選択して [Enter] を押します。
- 3. 「始動オプション」メニューから「始動順序」を選択して Enter を押します。
- 4. 「主始動デバイス」を矢印キーを使用して選択し、 [Enter] を押します。
- 5. 必要な場合は、「第二始動デバイス」、「第三始動デバイス」、および「第四始動デバイ ス」について、上記のステップを繰り返します。
- 6. 「自動パワーオン時の始動順序」が「動作」の場合は、提供された選択項目から順序と装置を選択します。
- 7. 装置構成ユーティリティー・メニューに戻るまで、 [Esc] を押します。
- 8. プログラムを終了する前に、装置構成ユーティリティー・メニューから「設定を保存す る」を選択して **Enter**) を押します。
- 装置構成ユーティリティーを終了するために、
   (Esc)を押して、画面の指示に従ってください。

#### リモート管理の設定

リモート管理を使用可能にすることによって、POST や BIOS のようなシステム・プログラム を、リモートのネットワーク・サーバーから更新することができます。コンピューターに管理 者パスワードを設定してある場合でも、サーバーからリモート更新するためにパスワードを入 力する必要は*ありません*。POST および BIOS 更新を実行するためのネットワーク・サーバー の設定については、ネットワーク管理者に相談してください。 リモート管理の設定は、次の手順で行います。

- 1. 装置構成ユーティリティーを開始します。25ページの『装置構成ユーティリティーの開始 と使用』を参照してください。
- 2. 「システム・セキュリティー」を選択して Enter を押します。
- 3. 「リモート管理」を選択して [Enter] を押します。
- 4. リモート管理による更新を使用可能にするために「する」を選択します。リモート管理 を使用不可にする場合は「しない」を選択します。 Enter を押します。
- 5. 装置構成ユーティリティー・メイン・メニューに戻るまで [Esc] を押します。
- プログラムを終了する前に、装置構成ユーティリティー・メニューから「設定を保存する」を選択します。
- 7. 装置構成ユーティリティーを終了するために、 **Esc**) を押して、画面の指示に従ってくだ さい。

従来型 **ISA リソース:** プラグ・アンド・プレイではないアダプターは*従来型* アダプターと 呼ばれています。従来型アダプターを導入する場合は、アダプターのスイッチまたはジャンパ ーを設定し、装置構成ユーティリティーを使用してそのリソースを予約して、手動で構成する 必要があります。

装置構成ユーティリティーの「ISA リソース」画面に、アダプターで一般的に必要とされるコ ンピューター・リソースが表示されます。

- メモリー・リソース
- I/O ポート・リソース
- DMA リソース
- 割り込みリソース

導入するアダプターのために利用可能なリソースを選択することができます。従来型 ISA アダ プターによって現在使用されていないリソースは [使用可]と表示されています。新たに導入 する従来型 ISA アダプターが使用するリソースは [ISA で使用中]として設定する必要があ ります。これにより、これらのリソースが使用中であることを「プラグ・アンド・プレイ」ソ フトウェアに知らせます。

導入されたアダプターの従来型リソース情報を保管するには、次の手順で行います。

- 1. 装置構成ユーティリティーを開始します (75ページの『装置構成ユーティリティーの開始』を参照してください)。
- 2. 「ISA リソース」を選択して [Enter] を押します。

- 必要に応じて、「メモリー・リソース」、「I/O ポート・リソース」、「DMA リソース」、または「割り込みリソース」を選択します。36ページの『割り込みリソースと DMA リソース』を参照してください。
- 4. 該当するリソースを「ISA で使用中」として設定して [Enter] を押します。
- 5. 装置構成ユーティリティー・メニューに戻り、「設定を保存する」を選択して変更内容を 保管し、 **Enter** を押します。装置構成ユーティリティーを終了します。

アダプターを導入したときにシステム・リソースを変更したのと同様に、従来型 ISA アダプタ ーを取り外したときも、リソースを変更する必要があります。従来型アダプターを取り外した 場合は、それが使用していたリソースを [使用可]に変更します。これにより、「プラグ・ア ンド・プレイ」ソフトウェアは将来の構成時にこれらのリソースを自動的に使用できるように なり、またユーザーが将来手動で構成する際にもこれらのリソースを使用することができま す。

注: 必要なシステム・リソースについては、アダプターに付属のマニュアルを参照してください。

従来型 ISA アダプターの構成については、35ページの『従来型 ISA リソース』を参照してください。

リソースの競合によって出されるエラー・メッセージについては、77ページの第8章、『問題解 決』を参照してください。

割り込みリソースと DMA リソース

この節では、本製品のデフォルトの割り込みリソースとダイレクト・メモリー・アクセス (DMA)リソースの設定値のリストを示します。割り込みおよび DMA 設定値は、コンピュー ターの構成時に変更される可能性があります。

表 1. 割り込みリソース	
割り込みリソース	システム・リソース
0	タイマー
1	キーボード
2	インタラプト・コントローラー (カスケード接続)
35	使用可
45	シリアル・ポート
5	使用可
6	ディスケット
75	パラレル・ポート
8	リアルタイム・クロック
9	ACPI
10	使用可
11	使用可
12	マウス
13	数値演算コプロセッサー
14	1 次 IDE ドライブ (取り付けられている場合)
15	2 次 IDE ドライブ (取り付けられている場合)

表 2. DMA リソース			
DMA 要求	データ幅	システム・リソース	
0	8 bits	使用可	
1	8 bits	使用可	
2	8 bits	ディスケット	
3	8 bits	使用可	
4	-	予約済	
5	16 bits	使用可	
6	16 bits	使用可	
7	16 bits	使用可	

<sup>5</sup> 設定値を変更するよう修正したり、使用不可にしたりできます。

## 省電力機能

本製品には、省電力機能が装備されています。装置構成ユーティリティーの省電力メニューを 使用して、省電力設定値を表示および変更することができます。この項では、本製品の省電力 機能について説明し、この機能の使用方法を示します。

#### — 重要: –

モニターなどの装置に省電力機能がない場合には、本製品が省電力状態になったときにこれらの装置が損傷を受けることがあります。モニターに対して省電力機能を選択する前に、そのモニターが省電力機能(DPMS)をサポートするかどうかを、モニターに付属のマニュアルで調べてください。

省電力機能の設定: 省電力機能により、指定された時間だけ活動がなかった場合に、コンピ ューターおよびモニターを (モニターが DPMS をサポートする場合) 省電力状態に入れるよう に設定することができます。

- 節電までの時間: このオプションでは、省電力機能が作動を開始するまでのコンピューターの非アクティブ期間を指定することができます。5分~1時間の間で選択することができます。
- システム電源: このオプションでは、コンピューターの電源を入れたままにしたい場合は 「オン」、コンピューターを終了したい場合は「オフ」を選択できます。
- ディスプレイ省電力: このオプションでは、以下の省電力状態のいずれかを選択できます。
  - スタンバイ:このモードでは画面には何も表示されませんが、何らかの活動が検出されると、ただちに画面イメージが復元されます。
  - サスペンド:このモードでは、モニターはスタンバイ・モードより消費電力が少なくなります。画面には何も表示されませんが、何らかの活動が検出された後、数秒以内に画面イメージが復元されます。
  - オフ: このモードでは、モニターの電源が切られます。再びモニターの電源を入れる ためには、モニターの電源スイッチを押す必要があります。一部のモニターでは、電 源スイッチを2回押さなければならない場合もあります。

「オフ」を選択した場合は、「ディスプレイ・オフまでの時間」を指定する必要があ ります。5 分~1時間の間で選択することができます。

- 注: 「ディスプレイ・オフまでの時間」は、省電力状態が開始してからディスプレ イの電源がオフになるまでの時間の長さです。
- しない: このモードでは、モニターは省電力設定値の影響を受けません。

• IDE ドライブ: この選択項目では、省電力オプションが有効になったときに、IDE ドラ イブが使用可能または使用不可のいずれになるかを指定することができます。

省電力機能を設定するには、次の手順で行います。

- 1. 装置構成ユーティリティーを開始します (25ページの『装置構成ユーティリティーの開始 と使用』を参照してください)。
- 2. 「省電力機能」を選択して [Enter] を押します。
- 3. 「APM」を選択して Enter を押します。
- 4. 「**APM BIOS** サポート」を「する」に設定します。
- 5. 必要に応じて、省電力に関する設定値(節電までの時間、システム電源、ディスプレイ、 およびディスプレイ・オフまでの時間)を選択します。
- 6. 「作動状況モニター」を選択して [Enter] を押します。
- 7. 省電力のために監視したい装置を「する」または「しない」に設定します。
  - 注: すべての装置を「しない」に設定した場合、システムを起動するためには、コンピュ ーターを再始動することが必要になります。
- 8. 「IDE ドライブ」を「する」または「しない」に設定します。
- 9. [Esc] を 2 回押して、装置構成ユーティリティー・メニューに戻ります。
- 10. プログラムを終了する前に、装置構成ユーティリティー・メニューから「設定を保存する」を選択します。
- 11. 装置構成ユーティリティーを終了するために、 **Esc** を押して、画面の指示に従ってくだ さい。

自動パワーオン機能の設定:「省電力機能」メニューの中の自動パワーオン機能を使用すると、本製品の電源を自動的に入れる機能を使用可能にしたり使用不能にしたりすることができます。選択したパワーオン・イベント・タイプで使用する始動順序も選択する必要があります。

Wake on LAN: リモート・ネットワーク管理ソフトウェアおよび Wake on LAN ネットワーク・アダプターがある場合、一部のモデルに標準装備されている (IBM が開発した) Wake on LAN 機能を使用することができます。(Wake on LAN 機能は、Wake on LAN 機能が使用可能にされている正しく構成されたトークンリング・アダプターが導入 されている場合にも使用できます。) Wake on LAN が「する」に設定されている場合、 ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) 上の別のコンピューターから特定の信号を受信 すると、コンピューターの電源が入ります。

- モデムの着信 (シリアル・ポート A): コンピューターのシリアル・ポート A に外付け モデムが接続されている場合、モデム上でリングが検出されたときにコンピューターの電源が自動的に入るようにしたい場合は、この機能を「する」に設定します。モデムもまたこの機能をサポートする必要があります。
- モデムの着信 (内蔵モデム): コンピューターに Wake on ring 対応モデムが装備されている場合、モデムでリングが検出されたときにコンピューターの電源が自動的に入るようにしたい場合は、この機能を「する」に設定します。モデムもこの機能をサポートしている必要があります。
- タイマー・ウェイクアップ (タイマーによる始動): この機能では、コンピューターの電源 を自動的に入れる日付と時刻を指定することができます。この機能は、1 回だけのイベン ト、毎日のイベント、または毎週のイベントのいずれかとして指定できます。
- PCI ウェイクアップ: この設定が使用可能の場合、この機能をサポートする PCI デバイ スからのウェイクアップ要求に応答してコンピューターの電源が入ります。

自動パワーオン機能を設定するには、以下の手順で行います。

- 1. 装置構成ユーティリティーを開始します (25ページの『装置構成ユーティリティーの開始 と使用』を参照してください)。
- 2. 「省電力機能」を選択して [Enter] を押します。
- 3. 「自動パワーオン」を選択して [Enter] を押します。
- 4. 設定したい機能のメニュー項目を選択します。左矢印( )または右矢印( )を 使用して「使用可能」または「使用不可」を選択し、 Enter を押します。
- 5. その機能の始動順序を選択します。左矢印( )または右矢印( )を使用して、 「基本」または「自動」を選択します。「自動」を選択した場合は、「始動順序」メニュ ーの「自動パワーオン時の始動順序」を必ず「動作」に設定してください。そうしない と、システムは「基本」の始動順序を使用します。
- 6. 装置構成ユーティリティー・メニューに戻るまで、 [Esc] を押します。
- プログラムを終了する前に、装置構成ユーティリティー・メニューから「設定を保存する」を選択して Enter を押します。
- 装置構成ユーティリティーを終了するために、 [Esc] を押して、画面の指示に従ってください。

ACPI BIOS モード: 自動構成および電力インターフェース (ACPI) BIOS モードは、常 に使用可能です。この機能により、オペレーティング・システムは本製品の省電力機能を制御 することができます。すべてのオペレーティング・システムが ACPI BIOS モードをサポート している訳ではありません。ACPI がサポートされているかどうかについては、オペレーティ ング・システムの資料を参照してください。 一部のモデルにはイーサネット・アダプターが標準装備されています。ご使用のコンピュータ ーがイーサネット・アダプターを使用して他のコンピューターとネットワーク通信する場合に 役立つガイドラインを以下に示します。

下の表は、選択する設定値を調べるためのものではありません。特定のネットワーク設定値の 選択項目に到達するために必要なステップを素早く見つけられるようにするためのものです。 選択項目が見つかったら、現行の設定値を表示したり、異なる設定値を選択したりすることが できます。設定が終了したら、設定値を保管してユーティリティー・プログラムを出るか、ま たは設定値を保管せずにユーティリティーを出ることができます。

下表に示したステップは、常に装置構成ユーティリティーのメイン・メニューから始まっています。

表 3 (1/3). ネットワーク関連の設定値			
構成項目	選択	注釈	
リモート管理	<ol> <li>システム・セキュリティ ー</li> <li>リモート管理</li> <li>リモート管理をもう一度</li> <li>する または しない</li> </ol>	リモート管理を使用可能にす ると、LAN を介して POST/BIOS を更新できるよ うになります。	
イーサネット・アダプター	1. 始動オプション 2. 始動順序 3. ネットワーク		

表 3 (2/3). ネットワーク関連の設定値			
構成項目	選択	注釈	
Wake on LAN	<ol> <li>1. 省電力機能</li> <li>2. 自動パワーオン</li> <li>3. Wake on LAN を選択し て Enter を押す</li> <li>4. するまたはしない。する を選択した場合は、次の ステップを続ける。</li> <li>5. 始動順序</li> <li>6. 基本または自動。メイ ン・メニューに戻る。</li> <li>7. 始動オプション</li> <li>8. 始動順序</li> <li>9. 主、第二、第三、第四始 動デバイス</li> <li>10. 自動パワーオン時の始動 順序</li> <li>11. 主、第二、第三、第四始 動デバイス</li> </ol>	4 つの始動装置を選択するこ とができないモデルもありま す。	
モデムの着信 (シリアル・ポー ト A)	<ol> <li>1. 省電力機能</li> <li>2. 自動パワーオン</li> <li>3. モデムの着信 (シリアル・ ポート A)</li> <li>4. するまたはしない。する を選択した場合は、次の ステップに進む。</li> <li>5. 始動順序</li> <li>6. 基本または自動。メイ ン・メニューに戻る。</li> <li>7. 始動オプション</li> <li>8. 始動順序</li> <li>9. 主、第二、第三、第四始 動デバイス</li> <li>10. 自動パワーオン時の始動 順序</li> <li>11. 主、第二、第三、第四始 動デバイス</li> </ol>	4 つの始動装置を選択するこ とができないモデルもありま す。	

表 3 (3/3). ネットワーク関連の設定値				
構成項目	選択	注釈		
モデムの着信 (内蔵モデム)	<ol> <li>1. 省電力機能</li> <li>2. 自動パワーオン</li> <li>3. モデムの着信 (内蔵モデム)</li> <li>4. するまたはしない。するを選択した場合は、次のステップに進む。</li> <li>5. 始動順序</li> <li>6. 基本または自動。メイン・メニューに戻る。</li> <li>7. 始動オプション</li> <li>8. 始動順序</li> <li>9. 主、第二、第三、第四始動デバイス</li> <li>10. 自動パワーオン時の始動順序</li> <li>11. 主、第二、第三、第四始動デバイス</li> </ol>	4 つの始動装置を選択するこ とができないモデルもありま す。		

# 第6章 日常の手入れ

この章では、コンピューターの取り扱いと手入れを正しく行うためのガイドラインを示します。

#### 基本的な注意

本製品を正しく機能させるために、以下のことにご注意ください。

- 本製品は清潔で乾燥した環境で使用し、必ず平らでしっかりした面に設置してください。
- モニターの上に物を置いたり、モニターや本体の通気孔をふさいだりしないようにしてく ださい。通気孔は、本製品が過熱しないように空気を供給します。
- 食べ物や飲み物を本製品の近くに置かないでください。食べ物のかけらやこぼれた液体が キーボードやマウスにかかると、故障の原因になります。
- 電源スイッチやその他の制御部分をぬらさないでください。湿気があるとこれらの部品が 損傷し、感電の危険を招くことがあります。
- 電源コードを抜くときは、コードではなく、必ずプラグを持って抜いてください。

#### 本製品を清掃する

本製品を定期的に清掃することにより、機器の外観を保護し、操作上のトラブルを防ぐことが できます。

# ⚠ 注意

本体とモニター画面を清掃する前に、本体とモニターの電源スイッチを必ず切ってください。

本体とキーボード

本体とキーボードの塗装面を清掃するときは、水または薄めた中性洗剤で湿らせて固く絞った 布を使用します。

#### モニター画面

モニター画面の表面の清掃には研磨材の入った洗剤を使用しないでください。画面の表面は傷 が付きやすいので、ペン、鉛筆の先、消しゴムなどで触れないでください。 画面の表面は、柔らかい乾いた布でそっとふきます。砂や粒子が付着している場合は、吹き飛ばしてきれいにします。その後で、研磨材の入っていない液体ガラス・クリーナーで湿らした 柔らかい布でふいてください。

マウス

マウスで画面上のポインターをスムーズに移動できない場合は、マウスの清掃が必要になるこ とがあります。マウスの清掃は、次の手順で行います。

- 1. 本体の電源を切ります。
- 2. マウス・ケーブルを本体から外します。
- 3. マウスを裏返しにします。マウスの底のボール押さえに示されている矢印の方向にボール 押さえを回して、そのロックを外します。



- 4. マウスをゆっくり傾けると、ボール押さえとボールが外れて出てきます。
- 5. ボールを、薄めた中性洗剤で洗った後、水で洗い、よく乾かします。
- 6. 湿った布を使って、マウスとボール押さえの外部をふきます。マウスの内部のローラーも 必ずふきます。
- 7. ボールとボール押さえを元の位置に収めます。ボール押さえを矢印と反対の方向に回して ロックします。
- 8. マウス・ケーブルを本体に再接続します。

本製品を移動する前に、次のことを行ってください。

1. ハード・ディスクのすべてのファイルとデータのバックアップを取ります。

バックアップ手順は、オペレーティング・システムによって異なります。ソフトウェアの バックアップについては、オペレーティング・システムのマニュアルを参照してくださ い。

- すべての媒体 (ディスケット、コンパクト・ディスク、テープなど) をドライブから取り出します。
- コンピューターおよびすべての接続装置の電源を切ります。ハード・ディスク・ドライブ は自動的に読み取り/書き込みヘッドを非データ域にパークさせます。これによってハー ド・ディスクの損傷を防ぐことができます。
- 4. 電源コード・プラグをコンセントから抜き取ります。
- 5. 本体の後部のケーブルの接続位置をメモしてから、ケーブルを外します。
- 6. 購入時のボール箱と梱包材を保管してある場合は、それを使って装置を梱包してくださ い。別のボール箱を使う場合は、装置が損傷しないように緩衝材を使用してください。

#### 電池を交換する

日付、時刻、および組み込み機能の設定値(たとえば、シリアル・ポートやパラレル・ポート の割り当て(構成)など)を保持するために、本製品は特殊なメモリーを内蔵しています。本 体の電源を切ると、電池がこの情報を保持します。

電池は充電やメインテナンスは不要ですが、どのような電池でも永久に使えるわけではありま せん。電池の寿命が尽きると、日付、時刻、および構成情報 (パスワードも含む) が失われま す。その場合、本体の電源を入れると、エラー・メッセージが表示されます。

電池の交換および廃棄については、vページの『安全に正しくお使いいただくために』を参照し てください。

電池を廃棄する場合、および保存する場合にはテープなどで絶縁してください。他の金属や電 池と混ざると発火、破裂の原因となります。電池は地方自治体の条例または規則にしたがって 廃棄してください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中に捨てないでください。

電池の廃棄についての詳細は、お買い求めの販売店または弊社の営業担当員にお尋ねください。

電池を交換するときの手順:

- 1. コンピューターおよびすべての接続装置の電源を切ります。
- 2. 電源コード・プラグを抜き取り、カバーを取り外します。52ページの『カバーの取り外 し』を参照してください。
- 3. 電池の位置を確認します。コンピューターの内側のシステム・ボード・ラベルを見るか、 57ページの『システム・ボードの部品の識別』を参照してください。
- 必要な場合は、電池へのアクセスの邪魔になるアダプターを取り外します。詳しくは、63 ページの『アダプターの取り付け』を参照してください。
- 5. 古い電池を取り外します。



6. 新しい電池を取り付けます。



- 7. 電池にアクセスするために取り外したアダプターを元に戻します。アダプターの再取り付けについては、63ページの『アダプターの取り付け』を参照してください。
- 8. カバーを元に戻し、電源コード・プラグを差し込みます。
  - 注: 電池を交換した後で初めてコンピューターの電源を入れると、エラー・メッセージが 表示されることがあります。これは、電池の交換後としては正常な状態です。
- 9. コンピューターとすべての接続装置の電源を入れます。
- 10. 装置構成ユーティリティーを使用して、日付と時刻およびパスワードを設定します。
- 11. 地方自治体の条例または規則に従って、古い電池を廃棄します。

# 第7章 オプションの取り付け

メモリー、ドライブ、またはアダプターを追加して、本製品の機能を拡張することができま す。オプションを追加するときは、以下の説明とともに、オプションに付属のマニュアルも参 照してください。

#### 重要:

オプションの取り付けまたは取り外しを行う前に、vページの『安全に正しくお使いいただくた めに』をお読みください。これらの注意事項およびガイドラインは、安全に作業をするのに役 立ちます。

#### — 重要: -

コンピューターのカバーを開ける前に電源コードを壁面コンセントから抜き取っておかな いと、5 Vの予備電源によってハードウェアが損傷するおそれがあります。

注意:

ご自身の安全とコンピューターの損傷防止のために、カバーを取り外す*前に、*必ず以下の ことを行ってください。

- オペレーティング・システムのマニュアルに従って、すべてのプログラムを終了します。
- 2. コンピューターとそれに接続されたすべての装置 (プリンター、モニター、および外付 け装置など)の電源を切ります。
- 3. すべての電源コード・プラグをコンセントから抜き取ります。
- 4. すべての通信ケーブルを外部コンセントから取り外します。
- 5. すべてのケーブルおよび電源コードをコンピューターの背面から取り外します。
  - 注: コンピューターのカバーを再び取り付けるまでは、ケーブルや電源コードを再接 続しないでください。

## 静電気に敏感な装置の取り扱い

静電気は人体には無害ですが、本製品の構成部品やオプションには重大な損傷を与える可能性があります。

#### — 重要: -

オプションを取り付ける際には、指示があるまで、オプションが入っている静電気防止袋 を*開けない* でください。

静電気による損傷を回避するために、オプションやその他の構成部品を取り扱う際には、 以下の注意を守ってください。

- 身体の動きを最小限にとどめる。動作が多いと、周囲に静電気が帯電する可能性があ ります。
- 構成部品は常に注意して取り扱う。アダプターやメモリー・モジュールを扱うときは、端をもってください。回路の露出部には決して手を触れないでください。
- 他の人が構成部品に触れないようにする。
- 新たにオプションを取り付ける際には、オプションが入っている静電気防止袋を、本体の金属性拡張スロット・カバーか、その他の塗装されていない金属面に2秒間以上接触させる。これによって、パッケージや人体の静電気を少なくすることができます。
- オプションの取り外しと取り付けを行う際には、オプションはできるだけ下に置かず、直接本体に取り付ける。これができない場合には、そのオプションが入っていた静電気防止袋を凹凸のない平な場所に置き、その上にオプションを置くようにしてください。
- 本体のカバーやその他の金属面の上にオプションを置かないようにする。
# 使用可能なオプション

以下のものは、使用可能なオプションの一部です。

- システム・メモリー (デュアル・インライン・メモリー・モジュール (DIMM) と呼ばれます)
- ビデオ・メモリー (一部のモデル)
- 拡張アダプター
  - ISA アダプター
  - PCI アダプター
- 内蔵ドライブ
  - CD-ROM
  - ハード・ディスク
  - ディスケット・ドライブ、およびその他の取り外し可能媒体ドライブ

使用可能なオプションに関する最新情報については、お買い求めの販売店または弊社の営業担当員にお問い合わせください。

## 必要な道具

オプションをコンピューターに取り付けたり、取り外したりするために、マイナス・ドライバ ーが必要になります。特定のオプションについては、さらに別のツールが必要になる場合があ ります。オプションに付属の説明書を参照してくだい。 カバーの取り外し

#### — 重要:

カバーを取り外す前に、vページの『安全に正しくお使いいただくために』および 50ページの『静電気に敏感な装置の取り扱い』をお読みください。

カバーの取り外しは、次の手順で行います。

- 1. すべての媒体 (ディスケット、CD、テープなど) をドライブから取り出し、オペレーティ ング・システムを終了し、すべての接続装置とコンピューターの電源をオフにします。
- 2. すべての電源コード・プラグをコンセントから抜き取ります。コンピューターにモデムま たは FAX 装置が接続されている場合は、壁面のコンセントおよびコンピューターから電 話線を取り外します。
- コンピューターに接続されているすべてのケーブルを取り外します。これには、電源コード、入出力 (I/O) ケーブル、およびコンピューターに接続されているその他のすべてのケーブルが含まれます。
- コンピューターの背面で、カバーをシャシーに固定している3つのつまみねじ 1 を取り外します。必要な場合は、つまみねじをゆるめるのにコインまたはスクリュー・ドライバーを使用します。
- 5. カバー 2 を真直ぐ後方に約2~3センチ止まるまでスライドさせ、上に持ち上げてシャシーから取り外します。





内部部品の信頼性を保つためには、正しく冷却することが必要です。カバーを取り外した ままコンピューターを稼働しないでください。

# 各構成要素の位置

オプションをコンピューターに取り付けるためには、カバーを取り外す必要があります。52ペ ージの『カバーの取り外し』を参照してください。また、コンピューター内部の構成要素の位 置を確認することも必要です。



下の図は、コンピューターの内部の構成要素の位置を確認するのに役立ちます。

注: オプションを取り付けたり、あるいは取り外したりするためにコンピューターの側面を下 にして置くことができます。

# 電源機構の移動

コンピューターの内部の作業を行う際に、見えにくかったり、手が届きにくいシステム・ボード部品にアクセスするために、電源機構を取り外すことが必要になることがあります。システム・ボードにアクセスしやすくするには、以下の手順を使用してください。必ず、vページの 『安全に正しくお使いいただくために』を順守して行ってください。

⚠ 危険

電源機構ブラケットを電源機構から取り外したり、電源機構のねじを取り外したりしてはなり ません。

- 1. 電源機構をシャシーとドライブ・ベイに固定しているねじ 1 を取り外します。
- 2. 電源機構ユニット 2 をシャシーの上部に向けてスライドさせ、タブ 3 をスロットから解放します。



- 3. 電源機構をわずかに手前に回転します。
- 4. 電源機構を手前に引き出し、シャシーの前方に向けて注意深く回転させます。電源機構を シャシーの横に置きます。



5. 電源機構を元に戻すときは、上記のステップを逆に行います。

システム・ボード上のオプションの作業

ここでは、システム・メモリーの取り付け、取り外し、および交換の手順を示します。

システム・ボードへのアクセス

システム・ボードにアクセスするためには、コンピューターのカバーを取り外す必要がありま す。コンピューターのカバーの取り外しについては、52ページの『カバーの取り外し』を参照 してください。システム・ボードの一部の構成要素にアクセスするために、アダプターを取り 外すことが必要になる場合があります。拡張アダプターについては、63ページの『アダプター の作業』を参照してください。ケーブルを取り外す際には、必ず接続されていた場所をメモし て、後で正しく再取り付けできるようにしてください。

注: コンピューターを机の上に横に倒して置くと、システム・ボードにアクセスしやすくなり ます。また、電源機構を取り外した方が、作業しやすい場合は、55ページの『電源機構の 移動』を参照してください。

システム・ボードの部品の識別

システム・ボードは、プレーナーまたはマザーボードとも呼ばれ、コンピューターの主要部品 です。これは、基本的なコンピューター機能を提供し、IBM で取り付け済みの、またはユーザ ーが後で取り付けることができる、さまざまな装置をサポートします。システム・ボードの部 品の位置は、下の図を参照してください。

注: システム・ボードの図面と補足情報が、コンピューターのシャシーの内部にあるラベルに 記載されています。



## システム・メモリーの作業

システムの性能を高めるために、コンピューターにメモリーを増設することができます。ご購入のコンピューターには、メモリー・モジュールを取り付けるための 2 つまたは 3 つのコネクター (モデルに応じて) があり、最大 256 MB または 384 MB (モデルに応じて) まで増設することができます。

本製品は、デュアル・インライン・メモリー・モジュール (DIMM) を使用しています。本製 品に標準搭載されている DIMM は、バッファーなし、シンクロナス DRAM (SDRAM) で す。

DIMM を導入または交換するときは、以下の規則が適用されます。

- DIMM0 から始めて、順番に各々のシステム・メモリー・コネクターを取り付けます。
- 3.3 V、100 MHz、バッファーなし、SDRAM DIMM のみを使用する。
- 16、32、64、または 128 MB DIMM のみを使用する (サポートされる SDRAM DIMM の任意の組み合わせで)。
- 注: システム・ボード上のメモリー・コネクターの位置は、57ページの『システム・ボードの 部品の識別』を参照してください。

DIMM の取り付けと取り外し

- 始める前に**:** -

- vページの『安全に正しくお使いいただくために』および 50ページの『静電気に敏感 な装置の取り扱い』をお読みください。
- 新しいシステム・メモリーに付属のマニュアルをお読みください。
- コンピューターとすべての接続装置の電源を切ってください。
- コンピューターに接続されているすべてのケーブルを切り離し、コンピューター・カバーを取り外してください(52ページの『カバーの取り外し』を参照してください)。
- 57ページの『システム・ボードへのアクセス』をお読みになり、システム・ボード上の各部品の位置を確認してください。

DIMM の取り外しは、次の手順で行います。

- 1. DIMM ソケットにアクセスするために、電源機構を取り外すことが必要になる場合があ ります。55ページの『電源機構の移動』を参照してください。
- 2. すでに取り付けられている DIMM を交換する場合は、保持クリップを押し下げ、DIMM を持ち上げてソケットから外します。



3. 保持クリップがすでに開いていない場合は、それを開いてください。



DIMM をコネクターに真直ぐにはめ、保持クリップが閉じるまで下に押し込んで取り付けます。



5. 電源機構を元に戻します(取り外した場合)。



# ビデオ・メモリーの作業

この節では、一部のモデルについて、システム・ボード上のビデオ・メモリー・コネクターへのビデオ・メモリーの取り付けと取り外しに関する情報と手順を示します。

ー部のモデルでは、ビデオの性能、解像度、およびグラフィックス機能を高めるために、ビデオ・メモリーをコンピューターに増設することが可能です。モデルによって、メモリー・モジュールを取り付けるためのコネクターが付いており、最大4 MB までビデオ・メモリーを増設することができます。コネクターが付いていないモデルの場合は、すでに4 MB のビデオ・メモリーが内蔵されています。

ビデオ・メモリー・モジュールの取り付けと取り外し

#### — 始める前に: -

- vページの『安全に正しくお使いいただくために』および 50ページの『静電気に敏感 な装置の取り扱い』をお読みください。
- 新しいビデオ・メモリーに付属のマニュアルをお読みください。
- コンピューターとすべての接続装置の電源を切ってください。
- コンピューターに接続されているすべてのケーブルを切り離し、コンピューター・カバーを取り外してください(52ページの『カバーの取り外し』を参照してください)。
- 57ページの『システム・ボードへのアクセス』をお読みになり、システム・ボード上の各部品の位置を確認してください。

ビデオ・メモリー・モジュールの取り付けは、次の手順で行います。

- 電源機構の位置をメモして、後で元どおりに戻せるようにします。電源機構を横に移動して、ビデオ・メモリー・ソケットにアクセスできるようにします。55ページの『電源機構の移動』および57ページの『システム・ボードの部品の識別』を参照してください。
- ビデオ・メモリー・モジュールをコネクターに45度の角度で差し込み、所定の位置にカ チッとはまるまで押し込みます。
- 3. 電源機構を元に戻します。55ページの『電源機構の移動』を参照してください。

— 次に行うこと: -

- 別のオプションの作業を行う場合は、該当するセクションに進んでください。
- 導入を完了する場合は、72ページの『導入の終了』に進んでください。

### アダプターの作業

この節では、アダプターの取り付けと取り外しに関する情報と手順について説明します。

アダプターを導入または取り外す場合は、その結果として生じるリソースの競合の問題を解決 しておく必要があります。たとえば、従来型 ISA アダプターを導入する場合は、各種のスイッ チを設定し、装置構成ユーティリティーを使用して、アダプターを手動で構成することが必要 になります。装置構成ユーティリティーを使用してアダプターを構成する方法については、65 ページの『従来型アダプター』を参照してください。

アダプターのタイプ

現在、多くのアダプターは*プラグ・アンド・プレイ*・テクノロジーを使用しており、必要なリ ソースが利用可能であれば、コンピューターが自動的にアダプターを構成できるようになって います。ご使用のアダプターがプラグ・アンド・プレイ方式であるかどうかは、アダプターに 付属のマニュアルで確認してください。詳しい説明は、65ページの『アダプターの構成』を参 照してください。

アダプターのスロット

本製品のシステム・ボードには、industry standard architecture (ISA) バスおよび peripheral component interconnect (PCI) バスにアダプターを接続するために使用する拡 張スロットが装備されています。スロット 1 ~ 3 は PCI アダプター用に設計されています。 スロット 4 は ISA スロットです。本製品には、最大 228 mm (9 インチ) の長さのアダプター を取り付けることができます。

アダプターの取り付け

— 始める前に: -

- vページの『安全に正しくお使いいただくために』および 50ページの『静電気に敏感 な装置の取り扱い』をお読みください。
- 新しいアダプターに付属のマニュアルをお読みください。
- コンピューターとすべての接続装置の電源を切ってください。
- コンピューターに接続されているすべてのケーブルを切り離し、コンピューター・カバーを取り外してください(52ページの『カバーの取り外し』を参照してください)。

アダプターを PCI または ISA 拡張スロットに取り付けるには、次の手順で行います。

1. アダプターに付属のマニュアルを参照して、そのアダプターは ISA 拡張スロットに取り付ける必要があるのか、PCI 拡張スロットに取り付ける必要があるのかを調べます。

- 2. 必要な場合は、電源機構を横に移動します。55ページの『電源機構の移動』を参照してく ださい。
- 3. 該当する拡張スロットのねじ 1 とスロット・カバー 2 を取り外します。



- 4. アダプターを静電気防止パッケージから取り出します。
- 5. アダプター 3 をシステム・ボード上の該当するスロットに取り付けます。
- 6. アダプターを固定するねじを取り付けます。
  - 注: Wake on LAN がサポートされるネットワーク・アダプターを取り付けている場合 は、アダプターに付属の Wake on LAN ケーブルを、システム・ボード上の Wake on LAN コネクターに接続してください。このコネクターの位置については、本製 品の内部にあるシステム・ボードの図を参照してください。
- 7. 電源機構を横に移動した場合は、元に戻します。55ページの『電源機構の移動』を参照し てください。
- 8. カバーを元に戻し、続いてアダプターの構成を行います。

アダプターの構成

アダプターに付属のマニュアルとともに、以下の情報をアダプターの構成に役立ててください。

プラグ・アンド・プレイ・アダプター: *プラグ・アンド・プレイ* というのは、コンピュ ーターを使いやすいものにするための構成の手法です。本製品のシステム・ボードには、プラ グ・アンド・プレイへのサポートが組み込まれています。

プラグ・アンド・プレイ・アダプターには、設定を必要とするスイッチやジャンパーはありま せん。プラグ・アンド・プレイ・アダプターは、メモリー内に構成仕様が設定済みになってい ます。これらの仕様は、コンピューターの始動時にコンピューターに導入情報を提供します。 プラグ・アンド・プレイ・アダプターを取り付けたり、取り外したりした場合、プラグ・アン ド・プレイ・テクノロジーをサポートする 基本入出力システム (BIOS)によって、この情報が解 釈されます。必要なリソースが利用可能の場合、BIOS は他の装置によって使用されて*いない* リソースを使用して、アダプターを自動的に構成します。

PCI スロット用に設計されたアダプターは、プラグ・アンド・プレイ装置です。ほとんどの ISA アダプターはプラグ・アンド・プレイではないので、*従来型* アダプターと呼ばれていま す。『従来型アダプター』を参照してください。

注: リソースの競合が原因で出されるエラー・メッセージについては、77ページの第8 章、『問題解決』を参照してください。

従来型アダプター: プラグ・アンド・プレイではないアダプターは*従来型アダプターと呼* ばれています。従来型アダプターを導入する場合は、アダプターのスイッチまたはジャンパー を設定し、装置構成ユーティリティーを使用してリソースを予約して、手動で構成する必要が あります。

装置構成ユーティリティーの「ISA リソース」画面に、アダプターによって一般的に必要とされるコンピューター・リソースが表示されます。

- メモリー・リソース
- I/O ポート・リソース
- DMA リソース
- 割り込みリソース

装置構成ユーティリティーを使用して、本製品で従来型アダプターが機能するように構成する 方法については、35ページの『従来型 ISA リソース』を参照してください。 - 次に行うこと: ----

- 別のオプションの作業を行う場合は、該当するセクションに進んでください。
- 導入を完了する場合は、72ページの『導入の終了』に進んでください。

# 内蔵ドライブの作業

この節では、内蔵ドライブの取り付けと取り外しに関する情報と手順について説明します。

内蔵ドライブを取り付ける場合、各ベイに取り付けることができるドライブのタイプとサイズ を確認することが重要です。また、内蔵ドライブ・ケーブルを導入したドライブに正しく接続 することも重要です。

内蔵ドライブ

内蔵ドライブは、コンピューターがデータの読み取りおよび保管のために使用するドライブで す。記憶容量を増やしたり、コンピューターが他のタイプの媒体を読み取れるようにするため に、コンピューターにドライブを増設することができます。本製品で使用可能なドライブの種 類には、次のものが含まれます。

- ディスケット・ドライブ
- ハード・ディスク・ドライブ
- CD-ROM ドライブ
- Zip ドライブおよびその他の取り外し可能媒体ドライブ

内蔵ドライブはベイ に取り付けます。本書では、ベイをベイ 1、ベイ 2、というように表して います。

ご購入のコンピューターには、以下のドライブが標準装備されています。

- ベイ1に CD-ROM ドライブ (一部のモデル)
- ベイ 3 に 3.5 インチ・ディスケット・ドライブ
- ベイ 4 に 3.5 インチ・ハード・ディスク・ドライブ

ベイ1と2にドライブが取り付けられていないモデルの場合は、静電気防止シールドとベイ・ パネルが取り付けられています。



ドライブの仕様

下の表は、各ベイに取り付けることができるドライブの一部のものと、それぞれの高さの要件 を示しています。

ベイ1 - 最大高さ = <b>41.3 mm (1.6 in.)</b>	CD-ROM ドライブ
	5.25 インチ・ディスケット・ドライブ
	5.25 インチ・ハード・ディスク・ドライブ
ベイ2 - 最大高さ = 25.4 mm (1.0 in.)	3.5 インチ・ディスケット・ドライブ
	3.5 インチ・ハード・ディスク・ドライブ
ベイ3 - 最大高さ = 25.4 mm (1.0 in.)	3.5 インチ・ディスケット・ドライブ
ベイ4 - 最大高さ = 25.4 mm (1.0 in.)	3.5 インチ・ハード・ディスク・ドライブ

注:

- 1. 高さが 41.3 mm (1.6 in.) を超えるドライブは取り付けることができません。
- 2. 取り外し可能媒体 (ディスケット、磁気テープ、または CD) ドライブは、アクセス可能な ベイ (ベイ 1 または 2) に取り付けてください。

内蔵ドライブの電源ケーブルと信号ケーブル

本製品は、ケーブルを使用して、ドライブを電源機構およびシステム・ボードに接続します。 以下のケーブルが提供されます。

- 4 芯の電源ケーブルは、ほとんどのドライブを電源機構に接続するのに使用します。これらのケーブルの両端には、各種のドライブに接続するためのプラスチック製のコネクターが付いています。コネクターのサイズはさまざまです。また、システム・ボードに接続する電源ケーブルもあります。
- フラット*信号ケーブル*は、IDE およびディスケット・ドライブをシステム・ボードに接続 するのに使用します。信号ケーブルは*リボン・ケーブル*とも呼ばれます。本製品には、2 種類のサイズのリボン信号ケーブルが付属しています。
  - 幅の広い信号ケーブルには、2 つまたは 3 つのコネクターが付いています。
    - 3 つのコネクターが付いているケーブルの場合、コネクターの1 つはドライブに 接続し、1 つは予備であり、3 番目はシステム・ボード上の2次 IDE コネクターに接続します。
    - 2 つのコネクターが付いているケーブルの場合、コネクターの1 つはハード・ディスク・ドライブに接続し、もう1 つはシステム・ボード上の1 次 IDE コネクターに接続します。
      - 注: もう1つ装置を追加したいが、信号ケーブルに2つのコネクターしか付い ていない場合は、3つのコネクターが付いた信号ケーブルが必要になりま す。
  - 幅の狭い信号ケーブルには、2 つのコネクターが付いており、ディスケット・ドライ ブをシステム・ボード上のディスケット・ドライブ・コネクターに接続するのに使用 します。
- 注: システム・ボード上のコネクターの位置は、57ページの『システム・ボードの部品の識別』を参照してください。

電源ケーブルおよび信号ケーブルを内蔵ドライブに接続するときに注意する必要があるいくつ かの重要な事柄を以下に示します。

- コンピューターに標準装備のドライブは、電源ケーブルと信号ケーブルを取り付け済みの 状態で出荷されます。ドライブを交換する場合は、どのケーブルがどのドライブに接続されていたかを覚えておくことが重要です。
- ドライブを取り付ける場合、信号ケーブルの端のコネクターが常にドライブに接続されていることを確認してください。また、他方の端のコネクターがシステム・ボードに接続されていることも確認してください。これによって、コンピューターからのノイズを減らすことができます。

- 1本のケーブルで2つの IDE ドライブが使用されている場合、一方を1次またはマスター装置として指定し、他方を2次またはスレーブ装置として指定する必要があります。そうしないと、一部の IDE ドライブがシステムによって認知されないことがあります。マスターまたはスレーブの指定は、各 IDE ドライブのスイッチまたはジャンパーの設定で決めます。
- 1本のケーブルに、1台のハード・ディスクとそれ以外の IDE ドライブ (たとえば、 CD-ROM ドライブ)を接続する場合は、ハード・ディスクをマスター装置として指定し なければなりません。
- ケーブル上に1つの装置しかない場合、その装置はマスターとして設定しなければなりません。

ご購入のコンピューターのドライブ、ケーブル、およびその他のオプションの選択について は、お買い求めの販売店または弊社営業担当員にご相談ください。

内蔵ドライブの取り付け

— 始める前に: -

- vページの『安全に正しくお使いいただくために』および 50ページの『静電気に敏感 な装置の取り扱い』をお読みください。
- コンピューターとすべての接続装置の電源を切ってください。
- すべての外部ケーブルおよび電源コードを切り離し、コンピューター・カバーを取り 外してください(52ページの『カバーの取り外し』を参照してください)。

内蔵ハード・ディスクの取り付けは、次の手順で行います。

- 1. ドライブを取り付けたいベイを覆うベイ・パネルの右側にあるノッチに中位のマイナスの ドライバーを挿入し、ドライバーをねじってベイ・パネルをベイから外します。
- 2. マイナスのドライバーをメタル・シールド上のスロットの1つに挿入し、てこを利用して メタル・シールドをドライブ・ベイから取り外します。
- Zip ドライブのようなフロント・アクセス・タイプのドライブを増設したときに使用する ベゼルが、1 つまたは2 つ (モデルによる) コンピューターの内部に用意されています。 ほとんどの場合、そのベゼルはシャシーの上に取り付けられています。フロント・アクセ ス・タイプのドライブを増設する場合には、これを取り外してください。
- 4. ドライブをベイに取り付けます。ねじ穴をそろえ、2 つのねじを挿入します。
- 取り付けたドライブがハード・ディスクなどのフロント・アクセスしないタイプのドライ プの場合は、ベイ・パネルを元に戻りします。取り付けたドライブが Zip ドライブなどの フロント・アクセスするタイプのドライブである場合は、本製品内部に付属していたベゼ ルをドライブ・ベイの前面に取り付けます。
- 70 PC 300GL (Type 6277) ユーザーズ・ガイド



6. コネクターの向きに注意して電源ケーブルと信号ケーブルをドライブに接続します。





# 導入の終了

オプションの作業が終了した後で、取り外した部品を取り付け、カバーを元に戻し、ケーブル (電源ケーブルおよび電話線を含む)を再接続することが必要です。また、導入したオプション に応じて、装置構成ユーティリティーの情報を更新することが必要になる場合もあります。

これらの手順について、以下のセクションで説明します。

- 『カバーの再取り付けとケーブルの接続』
- 74ページの『コンピューター構成の更新』

カバーの再取り付けとケーブルの接続

カバーを元に戻し、ケーブルをコンピューターに接続するには、次の手順で行います。

- 1. すべての構成要素が正しく再組み立てされており、コンピューターの内部に道具や緩んだ ねじが残されていないことを確認します。
- 2. カバーを再取り付けするのに邪魔になるケーブルをよけます。
- カバーをシャシーの上に置き、フロント・エッジがフロント・ベゼルから約2~3センチ 離れるようにします。カバーの下部にはいくつかのレール・ガイドがあります。カバーを 正しく取り付けるには、これらのレール・ガイドがシャシーの下部にある金属のレールに かみ合う必要があります。
- 4. カバーを下げてシャシーの上に置き、レール・ガイドがレールとかみ合うようにします。
- カバーを手前にスライドさせます。カバーが正しくそろうようにするには、カバーの前部 を少し持ち上げるとよいでしょう。
- 6.3 つのつまみねじをカバーとシャシーの穴に挿入し、締めます。



 外部ケーブルおよびコードをコンピューターに再接続します。8ページの『ケーブルを接続 する』を参照してください。

― 重要な情報: ―

電源コードのプラグを最初に接続したときに、コンピューターは数秒間オンになった 後に、オフになるように見えます。これはコンピューターが自動的に初期化するため の正常な動作です。

# コンピューター構成の更新

— 重要:

この節の構成情報は、オプションの導入に適用されます。装置構成ユーティリティーの使用法については、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してください。

構成の設定値を更新した後で、デバイス・ドライバーを導入することが必要になる場合があり ます。詳細については、オプションに付属のマニュアルを参照し、デバイス・ドライバーが必 要かどうか、およびそのインストール方法を調べてください。

オプションを追加、除去、または交換した後は、構成設定値を更新する必要があります。この 再構成は、コンピューターによって自動的に行われるか、あるいはユーザーが*手動で*行いま す。コンピューターが自動的にオプションを構成する場合、コンピューターはシステム・プロ グラムを使用しますが、ユーザーが新しい設定値を保管しておく必要があります。システム・ プログラムが設定値を更新しない場合には、装置構成ユーティリティーを使用して、該当する 設定値を再構成することができます。

たとえば、ほとんどの内蔵ハード・ディスク・ドライブは、追加した後でコンピューターを始 動すると、設定値が更新されます。設定値が更新されない場合は、装置構成ユーティリティー を使用して、これらの変更を行い、保管してください。ただし、従来型 ISA アダプターの取り 付けまたは取り外しを行った後で、リソースの競合が生じた場合には、ユーザーが手動でコン ピューターの構成を更新し、その情報を保管しなければなりません。この方法については、35 ページの『従来型 ISA リソース』を参照してください。

注: リソースの競合のために出されるエラー・メッセージについては、77ページの第8 章、『問題解決』を参照してください。

### 装置構成ユーティリティーの開始

たいていのオプションでは、オプションの作業を行った後、初めてコンピューターを再始動す ると、構成が変更されたことを示すメッセージが表示されます。このようなメッセージが表示 された場合、プロンプトが出て、装置構成ユーティリティーに入って手動で構成設定値を更新 するように指示されるか、あるいはシステム・プログラムが自動的に更新した設定値を確認 し、保存するように指示されます。

オプションを変更し、コンピューターを再始動すると、次のような画面が表示されます。



注: 行った構成変更によって、表示されるエラー・メッセージは、これとは異なる場合があり ます。上のような画面が表示された場合は、装置構成ユーティリティー・メニューに達す るまで「装置構成を設定する」を選択します(25ページの第5章、『装置構成ユーティリ ティーの使用法』を参照してください)。

上のような画面が表示されない場合は、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用 法』を参照してください。

### 従来型 ISA アダプターの構成

導入した従来型 ISA アダプターを構成するためは、アダプターのスイッチまたはジャンパーを 変更することが必要です。また、装置構成ユーティリティーを使用して、従来型 ISA リソース (メモリーのアドレス、I/O ポート・アドレス、および DMA と IRQ の割り当てなど)を識別 することも必要です。

注: 必要なリソースおよびスイッチの設定については、アダプターに付属のマニュアルを参照 してください。

従来型 ISA アダプターを取り外した場合は、使用しなくなったシステム・リソースを使用可能 として設定する必要があります。これを行うには、35ページの『従来型 ISA リソース』の手 順に従い、ステップ4で「使用可」を選択します。

注: アダプターおよび競合の解決についての詳細は、65ページの『アダプターの構成』および 36ページの『割り込みリソースと DMA リソース』を参照してください。

従来型 ISA アダプターの構成についての詳細は、35ページの『従来型 ISA リソース』を参照 してください。

#### 始動装置の構成

コンピューターの電源を入れると、コンピューターはオペレーティング・システムを探しま す。探索する装置の順序を、始動順序と言います。新しい装置をコンピューターに追加した後 で、始動順序を変更したい場合があります。始動装置の構成は、装置構成ユーティリティーを 使用して行うことができます。34ページの『始動順序の設定』を参照してください。

# 第8章 問題解決

この章では、ユーザーが使用可能な診断ツールについて説明します。これらのツールを使用す ると、コンピューターの使用時に発生する問題を識別し、訂正することができます。この章に は、オプション・ディスケットに関する情報や、BIOS 更新障害から回復する方法も示してあ ります。

- 注: 電源スイッチを押してもコンピューターが始動しない場合は、以下のようにしてください。
  - すべてのケーブルが正しい位置に確実に接続されているかどうか確認します。
  - 本体のカバーが正しく取り付けられているか (完全に押し込まれているか) を確認します。

これでも問題を訂正できない場合は、本体の修理を依頼してください。

### 診断ツールの使用

コンピューターの問題は、ハードウェア、ソフトウェア、またはユーザーの操作ミス(たとえ ば、間違ったキーを押すなど)が原因で起こります。この章で説明する診断補助機能を使用す ると、このような問題をユーザー自身で解決したり、サービス技術員に提供するための役立つ 情報を集めるのに役立ちます。

ハードウェアは、この章の手順に従って検査することができます。また、本製品に付属の診断 プログラムを利用することもできます(診断プログラムについての説明は、112ページの『診断 プログラム』を参照してください)。

ハードウェアの検査に問題がなく、操作ミスもない場合には、ソフトウェアに問題がある可能 性があります。ソフトウェアに問題があると考えられ、IBM によってソフトウェアが初期導入 されている場合には、初期導入済みソフトウェアについて という資料および本製品に付属のオ ペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。ご自身でソフトウェア・アプリ ケーションを導入した場合は、そのソフトウェアのマニュアルを参照してください。

以下のツールは、ハードウェア関連の問題を診断するのに使用できます。

- エラー・メッセージ
- 自己診断テスト (POST)
- 問題判別一覧表
- 診断プログラム

# 自己診断テスト (POST)

本製品は、電源を入れるたびに、本体の動作を検査するための一連のテストを実行します。この一連のテストを*自己診断テスト (POST)* と呼んでいます。

POST では、次の検査を行います。

- システム・ボードの基本動作を検査する。
- メモリーの動作を検査する。
- 現在のシステム構成と、装置構成ユーティリティーによって設定された構成を比較する。
- ビデオの初期化をする。
- ディスケット・ドライブが作動していることを確認する。
- ハード・ディスク・ドライブおよび CD-ROM ドライブが作動していることを確認する。

「自己診断テスト」が[拡張]に設定されている場合、システムの合計メモリー・サイズに達 するまで、テストされているメモリーのサイズが画面の左上隅に表示されます。高速 POST を 実行するため、または装置構成ユーティリティーにアクセスするためのオプションが、画面の 左下隅に表示されます。高速モードが、デフォルトのモードです。

注: 基本入出力システム(BIOS)がランダム・アクセス・メモリー(RAM)の一部を使用す るため、表示される使用可能なメモリー容量は実際よりもやや少なくなります。

POST が何も問題を検出せずに終了すると、始動パスワードを設定していない場合は、オペレ ーティング・システムまたはアプリケーション・プログラムの最初の画面が表示されます。始 動パスワードを設定してある場合は、パスワード・プロンプトが表示されます。パスワードを 入力しないと、オペレーティング・システムまたはアプリケーション・プログラムの最初の画 面は表示されません。(パスワードの使用法についての詳しい説明は、28ページの『始動パスワ ード』を参照してください。)

「パワーオン時のステータス」が「表示する」に設定されていて、POST が問題を検出した場合には、ビープ音が複数回鳴るか、またはビープ音がまったく鳴りません。ほとんどの場合、 エラー・コードが画面の左上隅に表示され、場合によってはエラーの説明がコードの横に表示 されます。(複数のエラー・コードと説明が画面に表示されることもあるので注意してください。)エラー・メッセージの原因とその処置についての詳細は、80ページの『POST エラー・ メッセージ問題の解決』および82ページの『POST メッセージー覧表』を参照してください。

POST の全体を通してビープ音をまったく聞かなかった場合は、100ページの『問題判別一覧 表』を参照してください。本体を修理することが必要になることがあります。 エラー・メッセージ

エラー・メッセージは、テキスト、数値、またはその両方で画面に表示されます。以下のタイ プのエラー・メッセージがあります。

**POST エラー・メッセージ:** このタイプのメッセージは、始動時に POST がハードウェ アに関する問題を検出したか、ハードウェア構成の変更が検出されたときに表示されます。 POST エラー・メッセージは、3、4、5、8、または 12 桁の英数字からなるメッセージで、簡 単な説明も入っています (ただし、I999XXXX エラーは例外です)。

エラー・メッセージの原因とその処置についての詳細は、80ページの『POST エラー・メッセ ージ問題の解決』および 82ページの『POST メッセージー覧表』を参照してください。

ソフトウェア生成エラー・メッセージ: このタイプのメッセージは、アプリケーション・ プログラムまたはオペレーティング・システム(あるいはその両方)で問題や矛盾が検出され た場合に表示されます。オペレーティング・システムおよびその他のソフトウェアの問題に関 するエラー・メッセージは、通常はテキスト・メッセージですが、数字メッセージの場合もあ ります。ソフトウェア・エラー・メッセージの詳細については、オペレーティング・システム やアプリケーション・プログラムに付属のマニュアルを参照してください。

診断エラー・コードおよびメッセージ: これらのコードおよびメッセージは、診断テスト・プログラムの1つによってハードウェア問題が検出された場合に表示されます。メッセージが表示するテキスト情報を、エラー・コードと合わせて使用すると、障害のある部分を識別することができます。112ページの『診断プログラム』を参照してください。

### POST エラー・メッセージ問題の解決

一注:-

自己診断テスト (POST) 中にエラー・メッセージが表示された場合、この項で説明するステップを完了すれば、問題を解決できることがあります。

装置を追加または取り外したり、位置を変更したりしたばかりでエラー・メッセージが表示された場合は、装置構成ユーティリティーを終了する前に構成を保管したことを確認してください。これでもエラー・メッセージが消えない場合は、以下の指示に従ってください。

- コンピューターを始動したときに画面に表示されたすべてのエラー・コード番号と説明を 書き留めます。1つの問題が原因で複数のエラー・メッセージが表示される場合がありま す。最初のエラー・メッセージの原因を修復すると、次に本体の電源を入れたときに、他 のエラー・メッセージも表示されなくなることがあります。
- 始動パスワードを設定してある場合は、パスワード・プロンプトが表示されます。始動パ スワードと管理者パスワードの両方を設定した場合は、パスワード・プロンプトに対し て、どちらのパスワードを入力しても構いません。ただし、装置構成ユーティリティーの 設定値を変更することが必要になると思われる場合は、パスワード・プロンプトに対して 管理者パスワードを入力します。
- ほとんどのエラーの場合、装置構成ユーティリティーが自動的に開始されるので、ユーザーは問題の識別および訂正を試みることができます。装置構成ユーティリティーが開始されると、「POST スタートアップ・エラー」という画面が表示されます。(「POST スタートアップ・エラー」画面は、ただちには表示されません。約1分間待たなければなりません。)「POST スタートアップ・エラー」画面が表示されない場合は、ステップ6(81ページ)に進んでください。
- 4. 装置構成ユーティリティー・メニューにアクセスしたい場合は、「POST スタートアップ・エラー」画面で「装置構成を設定する」を選択します。装置構成ユーティリティーを終了したい場合は「装置構成を設定しない」を選択します。(現在の設定を何も変更せずに装置構成ユーティリティーを終了する場合は、「重要:」の枠内を参照してください。)項目を選択するには、上矢印())または下矢印())を押して項目を強調表示してから [Enter]を押します。
- 5. ステップ4で「装置構成を設定する」を選択した場合、装置構成ユーティリティー・メニ ューが画面に表示されます。誤動作しているメニュー項目、あるいは前回に本体の電源を 入れた以降に変更された項目があれば、その横にポインターが置かれています。フラグが 付いているメニュー項目を意図的に変更した覚えがない場合は、その項目には誤動作があ るものと思われます。変更した場合は、このステップを続けてください。変更しなかった 場合は、ステップ5d(81ページ)の後の「重要:」の枠内に進んでください。

装置構成ユーティリティーを使用するには、以下のようにします。

- a. 上矢印( ) または下矢印( ) を使用して、フラグが付いている(または、ユ ーザーが表示したい)メニュー項目を選択し、 **Enter** を押します。
- b. その項目に特有の新しいメニューが表示されます。メニュー項目の選択を切り替えるときは、左矢印())または右矢印())を押します。(各メニュー項目にはヘルプ画面があります。ヘルプ画面を表示するには、そのメニュー項目を選択して F1を押します。)
- c. 設定値の表示および変更が終了したら、[Esc]を押して、装置構成ユーティリティー・メニューに戻ります。
- d. プログラムを終了する前に、「設定を保存する」を選択します。装置構成ユーティリ ティー・メニューを終了すると (ステップ 5e を参照)、オペレーティング・システム が自動的に始動します (ただし、始動装置に未解決の問題がない場合)。

#### — 重要: ——

装置構成ユーティリティーの設定値を変更して*いない*場合は、以下にことに注意してください。

- 「設定を保存する」を選択せずに装置構成ユーティリティーを終了すると、 エラー・メッセージが表示されます。オペレーティング・システムは開始し ませんが、コンピューターは自動的に再始動します。コンピューターが再始 動すると、POST エラー・メッセージが表示され、装置構成ユーティリティ ーが自動的に再開されます。
- 「設定を保存する」を選択して装置構成ユーティリティーを終了した場合は、エラー・メッセージは表示されません。システムは装置構成ユーティリティーに現在表示されているすべての設定値を保管し、オペレーティング・システムを開始します(ただし、始動装置に未解決の問題がない場合)。
- e. 装置構成ユーティリティーを終了するために、 [Esc] を押して、画面の指示に従って ください。
- 6. エラー・メッセージの原因とその処置についての詳細は、下表を参照してください。

問題	参照箇所
POST エラー・コードまたはメッセージが表示さ れる。	82ページの『POST メッセージー覧表』
2 回以上ビープ音が鳴った後で、アプリケーショ ン・プログラムまたはオペレーティング・システム が表示される。	112ページの『診断プログラム』
プランクの画面、読み取り不可能な画面、またはそ の他の異常な応答が発生する。	100ページの『問題判別一覧表』

問題を解決することができず援助が必要な場合は、115ページの第9章、『ヘルプ、サービス、 および情報の入手』を参照してください。

# POST メッセージー覧表

本製品では、複数のエラー・メッセージが表示される場合があります。最初に発生したエラー が、後続のエラーの原因になっていることがよくあります。以下の POST メッセージー覧表を 使用する際には、必ず画面に表示された*最初の* エラー・メッセージに対する処置を取ることか ら始めてください。下表の"X"には英数字が入ります。

### — 重要: -

コンピューターのカバーを外す必要がある場合には、最初に vページの『安全に正しくお 使いいただくために』および 52ページの『カバーの取り外し』に記載されている、安全に 関する情報と指示をお読みください。

<b>POST</b> メッセージ	説明
101 102 106	システム・ボードとマイクロプロセッサーのテスト中に障害が発生しました。 処置: 本体の修理を依頼してください。
114	アダプター読み取り専用メモリー(ROM)エラーが発生しました。 処置: システムの始動のために必要でないすべてのアダプターを取り外し、一度に1 つずつ再取り付けし、再取り付けするたびに電源をオンにします。このメッセージが 表示されたら、すぐ前に取り付けたアダプターを交換してください。 問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。

<b>POST</b> メッセージ	説明
121	ハードウェア・エラーが発生しました。
	処置: 本体の修理を依頼してください。
151	リアルタイム・クロック・エラーが発生しました。
	処置: 本体の修理を依頼してください。
161	システム・ボード上の電池が消耗しています。
	注意: リチウム電池の交換は正しく行わないと、破裂する恐れがあります。
	IBM 指定の電池または同等品と交換してください。電池は、地方自治体の条例または 規則にしたがって廃棄してください。(電池の使用、廃棄、および交換については、v ページの『安全に正しくお使いいただくために』および 47ページの『電池を交換す る』を参照してください。)
	処置: 電池を交換してください。
	注: 電池を交換するまでも、コンピューターは使用できます。

POST メッセージ	説明		

- 162
   入出力装置の構成に変更がありました。以下の条件の1つまたは複数が当てはまる場合に、このメッセージが表示されます。
  - 新しい装置を導入した。
  - 装置を別の場所に移動した、または別のケーブル接続に変えた。
  - 装置を除去したか、ケーブルから切り離した。
  - 装置が故障しており、本製品によって認識されなくなっている。
  - 外付け装置の電源が入っていない。
  - プロセッサー更新コードがインストールされていないか、見つからない。
  - 「紛失または分からなくなったパスワードの消去」手順が実行された。これは構成データも消去します。
  - CMOS メモリー (不揮発 RAM) で無効なチェックサムが検出された。

#### 処置:

- すべての外付け装置の電源が入っていることを確認してください。本体の電源を 入れる前に、外付け装置の電源が入っていなければなりません。
- 装置がすべて正しく導入されており、しっかり接続されていることを確認してください。
- 装置を追加または除去したり、装置の場所を変更したり、パスワードを消去した 場合は、装置構成ユーティリティーを終了する前に新しい構成を保存する必要が あります。
- マイクロプロセッサーを追加または変更した場合は、システム・プログラムを更 新する必要があります。その方法については、20ページの『システム・プログラ ムの更新』を参照してください。
- 5. 装置を追加または除去したり、場所を移動していない場合は、おそらく装置が故障しています。診断プログラムを実行すると、障害のある装置を特定できる場合があります。詳細については、112ページの『診断プログラム』を参照してください。

問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。

- 163 クロックが正しく機能していません。
  - 処置: 正しい日付と時刻を設定してください。日付と時刻を正しく設定して保存して もまだメッセージが表示される場合は、電池を交換してください。

これでも問題を訂正できない場合は、本体の修理を依頼してください。

注: 修理するまでの間も本体を使用することができますが、日付と時刻を使用するア プリケーション・プログラムに影響が出ます。

POST メッセージ	説明
164	メモリー構成に変更がありました。このエラーは、メモリーの追加、除去、または誤 ったインストールが原因で生じます。
	注: エラーが訂正されるまでも本体を使用することができますが、メモリー容量が減 ります。
	処置:
	<ol> <li>メモリーを追加した場合は、59ページの『システム・メモリーの作業』を参照して、新しいメモリーが本製品に適合しており、正しく導入されていることを確認してください。</li> </ol>
	<ol> <li>メモリーを追加または除去した場合は、装置構成ユーティリティーを終了する前に、新しい構成を保管する必要があります。</li> </ol>
	<ol> <li>診断プログラムを実行すると、問題のある DIMM の位置が特定され、追加情報 を入手できることがあります。詳細については、112ページの『診断プログラム』 を参照してください。</li> </ol>
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。
167	現行の POST/BIOS (システム・プログラム) ではサポートされていないマイクロプ ロセッサーが導入されました。
	処置:
	<ol> <li>最新の POST/BIOS フラッシュ更新ディスケット・イメージを入手します。20 ページの『システム・プログラムの更新』を参照してください。</li> </ol>
	2. POST/BIOS フラッシュ更新手順を実行します。
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。
175	システム・ボードとマイクロプロセッサーのテスト中に障害が発生しました。
	処置: 本体の修理を依頼してください。
183	管理者パスワードが設定されているかどうかについてのパスワード・メッセージを受 け取りました。
	処置: 管理者パスワードを入力して、この POST メッセージ通知を消去する必要が あります。メッセージが再発する場合は、本体の修理を依頼してください。

POST メッセージ	説明
187	管理者パスワードおよび始動手順に問題が生じました。通常は POST メッセージ 167 も表示されます。
	処置: 装置構成ユーティリティーを使用して、以下のようにしてください。
	1. 始動手順 (始動オプション、始動手順) をクリアします。
	<ol> <li>管理者パスワードをクリアします。この方法については、31ページの『管理者パ スワード』を参照してください。</li> </ol>
	3. デフォルト設定値を再ロードします (デフォルト設定値のロード)。
	<ol> <li>管理者パスワードをリセットします。詳細については、31ページの『管理者パス ワードの設定、削除、または変更』を参照してください。</li> </ol>
	詳しくは、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してくだ さい。
20X	メモリーのテスト中に障害が発生しました。このエラーの原因としては、メモリーが 正しく導入されていない、DIMM に障害がある、またはシステム・ボードに障害があ ることが考えられます。
	処置:
	<ol> <li>メモリーを追加した場合は、59ページの『システム・メモリーの作業』および25 ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照して、新しいメモ</li> </ol>

- ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照して、新しいメモ リーが本製品に適合しており、導入および構成が正しく行われていることを確認 してください。
- 2. 診断テストを実行して、問題を確認してください。詳細については、112ページの 『診断プログラム』を参照してください。

問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。
POST メッセージ	説明
301 303	キーボードおよびキーボード・コントローラーのテスト中に障害が発生しました。こ のエラー・メッセージが表示されるときに、連続するビープ音が鳴ることがありま す。
	処置: 次のことを確認してください。
	<ol> <li>キーボード上に何かが置かれており、キーを押していないか。</li> <li>キーが押されたままになっていないか。</li> <li>キーボード・ケーブルが、本体のキーボード・コネクターにしっかり接続されているか。キーボード・コネクターの位置は、8ページの『ケーブルを接続する』を参照してください。</li> </ol>
	注:新しいマウスや他のポインティング装置を接続したばかりの場合は、本体の電源 を切って、その装置を外します。少なくとも5秒間待ってから、本体の電源を入 れます。これでエラー・メッセージが出なくなった場合は、その装置を交換して ください。エラー・メッセージが再表示される場合は、キーボードとケーブル、 または本体の修理を依頼してください。
601	ディスケット・ドライブとディスケット・ドライブ・コントローラーのテスト中に障 害が発生しました。このエラーは、ケーブルの接続が緩かったり接続方法が正しくな い場合、またはドライブかシステム・ボードに障害があると発生します。本製品を使 用することはできますが、1 台または複数のディスケット・ドライブが動作しないこ とがあります。
	処置: ディスケット・ドライブのケーブルがすべて正しく取り付けられており、しっ かり接続されていることを確認してください。
	診断テストを実行すると、障害のあるディスケット・ドライブを特定できることがあ りますが、必ず本体の修理を依頼しなければなりません。詳細については、112ペー ジの『診断プログラム』を参照してください。
602	本製品のドライブ内のディスケットを始動できません。ディスケットが壊れている か、またはフォーマットが正しくない可能性があります。
	処置: 正しくフォーマットされており、状態の良い別の始動可能ディスケットで試し てみてください。ディスケットのフォーマットに関する情報と方法については、オペ レーティング・システムのマニュアルを参照してください。
	これでも問題を訂正できない場合は、本体の修理を依頼してください。

POST メッセージ	説明
604	ディスケット・ドライブのテスト中に障害が発生しました。
	処置:
	<ol> <li>装置構成ユーティリティーが、導入されているディスケット・ドライブのタイプ を正しく反映しているか確認します。詳しくは、25ページの第5章、『装置構成コ ーティリティーの使用法』を参照してください。</li> </ol>
	<ol> <li>診断プログラムを実行します。詳細については、112ページの『診断プログラム』 を参照してください。</li> </ol>
	<ol> <li>診断プログラムで障害が検出された場合は、ディスケット・ドライブを交換して ください。</li> </ol>
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。
662	ディスケット・ドライブ構成エラーが発生しました。
	処置:
	<ol> <li>装置構成ユーティリティーが、導入されたディスケット・ドライブの個数を正し く反映しているか確認します。詳しくは、25ページの第5章、『装置構成ユーティ リティーの使用法』を参照してください。</li> </ol>
	<ol> <li>ディスケット・ドライブの導入または取り外しを行った場合、装置構成ユーティ リティーを終了する前に、新しい構成を保存する必要があります。</li> </ol>
	これでも問題を訂正できない場合は、本体の修理を依頼してください。
762	数値計算補助プロセッサーの構成エラー。
	処置: 本体の修理を依頼してください。
11XX	シリアル・ポート・エラー (XX = シリアル・ポート番号)
	処置: 本体の修理を依頼してください。
1762	ハード・ディスク構成エラーが発生しました。
	処置:
	<ol> <li>装置構成ユーティリティーが、導入されたハード・ディスクの個数を正しく反映 しているか確認します。詳しくは、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティ ーの使用法』を参照してください。</li> </ol>
	<ol> <li>ハード・ディスク・ドライブを追加または除去した場合は、装置構成ユーティリ ティーを終了する前に、新しい構成を保管する必要があります。</li> </ol>
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。

POST メッセージ	説明
178X	ハード・ディスク・ドライブ、あるいは 1 次または 2 次 IDE 装置のテスト中に障害 が発生しました。
	処置:
	<ol> <li>診断プログラムを実行します。詳細については、112ページの『診断プログラム』 を参照してください。</li> </ol>
	<ol> <li>診断プログラムで障害が検出された場合は、障害のあるハード・ディスク・ドラ イブ、あるいは1次または2次の IDE 装置または EIDE 装置を交換してくださ い。</li> </ol>
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。

POST	説明
メッセージ	

1800

# PCI アダプターが要求しているハードウェア割り込みを割り当てることができません。

#### 処置:

 すべての従来型 ISA アダプターが装置構成ユーティリティーで正しく設定されて いるか確認します。ハードウェア割り込みの設定値が誤っている場合は、設定値 を変更して保存します。従来型 ISA アダプターによって使用される資源を「ISA リソース」に設定すると、プラグ・アンド・プレイ機能は従来型アダプターを構 成できるようになります。

PCI アダプター、ISA アダプター、プラグ・アンド・プレイ・アダプター、およ び従来型アダプターに関する背景情報については、65ページの『アダプターの構 成』を参照してください。従来型 ISA アダプターに必要な割り込みリソースの設 定値については、アダプターに付属のマニュアルを参照してください。詳しく は、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してくださ い。

- 従来型 ISA アダプターのスイッチが、すべて正しく設定されているかどうか確認 します。スイッチの設定については、従来型 ISA アダプターに付属のマニュアル を参照してください。
- 従来型 ISA アダプターによってハードウェア割り込みがすべて使用中になってい る場合は、インストールする PCI アダプターが割り込みを使用できるようにする ために、ISA アダプターを取り外すことが必要になる場合があります。アダプタ ーの取り外しについては、63ページの『アダプターの作業』を参照してください。
  - 注: 従来型 ISA アダプターを取り外す場合は、別のアダプターを導入する前 に、取り外したアダプターが使用していたハードウェア割り込みを「使用 可」に設定する必要があります。
- 別の PCI アダプターまたはプラグ・アンド・プレイ・アダプターを導入した場合 は、導入する PCI アダプターが割り込みを使用できるようにするために、これら のアダプターのいずれかを取り外すことが必要になる場合があります。

メッセージ

1801 PCI アダプターが要求しているメモリー・アドレスを割り当てることができません。

処置:

 すべての従来型 ISA アダプターが装置構成ユーティリティーで正しく設定されて いるか確認します。メモリー・リソースの設定が正しくない場合は、設定を変更 し、保管してください。従来型 ISA アダプターによって使用される資源を「ISA リソース」に設定すると、プラグ・アンド・プレイ機能は従来型アダプターを構 成できるようになります。

PCI アダプター、ISA アダプター、プラグ・アンド・プレイ・アダプター、および従来型アダプターに関する背景情報については、65ページの『アダプターの構成』を参照してください。従来型 ISA アダプターに必要なメモリー・リソースの設定値については、アダプターに付属のマニュアルを参照してください。詳しくは、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してください。

- 従来型 ISA アダプターのスイッチが、すべて正しく設定されているかどうか確認 します。スイッチの設定については、従来型 ISA アダプターに付属のマニュアル を参照してください。
- すべてのメモリー・リソースが従来型 ISA アダプターによって使用されている場合は、インストールする PCI アダプターがメモリーを使用できるようにするために、ISA アダプターを取り外すことが必要になる場合があります。アダプターの取り外しについては、63ページの『アダプターの作業』を参照してください。
  - 注: 従来型 ISA アダプターを取り外す場合は、別のアダプターを導入する前 に、取り外したアダプターが使用していたメモリー・リソースを「使用可」 に設定する必要があります。
- 別の PCI アダプターまたはプラグ・アンド・プレイ・アダプターを導入した場合 は、導入する PCI アダプターがメモリーを使用できるようにするために、これら のアダプターのいずれかを取り外すことが必要になる場合があります。

### POST

メッセージ

 1802
 PCI アダプターが要求している入出力アドレスを割り当てることができないか、PCI

 アダプターが故障している可能性があります。

### 処置:

説明

 すべての従来型 ISA アダプターが装置構成ユーティリティーで正しく設定されて いるか確認します。入出力アドレスの設定が誤っている場合は、設定を変更して 保管します。従来型 ISA アダプターによって使用される資源を「ISA リソー ス」に設定すると、プラグ・アンド・プレイ機能は従来型アダプターを構成でき るようになります。

PCI アダプター、ISA アダプター、プラグ・アンド・プレイ・アダプター、およ び従来型アダプターに関する背景情報については、65ページの『アダプターの構 成』を参照してください。従来型 ISA アダプターに必要な入出力リソースの設定 値については、アダプターに付属のマニュアルを参照してください。詳しくは、 25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してください。

- 従来型 ISA アダプターのスイッチが、すべて正しく設定されているかどうか確認 します。スイッチの設定については、従来型 ISA アダプターに付属のマニュアル を参照してください。
- 3. すべての入出力アドレスが従来型 ISA アダプターによって使用されている場合 は、導入する PCI アダプターが入出力アドレスを使用できるようにするために、 ISA アダプターを取り外すことが必要になる場合があります。アダプターの取り 外しについては、63ページの『アダプターの作業』を参照してください。
  - 注: 従来型 ISA アダプターを取り外す場合は、別のアダプターを導入する前 に、取り外したアダプターが使用していた入出力アドレスを「使用可」に設 定する必要があります。
- 別の PCI アダプターまたはプラグ・アンド・プレイ・アダプターを導入した場合 は、導入する PCI アダプターが入出力アドレスを使用できるようにするために、 これらのアダプターのいずれかを取り外すことが必要になる場合があります。

メッセージ

 1803, 1804
 PCI アダプターが要求しているメモリー・アドレスを割り当てることができないか、

 PCI アダプターが故障している可能性があります。

#### 処置:

 すべての従来型 ISA アダプターが装置構成ユーティリティーで正しく設定されて いるか確認します。メモリー・アドレスの設定が誤っている場合は、設定を変更 して保管します。従来型 ISA アダプターによって使用される資源を「ISA リソ ース」に設定すると、プラグ・アンド・プレイ機能は従来型アダプターを構成で きるようになります。

PCI アダプター、ISA アダプター、プラグ・アンド・プレイ・アダプター、およ び従来型アダプターに関する背景情報については、65ページの『アダプターの構 成』を参照してください。従来型 ISA アダプターに必要なメモリー・リソースの 設定値については、アダプターに付属のマニュアルを参照してください。詳しく は、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してくださ い。

- 従来型 ISA アダプターのスイッチが、すべて正しく設定されているかどうか確認 します。スイッチの設定については、従来型 ISA アダプターに付属のマニュアル を参照してください。
- すべてのメモリー・アドレスが従来型 ISA アダプターによって使用されている場合は、導入する PCI アダプターがメモリー・アドレスを使用できるようにするために、ISA アダプターを取り外すことが必要になる場合があります。アダプターの取り外しについては、63ページの『アダプターの作業』を参照してください。
  - 注: 従来型 ISA アダプターを取り外す場合は、別のアダプターを導入する前 に、取り外したアダプターが使用していたメモリー・アドレスを「使用可」 に設定する必要があります。
- 別の PCI アダプターまたはプラグ・アンド・プレイ・アダプターを導入した場合 は、導入する PCI アダプターがメモリー・アドレスを使用できるようにするため に、これらのアダプターのいずれかを取り外すことが必要になる場合がありま す。

メッセージ

1880

プラグ・アンド・プレイ・アダプターが要求しているハードウェア割り込みを割り当 てることができません。

#### 処置:

 すべての従来型 ISA アダプターが装置構成ユーティリティーで正しく設定されて いるか確認します。ハードウェア割り込みの設定値が誤っている場合は、その設 定値を変更して保存します。従来型 ISA アダプターによって使用される資源を 「ISA リソース」に設定すると、プラグ・アンド・プレイ機能は従来型アダプタ ーを構成できるようになります。

PCI アダプター、ISA アダプター、プラグ・アンド・プレイ・アダプター、および従来型アダプターに関する背景情報については、65ページの『アダプターの構成』を参照してください。従来型 ISA アダプターに必要な割り込みリソースの設定値については、アダプターに付属のマニュアルを参照してください。詳しくは、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してください。

- 従来型 ISA アダプターのスイッチが、すべて正しく設定されているかどうか確認 します。スイッチの設定については、従来型 ISA アダプターに付属のマニュアル を参照してください。
- 3. 従来型 ISA アダプターによってハードウェア割り込みがすべて使用中になってい る場合は、導入するプラグ・アンド・プレイ・アダプターが割り込みを使用でき るようにするために、ISA アダプターを取り外すことが必要になる場合がありま す。アダプターの取り外しについては、63ページの『アダプターの作業』を参照 してください。
  - 注: 従来型 ISA アダプターを取り外す場合は、別のアダプターを導入する前 に、取り外したアダプターが使用していたハードウェア割り込みを「使用 可」に設定する必要があります。
- 4. 別の PCI アダプターまたはプラグ・アンド・プレイ・アダプターを導入した場合 は、導入するプラグ・アンド・プレイ・アダプターが割り込みを使用できるよう にするために、これらのアダプターのいずれかを取り外すことが必要になる場合 があります。

メッセージ

 
 1881
 プラグ・アンド・プレイ・アダプターが要求しているメモリー・リソースを割り当て ることができません。

#### 処置:

 すべての従来型 ISA アダプターが装置構成ユーティリティーで正しく設定されて いるか確認します。メモリー・リソースの設定が正しくない場合は、設定を変更 し、保管してください。従来型 ISA アダプターによって使用される資源を「ISA リソース」に設定すると、プラグ・アンド・プレイ機能は従来型アダプターを構 成できるようになります。

PCI アダプター、ISA アダプター、プラグ・アンド・プレイ・アダプター、およ び従来型アダプターに関する背景情報については、65ページの『アダプターの構 成』を参照してください。従来型 ISA アダプターに必要なメモリー・リソースの 設定値については、アダプターに付属のマニュアルを参照してください。詳しく は、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してくださ い。

- 従来型 ISA アダプターのスイッチが、すべて正しく設定されているかどうか確認 します。スイッチの設定については、従来型 ISA アダプターに付属のマニュアル を参照してください。
- すべてのメモリー・リソースが従来型 ISA アダプターによって使用されている場合は、インストールするプラグ・アンド・プレイ・アダプターがメモリーを使用できるようにするために、ISA アダプターを取り外すことが必要になる場合があります。アダプターの取り外しについては、63ページの『アダプターの作業』を参照してください。
  - 注: 従来型 ISA アダプターを取り外す場合は、別のアダプターを導入する前 に、取り外したアダプターが使用していたメモリー・リソースを「使用可」 に設定する必要があります。
- 別の PCI アダプターまたはプラグ・アンド・プレイ・アダプターを導入した場合 は、導入するプラグ・アンド・プレイ・アダプターがメモリーを使用できるよう にするために、これらのアダプターのいずれかを取り外すことが必要になる場合 があります。

### POST

メッセージ

1882

プラグ・アンド・プレイ・アダプターが要求している入出力アドレスを割り当てるこ とができないか、プラグ・アンド・プレイ・アダプターが故障している可能性があり ます。

### 処置:

説明

 すべての従来型 ISA アダプターが装置構成ユーティリティーで正しく設定されて いるか確認します。入出力アドレスの設定が誤っている場合は、設定を変更して 保管します。従来型 ISA アダプターによって使用される資源を「ISA リソー ス」に設定すると、プラグ・アンド・プレイ機能は従来型アダプターを構成でき るようになります。

PCI アダプター、ISA アダプター、プラグ・アンド・プレイ・アダプター、およ び従来型アダプターに関する背景情報については、63ページの『アダプターの作 業』を参照してください。従来型 ISA アダプターに必要な入出力リソースの設定 値については、アダプターに付属のマニュアルを参照してください。詳しくは、 25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してください。

- 従来型 ISA アダプターのスイッチが、すべて正しく設定されているかどうか確認 します。スイッチの設定については、従来型 ISA アダプターに付属のマニュアル を参照してください。
- すべての I/O アドレスが従来型 ISA アダプターによって使用されている場合 は、導入するプラグ・アンド・プレイ・アダプターが入出力アドレスを使用でき るようにするために、ISA アダプターを取り外すことが必要になる場合がありま す。アダプターの取り外しについては、63ページの『アダプターの作業』を参照 してください。
  - 注: 従来型 ISA アダプターを取り外す場合は、別のアダプターを導入する前 に、取り外したアダプターが使用していた入出力アドレスを「使用可」に設 定する必要があります。
- 4. 別の PCI アダプターまたはプラグ・アンド・プレイ・アダプターを導入した場合 は、導入するプラグ・アンド・プレイ・アダプターが入出力アドレスを使用でき るようにするために、これらのアダプターのいずれかを取り外すことが必要にな る場合があります。

メッセージ

1883、1884 プラグ・アンド・プレイ・アダプターが要求しているメモリー・アドレスを割り当て ることができないか、プラグ・アンド・プレイ・アダプターが故障している可能性が あります。

#### 処置:

 すべての従来型 ISA アダプターが装置構成ユーティリティーで正しく設定されて いるか確認します。入出力アドレスの設定が誤っている場合は、設定を変更して 保管します。従来型 ISA アダプターによって使用される資源を「ISA リソー ス」に設定すると、プラグ・アンド・プレイ機能は従来型アダプターを構成でき るようになります。

PCI アダプター、ISA アダプター、プラグ・アンド・プレイ・アダプター、および従来型アダプターに関する背景情報については、65ページの『アダプターの構成』を参照してください。従来型 ISA アダプターに必要なメモリー・リソースの設定値については、アダプターに付属のマニュアルを参照してください。詳しくは、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してください。

- 従来型 ISA アダプターのスイッチが、すべて正しく設定されているかどうか確認 します。スイッチの設定については、従来型 ISA アダプターに付属のマニュアル を参照してください。
- すべてのメモリー・アドレスが従来型 ISA アダプターによって使用されている場合は、導入するプラグ・アンド・プレイ・アダプターがメモリー・アドレスを使用できるようにするために、ISA アダプターを取り外すことが必要になる場合があります。アダプターの取り外しについては、63ページの『アダプターの作業』を参照してください。
  - 注: 従来型 ISA アダプターを取り外す場合は、別のアダプターを導入する前 に、取り外したアダプターが使用していたメモリー・アドレスを「使用可」 に設定する必要があります。
- 4. 別の PCI アダプターまたはプラグ・アンド・プレイ・アダプターを導入した場合 は、導入するプラグ・アンド・プレイ・アダプターがメモリー・アドレスを使用 できるようにするために、これらのアダプターのいずれかを取り外すことが必要 になる場合があります。

問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。

1885 プラグ・アンド・プレイ・アダプターの読み取り専用メモリー (ROM) エラーが発生しました。
 処置: システムの始動のために必要でないすべてのプラグ・アンド・プレイ・アダプ

処置: システムの始勤のために必要でないすべてのフラウ・アフト・フレイ・アダフ ターを取り外し、一度に1つずつ再取り付けし、再取り付けするたびに電源をオンに します。このメッセージが表示されたら、直前に取り付けたアダプターを交換してく ださい。

メッセージ

1886 プラグ・アンド・プレイ・アダプターが要求している DMA アドレスを割り当てるこ とができません。

### 処置:

 すべての従来型 ISA アダプターが装置構成ユーティリティーで正しく設定されて いるか確認します。DMA アドレスの設定が誤っている場合は、設定を変更して 保管します。 従来型 ISA アダプターによって使用される資源を「ISA リソース」に設定すると、プラグ・アンド・プレイ機能は従来型アダプターを構成できる ようになります。

PCI アダプター、ISA アダプター、プラグ・アンド・プレイ・アダプター、および従来型アダプターに関する背景情報については、65ページの『アダプターの構成』を参照してください。従来型 ISA アダプターに必要な DMA リソースの設定値については、アダプターに付属のマニュアルを参照してください。詳しくは、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してください。

- 従来型 ISA アダプターのスイッチが、すべて正しく設定されているかどうか確認 します。スイッチの設定については、従来型 ISA アダプターに付属のマニュアル を参照してください。
- すべての DMA アドレスが従来型 ISA アダプターによって使用されている場合 は、導入するプラグ・アンド・プレイ・アダプターが DMA アドレスを使用でき るようにするために、ISA アダプターを取り外すことが必要になる場合がありま す。アダプターの取り外しについては、63ページの『アダプターの作業』を参照 してください。
  - 注: 従来型 ISA アダプターを取り外す場合は、別のアダプターを導入する前 に、取り外したアダプターが使用していた DMA アドレスを「使用可」に 設定する必要があります。
- 別の PCI アダプターまたはプラグ・アンド・プレイ・アダプターを導入した場合 は、導入するプラグ・アンド・プレイ・アダプターが DMA アドレスを使用でき るようにするために、これらのアダプターのいずれかを取り外すことが必要にな る場合があります。

POST メッセージ	説明
1962	始動順序エラーが発生しました。
	処置:
	<ol> <li>始動オプションが装置構成ユーティリティーで正しく設定されているか確認します。設定が間違っている場合には、設定を変更して保管してください。詳しくは、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してください。</li> </ol>
	2. 1 次 IDE または SCSI ケーブルが正しく取り付けられて、しっかり接続されてい るかどうか確認します。
	<ol> <li>すべてのアダプターが正しく導入されているか確認します。アダプターの追加に ついては、63ページの『アダプターの作業』を参照してください。</li> </ol>
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。
8603	ポインティング装置またはシステム・ボード・エラーが発生しました。
	処置: マウスとキーボードが正しくコンピューター本体に接続されているか確認して ください。正しく接続されている場合には、本体の修理を依頼してください。
I9990301	ハード・ディスク障害が発生しました。
	処置: 本体の修理を依頼してください。
他の数字	POST でエラーが見つかりました。
	処置: 画面に表示される指示に従ってください。

### 問題判別一覧表

特定の症状の問題の解決策を見つけるためには、ここに示す問題判別一覧表をご利用ください。

### — 重要: -

コンピューターのカバーを外す必要がある場合には、最初に vページの『安全に正しくお 使いいただくために』および 52ページの『カバーの取り外し』に記載されている、重要な 安全に関する情報および指示をお読みください。

新しいソフトウェアまたは新しいコンピューター・オプションを追加したばかりで本製品が動作しない場合には、問題判別一覧表を参照する前に、次の操作を行ってください。

- 追加したばかりのソフトウェアまたは装置を取り外す。
- 診断プログラムを実行して、本製品が正しく動作しているか確認する。(本製品で提供される診断プログラムについての詳細は、112ページの『診断プログラム』を参照してください。)
- 新しいソフトウェアまたは新しい装置を取り付け直す。

# ディスケット・ドライブの問題

ディスケット・ドライブ の問題	処置
ディスケット・ドライブ の使用中ライトがオンの ままか、システムがディ スケット・ドライブを認 識しない。	ドライブにディスケットが挿入されている場合は、以下のことを確認してく ださい。
	<ol> <li>ディスケット・ドライブが使用可能になっているか。この検査は、装置 構成ユーティリティーを使用して行います。詳しくは、25ページの第5 章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してください。</li> </ol>
	<ol> <li>本体が始動中にディスケット・ドライブを検査しているか。これを確認 するには、装置構成ユーティリティーを使用します。</li> </ol>
	<ol> <li>使用しているディスケットが正しいもので、損傷がないか。別のディス ケットがあれば試しに挿入してみます。</li> </ol>
	<ol> <li>ディスケットがドライブに正しく(ラベルを上に、金属シャッターが奥になるように)挿入されているか。</li> </ol>
	<ol> <li>本体の始動に必要なファイルがディスケットに入っているか(ディスケ ットは始動可能でなければなりません)。</li> </ol>
	<ol> <li>ディスケット・ドライブのケーブルが正しく取り付けられ、しっかり接続されているか。</li> </ol>
	7. 使用しているソフトウェア・プログラムに問題はないか (111ページの 『ソフトウェアの問題』を参照してください)。
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。

モニターの問題	処置
一般的なモニターの問題	IBM モニターの中には、独自の自己テスト機能を備えているものがありま す。モニターに問題があると考えられる場合、モニターに付属のマニュアル を参照して、調整およびテストの方法を調べてください。
	問題を見つけることができない場合は、この表の「モニターの問題」にリス トされている他の項目をチェックしてください。
	問題の個所が修復できない場合は、モニターと本体の修理を依頼してくださ い。
画面イメージが読み取り 不能、または画面イメー	モニターの自己テストでモニターが正常に動作していると判断されたら、以 下のことを確認してください。
ジの横揺れ、ゆがみ、ぶ れがある。	<ol> <li>モニターの設置場所は適切か。変圧器や、電化製品、蛍光灯、他のモニ ターなど、他の装置周辺の磁界が問題を引き起こす場合があります。場 所が問題の原因であるかどうかを調べるには、以下のようにします。</li> </ol>
	a. モニターの電源を切ります。(カラー・モニターの電源を入れたま ま移動すると、画面が変色することがあります。)
	b. モニターと他の装置との配置を調整して、少なくとも 305 mm 離 します。また、モニターの配置を変える際には、ディスケット・ド ライブの読み取り/書き込みエラーを防ぐために、必ずモニターを ディスケット・ドライブから少なくとも 75 mm 離します。
	c. モニターの電源を入れます。
	<ol> <li>IBM のモニター信号ケーブルがモニターと本体に正しく接続されており、ケーブルがしっかり取り付けられているか。IBM 以外のモニター 信号ケーブルを使用すると、予測できない問題が起こることがあります。</li> </ol>
	<ol> <li>モニターがサポートしている速度より速いリフレッシュ速度でモニター を動作させようとしていないか。サポートされているリフレッシュ速度 については、モニターに付属のマニュアルを参照してください。</li> </ol>
	注: ご使用のモニター用に、シールディングを強化した高性能のモニター 信号ケーブルが入手できる場合があります。詳細については、お買い 求めの販売店または弊社担当員にお問い合わせください。
	問題の個所が修復できない場合は、モニターと本体の修理を依頼してくださ い。

モニターの問題	処置
画面がちらつく。	本製品のモニターおよびビデオ・コントローラーによってサポートされる、 ノンインターレース方式での最高のリフレッシュ・レートにモニターを設定 します。詳細については、モニターに付属のマニュアルおよび本製品のビデ オ・ドライバーの README ファイルを参照してください。
	重要: モニターでサポートされていない解像度またはリフレッシュ・レー トを使用すると、モニターが故障することがあります。
	README ファイルに示されている手順を使用して、オペレーティング・シ ステムからリフレッシュ・レートを再設定することができます。モニター設 定値の詳細については、オペレーティング・システムの説明書を参照してく ださい。
	これでも問題が訂正されない場合は、モニターと本体の修理を依頼してくだ さい。
モニターは本体の電源を	以下のことを確認してください。
入れると動作するが、一 部のアプリケーション・ プログラムを開始すると 画面がプランクになる。	<ol> <li>モニターの信号ケーブルがモニターとグラフィック・アダプター上のモ ニター・コネクターにしっかり接続されているか。本製品に導入されて いるグラフィック・アダプター上のモニター・コネクターの位置につい ては、8ページの『ケーブルを接続する』を参照してください。</li> </ol>
	2. アプリケーションに必要なデバイス・ドライバーが導入されているか。
	問題の個所が修復できない場合は、モニターと本体の修理を依頼してくださ い。
モニターは本体の電源を 入れると動作するが、本 体が一定時間非活動状態 になると、画面がプラン	おそらく本体は、省電力 (APM) 機能を用いて省電力が設定されています。 APM 機能が使用可能になっている場合は、APM を使用不能にするか、 APM の設定値を変更すれば、問題が解決することがあります (38ページの 『省電力機能』を参照してください)。
ノになる。	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。
画面に何も表示されな	以下のことを確認してください。
ι ۱.	<ol> <li>本体の電源コード・プラグが、本体および正常な電源コンセントに差し 込まれているか。</li> </ol>
	<ol> <li>モニターの電源が入っており、輝度とコントラストの調節が正しく調整 されているか。</li> </ol>
	<ol> <li>モニターの信号ケーブルがモニターとシステム・ボード上のモニター・ コネクターにしっかり接続されているか。システム・ボード上のモニタ ー・コネクターの位置は、8ページの『ケーブルを接続する』を参照し てください。</li> </ol>
	問題の個所が修復できない場合は、モニターと本体の修理を依頼してくださ い。

モニターの問題	処置
カーソルだけが表示され る。	本体の修理を依頼してください。
画面におかしな文字が表 示される。	本体の修理を依頼してください。

一般的な問題	処置
電源スイッチを押しても	以下のことを確認してください。
本体が始動しない。	<ol> <li>ケーブルがすべて本体の正しいコネクターにしっかり接続されている か。コネクターの位置については、8ページの『ケーブルを接続する』 を参照してください。</li> </ol>
	2. 本体のカバーが正しく取り付けられているか。
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。
その他の問題	本体の修理を依頼してください。

## 断続的な問題

断続的な問題	処置
偶発的に発生し、検出が	以下のことを確認してください。
困難な問題	<ol> <li>すべてのケーブルとコードが、本体背面と接続装置にしっかり接続され ているか。</li> </ol>
	<ol> <li>本体の電源を入れたときに、通気孔がふさがれていないか (通気孔の周 りに空気が流れます)。ファンが作動しているか。通気孔がふさがれて いるか、ファンが作動しない場合は、コンピューターが過熱状態になる ことがあります。</li> </ol>
	3. SCSI 装置が取り付けられている場合、各 SCSI チェーンの最後の外部 装置が正しく終端されているか。(SCSI の説明書を参照してくださ い。)
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。

# キーボード、マウス、またはポインティング装置の問題

キーボード、マウス またはポインティング 装置の問題	処置
キーボードのキーがすべ	以下のことを確認してください。
て、または一部か機能しない。	1. 本体とモニターの電源が入っているか。
	<ol> <li>キーボード・ケーブルが、本体のキーボード・コネクターにしっかり接続されているか。キーボード・コネクターの位置については、8ページの『ケーブルを接続する』を参照してください。</li> </ol>
	問題の個所が修復できない場合は、キーボードと本体の修理を依頼してくだ さい。
マウスまたはポインティ	以下のことを確認してください。
ンク装直か機能しない。	<ol> <li>マウスまたはポインティング装置のケーブルが本体の正しいコネクター にしっかり接続されているか。使用しているマウスのタイプによって、 マウス・ケーブルは、マウス・コネクターまたはシリアル・コネクター のいずれかに接続します。マウス・コネクターとシリアル・コネクター の位置については、8ページの『ケーブルを接続する』を参照してくだ さい。</li> </ol>
	2. マウスのデバイス・ドライバーが正しく導入されているか。
	問題の個所が修復できない場合は、本体と装置の修理を依頼してください。

メモリーの問題	処置
表示されるメモリー容量 が、導入されたメモリー 容量よりも少ない	基本入出力システム(BIOS)がランダム・アクセス・メモリー(RAM)の 一部を使用するため、表示される使用可能なメモリー容量は実際よりもやや 少なくなります。
	以下のことを確認してください。
	<ol> <li>本製品に適合する正しいタイプの DIMM を取り付けたか。DIMM の 追加については、59ページの『システム・メモリーの作業』を参照して ください。</li> </ol>
	2. DIMM が正しく取り付けられており、しっかり接続されているか。
	<ol> <li>メモリーを追加または除去した場合は、装置構成ユーティリティーを終 了する前に新しい構成を保管したか。</li> </ol>
	問題が解消しない場合は、本製品に付属の診断プログラムのメモリー・テス トを実行します。(詳細については、112ページの『診断プログラム』を参照 してください。)システムが不正な DIMM を検出し、コンピューターが稼 働を継続できるようにするために、自動的にメモリーを再割り当てした可能 性があります。
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。

# オプションの問題

オプションの問題			
取り付けたばかりのオプ	以下のことを確認してください。		
ションが動作しない。	1. オプションが本製品に適合しているか。		
	2. オプションに付属の導入の説明書、および49ページの第7章、『オプションの取り付け』 に従って導入したか。		
	<ol> <li>すべてのオプション・ファイル (必要な場合) が正しく導入されている か。オプション・ファイルの導入の詳細については、114ページの『オ プション・ディスケットからのファイルのインストール方法』を参照し てください。</li> </ol>		
	4. 取り付けた他のオプションやケーブルの接続が緩んでいないか。		
	<ol> <li>オプションがアダプターの場合は、アダプターが正しく機能するように ハードウェア・リソースを十分に割り当てたか。アダプターに付属のマ ニュアル(および導入されているその他のアダプターのマニュアル)を 参照して、各アダプターに必要な資源を調べてください。</li> </ol>		
	6. 装置構成ユーティリティーの構成情報が更新済みであり(必要な場合)、 矛盾がないか。詳しくは、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用法』を参照してください。		
	問題が解消しない場合は、診断プログラムを実行してください。(本製品で提 供される診断プログラムについての詳細は、112ページの『診断プログラ ム』を参照してください。 )		
	問題の個所が修復できない場合は、本体とオプションの修理を依頼してくだ さい。		
いままで正常に動作して いたオプションが動作し	オプション・ハードウェアとケーブルがすべて確実に接続されているか確認 してください。		
ない	オプションにテストの説明書が付いている場合には、その指示に従ってオプ ションをテストしてください。		
	障害のあるオプションが SCSI オプションの場合には、以下を確認します。		
	1. すべての外部 SCSI オプションのケーブルが正しく接続されている。		
	2. 各 SCSI チェーン内の最終オプション、または SCSI ケーブル端が正し く終端されている。		
	<ol> <li>すべての外部 SCSI オプションがオンになっている。外部 SCSI オプションは、システムの電源を入れる前にオンにしておく必要があります。</li> </ol>		
	詳細については、SCSI のマニュアルを参照してください。		
	問題の個所が修復できない場合は、本体とオプションの修理を依頼してくだ さい。		

パラレル・ポートの問題	処置
パラレル・ポートにアク	以下のことを確認してください。
セスできない。	1. 各ポートに固有のアドレスが割り当てられているか。
	<ol> <li>パラレル・ポート・アダプターを追加した場合は、正しく取り付けられ ており、しっかり接続されているか。アダプターの追加については、49 ページの第7章、『オプションの取り付け』を参照してください。</li> </ol>
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。

# シリアル・ポートの問題

シリアル・ポートの問題	処置
シリアル・ポートにアク セスできない。	以下のことを確認してください。
	1. 各ポートに固有のアドレスが割り当てられているか。
	<ol> <li>シリアル・ポート・アダプターを追加した場合、正しく取り付けられて おり、しっかり接続されているか。アダプターの追加については、49ペ ージの第7章、『オプションの取り付け』を参照してください。</li> </ol>
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。

# プリンターの問題

プリンターの問題	処置
プリンターが動作しな	以下のことを確認してください。
l 1.	1. プリンターの電源が入っており、オンライン状態になっているか。
	<ol> <li>プリンター信号ケーブルが、本体の正しいパラレル・ポート、シリア ル・ポート、または USB ポートにしっかり接続されているか。(パラレ ル、シリアル、および USB の各ポートの位置については、8ページの 『ケーブルを接続する』を参照してください。)</li> </ol>
	注: IBM 以外のプリンター信号ケーブルを使用すると、予測できない 問題が起こることがあります。
	<ol> <li>オペレーティング・システムやアプリケーション・プログラムで、プリ ンター・ポートを正しく割り当てたか。</li> </ol>
	<ol> <li>装置構成ユーティリティーでプリンター・ポートを正しく割り当てた か。詳しくは、25ページの第5章、『装置構成ユーティリティーの使用 法』を参照してください。</li> </ol>
	<ol> <li>問題が解消しない場合は、プリンターに付属のマニュアルに記載されて いるテストを実行します。</li> </ol>
	問題の個所が修復できない場合は、本体とプリンターの修理を依頼してくだ さい。

# ソフトウェアの問題

ソフトウェアの問題	処置			
使用しているソフトウェ ア・プログラムは正常か	問題が導入されているソフトウェアに起因するかどうかを調べるには、以下 の項目を確認してください。			
とつか。	<ol> <li>本製品がそのソフトウェアの使用に必要な最小のメモリー所要量を満た しているか。メモリー所要量については、使用ソフトウェアのマニュア ルを参照して確認してください。</li> </ol>			
	注: アダプターやメモリーを取り付けた直後には、メモリーのアドレ スが競合していることがあります。			
	2. 使用ソフトウェアが本製品に適合しているか。			
	3. 他のソフトウェアが本製品で動作するか。			
	4. 使用ソフトウェアが他のコンピューターで動作するか。			
	ソフトウェア・プログラムの使用中にエラー・メッセージを受け取った場合 は、ソフトウェアに付属のマニュアルを参照し、メッセージの説明と問題の 解決方法を調べてください。			
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。			

# USB ポートの問題

USB ポートの問題	処置
USB ポートにアクセスで きない	USB 装置が正しく取り付けられ、しっかり固定されているか確認してくだ さい。
	問題の個所が修復できない場合は、本体の修理を依頼してください。

### 診断プログラム

IBM Enhanced Diagnostics (診断プログラム) は、 サポート CD に収録されています。これ は、オペレーティング・システムから独立して実行される診断プログラムです。IBM Enhanced Diagnostics を実行して、ハードウェアおよび一部のソフトウェアの問題を診断する ことができます。診断プログラムおよびユーティリティー・プログラムを実行するためのユー ザー・インターフェースは、WaterGate Software 社の PC Doctor によって提供されていま す。

診断プログラムは、オペレーティング・システムからは独立して稼働するため、ディスケット から起動して、実行する必要があります。

このプログラムを使用して、本製品のハードウェア(および、一部のソフトウェア)構成要素を テストすることができます。このテスト方法は通常、他のテスト方法を利用できない場合、ま たはハードウェアに関連していると思われる問題を特定できなかった場合に使用します。

IBM Enhanced Diagnostics (診断プログラム) ディスケットは以下のように作成します。

- サポート CD を始動します。(始動方法は、「初期導入済みソフトウェアについて」を参照してください。)
- 2. 「ディスケット・ファクトリーの実行」を選択します。
- 3. 「IBM Enhanced Diagnostics」を選択し、「作成」ボタンをクリックします。
- 4. プロンプトが表示されたら、「はい」をクリックします。
- 5. フォーマット済みの 2MB ディスケットをディスケット・ドライブに挿入し、 [Enter] を 押します。
- 6. プロセスが完了したら、ディスケットを取り出してラベルを貼ります。

診断プログラムを開始するには、以下のようにします。

- 1. オペレーティング・システムを終了し、コンピューターの電源を切ります。
- 2. すべての接続装置の電源を切ります。
- 3. 「診断プログラム」ディスケットをドライブ A に挿入します。
- 4. すべての接続装置の電源を入れます。その後で、本体の電源を入れます。
- 5. 画面に表示される指示に従います。ヘルプが必要な場合は、 F1 を押します。

**CoSession Remote for UMA:** CoSession は、システム管理者などユーザー以外の人 が使用できるリモート制御プログラムで、離れた場所からコンピューターの問題を診断するの に役立ちます。CoSession は、本製品に付属の *サポート* CD で提供される Universal Management Agent (UMA) Plus ソフトウェアに含まれています。CoSession を使用する ためには、このプログラムをコンピューターにインストールする必要があり、またコンピュー ターにモデムまたは LAN 接続が装備されていることが必要です。

- 重要: -

CoSession を使用する前に、このプログラムに特有のセットアップ方法と使用方法について、システム管理者に問い合わせてください。

### **POST/BIOS** 更新障害からの回復

POST/BIOS の更新中 (フラッシュ・アップデート中) にコンピューターの電源が切れた場合 には、コンピューターは正しく再始動しないことがあります。この場合には、以下の手順を実施して回復を行います。

- 1. コンピューターとそれに接続されたプリンター、モニター、および外付け装置などのすべ ての装置の電源をオフにします。
- すべての電源コード・プラグをコンセントから抜き取り、カバーを取り外します。52ページの『カバーの取り外し』を参照してください。

⚠ 注意

電源がオンの間は、コンピューター内部の構成要素に触れないでください。

- システム・ボード上の ROM 回復スイッチ (ロック・スイッチ上のスイッチ 5)の位置を 確認し、ロック・スイッチにアクセスするのに邪魔になるアダプターを取り外します。ス イッチの位置については、コンピューターの内側のシステム・ボードのラベルを見てくだ さい。また、57ページの『システム・ボード上のオプションの作業』も参照してくださ い。
- 4. ROM 回復スイッチを「on」位置に移動します。
- 5. 取り外したアダプターを元に戻し、カバーを取り付けます。72ページの『カバーの再取り 付けとケーブルの接続』を参照してください。
- 6. コンピューターとモニターの電源コードを電源コンセントに再接続します。
- 7. POST/BIOS 更新 (フラッシュ) ディスケットをドライブ A に挿入し、コンピューターと モニターの電源を入れます。

- 8. 更新セッションが完了したら、コンピューターとモニターの電源を切ります。
- 9. 電源コード・プラグをコンセントから抜き取ります。
- 10. ディスケットをドライブ A から取り出します。
- 11. カバーを取り外します。52ページの『カバーの取り外し』を参照してください。
- 12. スイッチへのアクセスの邪魔になるアダプターを取り外します。
- 13. ROM 回復スイッチを「off」位置に移動します。
- 14. 取り外したアダプターを元に戻します。
- 15. カバーを取り付け、切り離したケーブルを再接続します。
- 16. コンピューターの電源を入れ、オペレーティング・システムを再始動します。

オプション・ディスケットからのファイルのインストール方法

オプションの装置やアダプターには、ディスケットが付属していることがあります。通常、オ プション・パッケージに付属するディスケットには、システムがオプションを認識し、動作さ せるために必要なファイルが入っています。必要なファイルを導入するまでは、新しい装置や アダプターがエラー・メッセージの原因になることがあります。

オプションの装置やアダプターにディスケットが付属している場合、ディスケットから構成 (.CFG)ファイルまたは診断ファイル(.EXE または.COM)をハード・ディスクに導入する ことが必要になる場合があります。ファイルを導入する必要があるかどうかは、オプションに 付属のマニュアルを参照してください。

# 第9章 ヘルプ、サービス、および情報の入手

ヘルプ、サービス、技術援助、または IBM 製品に関する情報が必要な場合のために、IBM で はさまざまな援助をご提供しています。

たとえば、IBM はワールド・ワイド・ウェブ (WWW) に各種のホーム・ページを開設してい ますので、IBM 製品およびサービスに関する情報の入手、最新の技術情報の閲覧、およびデバ イス・ドライバーやフラッシュ更新ディスケットをダウンロードすることができます。それら のホーム・ページの一部は以下のとおりです。

http://www.ibm.co.jp	IBM ホーム・ページ
http://www.ibm.co.jp/pc	IBM パーソナル・コンピューター・ホ ーム・ページ
<pre>http://www.ibm.co.jp/pc/home/service</pre>	IBM パーソナル・コンピューター・サ ポート
http://www.ibm.co.jp/pc/desktop	IBM PC
http://www.ibm.co.jp/pc/intellistation	IBM IntelliStation
http://www.ibm.co.jp/pc/pcserver	IBM Netfinity/PC Server
http://www.ibm.co.jp/pc/option	IBM PC 周辺機器

その他、FAX サービスなどからも情報が得られます。詳細については、別冊「IBM サービスのご案内」を参照してください。

### サービスを依頼する前に

コンピューターの問題の多くは、オンライン・ヘルプを使用したり、本製品またはソフトウェ アに付属のオンライン資料やハードコピー資料を調べることにより、外部から援助を受けなく ても解決することができます。また、ソフトウェアに付属の README ファイルの情報は必ず 読んでください。

ほとんどのコンピューター、オペレーティング・システム、およびアプリケーション・プログ ラムには、問題判別手順やエラー・メッセージの説明が記載されている資料が付属していま す。コンピューターに付属している資料にも、実行できる診断テストに関する情報が記載され ています。

コンピューターの電源を入れたときに POST エラー・コードが表示された場合は、ハードウェ アに関する資料の POST エラー・メッセージに関する項を参照してください。POST エラ ー・コードが表示されなくても、ハードウェア障害が考えられる場合は、ハードウェア資料の 障害追及情報を参照したり、診断テストを実行してください。

ソフトウェアの問題について疑わしい場合には、オペレーティング・システムまたはアプリケ ーション・プログラムについての (README ファイルを含む) 資料を調べてください。

カストマー・サービスおよびカストマー・サービスの入手

別冊の「IBM サービスのご案内」を参照してください。

### 資料の発注

追加資料は、IBM から購入することができます。資料の購入方法については、別冊の「IBM サービスのご案内」の「マニュアルのご注文」を参照してください。

# 付録A. 製品に関する記録

この付録には、本製品についての情報を記録するための用紙があります。この用紙は、追加の ハードウェアを導入する場合、あるいは本製品の修理を依頼する場合に役立ちます。

### シリアル番号およびキー

以下の情報を記録して、保管してください。

製品名称	PC 300GL
モデル/タイプ (M/T)	
シリアル番号 (S/N)	

本製品のモデルおよびタイプ (M/T) 番号とシリアル番号 (S/N) は、本体の前部または後部の 小さいラベルに表示されています。

### 装置に関する記録

下の表を使用して、本製品の内蔵オプションまたは外付けのオプションを記録してください。 この情報は、オプションを追加したり、保守サービスを受けるときに役立ちます。

場所	オプション	の説明			
システム・メモリー					
(メモリー 1 DIMM)	□ 16 MB	□ 32 MB	□ 64 MB	□ 128 MB	
(メモリー 2 DIMM)	□ 16 MB	□ 32 MB	□ 64 MB	□ 128 MB	
(メモリー 3 DIMM)	□ 16 MB	□ 32 MB	□ 64 MB	□ 128 MB	
   拡張スロット 1 (PCI)					
拡張スロット 2 (PCI)					
拡張スロット 3 (PCI)					
枕建フロット 4 (ISA)					
マイクロプロセッサー	🗆 Intel				MHz
バラレル・コネクター 					
シリアル・コネクター					
USB コネクター 1					
USB コネクター 2					
   オーディオ・コネクター					

場所	オプションの説明
キーボード・コネクター	109 キー・キーボード □ その他
マウス・コネクター	□ スクロール・ポイント・マウス □ 2 ボタン・マウス □ その他
5.25 インチ・ベイ 1	IDE CD-ROM ドライブ □ その他
3.5 インチ・ベイ 2	Zip ドライブ □ その他
3.5 インチ・ベイ 3	□ 1.44 MB フロッピー・ディスク・ドライブ
3.5 インチ・ベイ 4	EIDE ハード・ディスク・ドライブ □ その他

# 付録B. 特記事項

この付録には、商標および特記事項が収められています。

### 特記事項

本書において、日本では発表されていないIBM製品(機械およびプログラム)、プログラミン グまたはサービスについて言及または説明する場合があります。しかし、このことは、弊社が このようなIBM製品、プログラミングまたはサービスを、日本で発表する意図があることを必 ずしも示すものではありません。本書で、IBMライセンス・プログラムまたは他のIBM製品に 言及している部分があっても、このことは当該プログラムまたは製品のみが使用可能であるこ とを意味するものではありません。これらのプログラムまたは製品に代えて、IBMの知的所有 権を侵害することのない機能的に同等な他社のプログラム、製品またはサービスを使用するこ とができます。ただし、IBMによって明示的に指定されたものを除き、これらのプログラムま たは製品に関連する稼働の評価および検証はお客様の責任で行っていただきます。

IBMおよび他社は、本書で説明する主題に関する特許権(特許出願を含む)商標権、または著作権を所有している場合があります。本書は、これらの特許権、商標権、および著作権について、本書で明示されている場合を除き、実施権、使用権等を許諾することを意味するものではありません。実施権、使用権等の許諾については、下記の宛先に、書面にてご照会ください。

〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2-31 AP事業所 IBM World Trade Asia Corporation Intellectual Property Law & Licensing

本書で紹介している IBM 以外の Web サイト・アドレスは、お客様の便宜のために記載して おり、IBM がこれらのサイトを推奨することを意味するものではありません。IBM は、本書 で紹介する IBM 以外の Web サイトまたは IBM Web サイトのリンクを通じてアクセスする 他の Web サイトの内容または使用に関して一切責任を負いません。

### 西暦 2000 年対応について

製品の西暦 2000 年対応 (Year 2000 Ready) とは、その製品を関連資料にしたがって使用した場合に、20 世紀から 21 世紀にわたる日付データの処理、引き渡し、または受け取りが正しく行われることをいいます。ただし、その製品とともに使用されるすべての製品 (例えば、ハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェア)が正確な日付データをその製品と正しく交換できることが条件となります。

この IBM 製のパーソナル・コンピューターは、西暦 2000 年対応の製品です。ただし、西暦 2000 年になる時に、このコンピューターの電源が立ち上がっている場合、一度電源を落し、再 度立ち上げするか、オペレーティング・システムを再起動してください。これにより、このコ ンピューターの内部クロックがリセットされます。

なお、お客様が、西暦 2000 年対応でないソフトウェアを使用される場合、または、処理する データが西暦 2000 年対応でない場合には、この IBM パーソナル・コンピューターは、正し く日付データを処理することはできません。なお、この製品の西暦 2000 年対応状況について のご説明は、ハードウェア製品のみに適用されるものであり、ハードウェアとともに提供され るソフトウェアの対応状況を示すものではありません。IBM は、他社製ソフトウェアの日付処 理について責任を負いません。他社製ソフトウェアの日付処理、その制約または更新版につい ては、他社製ソフトウェアの提供元にお問い合わせください。

西暦 2000 年の概要および IBM 製のパーソナル・コンピューターの 2000 年対応状況につい ては、IBM Year 2000 Web サイト (http://www.ibm.co.jp/ad2000) でご覧いただくこと ができます。お客様の西暦 2000 年対応作業をご支援するための情報およびツールが含まれて おり、情報は必要に応じ更新されます。

### 商標

次の用語は、米国およびその他の国における IBM 社の商標です。

IBM LANClient Control Manager Netfinity Wake on LAN

Intel、Pentium、および LANDesk は、Intel Corporation の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、および Windows NT は、Microsoft Corporation の商標または登 録商標です。

他の会社名、製品名、サービス名は、他社の商標またはサービス・マークです。
## 付録C. モデムに関する情報

この付録には、一部のモデルに標準装備の内蔵モデム・アダプターに関する情報が収められています。

## モデムの機能

モデムは、電話回線網を使用して、コンピューターが他のコンピューター、ファックス装置な どと通信できるようにします。

#### - 重要: -

モデムを購入した国以外の場所にある通信システムに組み込む前に、モデムがその通信シ ステムで機能するよう設計されているか確認してください。そのような設計になっていな い場合は、コンピューターを損傷する可能性があります。

-部のモデルに標準装備のモデムは V.90 対応のモデムです。このモデムは、高速データ転送 およびファクシミリの機能をもつ通信周辺機器として役立ちます。このモデムは、以下の規格 と互換性があります。

- V.90
- K56 flex
- V.34 (33600 bps)
- V.32bis (14400 bps)
- V.32 (9600 bps)
- V.22bis (2400 bps)
- V.22 (1200 bps)
- Bell 212A (1200 bps)
- V.23 (1200/75 bps)
- V.21 (300 bps)
- Bell 103 (300 bps)
- V.17 (14400 bps ファクシミリ)
- V.29 (9600 bps ファクシミリ)
- V.27ter (4800 bps ファクシミリ)

- V.21 チャネル-2 (300 bps ファクシミリ)
- TIA/EIA 578 クラス 1 ファクシミリ・コマンド・セット
- V.42bis (データ圧縮)
- V.42 (エラー訂正)
- MNP5 (データ圧縮)
- TIA/EIA 602 AT コマンド・セット
- V.8 始動シーケンス
- MNP2-4 エラー訂正
- PC 98 ロゴ

## モデムの操作

モデム搭載モデルに付属のモデム通信ソフトウェアを使用して、ダイヤル呼び出し、ファイル 転送、およびファクシミリ送信などの共通モデム機能を実行できます。

Windows 98 DOS プロンプトから AT コマンドを使用して基本モデム機能を実行することも 可能です。すべての AT コマンドのリストと説明は、127ページの『AT コマンド』の項に記 載してあります。

ただし、モデム操作はすべて、モデム通信ソフトウェアを通じて実行なさるようにお勧めしま す。このソフトウェアは、煩わしい AT コマンドを使用しなくても済むように設計されている ためです。モデム・ソフトウェアを使用すると、表示中のメニューからコマンド項目を選択す るだけでモデムを操作できます。

#### — 重要: -

ほとんどのモデム通信ソフトウェア・プログラムで、特定の AT コマンドをモデムに送信 できるようになっています。

#### 自動応答機能を使用する

モデム通信ソフトウェア・プログラムを使用する場合は、モデムが *自動応答* に設定されてい る必要があります。自動応答機能により、コンピューターは、別のコンピューターからの呼び 出しに自動的に応答することができます。 モデムが自動応答でどのように動作するかは、モデム通信ソフトウェアにより決定されます。 ファクシミリ・プログラムによっては、自動応答のオン/オフを切り替えるのに AT コマンド の入力を必要としないものがあります。特定の命令については、通信ソフトウェアのオンライ ン・ヘルプを参照してください。

通信ソフトウェアから自動応答機能を開始するためには、コマンド ATS0=n を使用します。 このコマンドは、一定の回数の着信音が鳴った後で呼び出しに応答するようモデムに伝えま す。着信音の回数を設定するには、n を 1 ~ 255 の任意の数値に置き換えてください。

ー部の通信ソフトウェア・プログラムでは、自動応答機能をオフにするのに、「自動応答オン」または「自動応答オフ」のオプションを選択しなければならないことがあります。

#### — 重要: -

ファックス・ソフトウェア・プログラムで自動応答を使用している場合は、着信音の回数 に大きな数を設定することにより、ファックス・モデムが電話に応答する前にユーザーが 応答できます。

モデム搭載モデルにファクシミリ・ソフトウェアがすでにインストールされている場合は、ファクシミリ・ソフトウェアのオンライン・ヘルプを使用して、追加情報を得てください。

#### キャッチホン・サービスを使用不能にする

ご使用中の電話回線が、キャッチホン・サービスを契約している場合、モデム通信中にキャッチホンの割込みが入ると、モデム通信が中断されることがあります。

ー般的にキャッチホン・サービス機能には、一時的に割込みを使用不能にすることができる方 法が用意されています。その手順については、ご加入の電話会社におたずねください。

例として、電話番号の前に \*70 をダイヤルすることで、キャッチホン機能を使用不能にできる 場合は、ダイヤル番号を次のようにします。

\*70,,,\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\* は、相手の電話番号です。

この場合、コンマ(,)は、番号をダイヤルするまでに一時停止させる働きがあります。

## モデム・コマンド

この項では、AT コマンド・ストリングを使用して DOS プロンプトからモデムを操作する場合のモデム・コマンドについて説明します。

#### コマンドを実行する

モデムは、電源オンした時点でコマンド・モードになり、AT コマンドの受信および実行が可能な状態になります。モデムは、リモート・モデムと接続するまで、コマンド・モードのままでいます。コマンドは、接続されている端末または通信プログラムを実行している PC からモデムへ送信されます。

モデムは、115.2K bps (または 57.6K bps) ~ 300 bps の範囲の共通 DTE 速度で動作するよう設計されています。コマンドとデータはすべて、有効な DTE 速度の 1 つを使用してモデム に対して発行する必要があります。

#### コマンド形式

すべてのコマンドは、プレフィックス AT で始まり、その後にコマンド文字が続き、最後に **Enter** キーを押す必要があります。コマンドの信頼性を高めるためにコマンド・ストリング にスペースを入れることはできますが、モデムは、コマンド実行時にはこれを無視します。コ マンドはすべて、大文字または小文字のどちらかで入力します。パラメーターが指定されずに 発行されたコマンドは、パラメーター「0」が指定されたコマンドと同じものと見なされます。

#### 例:

ATL [Enter]

このコマンドを入力すると、モデムはそのスピーカー・ボリュームを下げます。

# AT コマンド

表 4 (1/2). AT コマンド				
コマンド	機 能			
	着信呼び出しに応答します			
A/	最後に与えられたコマンドを繰り返します。			
	注: 先頭に AT を付けたり、後ろで <mark>Enter</mark> キーを押したりしないでく ださい。			
D	0-9、A-D、# および *			
	L = 最後の番号のリダイヤル			
	P = パルス・ダイヤル			
	T = トーン・ダイヤル			
	W = 2 回目のダイヤル音を待機する			
	V = スピーカーホン・モードへ切り替える			
	,= 一時停止			
	@ = 5 秒間の無音を待機する			
	!= 明滅する			
	;= ダイヤル呼び出しの後でコマンドに戻る			
E0	コマンド・エコーは使用不能			
E1	コマンド・エコーは使用可能			
+++	ESC 文字 - データ・モードからコマンド・モードへ切り替える			
H0	モデム・オンフック (停止)			
H1	モデム・オフフック (使用中にする)			
10	ファームウェアおよび装置 ID			
I1	チェックサム・コード			
12	ROM テスト			
13	ファームウェアおよび装置 ID			
LO	低位のスピーカー・ボリューム			
L1	低位のスピーカー・ボリューム			

表 4 (2/2). AT コマン	۴
コマンド	機能
L2	中位のスピーカー・ボリューム
L3	高位のスピーカー・ボリューム
M0	スピーカーは常にオフ
M1	スピーカーはキャリア検知までオン
M2	スピーカーは常にオン
O0	データ・モードへ戻る
01	再トレーニングを開始して、データ・モードに戻る
Р	パルス・ダイヤル
Q0	応答コードは使用可能
Q1	応答コードは使用不能
Sr?	S レジスター r を読み取る (ここで、r=0-95)
Sr=n	S レジスター r を値 n に設定する (r=0-95、n=0-255)
Т	トーン・ダイヤル
V0	数値応答
V1	テキスト応答
X0	Hayes Smartmodem 300 互換応答/ダイヤルトーン・話中音検出なし
X1	X0 の場合と同様で、さらにダイヤルトーン・話中音検出なし
X2	X1 の場合と同様の応答/ダイヤルトーン検出あり・話中音検出なし
X3	X1 の場合と同様の応答/ダイヤルトーン検出なし・話中音検出あり
X4	X1 の場合と同様の応答/ダイヤルトーン・話中音検出あり
Ζ	ユーザー・プロファイルのリセットおよび再呼び出し

## +MS 制御のための詳細

表 5. +MS 制御のための詳細

+MS=<carrier>,<automode>,<min transmit rate>,<maxtransmit rate>,<min receive rate>,<max receive rate>

<carrier>=</carrier>	Bell 103 (300 bps) の場合は B103 Bell 212 (1200 bps) の場合は B212 V.21 (300 bps) の場合は V21 V.22 (1200 bps) の場合は V22 V.22bis (1200-2400 bps) の場合は V22B V.23 の場合は V23C V.32 (4800 & 9600 bps) の場合は V32 V.32bis (7200、12000、14400 bps) の場合は V32B V.34 (2400 ~ 33600 bps) の場合は V34 K56flex (28000 ~ 56000 bps) の場合は K56 V.90 (28000 ~ 56000 bps) の場合は V90
<automode></automode>	=0 (自動モードが OFF (オフ) の場合) =1 (自動モードが ON (オン) の場合)
<min r<br="" transmit=""><max r<br="" transmit=""><min ra<br="" receive=""><max ra<="" receive="" td=""><td>rate&gt; = 300 bps ~ 33600 bps rate&gt; = 300 bps ~ 33600 bps te&gt; = 300 bps ~ 33600 bps te&gt; = 300 bps ~ 56000 bps</td></max></min></max></min>	rate> = 300 bps ~ 33600 bps rate> = 300 bps ~ 33600 bps te> = 300 bps ~ 33600 bps te> = 300 bps ~ 56000 bps

コマンドの例としては、

AT+MS = V90, 1, 24000, 33600, 28000, 56000

が挙げられます。

表 6. 拡張コマンド	
コマンド	機能
&C0	キャリア検知 (CD) は常にオン
&C1	リモート搬送波が存在する場合は CD をオンにする
&D0	DTR 信号は無視される
&D1	モデムは、DTR トグルの後でコマンド・モードに戻る
&D2	モデムは停止し、DTR トグルの後でコマンド・モードに戻る
&F	出荷時デフォルト構成をロードする
&G0	ガード・トーンは使用不能
&G1	550 Hz のガード・トーンは使用可能
&G2	1800 Hz のガード・トーンは使用可能
&V	アクティブ・プロファイルを表示する

# **V.42 bis** コマンド

表 7. V.42bis コマンド	
コマンド	機能
+IFC = 0,0	フロー制御を使用不能にする
+IFC = 2,2	RTS/CTS ハードウェア・フロー制御を使用可能にする (データ・モード のデフォルト)
+IFC = 1,1	XON/OFF ソフトウェア・フロー制御を使用可能にする
+DS = 0,0,2048,32	データ圧縮使用不能
+DS = 3,0,2048,32	V.42bis/MNP5 データ圧縮使用可能
+ES = 0,0,1	通常モード (高速バッファリング) のみ
+ES = 4,4,6	MNP モードのみ
+ES = 3,3,5	V.42/MNP/通常自動モード
+ES = 3,0,2	V.42 モードのみ
+ILRR = 0	DCE 速度に付加されたプロトコル結果コードを使用不能にする
+ILRR = 1	DCE 速度に付加されたプロトコル結果コードを使用可能にする

## モデム応答コード

## 以下の表は、ユーザーが入力したコマンドに応答してモデムがコンピューターに送信する基本 コードをリストしています。それらのコードは、応答コードと呼ばれます。

表 8. 基本応答コード				
数字コード	ワード・コード	意味		
0	OK	コマンドは、エラーなしで行われました		
1	CONNECT	1 秒あたり 300 ビット (bps) で接続され ています		
2	RING	着信信号が検出されました		
3	NO CARRIER	搬送波が消えてしまったか、または聞こえ ません		
4	ERROR	コマンド行にエラーがあります 無効なコマンド コマンド行がバッファーを超えています 無効な文字形式		
6	NO DIALTONE	タイムアウト期間中にダイヤル音がありま せん		
7	BUSY	呼び出された回線は使用中です		
8	NO ANSWER	呼び出された回線は、タイムアウト期間内 に応答しませんでした		
11	CONNECT xxxx	xxxx bps で接続されました		
24	DELAYED	ダイヤル呼び出しに遅延がありました		
32	BLACKLISTED	番号はブラックリストに記載されました		
33	FAX	ファクシミリ接続		
35	DATA	データ接続		
+F4	+FC ERROR	ファクシミリ・エラー		

## S レジスター

S レジスターは、モデムに内蔵されている情報記憶域です。AT コマンド・セットは、S レジ スターを使用して、モデム・オプションを構成します。一部の S レジスターは、デフォルト設 定をもっています。通常のモデム操作の場合、一般的に、デフォルト設定で十分です。しか し、特別な状況では、一部のデフォルトを変更しなければならないことがあります。S レジス ターの値を変更したり、読み取るためには、次の AT コマンドを使用してください。

S レジスターの値を読み取る場合には、次のようにします。

• ATSr? コマンド (r= レジスター番号 0 ~ 28) を使用します。

たとえば、S レジスター 0 の値を読み取るためには、ATS0? と入力して、 [Enter] を押 します。

S レジスターの値を変更するには、次のようにします。

 ATSr=n コマンドを使用する (r= レジスター番号 0 ~ 28。この場合、n は、割り当てた い新しい値です)。

たとえば、S レジスターの値を着信音 20 回に変更するためには、ATS0=20 と入力して、 Enter を押します。

次の表は、S レジスターの要約を示しています。

表 9. S レジスター					
レジスター	機能	範囲/単位	デフォルト		
SO	自動応答着信	0 ~ 255/着信	0		
S1	着信回数カウンター	0 ~ 255/着信	0		
S2	エスケープ・コード文字	0 ~ 127/ASCII	43		
S3	復帰文字	0 ~ 127/ASCII	13		
S4	改行文字	0 ~ 127/ASCII	10		
S5	後退文字	0 ~ 32/ASCII	8		
S6	ダイヤル音待ち時間	4 ~ 12/秒	4		
S7	リモート搬送波待ち時間	1 ~ 58/秒	50		
S8	コンマー時停止時間	0 ~ 255/秒	2		
S10	キャリアロス時間	1 ~ 255/10 分の 1 秒	14		
S11	押しボタン式ダイヤル呼び 出し速度	60 ~ 255/ミリ秒	70		
S12	ESC 文字検出時間	0 ~ 255/50 分の 1 秒	50		
S29	フラッシュ・ダイヤル時間	0 ~ 255/10 ミリ秒	70		

# 索引

日本語、英字、数字、特殊文字の順に配列されて います。なお、濁音と半濁音は清音と同等に扱わ れています。

## [ア行]

アダプター用拡張スロット 63 安全、電気の ix いすの調節 13 移動、本製品の 47 インターネット・ホーム・ページ 115 エラー 症状 100 メッセージ、POST 80 エラー・メッセージ、リソースの競合 65 エラー・メッセージ、リソースの競合の 74 延長コード 14 オフィス空間を快適にする 13 オプション 情報の記録 117 ディスケット 114 導入済み 117 取り付け 49 問題 108 オペレーティング・システム 互換性 4 サポートされている 4 音声 機能 19 ポート 19

## 〔力行〕

解像度 18 快適さ 13 快適にする、使用環境を 13 各構成要素の位置 54 拡張診断 112 拡張スロット 利用可能 4 カバー 取り外し 52 元に戻す 72 ロック 23, 52, 72 ロックの破損 105 画面フィルター 14 換気、熱い空気の 14 管理者パスワード 使用 31 設定 31 装置構成ユーティリティー 30 本体の始動 15.30 忘れた 32 +- 117 キーボード 使用 13 速度の変更 34 問題 106 ロック 23,28 キーボード・ポート 8 機能、コンピューター 2 キャッシュ・メモリー 2 記録、装置と機構に関する 117 空気調節 14 グラフィックス・アダプター 18,54 ケーブル 切り離し 53 接続 8,73 内蔵ドライブのタイプ 69 IDE 69 ケーブルの長さ 14 計画、使用環境の 13 コード、電源 14

更新、コンピューター構成の 74 構成、コンピューターの 25 構成要素、内部の位置 54 コネクター 8 コンピューターのセットアップ 7 [サ行] サージ保護 14 雑音レベル 6 磁気テープ・ドライブ 68 識別、システム・ボードの部品の 57 識別番号 117 自己診断テスト 参照:POST システム 仕様 5 プログラムの更新 20 システム管理機能 16 システム・ボードのレイアウト 57 始動、本体の 15 自動始動順序、設定 34 自動始動モード 29 始動順序、設定 34 始動装置の構成 76 始動パスワード 自動始動モード 29 使用 28 設定 28 本体の始動 15.30 自動パワーオン 設定 40 タイマー・ウェイクアップ 40 モデム・リング検出 40 PCI ウェイクアップ 40 wake on LAN 39 遮断 16 ジャンパー、システム・ボード上の位置 54 周辺機器接続 参照:PCI

従来型 ISA リソース 65.74 従来型アダプター 35,65,76 仕様 5 使用環境を快適にする 13 消去、パスワードの 32 省電力 38 省電力機能 38 商標 122 照明 14 シリアル番号 117 シリアル・ポート 8 問題 109 リング検出 39 信号ケーブル、内蔵ドライブの 69 診断 ツール 77 ディスケット 112 表 100 プログラム 112 CD-ROM 112 PC Doctor 112 診断プログラム 112 スーパー・ビデオ・グラフィックス・アレイ (SVGA) 18 清掃 コンパクト・ディスク 22 本体 45 マウス 46 モニター 45 静電気に敏感な装置の取り扱い 50 セキュリティー 機能 4 パスワード 28 ロック 23 設定、コンピューターの 25 セットアップ、コンピューターの 7 セットアップ・ユーティリティー 参照:装置構成ユーティリティー 装置構成ユーティリティー 開始 25 機能 25 更新 20

装置構成ユーティリティー*(続き)* 終了方法 28 本体の始動 15 ソフトウェア エラー 111 初期導入済み 4 問題 111 損傷の防止 45.47

## 〔夕行〕

タイマー・ウェイクアップ 40 断続的な問題 105 調整 本体の 15 本体の電源オフ 16 調節、空気の 14 直接メモリー・アクセス (DMA) リソース 37 ちらつきの軽減 18 ディスク・ドライブ、ハード 67.68 ディスケット、オプション 114 ディスケット・ドライブ 67,68 サポート 2 追加 49 問題の解決 101 ディスケット・ドライブ・コネクターの位置 54 ディスプレイ 参照:モニター ディスプレイ省電力シグナル (DPMS) 38  $\vec{r}_{\tau}$ 手入れ、コンピューターの 45 デスクトップ管理インターフェース (DMI) 17 デバイス・ドライバー 74 デバイス・ドライバーのインストール 18 デュアル・インライン・メモリー・モジュール (DIMM) 2 電圧調整モジュール (VRM) の位置 54 電気コンセント 14 電源 管理 38 コード 14 出力 4

**電源機構** 55 電源機構の取り外し 55 電源コネクター (内蔵) の位置 54 電源スイッチ 73 電池 アクセス 57 交換 47 システム・ボード上の位置 54 障害メッセージ 83 注意 xv 廃棄 47 導入の終了 72 特記事項 121 特権アクセス・パスワード 参照:管理者パスワード ドライバー、ビデオ・デバイス 18 ドライブ ケーブル 69 仕様 68 取り付け 70 ベイ 2,67 ベイ1~4 70 問題の解決 101 取り付け、オプションの 49

# [ナ行]

入出力機能 3 入出力装置構成エラー 84 ネットワーキング 39

## [八行]

ハードウェアの取り外し 57
ハード・ディスク装置 67,68
ハード・ディスク・ドライブ 67,68
サポート 2
省電力 39
追加 49
バックアップ 47
参照:ハード・ディスク・ドライブ

パスワード 管理者 31 始動 28 使用 28 本体の始動 15.30 パスワードの消去 32 バックアップ、ハード・ディスク・ドライブの 47 発熱量 5 パラレル・ポート 8 場所 8 問題 109 反射光を減らす 14 反射防止フィルター 14 ビープ音 78 ビープ音、電源オン時の 16 ビデオ アダプター 18,54 コントローラー 2,18 デバイス・ドライバー 18 モード 18 SVGA 18 VGA 18 ビデオ・ポート 8 ビデオ・メモリー 62 疲労 13 ファンの問題 105 ファン・コネクター (第2のマイクロプロセッサ - 用)の位置 54 プラグ・アンド・プレイ 4 プラグ・アンド・プレイ・アダプター 65 フラッシュ回復 113 フラッシュ・メモリー 2,20 プリンターの問題 110 プロセッサー 参照:マイクロプロセッサー ベイ サポートされるドライブ 2 ドライブの取り付け 70 ベイ、ドライブ 67

変更、構成の 74 ポート 8, 53, 73 ホーム・ページ、IBM パーソナル・コンピュー ターの 115 ポインティング装置の問題 106 保証 ステートメント 121 〔マ行〕 マイクロプロセッサー 更新エラー 85 標準 2 マウス 自動始動モード 29 シリアル・ポート 29 清掃 46 パスワード・プロンプト非表示 (無人) モード 29 ポート 29 問題 106 ロック 28 マウス・ポート 8 メッセージ 79 メモリー カウント 15 キャッシュ 2 構成エラー 85 サポート 2 使用可能な 78 フラッシュ 2 問題 107 DIMM 2 モデム リング検出 40 元に戻す、カバーを 72 モニター オフ・モード 38 解像度 18 サスペンド・モード 38 しないモード 38 省電力 38

モニター(続き)
スタンバイ・モード 38
設定値 18
調節 14
ちらつき 18
配置 14
問題の解決 102
リフレッシュ速度 18
DDC 標準 19
モニター・コネクター 8
問題解決 77, 115
情報 77
表 100

## [ヤ行]

ユーティリティー・プログラムのセットアップ 74

しシーズの競合 63,67,74
リソーズの競合、エラー・メッセージ 65
リチウム電池の使用上の注意 83
リフレッシュ速度 18
リボン・ケーブル 69
リモート管理 34
リモート・プログラム・ロード(RPL) 17
レーザーの安全性について xiv
ロック、カバー 52
ロック、カバーの 72
ロック、キーボードの 23

# Α

ACPI BIOS モード 40 AGP アダプター 54

## В

BIOS の更新 20

# С

CD-ROM ドライブ 67,68 使用法 21 追加 49 取り付け 70 CMOS のクリア 32 CoSession Remote for UMA 113

# D

DDC(ディスプレイ・データ・チャネル) 19
DHCP
説明 17
DIMM 2
DMA(直接メモリー・アクセス)リソース 37
DPMS(ディスプレイ省電力シグナル) 38

# Ε

EEPROM 20

IntelliStation の概説 1 ISA 拡張スロット 4 ISA スロット 63

# L

LAN ウェイクアップ要求 39

## Ρ

PC Doctor 112 PCI ウェイクアップ 40 拡張スロット 4 スロット位置 8 PCIスロット 63 POST エラー・メッセージ 80 更新 20 始動時 15 説明 78 メッセージー覧表 82 POST/BIOS 更新 34

# R

RPL 説明 17

# S

SDRAM 2 SVGA (スーパー・ビデオ・グラフィックス・ア レイ ) 18 S3 Incorporated Trio3D 18, 54

# U

USB ポート 8,111

# V

VGA (ビデオ・グラフィックス・アレイ) 18

# W

Wake on LAN 39 World Wide Web ホーム・ページ 115

## 数字

1次 PCI スロット 63



Printed in Japan

1999 年 1 月



日本アイ・ビー・エム株式会社 〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

Artwork Definitions				
id	<u>File</u>	Page	References	
COV	D4BH5SET	i		

Definition List (DL) Definitions					
id	<u>File</u>	Page	References		
DL1	D4BH5SET	i			

Grid Definitions				
<u>id</u>	<u>File</u>	Page	References	
G1	D4BH5SET			
G2	D4BH5SET	1		
G3	D4BH5SET			
G4	D4BH5SET	i		

Table Definitions					
<u>id</u>	<u>File</u>	Page	<u>References</u>		
T2	D4BH5SET				
Т3	D4BH5SET	i			
THEAD	D4BH5SET	1			
DKTBL	D4BH5SET	1			
ODDROW	D4BH5SET	i	i, i		
HD	D4BH5SET	i			
DKTB2	D4BH5SET	i			
HD2	D4BH5SET	i	ì		
DKTB3	D4BH5SET	i			
TB3	D4BH5SET	i	i		

		i	
DKTB4	D4BH5SET	i	i
TB4	D4BH5SET		1
TBL	D4BH5SET	1	
ODDROW2	D4BH5SET	1	i, i
HD3	D4BH5SET	i	
TBL2	D4BH5SET	1	
ODDROW3	D4BH5SET	i	i, i
HD4	D4BH5SET	1	
TBL3	D4BH5SET	1	
ODDROW4	D4BH5SET	1	1, 1
HD5	D4BH5SET	i	
TBL4	D4BH5SET	i	
ODDROW5	D4BH5SET	i	i, i
HD6	D4BH5SET	i	
TA1	D4BH5CH5	i	
TA2	D4BH5CH5	37	37, 37
TA3	D4BH5CH5	37	37, 37
TA4	D4BH5CH5	37	37, 37
CODES	D4BH5CH8	37	37
SERIALT	D4BH5AXA	82	
T1	D4BH5AXA	117	117, 117, 117
D1	D4BH5AXA	117	117
TA1C	D4BH5AXC	117	117
TA2C	D4BH5AXC	127	127, 130, 131
	_ 121101 210	132	132

## Headings

id	<u>File</u>	<u>Page</u>	References
SAFE	D4BH5BAS SCR	IPT v	安全に正しくお使いいただくために 7 47 49 52 55 59 62 63 70 82 83 100
RELATED	D4BH5BAS SCR	IPT xvi	関連資料 12
YOURPC	D4BH5CH1	1	第1音 IRM PC 300CI について
GLANCE3	D4BH5CH1	9	
SPEC	D4BH5CH1	£	
SETUPPC	D4BH5CH2	5	
CONCAB	D4BH5CH2	7	第2章, コンピューターのセットアップ
ADDANIC	DABLISCUM	8	ケーブルを接続する 19, 73, 87, 103, 103, 105, 106, 106, 110
AKKANG	D4bH3CH3	13	第3章, 使用環境を快適にする xiii. 7
OPERPC	D4BH5CH4	15	第1音 木制品の体田注
START	D4BH5CH4	15	
USINGSM	D4BH5CH4	15	
VF	D4BH5CH4	16	システム管理機能の使用法
IVDD	D4BH5CH4	18	ビデオ機能の使用法
CHMON	D48H5CH4	18	ビデオ・デバイス・ドライバー
		18	モニター設定値を変更する
AUDIO	D4BH5CH4	19	オーディオ機能の使用法
USYS	D4BH5CH4	20	システム・プログラムの更新 84 85
USECD	D4BH5CH4	01	
HANDCD	D4BH5CH4	21	CD-ROM トライノの使用法
LOACD	D4BH5CH4	22	CD の取り扱い
KEYLOCK	D4BH5CH4	22	CD の入れ方
SETUD	DARUSCUS	23	キーボードのロック
SEIOr	D4D11JC11J	25	第5章, 装置構成ユーティリティーの使用法 2,23,74,75,75,86,86,88,88,88,90,91,92,93,94,95,96,97, 98,99,101,108,110
STCU	D4BH5CH5	25	装置構成ユーティリティーの開始と使用
USECU	D4BH5CH5	20	30, 32, 34, 35, 39, 40
EXITCU	D4BH5CH5	26	設定値の表示と変更

DODAGE	DADIFOUT	28	装置構成ユーティリティーの終了
POPASS	D4BH5CH5	28	始動パスワード 25.78
SETPASS	D4BH5CH5	20	
ADMIN	D4BH5CH5	30 31	始動バスワートの設定、変更、のよび前床 管理者パスワード
SETAD	D4BH5CH5	31	25, 86 管理者パスワードの設定、削除、または変更
ERADM	D4BH5CH5	32	86 紛失したり忘れた場合の管理者パスワードの消去
SSEQ	D4BH5CH5	34	30,31 始動順序の設定
FLASH	D4BH5CH5	35	76 リモート管理の設定
LEGREC	D4BH5CH5	35	18, 20, 29 洋亚型 ISA UV-7
INTDMA	D4BH5CH5	55	近米室 15A 9 2 - 入 36, 65, 74, 76, 76
APM	D4BH5CH5	36	割り込みリソースと DMA リソース 36,76
SETADE	DARUSCUS	38	省電力機能 103
SETAFF		39	自動パワーオン機能の設定
SETACP	D4BH5CH5	40	ACPI BIOS モード
NETREF	D4BH5CH5	41	ネットワーク関連の設定値の早見表
CARE	D4BH5CH6	45	第6音 日世の王入わ
CLEANA	D4BH5CH6	45	
MOVE	D4BH5CH6	4J	→表面で消滞する →割口を放発する
BATTR	D4BH5CH6	47	→ 表面を検到9 る ■ したのからので、「「「「」」」
NETODT	DADUKCUM	47	電池を交換95 83
INSTOPT	D4BH3CH7	49	第7章, オプションの取り付け 108, 109, 109
STATIC	D4BH5CH7	50	静電気に敏感な装置の取り扱い 52.59.62.63.70
OPFEATS	D4BH5CH7	51	使用可能なオプション
COV	D4BH5CH7	51	スロッピ(みコンション
		52	32, 33, 48, 54, 57, 59, 62, 63, 70, 82, 100, 113, 114
LOCAT	D4BH5CH7	54	各構成要素の位置
POWSUP	D4BH5CH7	55	電源機構の移動

SACEDU			57, 60, 62, 62, 64, 64
SISBRD	D4D11JC117	57	システム・ボード上のオプションの作業 113
ACCESS	D4BH5CH7		115
	5 (5) (6) (7)	57	システム・ボードへのアクセス 59,62
IDSYS	D4BH5CH7	57	システム・ボードの部品の識別
MEMKIT	DABH5CH7		48, 59, 62, 69
	D4DHJCHI	59	システム・メモリーの作業 85 86 107
INSDIMM	D4BH5CH7	50	
VIDMEM	D4BH5CH7	59	DIMM の取り付けと取り外し
INGVID	DABLISCUZ	62	ビデオ・メモリーの作業
INSVID	D4DDJCD7	62	ビデオ・メモリー・モジュールの取り付けと取り外し
ADTADAP	D4BH5CH7	63	アダプターの作業
		00	57, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99
RISER	D4BH5CH7	63	アダプターのスロット
ADPINS	D4BH5CH7	60	
		63	
ADPTR	D4BH5CH7	65	マダプターの堪成
		00	26, 63, 76, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98
LEGADP	D4BH5CH7	65	従来型アダプター
	DIDUCCUS		63, 65
ADIDRIV	D4BH5CH7	67	内蔵ドライブの作業
INTDRV	D4BH5CH7	67	山井ドニノゴ
INTDRV1	D4BH5CH7	07	内蔵アライノ
COMPLET	DABH5CH7	70	内蔵ドライブの取り付け
COMILLI	Dibligeri	72	導入の終了
REPCOV	D4BH5CH7		61, 62, 66, 71
		72	カバーの再取り付けとケーブルの接続
COMPLT1	D4BH5CH7		72, 113
		74	コンピューター構成の更新
USINGCU	D4BH5CH7		12
		75	装置構成ユーティリティーの開始 35
CONFADP	D4BH5CH7		
CONFSTR	D4BH5CH7	76	従来型 ISA アダプターの構成
	DADLICCUM	76	始動装置の構成
20TLKOR	<b>Д4ВН2СН8</b>	77	第8章,問題解決
	<b>БИВН5СН8</b>		12, 36, 65, 74
1001	D4DI IJCH0	77	診断ツールの使用

&

1POST	D4BH5CH8	78	自己診断テスト (POST) 16
1EMESS	D4BH5CH8	70	
PEM	D4BH5CH8	79	エラー・メッセージ
		80	POST エラー・メッセージ問題の解決 78, 79
1POSTM	D4BH5CH8	82	POST メッヤージー賢表
	DAPUSCUS		78, 79, 82
ПКООБ	D4D113C110	100	問題判別一覧表
TDISK	D4BH5CH8		/8, 82
TMON2	D4BH5CH8	101	ディスケット・ドライブの問題
TGEN	D4BH5CH8	102	モニターの問題
TINT	D/BH5CH8	105	一般的な問題
TVE		105	断続的な問題
IKE	D4BH3CH8	106	キーボード、マウス、またはポインティング装置の問題
TMEM	D4BH5CH8	107	メモリーの問題
TOPT2	D4BH5CH8	108	オプションの問題
TPAR	D4BH5CH8	109	パラレル・ポートの問題
TSERA	D4BH5CH8	100	
TPRT	D4BH5CH8	105	
TSOFT	D4BH5CH8	110	ブリンターの問題
		111	ソフトウェアの問題 101
TUSB	D4BH5CH8	111	USB ポートの問題
1DIAG	D4BH5CH8	119	Contraction (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
DOLODEC	DIDUCCUO	112	77, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 100, 107, 108
ROMREC	D4BH5CH8	113	POST/BIOS 更新障害からの回復
1INSTA	D4BH5CH8	114	オプション・ディスケットからのファイルのインストール方法
AR	D4BH5CH9		108
		115	第9章, ヘルプ、サービス、および情報の入手 18-20-82
ORDPU	D4BH5CH9	110	22 41 0 22 2
APPA	D4BH5AXA	110	具科(0)宪注
		117	付録A, 製品に関する記録 12
SERNUMS	D4BH5AXA	117	シリアル番号およびキー
REC	D4BH5AXA	117	装置に関する記録
NOTICES	D4BH5AXB	117	

		121	付録B,特記事項 ii
ATCOM	D4BH5AXC	127	AT コマンド 124
SREG	D4BH5AXC	133	S レジスター

			Index Entries
<u>id</u>	<u>File</u>	Page	References
APASS	D4BH5SET	i	(1) 管理者パスワード
AUTOPW	D4BH5SET	i	i, 15, 30, 30, 31, 31, 32 (1) 自動パワーオン
BATT	D4BH5SET	i	39, 40, 40, 40, 40 (1) 電池
BAYS	D4BH5SET		(1) xv, 47, 47, 54, 57, 83
CABLE	D4BH5SET	I	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
CDROM	D4BH5SET	i	(1) ケーブル 8, 53, 69, 69, 69, 73
CLEAN	D4BH5SFT	i	(1) CD-ROM ドライブ 21, 49, 70
CLEAN	DIDITISET	i	<ol> <li>清掃</li> <li>22, 45, 45, 46</li> </ol>
COVER	D4BH5SET	i	(1) カバー 23, 52, 52, 72, 72, 105
CU	D4BH5SET	i	(1) 装置構成ユーティリティー i 15 20 25 25 28
DD	D4BH5SET	i	<ul> <li>(1) ディスケット・ドライブ</li> </ul>
DHCP1	D4BH5SET	i	2, 49, 101 (1) DHCP
DIAG	D4BH5SET	i	17 (1) 診断
DRIVE	D4BH5SET		(1) $12 = 77, 100, 112, 112, 112, 112$
ERRS	D4BH5SET	1	2, 67, 68, 69, 70, 70, 101
EXSLOT	D4BH5SET	i	(1) $\pm \overline{2} - 80, 100$
		i	(1) 拡張スロット 4

HDD	D4BH5SET	i	<ul> <li>(1) ハード・ディスク・ドライブ</li> <li>i. 2. 39. 47. 49</li> </ul>
ISA	D4BH5SET	i	(1) ISA 4
KEYB	D4BH5SET	i	(1) $\mp - \vec{\pi} - \vec{\kappa}$ 13 23 28 34 106
MEM	D4BH5SET	i	(1) メモリー 2 2 2 2 2 15 78 85 107
MODEM	D4BH5SET	i	(1) モデム 40
MOUSE	D4BH5SET	i	40 (1) マウス 28 20 20 20 46 106
MONITOR	D4BH5SET	i	$(1) \ \Xi = \beta -$
OPSYS	D4BH5SET	i	<ol> <li>1, 14, 14, 18, 18, 18, 19, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 102</li> <li>オペレーティング・システム</li> </ol>
OPT	D4BH5SET	i	4,4 (1) オプション
OPTS	D4BH5SET	i	108, 114, 117 (1) オプション
PARALEL	D4BH5SET	i	49, 117 (1) バラレル・ポート
PASSW	D4BH5SET	i	8, 109 (1) パスワード
PCI	D4BH5SET	i	15, 28, 28, 30, 31 (1) PCI
РОР	D4BH5SET	i	i, 4, 8, 40 (1) 始動パスワード
POST	D4BH5SET	i	15, 28, 28, 29, 30 (1) POST
POWER	D4BH5SET	i	i, 15, 20, 78, 80, 82 (1) 雷源
PROC	D4BH5SET	i	(1) $242$ 14, 14, 38 (1) $242$ $172$ $142$ $142$ $142$
SECURE	D4BH5SET		(1) $(1)$
SERIAL	D4BH5SET	1	$\begin{array}{c} (1) & (2+1)(2+1)(2+1) \\ & 4, 23, 28 \end{array}$
RPL1	D4BH5SET	1	(1) シリアル・ホート 39, 109
		i	(1) RPL 17

SOFT	D4BH5SET		
		i	(1) ソフトウェア
			4, 111, 111
SYSTM	D4BH5SET		
		i	(1) システム
			5, 20
TRBLS	D4BH5SET		
		i	(1) 問題解決
			77, 100
TURN	D4BH5SET		
		i	(1) 調整
			15, 16
VIDEO	D4BH5SET		
		i	(1) ビデオ
			2, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 54
AUDIO	D4BH5SET		
		i	(1) 音声
			19, 19
WAR	D4BH5SET		
		i	(1) 保証
			121

			List Items
<u>id</u>	<u>File</u>	Page	References
SESC	D4BH5CH5	31	9
ESC	D4BH5CH5	32	30 8
ST4	D4BH5CH8	80	32
ST5	D4BH5CH8	81	80 5d
STT5	D4BH5CH8	01	80
ST6	D4BH5CH8	81	ъе 81
		81	6 80

			Footnotes
id	<u>File</u>	Page	References
THEOR	D4BH5CH1	5	2 5
MODALT	D4BH5CH5	37	5 37, 37, 37

			Revisions
<u>id</u>	<u>File</u>	Page	References
1	D4BH5SET		
2	D4BH5SET	ı i	
3	D4BH5SET		xv, xvii
4	D4BH5SET	i i	
5	D4BH5SET		xx, xx
		i	xvii, xix, xx, xx, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 8, 8, 9, 9, 20, 20, 25, 25, 29, 29, 33, 33, 34, 34, 52, 52, 54, 54, 76, 76

	Spots			
<u>id</u>	<u>File</u>	Page	References	
SUPPB	D4BH5CH1			
OSSUP	D4BH5CH1	4	(no text)	
PPON	D4BH5CH5	4	(no text)	
II ON	Dibiliocitio	28	(no text) 29	
PPOFF	D4BH5CH5			
		29	(no text) 30	

#### Runtime values:

Document fileid	D4BH5BAS SCRIPT
Document type	USERDOC
Document style	BORGGD
Profile	EDFPRF40
Service Level	0028
SCRIPT/VS Release	4.0.0
Date	98.12.03
Time	11:32:15
Device	PSA
Number of Passes	2
Index	YES
SYSVAR G	INLINE
SYSVAR X	YES

#### Formatting values used:

Annotation	NO
Cross reference listing	YES
Cross reference head prefix only	NO
Dialog	LABEL
Duplex	YES
DVCF conditions file	(none)
DVCF value 1	(none)
DVCF value 2	(none)
DVCF value 3	(none)
DVCF value 4	(none)
DVCF value 5	(none)
DVCF value 6	(none)
DVCF value 7	(none)
DVCF value 8	(none)
DVCF value 9	(none)
Explode	NO
Figure list on new page	YES
Figure/table number separation	YES
Folio-by-chapter	NO
Head 0 body text	第
Head 1 body text	第
Head 1 appendix text	付録
Hyphenation	NO
Justification	NO
Language	JAPA
Keyboard	395
Layout	1
Leader dots	YES
Master index	(none)
Partial TOC (maximum level)	4
Partial TOC (new page after)	INLINE
Print example id's	NO
Print cross reference page numbers	YES
Process value	(none)
Punctuation move characters	(none)
Read cross-reference file	(none)
Running heading/footing rule	NONE
Show index entries	NO
Table of Contents (maximum level)	(none)

Table list on new page	YES
Title page (draft) alignment	RIGHT
Write cross-reference file	(none)

### Imbed Trace

Page 0	D4BH5SET
Page i	D4BHCOPY
Page xiv	E1D9LASR
Page xvii	E1D9MODM
Page xx	D4BH5CH1
Page 6	D4BH5CH2
Page 12	D4BH5CH3
Page 14	D4BH5CH4
Page 23	D4BH5CH5
Page 43	D4BH5CH6
Page 48	D4BH5CH7
Page 76	D4BH5CH8
Page 114	D4BH5CH9
Page 116	D4BH5AXA
Page 119	D4BH5AXB
Page 121	E1D9SNT
Page 121	E1D9PAT
Page 121	E1D9WEB
Page 121	E1D92000
Page 122	E1D9IBMT
Page 122	E1D9GENT
Page 122	D4BH5AXC
Page 135	DBCS DSMDBIX
Page 142	D4BH5DTE