X41 Tablet Series Setup Poster Partnummer 39T2229

28.03.2005

_

Size : 11x13 inches Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc) (#Gray=45% Black, 20% Black) Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.) Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT. Please change the barcode No. and printing country name.

ThinkPad		
Klargøringsvejledning Image: Marger Computeren første gang. Du skal kun bruge disse instruktioner, når du klargør computeren første gang. Tyk på Access IBM-knappen for at få flere oplysninger. Image: Markens indhold:	ThinkVantage [™] Design USB-stik med egen strømforsyning Brug optiske USB-drev uden en separat vekselstrømsadapter. Bluetooth-antenne Lås	
ThinkPad-computer Batteri Netledning Vekselstrøms- adapter eller (8 celler)		Trådløse UltraConnect-antenner Optimal placering giver det bedste sende/modtageområde og den bedste ydeevne.
 Modem- ledning 2 TrackPoint- hætter Pen Ekstra pennespidser Spidsefjerner Klargøringsvejledning (dette ark) Guide til service og fejlfinding Andre tillæg 	Afbryder Afbryderlås Ctrl + Alt + Del	EasyEject Bruges til at afmontere og fjerne enheder Fn + Markør op/ned-tast + +
 Installér batteriet: Batteriet er klar til brug. Bemærk: Nogle modeller har et batteri, der ser anderledes ud. 	Skærmrotation Roterer skærmretningen Tablet-genvejsmenuen Starter Tablet-genvejsmenuen	Fingeraftrykslæser Erstatter logonkodeord, og giver enkel og sikker brugeradgang. Kun på visse modeller. Præsentationsstyring
3 Tilslut strømmen: Image: Stream of the strømmen: Image: Stream of the strømmen:		Lysstyrkeknapper Fn + Home Styring af trådløs radio
 Peg og klik med IBM TrackPoint-navigeringssystemet: Tryk på IBM TrackPoint-knappen i den retning, som markøren skal bevæge sig. Venstre og højre knap under mellemrumstasten fungerer som museknapper. Konfigurér styresystemet ved at følge vejledningen på skærmen: 		Fn + Fs Lydstyrkeknapper Image: Comparison of the second sec
Tryk på Access IBM-knappen for at få flere oplysninger:		Internettet Helskærmsforstørrelse Forstørrer hele skærmbilledet
Konvertér til Tablet Skub låsen, Drej LCD-skærmen Luk LCD-skærmlåget, og åbn LCD- 180 grader med uret. og tryk låsen ned. skærmlåget.		Fn + R TrackPoint-midterknap Blad i dokumenter, eller forstør et område af skærmbilledet.
	Holder til Tablet-pennenFn-tastEnhåndslåsPlacér Tablet-pennen her, når du ikke bruger denBruges sammen med taster med blå ikoner for at bruge særlige ThinkPad-funktioner.	Partnummer: 39T2229

X41 Tablet Series Setup Poster Partnummer 39T2229

28.03.2005

Size : 11x13 inches

(#Gray=45% Black, 20% Black)

Color : 1 color job = Black (PMS Process Black C) Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family Material: 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.) Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT. Please change the barcode No. and printing country name.



//	
logier staturet.	
ygget sikkerhedschip. Du kan r det program, som aktiverer i søgefeltet i Access IBM.	
også en fingeraftrykslæser. Du d at skrive "fingeraftrykslæser" i	
en trådløs LAN-adapter. Du kan nfigurerer trådløse LAN-adaptere almindelige forbindelser, ved at i Access IBM.	
outer til ThinkPad-computeren. Skriv at få flere oplysninger om, hvordan	
for at få oplysninger om hjælp og	
ke er angivet. beskadiget. Ig. Alt det, du skal bruge til at på harddisken. Derfor har du sninger i afsnittet "Retablering e og fejlfinding.	
Printed in XXXXX For Barcode Position Only	