





11/07/2005

6



È possibile aumentare la quantità di memoria dell'elaboratore.

Nota: utilizzare soltanto tipi di memoria supportati dall'elaboratore. Se si installa la memoria opzionale in maniera non corretta o si installa un tipo di memoria non supportato, verrà emesso un segnale sonoro di avvertenza all'avvio dell'elaboratore.

un uso futuro.

Installare il modulo SO-DIMM opzionale:

- **1** Toccare un oggetto metallico dotato di emssa a terra **8** Se un modulo SO-DIMM è già installato, rimuoverlo per disperdere l'elettricità statica accumulata dal corpo umano e non danneggiare il modulo SO-DIMM. Evitare il contatto diretto del bordo del modulo SO-DIMM.
- **2** Spegnere l'elaboratore.
- **3** Scollegare l'adattatore CA e tutti i cavi dall'elaboratore.
- 4 Chiudere il video dell'elaboratore e capovolgere l'elaboratore.
- 5 Rimuovere la batteria.



7 Capovolgere di nuovo l'elaboratore e rimuovere il poggia polsi. Non è necessario scollegare il cavo del trackpad.





come riportato. Conservare il modulo SO-DIMM per



- **11** Capovolgere l'elaboratore e riposizionare le 4 viti.
- **12** Riposizionare la batteria.

Verificare la corretta installazione del modulo SO-DIMM opzionale:

1 Accendere l'elaboratore.

2

- **2** Premere il pulsante ThinkVantage quando richiesto durante l'avvio.
- 3 Aprire il BIOS Setup Utility facendo clic su "Access BIOS" nella categoria "Configure".
- 4 Verificare che la voce "Installed memory" riporti la quantità totale di memoria installata sull'elaboratore. Ad esempio, se l'elaboratore aveva 256 MB di memoria standard e si installa un altro modulo SO-DIMM da 512 MB, la quantità riportata in "Installed memory" deve essere 768 MB.

ThinkVantageTechnologies

Selezionando il pulsante ThinkVantage sulla tastiera viene avviato il ThinkVantage Productivity Center.

Per ulteriori informazioni su ThinkVantage Technologies e su altri argomenti, selezionare Access Help dal menu Productivity Center e selezionare un argomento dall'indice oppure immettere una parola chiave del campo Search.



* Note aggiuntive sul disassemblaggio:

Nome:
Nome società:
Numero modello:
Numero di serie:
Società o rivenditore:
Sito Web di supporto:
Numero di supporto:

Copyright Lenovo 2005. Portions (C) Copyright International Business Machines Corporation 2005. Tutti i diritti riserva ThinkPad è un marchio registrato di Lenovo. IBM è un marchio di IBM Corp.

ThinkVantage

Productivity Center

Access Connections

- **Rescue and Recovery**
- **System Migration Assistant**

1) Alcuni modelli potrebbero contenere componenti che non sono riportati 2) Se uno dei componenti risulta mancante o danneggiato, contattare il rivenditore. 3) L'elaboratore utilizza Disk-to-Disk Recovery. Tutti gli strumenti neessari per il ripristino dei file e delle applicazioni installati si trovano sul disco fisso, pertanto non è necessario un CD di ripristino. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Ripristino del software preinstallato" nel manuale Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.

Printed in China