

Broadcom NetXtreme[™] Gigabit Fiber Adapter Installation

Este guia fornece as seguintes informações:

- Precauções de segurança
- Instalação do Broadcom Fiber Adapter
 - Instalação do adaptador
 - Conexão dos cabos de rede
- Instalação do software de driver
 - [●]<u>Windows™ XP</u>
 - [●]Windows[™] 2000
 - ■<u>WindowTM NT</u>
 - Linux
- Outros sistemas operacionais

Precauções de segurança

Antes de retirar a tampa do sistema, observe as seguintes precauções para proteger-se e evitar danos aos componentes do sistema (consulte o link <u>Informações de segurança</u>).

Voltar ao início

Instalação do Broadcom Fiber Adapter

As instruções a seguir se aplicam à instalação do Broadcom Fiber Adapter na maioria dos sistemas. Consulte os manuais fornecidos com o sistema para obter detalhes sobre a execução destas tarefas em seu sistema, especificamente.

Instalação do adaptador

- 1. Antes de instalar o adaptador, certifique-se de que a alimentação do sistema esteja DESLIGADA e desconectada da tomada e de que tenham sido seguidos os procedimentos de aterramento elétrico correto.
- 2. Retire a tampa do sistema e escolha qualquer slot PCI/PCI-X livre. Se não souber identificar um slot PCI, consulte a documentação do sistema.
- 3. Retire a plaqueta de cobertura vazia do slot escolhido.
- 4. Segurando a placa PCI/PCI-X pelas bordas, alinhe a borda do conector do adaptador com o encaixe do conector PCI no sistema.



OBSERVAÇÃO - O encaixe do conector de um slot PCI de 32 bits é menor do que o de um slot PCI de 64 bits. Embora o adaptador seja projetado para encaixar-se em qualquer tipo de slot, quando instalada em um slot PCI de 32 bits, parte da borda do conector do adaptador ficará desencaixada. Isso é perfeitamente normal.

 Aplicando pressão de maneira uniforme nos dois cantos da placa, empurre-a até que esteja firmemente alojada no slot PCI/PCI-X. Quando alojada corretamente, os conectores da porta do adaptador ficarão alinhados com a abertura do slot e seu painel frontal ficará nivelado com o chassi do sistema.



Cuidado: não empregue força excessiva ao alojar a placa, pois isso pode danificar o sistema ou o adaptador. Se houver resistência da placa, retire-a do sistema, realinhe-a e tente novamente.

- 6. Prenda o adaptador com o seu clipe ou parafuso.
- 7. Recoloque a tampa do sistema e desconecte todos os dispositivos pessoais antiestáticos.
- 8. Ligue o sistema.

Quando o sistema retornar à operação normal, o hardware do adaptador será instalado completamente.

Conexão dos cabos de rede

O adaptador da base BCM5701S, 03S possui um conector de fibra óptica para conectar o sistema a um parceiro de enlace compatível, ou a um comutador de gigabit compatível com IEEE 802.3z. Com a conexão do sistema à rede e o fornecimento de energia, o adaptador executa a negociação automática e tenta estabelecer a conexão a somente 1.000 Mpbs full-duplex.

Execute o procedimento a seguir para conectar um cabo de rede ao Gigabit Fiber Adapter:

1. A tabela a seguir apresenta as características dos cabos para conexão com portas de fibras ópticas 1000BASE-SX:

Tabela 1. Especificações de cabos de fibra óptica 1000BASE-SX

Tipo de porta	Conector	Mídia	Distância máxima
1000BASE-SX	Fibra óptica	Multimodo 50 um	550 metros
1000BASE-SX	Fibra óptica	Multimodo 62,5 um	260 metros



Cuidado: as portas de fibra óptica contêm um dispositivo laser Classe 1. Quando as portas estiverem desconectadas, sempre cubra-as com os protetores fornecidos. As portas expostas podem causar danos à pele ou aos olhos.

- 2. Conecte uma extremidade do cabo ao adaptador.
- 3. Conecte a outra extremidade do cabo à porta de fibra óptica.



Observação: depois que o cabo estiver corretamente conectado às duas extremidades, os LEDs da porta do adaptador entrarão em funcionamento. Para obter instruções de instalação e configuração do driver, consulte a configuração de software do driver específico.

Voltar ao início

Instalação do software de driver



OBSERVAÇÃO: O Broadcom Fiber Adapter deve estar instalado fisicamente no sistema antes da instalação do software de driver.

Windows[™] XP

Quando o sistema Windows XP é inicializado pela primeira vez após a instalação de um novo dispositivo de hardware, como um Fiber Adapter, o sistema detecta automaticamente o novo hardware e solicita que você instale o software de driver desse dispositivo.

Um driver de dispositivo de rede deve estar instalado para que o Fiber Adapter possa ser utilizado com o sistema Windows XP.

Para instalar o software do adaptador para Windows XP, proceda da seguinte forma:



OBSERVAÇÃO: antes de iniciar este procedimento, confirme se o sistema Windows XP foi atualizado para a versão mais recente com a aplicação do Service Pack.

Instalação do software do adaptador

Para instalar o software do adaptador para Windows XP, proceda da seguinte forma:

1. Inicie o computador e efetue o logon no Windows XP. Você deve ter privilégios de administrador de rede para instalar o software de driver.

Quando você inicializar o sistema Windows XP após instalar a placa adaptadora Gigabit Fiber, uma série de janelas *Found New Hardware* (Novo hardware encontrado) será exibida.

Instalação do hardware: Guia do usuário do Broadcom Gigabit Ethernet Adapter

Atualização do software do adaptador

Para atualizar o software do adaptador para Windows XP, proceda da seguinte forma:

- 1. Inicie o sistema Windows XP e efetue o logon. É necessário ter privilégios de administrador de rede para atualizar o software de driver.
- 2. No menu Start (Iniciar), clique com o botão direito do mouse em **My Computer** (Meu computador) e selecione **System Properties** (Propriedades do sistema).
- 3. Quando a janela System Properties (Propriedades do sistema) aparecer, clique na guia Hardware.
- Quando a janela Device Manager (Gerenciador de dispositivos) for exibida, clique com o botão direito do mouse na Broadcom NetXtreme[™] Gigabit Fiber Adapter e selecione Update Driver (Atualizar driver).
- 5. Na janela Hardware Update Wizard (Assistente para atualização de hardware), selecione *Install the software automatically (Recommended)* (Instalar o software automaticamente (recomendado)) e clique em **Next** (Avançar).

O Hardware Update Wizard (Assistente para atualização de hardware) procura o driver apropriado e atualiza automaticamente o software.

Se, em vez disso, for solicitada a especificação do local do CD-ROM do Windows XP, clique em **Browse** (Procurar) (não utilize o campo de entrada de texto) e localize o caminho dos drivers da Gigabit Fiber que foi especificado anteriormente.

6. Uma vez concluída a atualização do software, clique em **Finish** (Concluir) para fechar o assistente e concluir a instalação do software.

Voltar ao início

Windows[™] 2000

Quando o sistema Windows 2000 é inicializado pela primeira vez após a instalação de um novo dispositivo de hardware, como uma Gigabit Fiber Adapter, o sistema detecta automaticamente o novo hardware e solicita que você instale o software de driver desse dispositivo.



OBSERVAÇÃO: um driver de dispositivo de rede deve estar instalado para que a Gigabit Fiber Adapter possa ser utilizada com o sistema Windows 2000.



OBSERVAÇÃO: antes de iniciar este procedimento, confirme se o sistema Windows 2000 foi atualizado para a versão mais recente com a aplicação do Service Pack (é necessário o Service Pack 2).

Instalação do software do adaptador

Para instalar o software do adaptador para Windows 2000, proceda da seguinte forma:

1. Inicie o sistema Windows 2000 e efetue o logon. É necessário ter privilégios de administrador de sistema para instalar o software de driver.

Quando você inicializar o sistema Windows 2000 após instalar a placa adaptadora, uma série de janelas Assistente para configurar novo hardware encontrado será exibida.

- 2. Na janela Instalar drivers de dispositivo de hardware, clique em **Procurar um driver adequado para meu dispositivo (recomendado)** e clique em **Avançar.**
- 3. Na janela Localizar arquivos de drivers, marque as caixas de seleção do local de pesquisa aplicáveis.
- 4. Quando for solicitado, insira a mídia a ser pesquisada na unidade de CDROM, digite o caminho para o driver e selecione **OK**.

Exemplo: e:\

Onde "e:" é a designação da unidade de CD-ROM do sistema.

5. Na janela Resultado da pesquisa de arquivos de driver, confirme se o caminho correto do software de driver é exibido e clique em **Avançar**.



OBSERVAÇÃO: se a janela Inserir disco for exibida, não insira o disco do Windows 2000:

Algumas versões anteriores do Windows 2000 podem exibir uma mensagem falsa solicitando que você insira o disco do Windows 2000. Caso isso ocorra, deixe a mídia de instalação do driver na unidade e clique em **OK**. Se, em vez disso, for solicitada a especificação do local do CD-ROM do Windows 2000, clique em **Procurar** (não utilize o campo de entrada de texto) e localize o caminho dos drivers da Gigabit Fiber que foi especificado anteriormente.

Voltar ao início

Windows[™] NT



OBSERVAÇÃO: a Broadcom recomenda utilizar o Internet Explorer 5.0 para visualizar os arquivos de ajuda.

Instale o software do adaptador para Windows NT da seguinte forma:

- 1. Confirme se o sistema Windows NT está atualizado com o Service Pack 4 ou posterior.
- 2. Inicie o sistema Windows NT e efetue o logon. É necessário ter privilégios de administrador de rede para instalar o software de driver.
- 3. Abra o Painel de controle.
- 4. No Painel de controle, clique duas vezes no ícone Rede.
- 5. Quando a janela Rede se abrir, selecione a guia Adaptadores.
- 6. Clique em Adicionar para instalar um novo adaptador.

Todos os drivers instalados anteriormente aparecerão em Adaptadores de rede.

- 7. Quando aparecer a janela Selecionar adaptador de rede, clique em **Com disco**
- 8. Quando aparecer a solicitação, insira o CD-ROM da Broadcom na unidade de CD do sistema, digite o caminho do driver e clique em **OK**.

Por exemplo, para instalar o software de driver do adaptador do Windows NT, digite *e*.\ na caixa de localização Inserir disco (onde "*e:*" é a designação da unidade de CD-ROM do sistema.)



OBSERVAÇÃO: se tiver adquirido o software do adaptador em disquete ou no site de suporte da Broadcom na Web, insira o caminho dos arquivos de driver do adaptador em seu sistema.

9. Com a opção "Controlador de Fibra" realçada na janela Selecionar opção de OEM, clique em OK.

Os arquivos do adaptador são instalados e, em seguida, a janela Rede é exibida mostrando o adaptador recém-instalado.

- 10. Clique em Fechar. É exibida a janela Propriedades TCP/IP da Microsoft.
- 11. Configure o protocolo TCP/IP e clique em OK.
- 12. Quando aparecer a solicitação para reinicializar o computador, clique em Sim.

Voltar ao início

Linux

Criação do driver a partir do arquivo TAR

1. Crie uma pasta e extraia os arquivos TAR:

```
tar xvzf bcm5700-<version>.tar.gz
```

2. Crie o driver bcm5700.o como um módulo carregável para o kernel em execução:

CD src make

3. Teste o driver carregando-o:

insmod bcm5700.0

4. Instale o driver e a página man:

make install

5. Para configurar os protocolos e endereços de rede, consulte a documentação específica do Linux.

Voltar ao início

Outros sistemas operacionais

Consulte o Guia do usuário no CD ou na Web para instruções sobre DOS, OS2, Netware e Unixware.

Voltar ao início

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. © Copyright 2002 Broadcom Corporation. Todos os direitos reservados.

Este documento é protegido por leis de direitos autorais (copyright) e distribuído com licenças que restringem sua utilização,

Instalação do hardware: Guia do usuário do Broadcom Gigabit Ethernet Adapter

cópia, distribuição e descompilação. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio sem autorização prévia por escrito da Broadcom Corporation. A documentação é fornecida "na presente forma" e sem garantias de qualquer espécie, expressas ou explícitas, incluindo qualquer tipo de garantia implícita ou expressa de não-violação ou as garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

A Broadcom Corporation reserva-se o direito de fazer alterações sem notificação em quaisquer produtos ou dados descritos aqui para aperfeiçoar a confiabilidade, a função ou o projeto. Pretende-se que as informações fornecidas pela Broadcom Corporation sejam precisas e confiáveis. No entanto, a Broadcom Corporation não assume nenhuma responsabilidade decorrente da aplicação ou utilização destas informações, nem da aplicação ou utilização de qualquer produto ou circuito descrito aqui. Além disso, não transfere qualquer licença sujeita aos seus direitos de patente nem aos direitos de terceiros.

Broadcom, o logotipo de pulso e QAMLink são marcas registradas da Broadcom Corporation e/ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em alguns outros países. *Microsoft, Windows XP, Windows 2000* e *Windows NT* são marcas registradas da Microsoft Corporation. *Novell* e *NetWare* são marcas registradas da Novell, Inc. *Intel* é uma marca registrada da Intel Corporation. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

A Broadcom Corporation isenta-se de qualquer interesse de propriedade em marcas comerciais e nomes corporativos que não sejam os seus próprios.

Restrições e aviso de isenção

As informações contidas neste documento, incluindo todas as instruções, alertas, aprovações e certificações de regulamentação, são oferecidas pelo fornecedor e não foram verificadas independentemente nem testadas pela Broadcom. A Broadcom não pode assumir responsabilidades por danos causados como resultado do cumprimento ou do não-cumprimento das presentes instruções. Todas as declarações ou alegações relativas às propriedades, capacidades, velocidades ou qualificações da peça à qual se fazem referências neste documento são feitas pelo fornecedor e não pela Broadcom. A Broadcom isenta-se especificamente de conhecimento de exatidão, integridade ou substancialidade de qualquer declaração desse tipo. Dúvidas ou comentários relativos a tais declarações ou alegações deverão ser encaminhados ao fornecedor.

Edição: 570x-QS100-R, 22 de maio de 2002 (Versão 5.5.x)

Voltar ao início