IBM ThinkVision™ Monitor L190



L190

Manuale dell'utente

Italiano

Prima edizione (Dicembre/2004)

Nota: per informazioni di rilievo, fare riferimento al Libretto di sicurezza e garanzia del monitor distribuito insieme al prodotto.

Sommario

Sicurezza (leggere prima di procedere oltre)2
Configurazione del monitor 5 Descrizione del prodotto 5 Istruzioni sul maneggiamento 5 Slot di sicurezza Kensington 6 Preparazione della postazione di lavoro 7 Regolazione della posizione del monitor 7 Procedure di utilizzo 8 Cura del monitor 9
Accensione del monitor10
Installazione dei driver di periferica
Impostazione automatica dell'immagine
Windows NT, Windows Me, e Windows XP16
Impostazione manuale dell'immagine17
Regolazione del monitor LCD 18 Controlli utente 18 Controlli dell'OSD (On Screen Display) 19
Altre informazioni
Risoluzione dei problemi 24 Informazioni di supporto e assistenza
Specifiche
Informazioni per la manutenzione
Avvisi e marchi registrati



Safety: Read first

Before installing this product, read the Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité. Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen. Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information). לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות. A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat! Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança. Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten. Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać sie

z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si prečítaje Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

在安装本产品之前,请仔细阅读 Safety Information (安全信息)。

安裝本產品之前,請先閱讀「安全資訊」。

مج، يجب قراءة دات السلامة

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt. 製品を設置する前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Antes de instalar este producto lea la información de seguridad. Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança. Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Attenersi sempre alle seguenti precauzioni per ridurre eventuali rischi di riportare lesioni o causare danni ad oggetti.

Non tentare di provvedere alla manutenzione autonomamente salvo apposite istruzioni a procedere in tal modo fornite dal centro d'assistenza IBM. Rivolgersi solamente a fornitori del servizio d'assistenza autorizzati che siano abilitati alla riparazione dei prodotti in questione.

Nota: il cliente può eseguire l'upgrade o la sostituzione di alcuni componenti. I componenti sono indicati come CRU (Customer Replaceable Units – dispositivi sostituibili dal cliente). La IBM identifica le CRU come tali fornendo la documentazione di istruzioni nel momento in cui si ritenga appropriato che i clienti eseguano la sostituzione dei componenti. È necessario attenersi strettamente alle istruzioni eseguendo le suddette sostituzioni. Accertarsi sempre che l'alimentazione sia disattivata e che il prodotto sia disconnesso da qualsiasi fonte d'alimentazione prima di tentare di eseguire la sostituzione. In caso di eventuali domande o dubbi, rivolgersi al centro d'assistenza IBM.

Utilizzare solamente i cavi d'alimentazione ed i trasformatori forniti dal produttore. Non avvolgere mai un cavo d'alimentazione intorno al trasformatore o ad altri oggetti. Operando in questo modo è possibile sollecitare il cavo provocando sfilacciamenti, rotture o arricciature, il che può costituire un rischio per la sicurezza.

Disporre sempre i cavi in maniera appropriata per evitare di calpestarli, inciamparvi o permettere che eventuali oggetti vi restino impigliati.

Proteggere il cavo e i trasformatori da liquidi. Ad esempio, non lasciare il cavo o il trasformatore in prossimità di lavandini, vasche, gabinetti o su pavimenti che siano stati puliti con detergenti liquidi. I liquidi possono causare corto circuiti, in particolare se il cavo o il trasformatore è stato sottoposto a sollecitazioni per via di un uso scorretto. I liquidi possono anche causare una corrosione graduale delle parti terminali del cavo d'alimentazione e/o le parti terminali dei connettori presenti sul trasformatore il che può portare infine ad un surriscaldamento.

Collegare sempre i cavi d'alimentazione e i cavi di trasmissione dei segnali nell'ordine giusto accertandosi che tutti i connettori del cavo d'alimentazione siano del tutto inseriti nelle prese di corrente in maniera corretta.

Non utilizzare trasformatori che presentino eventuali corrosioni sugli spinotti d'ingresso CA e/o segni di surriscaldamento (come ad esempio plastiche deformate) all'ingresso CA o in qualsiasi altro punto del trasformatore.

Non utilizzare cavi d'alimentazione qualsiasi nei punti in cui i contatti elettrici su entrambe le estremità presentino segni di corrosione o surriscaldamento o nei punti in cui il cavo sembra aver subito danni di qualsiasi natura.

Accertarsi che le prolunghe, i filtri di sovracorrenti, gli UPS (gruppi d'alimentazione affidabili) e le prese multiple impiegate siano classificate per gestire i requisiti elettrici del prodotto. Non sovraccaricare mai questi dispositivi. Se si utilizzano prese multiple, è consigliabile che il carico non superi la classificazione dell'alimentazione in ingresso specifica. Rivolgersi ad un elettricista per maggiori informazioni in caso di domande sui carichi elettrici, requisiti elettrici e classificazioni dell'alimentazione in ingresso.

Se una presa di corrente che si intende utilizzare per il proprio computer sembra aver riportato danni o essere corrosa, non utilizzare la presa prima di aver fatto eseguire la sua sostituzione da parte di un elettricista qualificato.

Non piegare o alterare la spina. Se la spina risulta danneggiata, rivolgersi al produttore per ottenerne la sostituzione.

Alcuni prodotti sono muniti di una spina a tre denti. Questa spina è adatta solamente per le prese elettriche messe a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Non annullare questa misura di sicurezza cercando di inserire la spina in una presa priva di messa a terra. Se non si riesce ad inserire la spina nella presa di corrente, rivolgersi ad un elettricista per ottenere un adattatore di prese omologato o per sostituire la presa con una che consenta l'impiego di questa misura di sicurezza. Non sovraccaricare mai una presa di corrente elettrica. Il carico generale del sistema non dovrebbe essere superiore all'80 per cento della classificazione del circuito derivato. Rivolgersi ad un elettricista per maggiori informazioni in caso di domande sui carichi elettrici e alle classificazioni del circuito derivato. Accertarsi che la presa di corrente elettrica utilizzata sia installata correttamente, risulti facilmente accessibile e si trovi in prossimità dell'attrezzatura. Non estendere completamente i cavi d'alimentazione in modo da sollecitare i cavi stessi.

Collegare e scollegare l'attrezzatura dalla presa di corrente elettrica prestando attenzione.

Tutti i personal computer IBM dispongono di una batteria piatta non ricaricabile che si occupa di fornire elettricità all'orologio di sistema. Inoltre molti prodotti portatili, come ad esempio i notebook ThinkPad utilizzano un gruppo batteria ricaricabile per fornire l'alimentazione di sistema necessaria in modalità portatile. Le batterie fornite dalla IBM da utilizzare con il presente prodotto sono state sottoposte a test di compatibilità e dovrebbero essere sostituite solamente con componenti omologati dalla IBM.

Non tentare mai di aprire o provvedere alla riparazione di eventuali batterie. Non schiacciare, bucare o bruciare le batterie o causare un corto circuito dei contatti metallici. Non fare entrare in contatto la batteria con acqua o altri liquidi. Ricaricare il gruppo batteria solamente attenendosi strettamente alle istruzioni incluse nella documentazione del prodotto.

Il cattivo uso o l'impiego errato possono provocare il surriscaldamento della batteria, il che può provocare la fuoriuscita di gas o fiamme dal gruppo batteria o dalla batteria piatta. Se la batteria risulta danneggiata o se si notano eventuali scariche a partire dalla batteria o la formazione di materiali estranei sui collegamenti della batteria, interrompere l'utilizzo della batteria e ottenere la sostituzione dal produttore della batteria.

Le batterie sono soggette ad un degrado quando non vengono utilizzate per lunghi periodi di tempo. Nel caso di alcune batterie ricaricabili (in particolare le batterie a ioni di litio), una batteria inutilizzata e scarica potrebbe far aumentare il rischio di corto circuito provocando a sua volta una riduzione della durata della batteria e costituendo anche un rischio per la sicurezza.

Non consentire alle batterie ricaricabili agli ioni di litio di scaricarsi completamente o conservare queste batterie se scariche.

I computer generano calore quando sono attivi e quando le batterie sono in fase di carica. I notebook possono generare una quantità significativa di calore per via delle loro ridotte dimensioni. Attenersi sempre alle seguenti precauzioni di base:

- Non lasciare la base del computer a contatto con il proprio ventre o con qualsiasi altra parte del corpo per un lasso di tempo prolungato quando il computer è attivo o quando le batterie si stanno caricando. Il computer produce un certo calore durante il normale funzionamento. Un contatto prolungato con il corpo può causare una sensazione di disagio o potenzialmente una scottatura della pelle.
- Non attivare il computer o caricare la batteria in prossimità di materiali infiammabili o in ambienti a rischio d'esplosione.
- Le aperture di ventilazione, le ventole e/o i dissipatori sono forniti con il prodotto per motivi di sicurezza, comfort e affidabilità. Queste misure possono risultare inavvertitamente bloccate disponendo il prodotto su un letto, un divano, un tappeto o una superficie flessibile. Non bloccare, coprire o disabilitare mai queste misure.

Le periferiche per CD e DVD fanno ruotare i dischi ad alta velocità. Se un CD o un DVD è incrinato o riporta danni fisici di qualsiasi altra natura, è possibile che il disco si rompa o si frantumi utilizzando il lettore CD. Per proteggersi da eventuali lesioni per via di questa situazione o ridurre il rischio di danneggiare la macchina, procedere come indicato di seguito:

- Conservare sempre i dischi nelle rispettive custodie originali
- Non conservare mai i dischi esponendoli direttamente alla luce del sole o in prossimit
- · Rimuovere i dischi dal computer se non sono impiegati
- Non piegare o flettere i dischi, o cercare di inserirli con forza nel computer o nelle rispettive custodie
- Verificare la presenza di eventuali crepe nei dischi prima di ogni uso. Non utilizzare dischi danneggiati o che presentino eventuali crepe

Descrizione del prodotto

Il monitor ThinkVision della IBM, L190, è un LCD a colori TFT. È necessario un computer dotato di un sottosistema integrato adeguato o una scheda video in grado di supportare le risoluzioni SXGA 1280 x 1024, XGA 1024 x 768, SVGA 800 x 600, o VGA 640 x 480 a 60Hz.

Oltre al monitor, sono inclusi in dotazione:

- CD Manuale dell'utente e file di installazione
- · Libretto di sicurezza e garanzia del monitor
- Guida all'installazione del monitor L190 ThinkVision della IBM
- Cavo di alimentazione
- Monitor ThinkVision L190
- · Cavo di interfaccia analogica connesso al monitor

Istruzioni sul maneggiamento

Non afferrare il monitor entro l'area dello schermo. Lo schermo a cristalli liquidi (LCD, Liquid Crystal Display) del monitor è in vetro e può essere danneggiato dall'incauta manipolazione o dall'eccessiva pressione. 1. Sollevare il monitor posizionando le mani nei punti indicati dalla freccia nella figura riportata di seguito.



2. Prima di iniziare a utilizzare il monitor, rimuovere la pellicola protettiva trasparente dalla parte frontale dello schermo.

Slot di sicurezza Kensington

Questo slot può essere utilizzato per collegare un cavo di sicurezza. I cavi di sicurezza possono essere acquistati separatamente presso diversi negozi d'informatica.



Slot di sicurezza Kensington

Preparazione della postazione di lavoro

I In questa sezione sono contenute indicazioni che è consigliabile seguire prima di configurare il monitor.

Altezza

Posizionare il monitor in modo che il bordo superiore dello schermo sia appena al di sopra della linea immaginaria dello sguardo quando si è seduti nella postazione di lavoro.

Orientamento

- 1. Scegliere una posizione che comporti il minore riflesso di fonti luminose quali lampade o finestre: di norma, la posizione ottimale a tale scopo è di perpendicolarità a ogni finestra.
- 2. Collocare il monitor in posizione frontale in modo da non dovere ruotare il corpo per utilizzarlo.
- 3. Inclinare il monitor secondo un angolo di visualizzazione confortevole.

Regolazione della posizione del monitor

i Il monitor a pannello piatto IBM è ampiamente regolabile e consente un posizionamento estremamente confortevole.

Angolo di visualizzazione

È possibile inclinare lo schermo in avanti o all'indietro come illustrato nella Figura A.



Figura A

Procedure di utilizzo

i In questa sezione sono contenuti consigli per lavorare in modo confortevole e ridurre l'affaticamento.

Riposo

Effettuare interruzioni a intervalli regolari. Variare la postura, alzandosi in piedi e stirandosi di tanto in tanto per contrastare gli effetti dell'affaticamento derivato dall'uso prolungato del computer.

Schiena

Sedersi nella poltrona poggiando la schiena sull'apposito schienale.

Mani

Regolare la seduta in modo che gli avambracci risultino pressoché in posizione orizzontale e i polsi siano diritti quando si utilizza la tastiera. La parte superiore delle braccia deve essere rilassata con i gomiti vicini al busto.

Utilizzare la tastiera digitando in modo leggero, mantenendo mani e dita rilassate. Lasciare davanti alla tastiera uno spazio libero idoneo al riposo dei polsi per i momenti di inattività. È consigliabile l'utilizzo di un poggiapolsi.

Vista

L'utilizzo dei monitor associato all'attività sedentaria prolungata può essere dispendioso per la vista. Distogliere di tanto in tanto lo sguardo dal monitor ed effettuare controlli periodici della vista.

Impostazioni dello schermo

Impostare la luminosità e il contrasto dello schermo su un livello confortevole. Potrà essere necessario modificare le impostazioni durante il giorno al variare delle condizioni di illuminazione. Numerose applicazioni consentono di selezionare combinazioni di colore idonee a ottenere una visualizzazione confortevole. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Controlli utente a pagina 18.

Cura del monitor

Accertarsi di aver scollegato il cavo d'alimentazione dal monitor prima di apprestarsi ad eseguire eventuali operazioni di manutenzione sul monitor. Pulire il monitor come riportato di seguito:

- Pulire con delicatezza i rivestimenti e lo schermo usando un panno morbido senza utilizzare sostanze solventi o abrasive.
- Non versare mai acqua o altri liquidi nel monitor.
- Rimuovere le impronte delle dita ed eventuali sostanze grasse con un panno umido ed un blando detergente.
- Non impiegare mai prodotti per le pulizie infiammabili per pulire il monitor IBM o altre eventuali apparecchiature elettriche.
- Non sfregare, toccare o incidere la superficie dello schermo con oggetti appuntiti o abrasivi come ad esempio penne a sfera o cacciaviti. Questo tipo di contatto potrebbe causare graffiature del tubo catodico.
- Non utilizzare sostanze detersive che contengano soluzioni antistatiche o additivi similari dato che questa operazione potrebbe graffiare il rivestimento dello schermo.
- Non applicare sostanze detergenti o altri liquidi direttamente sullo schermo. Inumidire un panno e pulire strofinando.

Collegamento del monitor

Accertarsi di aver letto le informazioni in materia di sicurezza presenti nel manuale relativo alle misure di sicurezza e alle informazioni sulla garanzia del monitor prima di eseguire la procedura.

- 1. Spegnere il computer e tutte le periferiche collegate. Successivamente disconnettere tutti i cavi di alimentazione del computer e tutte le periferiche collegate.
- 2. Collegare il cavo di segnale.
 - Il cavo del segnale analogico è già collegato al monitor (vedere 1) in figura A).
 - Quando si collega il cavo del segnale analogico, connettere l'estremità disponibile del cavo del segnale collegato alla porta del monito a 15 pin presente sul computer e stringere le viti. 2



3. Collegare il cavo dell'alimentazione al monitor e successivamente connettere il cavo d'alimentazione ad una presa di corrente dotata di una corretta messa a terra. Successivamente, disconnettere i cavi di alimentazione del computer e tutte le periferiche collegate.

Accensione del monitor

- 1. Accendere il computer.
- 2. Accendere il monitor premendo e rilasciando l'interruttore d'alimentazione contrassegnato da " 🕛 " nella parte frontale del pannello.
 - Per spegnere il monitor premere e rilasciare nuovamente l'interruttore d'alimentazione.
- 3. Per aggiornare o installare i driver di periferica, seguire le istruzioni fornite nella sezione Installazione dei driver di periferica a pagina 11.
- 4. Se si utilizza un connettore analogico, eseguire l'impostazione dell'immagine seguendo le istruzioni fornite nella sezione Impostazione automatica dell'immagine a pagina 14.

Installazione dei driver di periferica

Installazione del driver di periferica in Windows 95 e Windows 98

Completare questa sezione prima di procedere con l'impostazione dell'immagine in Windows 95 e Windows 98 a pagina 14

Per installare il driver di periferica in Microsoft® Windows® 95 o Windows 98, attenersi alla seguente procedura

Nota:

Per avvalersi della funzionalità Plug and Play in Windows 95 o Windows 98 è necessario scaricare i file appropriati dal *CD Manuale dell'utente e file di installazione*.

- 1. Spegnere il computer e tutte le periferiche connesse.
- 2. Assicurarsi che il monitor sia collegato in modo corretto.
- 3. Accendere il monitor, quindi l'unità di sistema. Attendere che venga avviato il sistema operativo Windows 95 o Windows 98.

È possibile che venga visualizzato un avviso relativo alla funzionalità Plug and Play che informa che l'hardware di sistema è cambiato. Ciò sta a indicare che il nuovo monitor è stato rilevato per la prima volta.

- Aprire la scheda Proprietà dello schermo facendo clic su Start -> Impostazioni -> Pannello di controllo, quindi facendo doppio clic sull'icona Schermo.
- 5. Selezionare la scheda Impostazioni.
- 6. Se si sta utilizzando Windows 95, completare i seguenti passaggi:
 - a. Fare clic sul pulsante Cambia tipo di schermo.
 - b. Fare clic sul pulsante Cambia tipo di monitor.
 - c. Passare al passaggio 7.

Se si sta utilizzando Windows 98, completare i seguenti passaggi:

- a. Fare clic sul pulsante Avanzate.
- b. Selezionare la scheda Monitor.
- c. Aprire la finestra della procedura guidata per l'aggiornamento dei driver della periferica facendo click sul pulsante **Modifica** e successivamente selezionare il pulsante **Avanti**.
- d. Selezionare Visualizza un elenco dei driver noti per questa periferica, per consentire di scegliere un driver specifico e selezionare successivamente il pulsante Avanti.
- e. Passare al passaggio 7.
- 7. Inserire il CD *del manuale dell'utente e dei file d'installazione nel* lettore CD e fare clic sul pulsante **Disco**.
- 8. Scegliere OK.
- 9. Assicurarsi di avere selezionato la lettera dell'unità CD, quindi selezionare la cartella DRIVERS.
- 10. Selezionare IBM L190 monitor e scegliere **OK**. I file saranno copiati dal CD sull'unità disco rigido.
- 11. Chiudere tutte le finestre aperte e rimuovere il CD.
- 12. Riavviare il computer. Verranno automaticamente selezionati la frequenza massima di aggiornamento e i corrispondenti profili di simulazione colori.

• Nei monitor LCD, a differenza che nei monitor CRT, una frequenza di aggiornamento più alta non comporta un miglioramento della qualità dell'immagine. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare una risoluzione 1280 x 1024 alla frequenza di aggiornamento di 60 Hz o una risoluzione 640 x 480 alla frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Installazione del driver di periferica in Windows 2000 e Windows Me

Completare questa sezione prima di procedere con l'impostazione dell'immagine in Windows 2000 e Windows Me a pagina 14. Per installare il driver di periferica in Microsoft Windows 2000 Professional o Microsoft Windows Millennium Edition (Me), attenersi alla seguente procedura:

Nota:

Per avvalersi della funzionalità Plug and Play in Windows 2000 o Windows Me è necessario scaricare i file appropriati dal *CD Manuale dell'utente e file di installazione*.

- 1. Spegnere il computer e tutte le periferiche connesse.
- 2. Assicurarsi che il monitor sia collegato in modo corretto.
- 3. Accendere il monitor, quindi l'unità di sistema. Attendere che venga avviato il sistema operativo Windows 2000 o Windows Me.
- Aprire la scheda Proprietà dello schermo facendo clic su Start -> Impostazioni -> Pannello di controllo, quindi facendo doppio clic sull'icona Schermo.
- 5. Selezionare la scheda Impostazioni.
- 6. Selezionare la scheda Avanzate.
- 7. Selezionare la scheda Monitor.
- 8. Selezionare la scheda Proprietà.
- 9. Selezionare la scheda Driver.
- 10. Aprire la finestra Aggiornamento guidato driver di periferica facendo clic sul pulsante **Aggiorna driver**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.
- 11. Selezionare Visualizza un elenco dei driver noti per questa periferica, per consentire di scegliere un driver specifico, quindi scegliere il pulsante Avanti.
- 12. Inserire il CD con i file d'installazione e la guida dell'utente nel lettore CD e fare clic sul pulsante **Disco.**
- 13. Scegliere OK.
- 14. Assicurarsi di avere selezionato la lettera dell'unità CD, quindi selezionare la cartella DRIVERS.
- 15. Selezionare IBM L190 monitor e scegliere **OK**. I file saranno copiati dal CD sull'unità disco rigido.
- 16. Chiudere tutte le finestre aperte e rimuovere il CD.
- 17. Riavviare il computer.

Verranno automaticamente selezionati la frequenza massima di aggiornamento e i corrispondenti profili di simulazione colori.

V Nei monitor LCD, a differenza che nei monitor CRT, una frequenza di aggiornamento più alta non comporta un miglioramento della qualità dell'immagine. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare una risoluzione 1280 x 1024 alla frequenza di aggiornamento di 60 Hz o una risoluzione 640 x 480 alla frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Installazione del driver di periferica in Windows XP

Completare questa sezione prima di procedere con l'impostazione dell'immagine in Windows XP a pagina 14.

Nei monitor LCD, a differenza che nei monitor CRT, una frequenza di aggiornamento più alta non comporta un miglioramento della qualità dell'immagine. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare una risoluzione 1280 x 1024 alla frequenza di aggiornamento di 60 Hz o una risoluzione 640 x 480 alla frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Per installare il driver di periferica in Windows XP, attenersi alla seguente procedura:

Nota:

Per avvalersi della funzionalità Plug and Play in Windows XP è necessario scaricare i file appropriati dal *CD Manuale dell'utente e file di installazione*.

- 1. Spegnere il computer e tutte le periferiche connesse.
- 2. Assicurarsi che il monitor sia collegato in modo corretto.
- 3. Accendere il monitor, quindi l'unità di sistema. Attendere che venga avviato il sistema operativo Windows XP.
- Aprire la scheda Proprietà dello schermo facendo clic su Start -> Impostazioni -> Pannello di controllo, quindi facendo doppio clic sull'icona Schermo.
- 5. Selezionare la scheda Impostazioni.
- 6. Selezionare la scheda Avanzate.
- 7. Selezionare la scheda Monitor.
- 8. Selezionare la scheda Proprietà.
- 9. Selezionare la scheda Driver.
- 10. Aprire la finestra Aggiornamento guidato hardware facendo clic sul pulsante **Aggiorna driver**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.
- 11. Selezionare Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti), quindi scegliere il pulsante Avanti.
- 12. Inserire il CD con i file d'installazione e la guida dell'utente nel lettore CD e fare clic sul pulsante **Disco**.
- 13. Scegliere OK.
- 14. Assicurarsi di avere selezionato la lettera dell'unità CD, quindi selezionare la cartella DRIVERS.
- 15. Selezionare IBM L190 monitor e scegliere **OK**. I file saranno copiati dal CD sull'unità disco rigido.
- 16. Chiudere tutte le finestre aperte e rimuovere il CD.
- 17. Riavviare il computer.

Verranno automaticamente selezionati la frequenza massima di aggiornamento e i corrispondenti profili di simulazione colori.

Impostazione automatica dell'immagine

Impostazione dell'immagine

Prima di eseguire le istruzioni contenute in questa sezione, assicurarsi che siano stati installati i driver del monitor corretti come indicato alle pagine 11 e 13.

L'utilità di impostazione inclusa nel CD di installazione prevede la visualizzazione di un motivo di prova a punti. Nessun driver video verrà sostituito o modificato.

Le istruzioni relative all'impostazione dell'immagine prevedono il riscaldamento del monitor per almeno 15 minuti. Il riscaldamento preventivo non è necessario per l'utilizzo ordinario..

C Se il computer non funziona in base al CD di installazione distribuito con il monitor, fare riferimento alla sezione Impostazione manuale dell'immagine a pagina 17.

l Il processo di impostazione dell'immagine viene applicato alla sola modalità video corrente. Quando si seleziona un'altra modalità, ripetere la procedura indicata in questa sezione per reimpostare il monitor. Al primo utilizzo del monitor è necessario eseguire l'impostazione automatica per l'input analogico.

Questa procedura consente di configurare il monitor affinché sia in grado di elaborare i segnali video in uscita dal computer senza che si verifichino perdite del colore o della nitidezza. Una volta eseguita l'impostazione automatica, le impostazioni vengono memorizzate e saranno utilizzate regolarmente all'accensione del monitor.

Al fine di ottimizzare l'immagine visualizzata sul display, viene fornita una utilità di set-up con il manuale dell'utente IBM e il CD dei file d'installazione. Le operazioni eseguite in base all'utilità variano a seconda del sistema operativo in uso sul computer. È possibile scegliere di eseguire l'utilità di impostazione dell'immagine su ogni sistema operativo utilizzato. Pertanto, se ad esempio si prevede di utilizzare il monitor sia con una versione di Windows sia con MS-DOS (non una semplice finestra MS-DOS), sarà necessario eseguire l'impostazione dell'immagine sia per Windows che per MS-DOS. Le versioni dell'utilità di impostazione dell'immagine possono essere eseguite in qualsiasi ordine.

Prima di avviare l'impostazione dell'immagine sul computer, assicurarsi che la modalità video del computer sia impostata su uno dei valori compresi nell'intervallo delle risoluzioni dello schermo supportate, elencate a pagina 22.

È necessario eseguire l'impostazione dell'immagine per ogni modalità video utilizzata.

Impostazione dell'immagine per MS-DOS

č Se il monitor è in modalità di standby (STANDBY ON), potrebbe spegnersi automaticamente durante l'attesa per il riscaldamento. In questo caso, spegnere il monitor e riaccenderlo dopo alcuni secondi.

Se si utilizza PC-DOS/V, passare alla modalità U.S. digitando CHEV US al prompt dei comandi e premendo invio.

Le dimensioni e la varietà del motivo a punti dipendono dalla risoluzione dello schermo.

C Se lo schermo produce uno sfarfallio, ripetere la procedura di set-up più volte fino a quando il disturbo non sarà ridotto al minimo oppure procedere alla regolazione manuale attenendosi alle istruzioni presenti nell'impostazione manuale dell'immagine a pagina 17. Per configurare automaticamente il monitor in MS-DOS, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Accendere prima il monitor, quindi il computer.

Se viene visualizzato il messaggio "Verificare il cavo di segnale" o, al contrario, non viene visualizzato alcun messaggio, controllare:

- Che il cavo di interfaccia video sia collegato in modo corretto.
- Che sia stata installata la scheda video corretta.
- Che sul computer sia selezionata una modalità video supportata corretta.
- 2. Attendere 15 minuti circa per consentire il riscaldamento del monitor.
- 3. Inserire il *CD del manuale dell'utente e dei file d'installazione* nel lettore CD del computer.
- 4. Visualizzare la schermata del prompt dei comandi di MS-DOS a schermo intero.
- 5. Digitare d:\TESTPAD dove d corrisponde alla lettera del lettore CD.
- 6. Premere invio.
- 7. Selezionare il numero per la modalità testo o colore che si desidera impostare.
- Selezionare il numero per la modalità video che si desidera impostare. È possibile ripetere questo processo per tutti gli eventuali colori e le eventuali modalità video necessari.
- Quando viene visualizzato il motivo a punti, premere il pulsante "
 "
 " nella parte inferiore del monitor. Verrà attivata la procedura di Impostazione automatica per l'ottimizzazione delle impostazioni video in base ai motivi a punti visualizzati.

Lo schermo diventerà momentaneamente nero durante il processo di regolazione automatica.

Al termine, il messaggio Impostazione immagine cessa di essere visualizzato e lo schermo torna alla visualizzazione normale.

- 10. Per annullare il motivo di prova dell'utilità di impostazione dell'immagine premere Esc.
- 11. Digitare Exit al prompt dei comandi per tornare a Windows.

Se si utilizzano altri sistemi operativi, eseguire l'impostazione automatica appropriata seguendo le istruzioni fornite nella sezione Impostazione dell'immagine per Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, e Window XP a pagina 16.

Impostazione dell'immagine per Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, e Windows XP

Se il monitor è in modalità di standby (STANDBY ON), potrebbe spegnersi automaticamente durante l'attesa per il riscaldamento. Per configurare automaticamente il monitor in Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, o Windows XP, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Accendere prima il monitor, quindi il computer.

Se viene visualizzato il messaggio "Verificare il cavo di segnale" o, al contrario, non viene visualizzato alcun messaggio, controllare:

- Che il cavo di interfaccia video sia collegato in modo corretto.
- Che sia stata installata la scheda video corretta.
- Che sul computer sia selezionata una modalità video supportata corretta.
- 2. Attendere 15 minuti circa per consentire il riscaldamento del monitor.
- 3. Se vengono visualizzate la barra delle icone e la barra degli strumenti, trascinarle verso la parte inferiore dello schermo.
- 4. Inserire il *CD del manuale dell'utente e dei file d'installazione* nel lettore CD del computer.
- 5. Verificare il sistema operativo installato sul computer e seguire le istruzioni indicate nella tabella di seguito visualizzata.

Sistema operativo	Sistema Passaggio 1 Passaggio 2		Passaggio 3
Windows 95	Aprire il program manager		
Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Windows Me o Windows XP	Selezionare RUN [Esegui]	Selezionare ESEGUI	Digitare e:\TESTPAT dove e corrisponde alla lettera del lettore CD, poi premere invio.

Passaggi per l'installazione in base al sistema operativo

- Quando viene visualizzato il motivo a punti, premere il pulsante " (1) " nella parte inferiore del monitor. Verrà attivata la procedura di Impostazione immagine per l'ottimizzazione delle impostazioni video in base ai motivi a punti visualizzati.
 - Lo schermo diventerà momentaneamente nero durante il processo di regolazione automatica. Al termine, il messaggio "Impostazione immagine" cessa di essere visualizzato e lo schermo torna alla visualizzazione normale.
- 7. Per annullare il motivo di prova dell'utilità di impostazione dell'immagine premere Esc.

La configurazione del monitor per Windows è completata. Se si utilizza un sistema operativo MS-DOS, passare alla sezione "Impostazione dell'immagine per MS-DOS a pagina" 15.

*L*e dimensioni e la varietà del motivo a punti dipendono dalla risoluzione dello schermo.

Impostazione manuale dell'immagine

C Se il monitor è in modalità di standby (STANDBY ON), potrebbe spegnersi automaticamente durante l'attesa per il riscaldamento. In genere, una volta eseguita l'impostazione automatica dell'immagine la procedura di configurazione può considerarsi completata. Tuttavia, se l'immagine visualizzata sullo schermo appare distorta anche dopo avere eseguito l'utilità di impostazione dell'immagine o se il CD di installazione non funziona correttamente nel sistema in uso, sarà necessario procedere all'Impostazione manuale dell'immagine.

Per regolare manualmente l'impostazione dell'immagine, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Attivare il monitor ed attendere 15 minuti circa per consentirne il riscaldamento.
- 2. Visualizzare sullo schermo un'immagine di uso frequente.
- 3. Premere il pulsante Invio "- " dell'OSD (On Screen Display) nella parte inferiore del monitor per visualizzare il menu iniziale dell'OSD.
- Utilizzare il pulsante Freccia DESTRA "♀" per selezionare l'icona Impostazione immagine "♀" e premere il pulsante Invio "↓" dell'OSD per accedere alla funzione.
- Utilizzare il pulsante della freccia a destra "♀ "per selezionare manuale. Premere il pulsante OK " ← "due volte per selezionare l'orologio.
- 6. Utilizzare i pulsanti freccia per regolare manualmente il tremolio o il disturbo presenti nell'immagine. Premere il pulsante OK " ← ".
- 7. Premere il pulsante OK " ← "ed utilizzare i pulsanti freccia per regolare la fase, infine premere OK " ← ".

Premere nuovamente OK "+ " per salvare e uscire. Successivamente premere il pulsante Exit (Esci) " → " per uscire dall'OSD.

La configurazione del monitor è completata.

Regolazione del monitor LCD

Controlli utente

*C*Sebbene l'immagine sia già ottimizzata per più modalità di visualizzazione, è comunque possibile utilizzare i controlli utente per regolare l'immagine secondo le proprie preferenze.

Una volta effettuate le regolazioni e usciti dall'OSD, le impostazioni verranno salvate e avranno immediato effetto.



FUNZIONALITÀ DEI CONTROLLI UTENTE

Icona	Controlli del monitor		
Φ	Accende o spegne il monitor.		
ℯ⅃	Visualizza il menu OSD principale e seleziona le voci del menu evidenziate.		
← e →	Sposta il cursore per evidenziare le icone o effettuare eventuali regolazioni.		
Ċ	Esce dal menu dell'OSD corrente.		

Icona	Funzioni ad accesso diretto
Ċ ∔	Visualizza la regolazione della luminosità.
C0	Avvia l'impostazione automatica dell'immagine.
لـ	BLOCCA/SBLOCCA CONTROLLI Questa funzione consente di proteggere le impostazioni di controllo correnti per impedire che vengano inavvertitamente modificate dall'utente durante la regolazione della luminosità. Premere il pulsante Invio [→] e tenerlo premuto per 10 secondi: verrà visualizzato il messaggio "Menu bloccato". È possibile sbloccare in qualsiasi momento i controlli dell'OSD premendo il pulsante Invio [→] per 10 secondi, fino alla visualizzazione del messaggio "Menu sbloccato".

Controlli dell'OSD (On Screen Display)

i Alla prima accensione giornaliera il monitor LCD impiega una certo tempo a raggiungere una stabilità termica. In questo modo per ottenere regolazioni più accurate dei parametri, consentire al monitor LCD di completare una fase di riscaldamento di almeno 15 minuti prima di effettuare eventuali regolazioni dello schermo. Le impostazioni regolabili mediante i controlli utente sono visualizzate tramite la funzione di OSD (On Screen Display, visualizzazione su schermo). Premere il pulsante Invio "+" per visualizzare il menu principale dell'OSD.

(†

↓ οκ

-

Aspetto iniziale dell'OSD



* ●

Luminosità/Contrasto

Sottomenu

Luminosità: Regola la luce dello schermo

Č.





Funzioni dell'OSD

Icona OSD		Description	Sottomenu	Controlli e regolazioni
Luminosità /	ità / Luminosità			
Contrasto Contrasto Re		Regola il contrasto.		
Posizione immagine	Posizione immagine Posizione orizzontale Sposta lo schermo a destra e a sinistra.			
	Posizione verticale	Sposta lo schermo verso l'alto e verso il basso.		

Icona	OSD	Descrizione	Sottomenu	Controlli e regolazioni
Impostazione immagine	∐() Automatico	La funzione di set-up dell'immagine viene impiegata per regolare il livello di disturbo del segnale video che produce linee orizzontali o zone sullo schermo in cui l'immagine viene visualizzata in maniera instabile, tremolante o sfavillante. È possibile effettuare le regolazioni necessarie in maniera automatica o manuale.		Se è selezionato Auto, l'immagine sarà regolata in maniera automatica.
	E () Manuale	Se è selezionato Manuale, l'utente potrà passare alla schermata di regolazione manuale.	• Orologio • Fase • Salva	Questa selezione consente di regolare la messa a fuoco del display, rimuovere eventuali disturbi orizzontali e rendere più nitida l'immagine ed i caratteri.
Proprietà immagine	Colore	Selezionare la modalità di Colore più confortevole per la vista o, se necessario, ottimizzare i colori mediante il menu Personalizza.	Preset • 6500K (bianco rosa) • 7200K (bianco normale) • 9300K (bianco blu)	
			Personalizza	
			• R	Aumenta o diminuisce l'intensità del rosso.
			• V	Aumenta o diminuisce l'intensità del verde.
			• B	Aumenta o diminuisce l'intensità del blu.
			• Salva	

lco	na OSD	Descrizione	Sottomenu	Controlli e regolazioni
Opzioni	(j) Informazioni	Visualizza le informazioni dettagliate su modalità, nome del modello, numero di serie e microcodice.		
	C Lingua	La selezione effettuata ha effetto solo sulla lingua dell'OSD. Seleziona una delle cinque lingue disponibili da utilizzare per l'OSD. La selezione non interessa nessun software in esecuzione sul computer.	 English Français Italiano Deutsch Español 日本語 	
	++++	Modifica la posizione dell'OSD sullo schermo.	Predefinito	Sposta l'OSD al centro dello schermo.
	Posizione menu		Personalizza • O • V • Salva	
	(R) Reset	Reset dovrebbe riportare tutte le funzioni disponibili ai valori di default di fabbrica. Nota: la lingua non viene modificata a meno che non sia impostata con il menu Language [Lingua].	• Annulla • Reset	
	Accessibilità	Consente di modificare la velocità di ripetizione del pulsante e il valore di timeout dei menu.	Velocità di ripetizione pulsante • Off • Predefinito • Lento	Regola la velocità del pulsante.
			Timeout menu	Consente di regolare l'intervallo di tempo per il quale il menu rimarrà visualizzato sullo schermo prima di scomparire.
Esci		Esce dal menu dell'OSD corrente.		

Modalità di visualizzazione

i Se il computer è già stato utilizzato con un monitor CRT ed è attualmente configurato con una modalità di visualizzazione non compresa nell'intervallo di valori supportato dal monitor a pannello piatto, potrà essere necessario ricollegare momentaneamente il monitor CRT per riconfigurare il computer, preferibilmente su una risoluzione di 1280 x 1024 a 60 Hz. La modalità di visualizzazione utilizzata dal monitor viene controllata dal computer. Pertanto, per informazioni dettagliate sulla modifica della modalità di visualizzazione, fare riferimento alla documentazione fornita con il computer.

Dimensioni, posizione e forma dell'immagine possono cambiare quando si imposta una modalità di visualizzazione differente. È un effetto del tutto normale. L'immagine può essere nuovamente regolata mediante l'utilità di impostazione dell'immagine e i controlli del monitor.

A differenza dei monitor CRT, per i quali è richiesta una frequenza di aggiornamento alta per ridurre lo sfarfallio, la tecnologia TFT è specificamente esente da tale fenomeno. Se possibile, configurare il computer affinché supporti una risoluzione 1280 x 1024 alla frequenza di aggiornamento verticale di 60 Hz.

Per le modalità di visualizzazione elencate di seguito, l'immagine sullo schermo è già stata ottimizzata in fase di produzione.

Risoluzione supportata	Frequenza di aggiornamento	Frequenza orizzontale
640 x 350	70,8 Hz	31,5 kHz
640 x 480	59,9 Hz	31,5 kHz
640 x 480	66,6 Hz	35,0 kHz
640 x 480	72,8 Hz	37,8 kHz
640 x 480	75,0 Hz	37,5 kHz
720 x 400	70,1 Hz	31,5 kHz
800 x 600	60,3 Hz	37,8 kHz
800 x 600	72,1 Hz	48,0 kHz
800 x 600	75,0 Hz	46,8 kHz
832 x 624	74,5 Hz	49,7 kHz
1024 x 768	60,0 Hz	48,3 kHz
1024 x 768	70,0 Hz	56,4 kHz
1024 x 768	75,0 Hz	60,1 kHz
1152 x 870	75,0 Hz	68,6 kHz
1152 x 900	65,9 Hz	61,8 kHz
1280 x 1024 †	60,0 Hz	63,9 kHz
1280 x 1024	70,0 Hz	74,4 kHz
1280 x 1024	75,0 Hz	79,9 kHz
1280 x 1024	76,0 Hz	81,1 kHz

Modalità di visualizzazione impostate in fabbrica

† Consigliata

Nota: le temporizzazioni VESA corrispondono a quanto illustrato dettagliatamente nella Specifica di temporizzazione dei monitor VESA versione 1.0, revisione 0.8, datata 17/09/98.

Risparmio di energia

Per sfruttare i vantaggi della tecnologia di risparmio dell'energia è necessario che il monitor venga utilizzato in combinazione con un computer che implementa lo standard DPMS (Display Power Management Signaling) VESA (Video Electronics Standards Association).

La funzionalità di risparmio dell'energia viene richiamata dopo un periodo di inattività, ossia di inutilizzo del mouse e della tastiera, definito dall'utente e rilevato automaticamente.

I vari stadi sono descritti in tabella più avanti.

In qualità di azienda partner di Energy Star 2000[®], IBM ha determinato che questo prodotto rispetta le linee guida per l'utilizzo efficiente dell'energia Energy Star 2000.

Per garantire prestazioni ottimali, spegnere il monitor al termine della giornata e ogni volta che, durante il giorno, si prevede un periodo rilevante di inutilizzo.

Stato	Spia di alimentazione	Schermo	Operazione di ripristino	Compatibilità
Attivo	Luce verde fissa	Normale		
Inattivo	Luce gialla fissa	Nero	Premere un tasto o muovere il mouse.*	ENERGY STAR 2000

* L'immagine potrebbe riapparire con un lieve ritardo.

Smaltimento di parti consunte

Le lampade fluorescenti del display a cristalli liquidi contengono una piccola quantità di mercurio. Lo smaltimento deve avvenire secondo quanto indicato dalle disposizioni e normative locali.

Se si verificano problemi durante la configurazione o l'utilizzo del monitor, con molta probabilità sarà possibile risolverli autonomamente. Prima di rivolgersi al rivenditore o al Centro d'assistenza IBM, provare ad eseguire le operazioni consigliate che risultino adeguate al problema riscontrato.

Problema	Possibile causa	Azione suggerita	Riferimento
Lo schermo è nero e la spia di alimentazione è spenta.	Alimentazion e del monitor assente.	 Assicurarsi che la presa elettrica e il monitor siano collegati. Controllare che il cavo dell'alimentazione sia saldamente collegato alla presa elettrica e all'alimentatore. Se la spina del cavo dell'alimentazione è dotata di un fusibile rimovibile, sostituirlo. Provare a utilizzare un cavo dell'alimentazione differente. Provare a utilizzare una presa elettrica differente. Controllare il collegamento elettrico sul retro del pannello. 	Sezione "Collegame nto del monitor" a pagina 9.
Lo schermo è nero e la luce della spia di alimentazione è verde fissa.	La luminosità e il contrasto potrebbero essere troppo bassi.	 Regolare luminosità e contrasto. 	Sezione "Controlli utente" a pagina 18.
Lo schermo è nero e la luce della spia di alimentazione è gialla fissa.	Il monitor si trova in stato di standby in base alla funzione di risparmio di energia.	 Premere un tasto o muovere il mouse per ripristinare l'attività. Controllare il software di risparmio dell'energia installato nel computer. Premere il pulsante " -1" per passare dalla modalità analogica a quella digitale o viceversa. Se sul pannello è attiva una modalità non appropriata al segnale fornito, il monitor passerà in modalità di sospensione. 	Sezione "Risparmio di energia" a pagina 23.

Problema	Possibile causa	Azione suggerita	Riferimento
Lo schermo è nero e la luce della spia di alimentazione è verde e lampeggia ogni mezzo secondo.	La modalità di visualizzazione del computer non è compresa nell'intervallo supportato dal monitor.	 Riconfigurare opportunamente il computer per l'utilizzo di una modalità di visualizzazione supportata. 	Sezione "Ulteriori informazioni" a pagina 22.
Viene visualizzato il messaggio "Verificare il cavo di segnale" e la spia di alimentazione è gialla fissa.	Il monitor non riceve segnale video.	 Controllare che il cavo di segnale sia saldamente collegato al computer. Controllare che il connettore del cavo di segnale non abbia poli piegati. 	Sezione "Collegament o del monitor" a pagina 9.
L'immagine appare sfumata.	Il segnale video è disturbato.	 Selezionare il menu dell'OSD Impostazione immagine. Quindi, selezionare Manuale per regolare le impostazioni Orologio / Fase. 	Sezione "Controlli utente" a pagina 20.
L'immagine appare scolorita.	Le impostazioni del colore potrebbero non essere corrette.	 Regolare le impostazioni di Colore. 	Sezione "Controlli utente" a pagina 20.
Alcuni punti dell'immagine mancano o appaiono scoloriti o illuminati in modo non corretto.	La presenza sull mancanti, scolor caratteristica intr riconducibile a u	o schermo di un numero ridotto di p iti o illuminati in modo anomalo è u inseca della tecnologia LCD TFT e n difetto del monitor LCD.	punti na non è

Per eventuali problemi all'immagine, potrebbe essere necessario lanciare nuovamente il set-up dell'immagine prima di consultare questa sezione. Nella maggior parte dei casi, l'impiego dell'utilità consente di risolvere i problemi. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione Impostazione automatica dell'immagine a pagina 14.

Informazioni di supporto e assistenza

Se non si è in grado di risolvere autonomamente il problema, è possibile reperire ulteriore supporto attenendosi a quanto segue:

Rivolgersi ad Centro assistenza IBM

Negli Stati Uniti e Portorico chiamare il numero +1-800-426-7378 In Canada (solo Toronto) chiamare il numero +1-416-383-3344 In Canada (ogni altra località) chiamare il numero +1-800-565-3344

Negli altri paesi rivolgersi al proprio operatore commerciale, rivenditore o ad un altro rappresentante dell'assistenza, autorizzato IBM.

Prima di chiamare, assicurarsi di avere a disposizione il maggior numero di informazioni tra le seguenti:

- 1. Modello e numero di serie indicati sull'etichetta apposta al monitor.
- 2. Ricevuta di acquisto.
- 3. Descrizione del problema.
- 4. Tipo e modello di computer.
- 5. Configurazione di sistema (hardware montato ecc.).
- 6. Numero di versione del BIOS di sistema.
- 7. Sistema operativo e numero di versione.
- 8. Numero di versione del driver video.
- 9. Tipo di scheda video.

i Se possibile, mantenersi nei pressi del computer. È possibile che il rappresentante del Supporto tecnico desideri riesaminare passo per passo il problema durante la chiamata.

Ulteriori informazioni di supporto, novità dell'ultim'ora e dettagli sui più recenti accessori dei prodotti possono essere reperiti sul sito Web all'indirizzo:

http://www.pc.ibm.com/us/acc essories (informazioni in lingua inglese)

Specifiche

*L*e cifre relative al consumo si riferiscono complessivamente a monitor e alimentatore. Il presente monitor a colori (modello tipo 9329-xx9) utilizza un LCD TFT da 19,0 pollici.

Senza sostegno		Con s	sostegno
A Altezza: Larghez Profondi	346,0 mm (13,12 in.) za: 408,0 mm (16,06 in.) tà: 59,6 mm (2,35 in.)		Altezza: posizione più alta 413,0 mm (16,26 in.) Larghezza: 408,0 mm (16,06 in.) Profondità: 222,0 mm (8,74 in.)
Peso	Senza sostegno: Con sostegno:		4,2 kg (9,259 lbs) 6,1 kg (13,45 lbs)
Immagine	Dimensioni immagine visuali: Altezza massima: Larghezza massima Pixel Pitch:	zzabile: a:	19,0 pollici (481,84 mm) 376,32 mm 301,056 mm 0,294 mm (O) x 0,294 mm (V)
Alimentazione in ingresso	Tensione di alimenta Corrente nominale:	zione: :	100 - 240V ac 60/50 ± 3Hz 1A
Consumo	Modalità On: Modalità Sleep: Modalità Off:		< 40 W < 2 W < 1 W
Input video	Segnale di input:	It: Analogico - 75 ohm 0,7 V	
Indirizzamento orizzontale: Indirizzamento verticale: Frequenza di clo		.:	1280 pixel (max.) 1024 righe (max.) 135 MHz
Input sincrono Tipo			Analogico - Separato
Comunicazioni	VESA DDC:		DDC 1/2B
Modalità di visualizzazione	Modalità standard:		IBM, VESA, MAC
supportate	Frequenza orizzontale:		30-83 kHz
	Frequenza verticale		55-76 Hz
Ambiente	Temperatura: In attività: In magazzino: Al trasporto: Umidità: In attività: In magazzino: Al trasporto:		tra 10 e 35 °C (tra 50 e 95 °F) tra -20 e 60 °C (tra -4 e 140 °F) tra -20 e 60 °C (tra -4 e 140 °F) tra 10 e 80% tra 5 e 95% tra 5 e 95%

L'utilizzo delle seguenti parti di ricambio è riservato al personale di assistenza IBM o ai rivenditori autorizzati IBM a supporto della garanzia del cliente. Le parti di ricambio sono riservate alla sola manutenzione.

P/N	Descrizione	Video	Colore	МТМ	Geografia
73P4590	Monitor FRU	Analogico	Nero Business	9329-AB9	ww
73P4592	Cavalletto FRU	Analogico	Nero Business	9329-AB9	ww
22P9262	Cavo video FRU	Analogico	Nero Business	9329-AB9	ww
73P4593	CD con manuale dell'utente			9329-xx9	ww
73P4595	Manuale d'installazione			9329-xx9	ww

Tipo di modello 9329-xx9

Notices and trademarks (Avvisi e marchi registrati)

This section contains information on notices and trademarks.

Notices

IBM may not offer the products, services, or feature discussed in this document in all countries. Consult your local IBM representative for information on the products and services currently available in your area. Any reference to an IBM product, program, or service is not intended to state or imply that only that IBM product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any IBM intellectual property right may be used instead. However, it is the user's responsibility to evaluate and verify the operation of any non-IBM product, program, or service.

IBM may have patents or pending patent applications covering subject matter described in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents. You can send license inquiries, in writing, to:

IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 U.S.A

The following paragraph does not apply to the United Kingdom or any country where such provisions are inconsistent with local law: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. IBM may maker improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time without notice.

IBM may use or distribute any for the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you.

Any references in this publication to non-IBM Web sites are provided for convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this IBM product, and use of those Web sites is at your own risk.

Trademarks

The following terms, used in this publication, are trademarks or service marks of the IBM Corporation in the United States, other countries, or both;

IBM

logo IBM ThinkPad ThinkVision ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono marchi di fabbrica registrati del governo statunitense

Microsoft, Windows, and Windows NT are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, of both.

Other company, product, and service names may be trademarks or service marks of other.

© Copyright International Business Machines Corporation 2004. All rights reserved.