ThinkCentre

Brugervejledning

Type 8700, 8701, 8705, 8717 Type 8973, 8975, 8979, 8983 Type 8985, 8991, 8995, 9265 Type 9269, 9277, 9279, 9283 Type 9287, 9379, 9383, 9387 Type 9389, 9631, 9635, 9637 Type 9646, 9648



ThinkCentre

Brugervejledning

Bemærk

Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side v og Tillæg B, "Bemærkninger", på side 73.

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsforskrifter	. v
Forhold, der kræver øjeblikkelig handling	. v
Generelle sikkerhedsforskrifter	. vi
Service og opgraderinger	. vi
Undgå statisk elektricitet	. vii
Netledninger og omformere	viii
Forlængerledninger og lignende udstyr	viii
Stik og stikkontakter	viii
Eksterne enheder	. ix
Batterier	. ix
Varme og ventilation	. ix
Driftsbetingelser	. x
Sikkerhedsforskrifter vedrørende elektrisk strøm .	. xi
Litiumbatteri	. xi
Sikkerhedsforskrifter for modem	. xii
Sikkerhedstorskrifter for laser	. X11
Sikkerhedstorskrifter for strømforsyning	xiii
Datasıkkerhed	X111
Rengøring og vedligeholdelse	X111
Andre sikkerhedsforskrifter.	X111
late de lation	
	XV
Kapitei 1. Indretning af arbejdspladsen	1
Behagelig arbejdsstilling	. 1
Genskin og lys	. 2
	. 2
Stikkontakter og kabellængder	. 2
Kapital 2 Klarggring of computeren	2
	. J
A folutning of programinotallation	. /
Afslutning af vigtige opgavor	. 0
Ondatoring of sturosystemat	. 0
Installation of andre styresystemer	. 0
Opdatering af antivirusprogrammet	. 🤊
Slukning af computeren	.)
	• /
Kapitel 3. Installation af ekstraudstyr	11
Faciliteter	. 12
Specifikationer	. 15
Ekstraudstyr	. 16
Nødvendigt værktøj	. 16
Håndtering af enheder, der er følsomme over for	
statisk elektricitet	. 17
Installation af eksternt udstyr	. 17
Stik på computerens forside	. 18
Stik på computerens bagside	
Hent styrenrogrammer	. 19
	. 19 . 20
Afmontering af dækslet	. 19 . 20 . 21
Afmontering af dækslet	. 19 . 20 . 21 . 22
Afmontering af dækslet	. 19 . 20 . 21 . 22 . 23
Afmontering af dækslet	. 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 26

Installation af adaptere		. 27
Installation af interne drev		. 29
Drevspecifikationer		. 29
Installér et drev i bås 1 eller bås 2		. 31
Tilslutning af drev		. 33
Tilslut det første optiske drev		. 33
Tilslut et ekstra optisk drev eller en parallel A	ΥТΑ	\-
harddisk		. 33
Tilslut en seriel ATA-harddisk		. 34
Installation af sikkerhedsfunktioner		. 35
Indbygget kabellås		. 35
Hængelås		. 36
Beskyttelse vha. kodeord		. 36
Udskiftning af batteri		. 37
Sletning af glemt kodeord (nulstil CMOS)		. 38
Montering af dæksel og tilslutning af kabler .		. 39
Kapitel 4. Retablering af programmer		41
Oprottoleo og hrug of produktrotobleringedieke		41

Oprettelse og brug af produktretableringsdiske .	•	41
Sikkerhedskopierings- og retableringsfunktioner .		43
Brug af Rescue and Recovery-arbejdsområdet		43
Oprettelse og brug af genopretningsmedier		45
Opret og brug en reparationsdiskette		46
Retablering eller installation af styreprogrammer .		47
Angivelse af en genopretningsenhed i startsekven-		
sen		47
Løsning af retableringsproblemer		48

Kapitel 5. Brug af programmet Setup

Kapitel 6. Opdatering af systempro-

grammer	•			•	53
Brug af systemprogrammer					53
Opdatering af BIOS (FLASH) fra diskette			•		53

Kapitel 7. Fejlfinding og problemløs-

ning						55
Grundlæggende fejlfinding						. 55
Fejlfindingsprogrammer .						. 56
PC-Doctor til Windows						. 56

PC-Doctor til DOS				. 57
PC-Doctor til Windows PE				. 59
Rengøring af musen				. 59
Optisk mus				. 59
Ikke-optisk mus				. 60

Kapitel 8. Oplysninger, hjælp og ser-

vice 6	j1
Flere oplysninger	61
Folder med onlinebøger	61
ThinkVantage Productivity Center	61
Access-hjælp	62
Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger (62
Webstedet www.lenovo.com	62
Hjælp og service	63
Brug af dokumentation og fejlfindingsprogram-	
mer	63
Telefonservice	63

Stikordsregister			75
Varemærker	•	•	. 74
Bemærkning om tv-output			. 74
Tillæg B. Bemærkninger			73
Stemmekommandoer		•	. 71
Faxklasse 2-kommandoer			. 70
Faxklasse 1-kommandoer			. 69
MNP/V.42/V.42bis/V.44-kommandoer			. 69
Udvidede AT-kommandoer			. 67
Grundlæggende AT-kommandoer			. 65
Tillæg A. Manuelle modemkomma	ndo	oer	65
Køb af flere serviceydelser	•	•	. 64
Brug af andre serviceydelser			. 64

Vigtige sikkerhedsforskrifter

Bemærk Læs disse vigtige sikkerhedsforskrifter først.

Følg alle de oplysninger, der leveres sammen med computeren. Oplysningerne i denne bog, ændrer ikke vilkårene i købsaftalen eller Lenovo Servicebevis. Der er flere oplysninger i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.

Kundesikkerhed er vigtig. Vore produkter er designet til at være sikre og effektive. Computere er imidlertid elektronisk udstyr. Netledninger, omformere og andet udstyr kan udgøre en mulig sikkerhedsrisiko, som kan resultere i fysiske skader eller ødelægge personlige ejendele, især hvis det anvendes forkert. Følg vejledningen, der leveres sammen med produktet for at nedsætte risikoen. Vær især opmærksom på alle advarsler på produktet og i betjeningsvejledningerne, og læs alle de oplysninger, der findes i denne bog. Hvis du omhyggeligt følger de oplysninger, der findes i denne bog, og som leveres sammen med produktet, beskytter du dig selv mod alvorlige skader og opretter et sikkert arbejdsmiljø.

Bemærk: Disse oplysninger indeholder referencer til omformere og batterier. Ud over bærbare computere, leveres andre produkter, f.eks. højtalere og skærme, med eksterne omformere. Hvis du har et sådant produkt, gælder disse oplysninger for dette produkt. Computeren indeholder et internt batteri på størrelse med en mønt, som leverer strøm til systemuret, selv når maskinen ikke er tilsluttet en stikkontakt. Derfor gælder sikkerhedsforskrifterne for batteriet for alle computere.

Forhold, der kræver øjeblikkelig handling

Produkter kan ødelægges pga. forkert behandling eller misligholdelse. Nogle produktødelæggelser er så alvorlige, at produktet ikke må bruges, før det er blevet undersøgt og evt. repareret af en autoriseret servicetekniker.

For alt elektronisk udstyr gælder det, at du skal være ekstra forsigtig, når udstyret er tændt. I meget sjældne tilfælde kan der opstå lugtgener, eller der kommer røg eller gnister ud af maskinen. Du hører måske lyde som f.eks. knald, smæld eller syden. Disse forhold betyder muligvis ikke andet, end at en intern, elektronisk komponent er gået i stykker på en sikker og kontrolleret måde. De kan også angive en mulig sikkerhedsrisiko. Du må aldrig forsøge at løse disse problemer selv. Kontakt kundesupportcentret. Der findes en liste over service- og supporttelefonnumre i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.

Undersøg hyppigt computeren og dens komponenter for skader, slitage eller faretegn. Hvis du er i tvivl om, at en komponent er i orden, må du ikke bruge produktet. Kontakt kundesupportcentret eller producenten for at få oplysninger om, hvordan du undersøger produktet og evt. får det repareret.

Hvis et af nedenstående forhold opstår, eller hvis du ikke er sikker på, om det er sikkert at bruge produktet, skal du holde op med at bruge det, og afmontere det fra stikkontakten og telekommunikationslinjerne, indtil du har talt med kundesupportcentret. Læs Kapitel 8, "Oplysninger, hjælp og service", på side 61.

- Netledninger, stik, omformere, forlængerledninger, spændingsstabilisatorer eller strømforsyninger, der er knækkede, itu eller ødelagte.
- Tegn på overophedning, røg, gnister eller ild.
- Batteriet er beskadiget, det er f.eks. revnet, bøjet eller trykket, batteriet lækker, eller der er belægninger på batteriet.
- Der lyder knald, smæld eller syden fra produktet, eller der er lugtgener fra produktet.
- Der er tegn på, at der er spildt væske, eller at et objekt er faldet ned på computeren, netledningen eller omformeren.
- Computeren, netledningen eller omformeren er våde.
- Produktet har været tabt eller ødelagt på nogen måde.
- Produktet fungerer ikke korrekt, når du følger betjeningsvejledningen.
- **Bemærk:** Hvis du bemærker disse forhold med et produkt, f.eks. en forlængerledning, der ikke er fremstillet af eller for Lenovo, skal du stoppe med at bruge produktet, indtil du kan kontakte producenten for at få flere oplysninger eller få et passende erstatningsprodukt.

Generelle sikkerhedsforskrifter

Vær altid opmærksom på følgende for at nedsætte risikoen for fysiske skader eller ødelæggelse af personlige ejendele.

Service og opgraderinger

Forsøg ikke selv at servicere et produkt, medmindre kundesupportcentret har bedt dig om at gøre det, eller hvis det er angivet i dokumentationen. Brug kun en servicemedarbejder, der er godkendt til at reparere et bestemt produkt.

Bemærk: Nogle dele af computeren kan opgraderes eller udskiftes af kunden. Opgraderinger kaldes typisk for ekstraudstyr. Dele, der kan udskiftes af kunden, kaldes for CRU'er (Customer Replaceable Units). Lenovo leverer dokumentation med en vejledning, når kunden selv kan installere ekstraudstyr eller udskifte CRU'er. Du skal nøje følge vejledningen, når du selv installerer eller udskifter dele. Når computeren er slukket, det vil sige, når tændt-lampen ikke lyser, betyder det ikke nødvendigvis, at der ikke er spænding i produktet. Kontrollér altid, at der er slukket for strømmen, og at produktet er afmonteret fra strømkilden, inden du fjerner dækslet fra et produkt med netledning. Kontakt kundesupportcentret, hvis du har spørgsmål.

Selv om der ikke er nogen dele, der bevæger sig i computeren, når netledningen er afmonteret, skal du alligevel være opmærksom på følgende advarsler.



- Advarsel!

Før du udskifter CRU'er, skal du slukke for computeren. Vent i 3 til 5 minutter, så computeren kan afkøles, inden du åbner dækslet.

Undgå statisk elektricitet

Statisk elektricitet er ikke skadelig for mennesker. Imidlertid kan det beskadige computerens dele og udstyr.Dele, der er følsomme over for statisk elektricitet, kan blive beskadiget, hvis du ikke håndterer dem korrekt. Når ud pakker ekstraudstyr eller CRU'er ud, må du først åbne den antistatiske pose, når du bliver bedt om det i vejledningen.

Følg disse forholdsregler for at undgå statisk elektricitet, når du håndterer ekstraudstyr eller CRU'er, eller når computeren er åben:

- Begræns dine bevægelser. Når du bevæger dig, skabes der statisk elektricitet omkring dig.
- Håndtér altid komponenterne forsigtigt. Tag fat i kanten af adaptere, hukommelsesmoduler og andre kredsløbskort. Rør aldrig ved kredsløbene.
- Lad ikke andre røre ved komponenterne.
- Når du installerer en del, der er følsom over for statisk elektricitet, skal du lade den antistatiske pose med delen i røre ved udvidelsesportens metaldæksel eller ved en anden umalet metalflade på computeren i mindst to sekunder. Det reducerer statisk elektricitet i posen og fra din krop.
- Hvis det er muligt, skal du installere den nye del direkte i computeren, når du har taget den ud af den antistatiske pose, uden at lægge delen fra dig. Hvis det ikke er muligt, skal du lægge den antistatiske pose på en plan overflade og lægge delen på posen.
- Du må ikke lægge delen på computerens dæksel eller på andet metallisk materiale.

Netledninger og omformere

Brug kun de netledninger og omformere, der leveres af producenten.

Netledningerne skal være sikkerhedsgodkendt. I Tyskland skal det være H05VV-F, 3G, 0,75 mm² eller bedre. I andre lande skal de korrekte typer anvendes på tilsvarende vis.

Rul aldrig netledningen omkring omformeren eller et andet objekt. Det kan flosse, knække eller bøje netledningen. Det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Placér altid netledningerne, så der ikke trædes på dem, eller så de ikke kommer i klemme.

Beskyt ledningen og omformeren mod væsker. Du må f.eks. ikke placere ledningen eller omformeren i nærheden af håndvaske, badekar, toiletter eller på gulve, der bliver vasket med flydende rengøringsmidler. Væsker kan forårsage en kortslutning, især hvis netledningen eller omformeren er blevet beskadiget. Væsker kan også gradvist tære stikket på netledningen og/eller stikket på omformeren, hvilket kan forårsage overophedning.

Tilslut altid netledninger og signalkabler i den korrekte rækkefølge, og kontrollér, at alle netledningerne er korrekt tilsluttet stikkontakterne.

Brug ikke omformere, hvor stikbenene er tærede, og/eller som viser tegn på overophedning, f.eks. ødelagt plastic.

Brug ikke netledninger, hvor stikkene i begge ender viser tegn på tæring eller overophedning, eller hvor netledningen er ødelagt på nogen måde.

Forlængerledninger og lignende udstyr

Kontrollér, at de forlængerledninger, spændingsstabilisatorer, UPS (Uninterruptible Power Supply), strømforsyningsenheder og multistikdåser, som du bruger, kan håndtere produktets strømkrav. Du må aldrig overbelaste dette udstyr. Hvis du bruger multistikdåser, må belastningen ikke overstige multistikdåsens inputkapacitet. Kontakt en elektriker for at få flere oplysninger, hvis du har spørgsmål om strømbelastning, strømkrav, og inputkapacitet.

Stik og stikkontakter

Hvis den stikkontakt, som du vil bruge sammen med computerudstyret, er ødelagt eller tæret, må du ikke bruge den, før den er udskiftet af en uddannet elektriker.

Du må ikke bøje eller ændre stikket. Hvis stikket er ødelagt, skal du få et nyt hos forhandleren.

Brug ikke samme stikkontakt, som du bruger til andre apparater, der trækker store mængder strøm. Du risikerer, at ustabil spænding ødelægger computeren, data eller tilsluttede enheder.

Nogle produkter leveres med et tre-bensstik. Disse stik må kun anvendes sammen med en stikkontakt med jordforbindelse. Det er en sikkerhedsforanstaltning. Du må ikke ignorere denne sikkerhedsforanstaltning ved at prøve at indsætte stikket i en stikkontakt uden jordforbindelse. Hvis du ikke kan indsætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker, så han kan installere en godkendt stikkontakt. Du må aldrig overbelaste en stikkontakt. Den generelle systembelastning må ikke overstige 80 % af grenens strømkapacitet. Kontakt en elektriker for at få flere oplysninger, hvis du har spørgsmål om strømbelastning og grenens strømkapacitet.

Kontrollér, at ledningsføringen til den stikkontakt, du bruger, er korrekt, at der er nem adgang til stikkontakten, og at den sidder tæt på udstyret. Du må ikke strække netledninger helt ud, da det kan ødelægge dem.

Kontrollér, at stikkontakten leverer korrekt spænding og strøm til det produkt, du installerer.

Vær forsigtig, når du tilslutter og tager netledninger ud af stikkontakten.

Eksterne enheder

De eneste kabler til eksterne enheder, du må tilslutte eller afmontere, mens computeren er tændt, er USB- og 1394-kabler. Ellers risikerer du at beskadige computeren. Vent mindst fem sekunder efter computeren er slukket, før du afmonterer eksterne kabler, for at undgå eventuel skade på tilsluttede enheder.

Batterier

Alle computere, der er fremstillet af Lenovo, indeholder et ikke-genopladeligt batteri på størrelse med en mønt, som forsyner systemuret med strøm. Derudover bruger mange bærbare produkter, f.eks. bærbare computere, et genopladeligt batteri, til at forsyne systemet med strøm, når der ikke er en stikkontakt i nærheden. De batterier, der leveres af Lenovo til brug i produktet, er testet for kompatibilitet og må kun udskiftes med godkendte dele.

Du må aldrig åbne et batteri. Du må ikke knuse, punktere eller brænde batteriet, og du må heller ikke kortslutte metalkontakterne. Du må ikke udsætte batteriet for vand eller andre væsker. Du må kun oplade batteriet i henhold til vejledningen i produktdokumentationen.

Forkert behandling af batterier kan få dem til at overophedes, hvilket kan forårsage, at gasser eller flammer kan komme fra batteriet. Hvis batteriet er ødelagt, eller hvis batteriet aflades, eller hvis der opbygges fremmedlegemer på batteriets kontakter, skal du holde op med at bruge batteriet og få et andet fra producenten.

Batteriets levetid kan formindskes, hvis det ikke bruges i længere tid. Hvis visse genopladelige batterier (især Li-Ion-batterier) ikke bruges, når de er afladede, kan det forøge risikoen for, at batteriet kortsluttes, hvilket kan forkorte batteriets levetid, og det kan også udgøre en sikkerhedsrisiko. Aflad ikke opladelige Li-Ion-batterier fuldstændigt, og opbevar ikke disse batterier i en afladet tilstand.

Varme og ventilation

Computere genererer varme, når de er tændt, og når batteriet oplades. Bærbare computere kan generere meget varme pga. deres kompakte størrelse. Følg altid disse grundlæggende forholdsregler:

- Lad ikke den bærbare computer hvile i skødet eller andre steder på kroppen i en længere periode, mens computeren er i brug, eller mens batteriet oplades. Computeren udsender en del varme under normal drift. Hvis computeren er i berøring med kroppen i længere tid, kan det give ubehag og i sidste ende forbrændinger.
- Brug ikke computeren, eller udskift ikke batteriet nær ved brændbare materialer eller på steder, hvor der er risiko for eksplosioner.

 Ventilationshuller, blæsere og/eller køleplader leveres med produktet af sikkerhedsmæssige årsager og for at give en mere behagelig og pålidelig drift. Du kan komme til at blokere disse, hvis du bruger computeren i sengen, på en sofa, et tæppe eller lignende. Du må aldrig blokere eller tildække ventilationshullerne, og du må heller ikke deaktivere blæserne.

Undersøg computeren mindste én gang hver tredje måned for at se, om der har samlet sig støv i den. Før du undersøger computeren, skal du slukke for den og tage netledningsstikket ud af stikkontakten. Fjern derefter støv fra luftgitre og huller i dækslet. Hvis der har samlet sig støv udvendigt, skal du også undersøge om der er støv indvendigt, herunder på kølepladen og i luftgitre og blæsere. Fjern eventuelt støv. Du skal altid slukke for computeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du åbner dækslet. Du skal undgå at bruge computeren i områder, der ligger nærmere end 60 centimeter fra områder med meget trafik. Hvis du ikke kan undgå det, skal du undersøge computeren og rengøre den oftere.

Følg disse grundlæggende forholdsregler. Det øger din egen sikkerhed og forøger computerens ydeevne.

- Sørg for, at dækslet er lukket, når computeren er sat til.
- Undersøg regelmæssigt computerens yderside for at se, om der har samlet sig støv.
- Fjern støv fra luftgitre og huller i dækslet. Det kan være nødvendigt at rengøre computeren oftere, hvis den er placeret på et sted, hvor der er meget støvet eller meget trafik.
- Blokér ikke ventilationshullerne.
- Benyt ikke computeren, mens den står i et skab eller lignende, da det kan øge risikoen for overophedning.
- Temperaturen på luftstrømmen ind i computeren må ikke overstige 35° C.
- Brug kun luftfiltreringsudstyr til desktop-computere.

Driftsbetingelser

Det optimale driftsmiljø for computeren er 10°C - 35°C med en luftfugtighed mellem 35% og 80%. Hvis computeren bliver opbevaret eller transporteret ved temperaturer lavere end 10°C, skal du langsomt lade computeren varme op til en optimal driftstemperatur på 10°C - 35°C, før du bruger den. Det kan tage op til to timer under ekstreme forhold. Hvis du ikke lader computeren opnå en optimal temperatur, før du bruger den, risikerer du uoprettelige skader på computeren.

Hvis det er muligt, skal du placere computeren i et velventileret og tørt lokale, og ikke i direkte sol.

Undgå at have elektriske apparater som f.eks. ventilatorer, radioer, forstærkede højtalere og mikroovne tæt på computeren, fordi de stærke magnetfelter, der genereres af disse apparater, kan beskadige skærmen og data på harddisken.

Sæt ikke drikkevarer oven på eller ved siden af computeren eller tilsluttede enheder. Hvis du spilder væske på eller i computeren eller en tilsluttet enhed, kan der opstå en kortslutning eller anden skade.

Undgå spisning eller rygning hen over tastaturet. Der kan opstå skader, hvis der kommer krummer eller aske i tastaturet.

Sikkerhedsforskrifter vedrørende elektrisk strøm

Elektrisk strøm fra el-, telefon- og kommunikationskabler kan være farlig.

Undgå elektrisk stød:

Fare!

- Brug ikke computeren i tordenvejr.
- Tilslut eller fjern ikke kabler, og installér, vedligehold, eller omkonfigurér ikke computeren i tordenvejr.
- Slut alle netledninger til korrekt jordforbundne stikkontakter.
- Slut enhver enhed, der skal forbindes med dette produkt, til korrekt forbundne stikkontakter.
- Brug kun én hånd, når du skal tilslutte eller afmontere signalkabler.
- Tænd aldrig for udstyr på steder, hvor der er fare for brand og vand- eller bygningsskader.
- Medmindre installations- og konfigurationsvejledningen siger noget andet, skal du afmontere de tilsluttede netledninger, telekommunikationssystemer, netværk og modemer, inden du åbner enhedernes dæksler.
- Tilslut og afmontér kabler som beskrevet i det følgende ved installation eller flytning af produktet eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af produktets eller udstyrets dæksler.

Ved montering:	Ved afmontering:							
1. Sluk for alt udstyr.	1. Sluk for alt udstyr.							
2. Slut først alle kabler til udstyret.	2. Tag netledningen ud af stikkontakten.							
3. Tilslut signalkablerne.	3. Tag signalkablerne ud.							
4. Sæt netledningen i stikkontakten.	4. Tag alle kabler ud af udstyret.							
5. Tænd.								

Litiumbatteri

Pas på! Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke installeres korrekt.

Udskift kun litiumbatteriet med samme type eller en tilsvarende type, der anbefales af producenten. Batteriet indeholder litium og kan eksplodere, hvis det ikke bruges, håndteres eller kasseres korrekt.

Du må ikke:

- udsætte batteriet for vand
- opvarme det til mere end 100° C
- åbne det eller forsøge at reparere det

Batteriet skal kasseres i henhold til de lokale kommunale bestemmelser. Spørg kommunens tekniske forvaltning (miljøafdelingen).

Følgende bemærkning gælder brugere i Californien, USA.

Produktet indeholder perklorat og kræver evt. speciel behandling. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Sikkerhedsforskrifter for modem

Pas på!

Brug kun telekommunikationsledning nr. 26 AWG eller større for at nedsætte risikoen for brand.

Følg disse grundlæggende sikkerhedsforskrifter, når du bruger teleudstyr for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade:

- Tilslut aldrig telefonledninger i tordenvejr.
- Installér aldrig telefonstik i våde lokaliteter, medmindre jackstikket er beregnet til våde lokaliteter.
- Rør aldrig ved uisolerede telefonledninger eller terminalstik, medmindre telefonledningen er afmonteret fra netværksinterfacet.
- Udvis forsigtighed, når du installerer eller reparerer telefonledninger.
- Brug ikke en telefon (bortset fra en trådløs) i tordenvejr. Der er fare for elektrisk stød fra lynnedslag.
- Brug ikke telefonen til at rapportere et gasudslip i nærheden af udslippet.

Sikkerhedsforskrifter for laser

Nogle pc'er leveres med et CD-drev eller DVD-drev. CD- og DVD-drev sælges også separat som ekstraudstyr. CD- og DVD-drev er laserprodukter. Drevene opfylder IEC's (International Electrotechnical Commission) standard nr. 60825-1 og CENELEC EN 60 825-1 for klasse 1 laserprodukter.

Vær opmærksom på følgende, når der er installeret et CD- eller DVD-drev:

– Pas på!

Brug af kontakter, justeringer eller udførelse af procedurer, andre end dem, der er angivet i denne bog, kan medføre alvorlig strålingsfare.

Fjern ikke drevenes dæksler. Fjern ikke CD- eller DVD-drevets dæksler. Det kan resultere i alvorlig strålingsfare. Drevene indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres.

Visse CD- og DVD-drev indeholder en indbygget klasse 3A eller klasse 3B laserdiode. Bemærk følgende:

Fare!

Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, og drevet åbnes, er der laserstråling. Se ikke direkte ind i laserstrålen, og benyt ikke optiske instrumenter til at se ind i laserstrålen. Undgå direkte laserstråling.

Sikkerhedsforskrifter for strømforsyning

Du må aldrig fjerne dækslet fra strømforsyningsenheden eller fra andre dele med denne mærkat.



Der er farlig spænding, strøm og farlige energiniveauer i alle komponenter, hvor denne mærkat sidder på. Disse komponenter indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Kontakt en servicetekniker, hvis du mener, der er problemer med en af disse dele.

Datasikkerhed

Slet ikke ukendte filer, og revidér ikke navne på filer eller biblioteker, du ikke selv har oprettet. Hvis du gør det alligevel, risikerer du, at programmerne ikke virker.

Vær opmærksom på, at når du har adgang til netværksressourcer, er computeren udsat for virus, hackere, spyware og andet, der kan beskadige computeren, programmerne eller data. Du er selv ansvarlig for at sikre, at du har passende beskyttelse i form af firewall-, antivirus- og anti-spyware-programmer, og for at holde disse programmer opdateret.

Rengøring og vedligeholdelse

Det er vigtigt at renholde computeren og skrivebordet. Sluk for computeren, og afmontér netledningen, før du rengør computeren. Sprøjt ikke flydende rengøringsmidler direkte på computeren, og brug ikke brændbare rengøringsmidler. Kom rengøringsmidlet på en blød klud, og tør computerens overflader af.

Andre sikkerhedsforskrifter

Plasticposer kan være farlige. Hold plasticposer uden for børns rækkevidde for at udgå risiko for kvælning.

Introduktion

Denne Brugervejledning indeholder følgende oplysninger:

- Kapitel 1, "Indretning af arbejdspladsen", på side 1 indeholder oplysninger om, hvordan du klargør computeren, så den passer til dig, og hvordan lyset, luftcirkulationen og stikkontakterne skal være.
- Kapitel 2, "Klargøring af computeren", på side 3 indeholder oplysninger om, hvordan du klargør computeren og installerer software og styresystem.
- Kapitel 3, "Installation af ekstraudstyr", på side 11 indeholder oplysninger om de faciliteter og det ekstraudstyr, der findes til computeren.
- Kapitel 4, "Retablering af programmer", på side 41 indeholder oplysninger om, hvordan du bruger ThinkVantage-programmet Rescue and Recovery til at oprette produktretableringsdiske, sikkerhedskopiere data, retablere software og retablere hele indholdet på harddisken til en tidligere gemt tilstand.
- Kapitel 5, "Brug af programmet Setup Utility", på side 49 indeholder oplysninger om, hvordan du får vist og ændrer computerens konfigurationsindstillinger.
- Kapitel 6, "Opdatering af systemprogrammer", på side 53 indeholder oplysninger om, hvordan du opdaterer POST/BIOS, og hvordan du retablerer efter fejl under POST/BIOS-opdatering.
- Kapitel 7, "Fejlfinding og problemløsning", på side 55 indeholder oplysninger om grundlæggende problemløsnings- og fejlfindingsværktøjer til computeren.
- Kapitel 8, "Oplysninger, hjælp og service", på side 61 indeholder oplysninger om en lang række nyttige ressourcer, som Lenovo stiller til rådighed.
- Tillæg A, "Manuelle modemkommandoer", på side 65 viser kommandoer, som du kan bruge til manuelt at programmere modemet.
- Tillæg B, "Bemærkninger", på side 73 indeholder bemærkninger og oplysninger om varemærker.

Kapitel 1. Indretning af arbejdspladsen

Du får størst udbytte af computeren, hvis du placerer udstyret og indretter arbejdspladsen efter dine behov og det arbejde, du skal udføre. Din arbejdsstilling er det vigtigste, men også lyskilder, ventilation og placering af stikkontakter kan have betydning for indretningen af arbejdspladsen.

Behagelig arbejdsstilling

Der findes ikke nogen arbejdsstilling, der er ideel for alle, men i det følgende gives nogle retningslinier for, hvordan du finder den, der passer dig bedst.

Det er trættende at sidde i den samme stilling i længere tid. Det er vigtigt, du bruger en god stol. Ryglænet og sædet skal kunne indstilles uafhængigt af hinanden for at støtte maksimalt. Sædets forkant skal være afrundet for at lette trykket på undersiden af lårene. Indstil sædet, så dine fødder enten hviler fladt på gulvet eller på en fodskammel, og dine lår er parallelle med gulvet.

Når du benytter tastaturet, skal underarmene være parallelle med gulvplanet og håndledene i neutral, afslappet stilling. Hold hænderne let på tastaturet, og forsøg at slappe af i hænder og fingre. Justér vinklen på tastaturet, så det bliver behageligt at arbejde ved. Det gøres ved at stille på tastaturets ben.



Justér skærmen, så den øverste kant af skærmen er i eller lige under øjenhøjde. Placér skærmen i en afstand af ca. 50 - 60 cm fra dig, så den er behagelig at se på, og den skal være anbragt, så du ikke behøver at dreje kroppen for at kunne se den. Placér også andet udstyr, du bruger jævnligt, f.eks. telefonen eller musen, så de er nemme at få fat i.

Genskin og lys

Anbring skærmen, så du får mindst muligt genskin og refleks fra loftslys, vinduer og andre lyskilder. Genskin fra reflekterende overflader kan betyde, at det er svært at se skærmbilledet. Hvis du har mulighed for det, skal du placere skærmen vinkelret på vinduer og øvrige lyskilder. Reducér ovenlyset, evt. ved helt at slukke det eller ved at sætte svagere pærer i. Hvis skærmen står tæt ved vinduet, kan du blænde for sollyset vha. gardiner eller persienner. Du skal muligvis også justere skærmens lysstyrke og kontrast i løbet af dagen, efterhånden som lysforholdene ændres.

Hvis det ikke er muligt helt at undgå reflekser, eller du ikke kan regulere lyset, kan du bruge et skærmfilter foran skærmen. Skærmfiltre kan imidlertid påvirke skarpheden af billedet på skærmen, så det bør du kun benytte, hvis de andre metoder ikke hjælper.

Støv, der samles på skærmen, øger problemerne med genskin. Husk at rengøre skærmen med jævne mellemrum. Brug en blød klud, der er let fugtet med et skærmrensemiddel.

Ventilation

Både computeren og skærmen producerer varme. I computeren sidder en blæser, der suger frisk luft ind og sender varm luft ud. Skærmen sender den varme luft ud gennem et luftgitter. Hvis ventilationshullerne blokeres, kan enhederne blive overophedet og ikke fungere korrekt eller blive beskadigede. Placér computeren og skærmen, så ventilationshullerne ikke blokeres. Normalt er 5 cm fri plads rundt om computer og skærm tilstrækkelig. Sørg også for, at ventilationsluften ikke blæser ind i ansigtet på nogen.

Stikkontakter og kabellængder

Placeringen af stikkontakter og længden på netledninger og kabler til skærm, printer og øvrige enheder kan være afgørende for, hvor computeren skal anbringes.

Ved indretning af arbejdspladsen:

- Undgå brug af forlængerledninger. Hvis det er muligt, skal du slutte computerens netledning direkte til stikkontakten.
- Hold netledninger og kabler væk fra steder, hvor du går, så du ikke uforvarende kommer til at sparke til dem.

Der er flere oplysninger om netledninger i afsnittet "Netledninger og omformere" på side viii og i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.

Kapitel 2. Klargøring af computeren

Før du starter, skal du kontrollere, at du har klargjort din computer på den måde, der bedst opfylder dine behov, og som passer til det arbejde, du udfører. Der er flere oplysninger i Kapitel 1, "Indretning af arbejdspladsen", på side 1.

Bemærk: Læs "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side v, før du klargør din computer. Forskrifterne hjælper dig med at arbejde sikkert.

Tilslutning af computeren

Brug følgende oplysninger, når du tilslutter computeren. Se de små ikoner på de følgende sider, og find dem bag på computeren.

Hvis computerens kabler og stikpanel har farvekodede stik, passer kablets farve til stikkets farve. Du skal f.eks. sætte et blåt kabel i et blåt stik, og et rødt kabel i et rødt stik.

- **Bemærk:** Computeren har måske ikke alle de stik, der beskrives i dette afsnit. Det afhænger af modeltypen.
 - 1. Kontrollér indstillingen af computerens spændingsvælgerkontakt. Brug en kuglepen til at ændre kontaktens stilling, hvis det er nødvendigt.
 - Hvis netspændingen er 100 127 V vekselstrøm, skal du indstille spændingsvælgerkontakten til 115 V.
 - Hvis netspændingen er 200 240 V vekselstrøm, skal du indstille spændingsvælgerkontakten til 230 V.



 Tastaturkablet har et standardtastaturstik 1 eller et USB-stik (Universal Serial Bus) 2. Slut tastaturkablet til det rigtige tastaturstik.



- **Bemærk:** Nogle modeller leveres med en fingertryksaflæser på tastaturet. Når du har klargjort computeren og tændt for den, kan du gå ind i Access-hjælpen på computeren og finde flere oplysninger om fingeraftrykslæseren. Der er flere oplysninger om at åbne onlinehjælpen i "Access-hjælp" på side 62.
- 3. Musekablet har et standardmusestik 1 eller et USB-stik 2. Slut musekablet til det rigtige musestik.



- 4. Slut skærmkablet til computerens skærmstik.
 - Hvis du har en VGA-skærm (Video Graphics Array), skal du slutte kablet til stikket som vist.



Bemærk: Hvis din model har to skærmstik, skal du kontrollere, at du bruger stikket på AGP-adapteren (Accelerated Graphics Port).

• Hvis du har en DVI-skærm (Digital Video Interface) skal du slutte kablet til stikket som vist.



Bemærk: Der skal være installeret en adapter i computeren, som kan anvende DVI-skærmen.

5. Gør følgende for at tilslutte et modem.



- 1 2
- Illustrationen viser de to stik bag på computeren, som skal bruges til at tilslutte modemet.
- I USA og andre lande eller områder, der benytter telefonstik af typen RJ-11, skal du slutte den ene ende af telefonledningen til telefonen og den anden ende til telefonstikket bag på computeren. Slut den ene ende af modemkablet til modemstikket bag på computeren og den anden ende til telefonstikket i væggen.
- I de lande eller områder, hvor telefonstik af typen RJ-11 ikke benyttes, skal du bruge en fordeler eller en omformer for at slutte kablerne til telefonstikket i væggen, som vist øverst på tegningen. Du kan også bruge en fordeler eller omformer uden telefonen, som vist nederst på tegningen.
- 6. Brug følgende fremgangsmåde til at tilslutte lydenheder. Der er flere oplysninger om højtalere i trin 7 og 8 på side 6.



Lydindgang Dette stik modtager lydsignaler fra en ekstern lydenhed, f.eks. et stereoanlæg.
Lydudgang Dette stik sender lydsignaler fra computeren til eksterne enheder, f.eks. forstærkede stereohøjtalere.
Mikrofon Brug dette stik til at slutte en mikrofon til computeren, når du optager lyde, eller hvis du bruger et talegenkendelsesprogram.
Hovedtelefon Brug dette stik til at slutte hovedtelefoner til computeren, når du vil lytte til musik eller andre lyde uden at forstyrre andre. Dette stik findes måske på forsiden af computeren.

7. Gør følgende for at tilslutte forstærkede højtalere med en vekselstrømsadapter.



- a. Tilslut kablet, der forbinder højtalerne til hinanden. På visse højtalere er dette kabel fast tilsluttet.
- b. Slut vekselstrømsadapteren til højtalerne.
- c. Slut højtalerne til computeren.
- d. Slut vekselstrømsadapteren til en stikkontakt.
- 8. Gør følgende for at tilslutte *ikke-forstærkede* højtalere uden vekselstrømsadapter.



- a. Tilslut kablet, der forbinder højtalerne til hinanden. På visse højtalere er dette kabel fast tilsluttet.
- b. Slut højtalerne til computeren.
- **9**. Slut evt. andre enheder til computeren. Computeren har måske ikke alle de stik, der vises.



1	USB	Brug dette stik til at tilslutte enheder, som har USB-stik (Universal Serial Bus), f.eks. et tastatur, en mus, en scanner, en printer eller en PDA (Personal Digital Assistant).
2	Seriel	Brug dette stik til at tilslutte et eksternt modem, en seriel printer eller en anden enhed, der bruger et 9-bens serielt stik.
3	Video-S	Brug dette stik til at tilslutte et tv, som har et video-S-stik. Dette stik findes på visse skærmadaptere med høj ydelse.
4	Parallel	Brug dette stik til at tilslutte en parallel printer eller en anden enhed, der bruger et 25-bens parallelt stik.
5	Ethernet	Brug dette stik til at slutte computeren til et Ethernet-LAN (Local Area Network) eller til et kabelmodem.
		Vigtigt! Du skal anvende kategori 5 Ethernet-kabler for at overholde FCC-kravene.
6	MIDI/joystick	Brug dette stik til at tilslutte en joystick, gamepad eller en MIDI-en- hed (Musical Instrument Digital Interface), f.eks. et MIDI-keyboard.
7	IEEE 1394	Dette stik kaldes også for Firewire, fordi data overføres meget hurtigt. Der findes to typer IEEE 1394-stik: Et stik med 4 ben og et med 6 ben. I et IEEE 1394-stik kan du tilslutte mange typer enheder, f.eks. lydenheder og andre enheder.

10. Slut netledningerne til korrekt jordforbundne stikkontakter.



Bemærk: Der er flere oplysninger om stik i Access-hjælpen på computeren. Der er flere oplysninger om at åbne onlinehjælpen i "Access-hjælp" på side 62.

Tænd for systemet

Tænd for skærmen og evt. andre eksterne enheder, inden du tænder for computeren. Når POST (Power-On Self-Test) er afsluttet, lukkes vinduet med logoet. Hvis computeren leveres med forudinstallerede programmer, starter installationsprogrammet.

Læs Kapitel 7, "Fejlfinding og problemløsning", på side 55, hvis der opstår problemer under starten. Læs Kapitel 8, "Oplysninger, hjælp og service", på side 61, hvis du har brug for mere hjælp. Du kan få telefonisk hjælp og information hos kundesupportcentret. Der er en oversigt over relevante telefonnumre i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.

Afslutning af programinstallation

Vigtigt!

Læs licensaftalerne nøje, før du bruger de programmer, der leveres med denne computer. I aftalerne beskrives dine rettigheder, forpligtelser samt garantier for de programmer, der leveres sammen med computeren. Når du bruger programmerne, accepterer du vilkårene i aftalerne. Hvis du ikke accepterer aftalerne, må du ikke bruge programmet. I stedet skal du levere hele computeren tilbage og få pengene igen.

Når du starter computeren første gang, skal du følge vejledningen på skærmen for at afslutte programinstallationen. Hvis du ikke afslutter programinstallationen første gang, du tænder for computeren, kan der opstå uforudsete problemer. Du kan få flere oplysninger om computeren i Access-hjælpen på computeren, når installationen er afsluttet. Der er flere oplysninger om at åbne onlinehjælpen i "Access-hjælp" på side 62.

Bemærk: Nogle modeller leveres måske med en flersproget udgave af Microsoft Windows-styresystemet. Hvis computeren har en sådan flersproget udgave, bliver du bedt om at vælge sprog under førstegangsinstallationen. Efter installationen kan du ændre sprogversion via Kontrolpanel i Windows.

Afslutning af vigtige opgaver

Når du har konfigureret computeren, skal du udføre vigtige opgaver for at spare tid og undgå problemer senere:

- Opret et CD-fejlfindingsimage, fejlfindingsdisketter eller genopretningsmedier. Du kan bruge fejlfindingsprogrammer til at teste computerens hardwarekomponenter og til at rapportere styresystemindstillinger, som kan være årsag til hardwarefejl. Når du opretter en fejlfindings-CD, fejlfindingsdisketter eller genopretningsmedier på forhånd, er du sikker på, at du kan udføre fejlfinding, hvis du ikke kan starte Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Der er flere oplysninger i "PC-Doctor til DOS" på side 57 og "PC-Doctor til Windows PE" på side 59.
- Notér computerens maskintype, model- og serienummer. Hvis du får brug for service eller teknisk support, skal du oplyse disse oplysninger. Der er flere oplysninger i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.

Opdatering af styresystemet

Microsoft offentliggør opdateringer til forskellige styresystemer via webstedet Microsoft Windows Update. Webstedet finder automatisk ud af, hvilke Windowsopdateringer der er tilgængelige til din computer, og viser kun disse opdateringer. Opdateringerne omfatter sikkerhedsrettelser, nye versioner af Windows-komponenterne, f.eks. medieafspilleren, rettelser til andre dele af Windows-styresystemet eller udvidelser.

Der er flere oplysninger om opdatering af styresystemet i Access-hjælpen på systemet. Der er flere oplysninger om at åbne onlinehjælpen i "Access-hjælp" på side 62.

Installation af andre styresystemer

Hvis du installerer et andet styresystem, skal du følge den vejledning, der leveres sammen med CD'erne eller disketterne med styresystemet. Husk at installere alle styreprogrammer, efter du har installeret styresystemet. Installationsvejledning leveres normalt sammen med styreprogrammerne.

Opdatering af antivirusprogrammet

Computeren leveres med et antivirusprogram, som du kan bruge til at finde og eliminere virus. Lenovo leverer et komplet antivirusprogram på harddisken med et gratis 90-dages abonnement. Efter 90 dage skal du anskaffe en ny virusdefinition.

Der er flere oplysninger om opdatering af antivirusprogrammet i Access-hjælpen på systemet. Der er flere oplysninger om at åbne onlinehjælpen i "Access-hjælp" på side 62.

Slukning af computeren

Når du slukker computeren, skal du følge styresystemets afslutningsprocedure, så du undgår at miste data eller beskadige programmerne. Klik på **Luk computeren** på menuen Start på Windows-skrivebordet for at afslutte Microsoft Windows-styresystemet. Vælg **Luk computeren** på menuen, og klik på **OK**.

Kapitel 3. Installation af ekstraudstyr



Dette kapitel giver en introduktion til computerens faciliteter. Du kan udvide computerens faciliteter ved at installere hukommelse, adaptere eller drev. Når du installerer udstyr, skal du følge denne vejledning sammen med den vejledning, der leveres sammen med udstyret.

Bemærk: Brug kun dele, der leveres af Lenovo.

Vigtigt!

Læs "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side v, før du installerer eller fjerner udstyr. Disse forskrifter hjælper dig med at arbejde sikkert.

Faciliteter

Dette afsnit indeholder en oversigt over computerens faciliteter og de forudinstallerede programmer.

- Systemoplysninger

Følgende oplysninger dækker flere modeller. Brug programmet Setup Utility for at få oplysninger om den model, du bruger. Læs Kapitel 5, "Brug af programmet Setup Utility", på side 49.

Mikroprocessor (afhænger af modellen)

- Intel Pentium D-processor
- Intel Pentium 4-processor med HyperThreading-teknologi
- Intel Pentium 4-processor
- Intel Celeron D-processor
- AMD Athlon 64
- AMD Sempron
- Intern cache (størrelsen afhænger af modeltypen)

Hukommelse

- Understøtter to DDR2 (Double Data Rate 2) DIMM-moduler (Dual Inline Memory Module)
- 512 KB FLASH-hukommelse til systemprogrammer

Interne drev

- 3,5-tommers slankt 1,44 MB diskettedrev
- Intern SATA-harddisk (Serial Advanced Technology Attachment)
- Optisk drev (visse modeller)

Videosubsystem

Stik til PCI Express-grafikadapter (x16) på systemkortet

Lydsubsystem

- HD (High-definition) ADI 1986 Audio Codec
- Stik til mikrofon og hovedtelefon på forsiden
- Stik til lydindgang, lydudgang og mikrofon på bagsiden
- Intern monohøjtaler (visse modeller)

Tilslutningsmuligheder

- Indbygget 10/100 Mbit/s Ethernet-kontrolenhed, der kan anvende Wake on LAN (visse modeller)
- Indbygget Ethernet-kontrolenhed (10/100/1000 mbit/s) (visse modeller)
- PCI V.90 data/faxmodem (visse modeller)

Systemstyringsfunktioner

- RPL (Remote Program Load) og DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Wake on LAN
- Wake on Ring. Denne facilitet kaldes Serial Port Ring Detect for et eksternt modem i programmet Setup Utility
- Ekstern administration
- Automatisk start via startsekvens
- SM BIOS (System Management) og SM-software
- Mulighed for at lagre resultater af POST-test af hardware.

I/O-faciliteter

- 25-bens ECP (Extended Capabilities Port)/EPP (Extended Parallel Port)
- 9-bens serielt stik
- Seks 4-bens USB-stik (to på forsiden og fire på bagsiden)
- Standardmusestik
- Standardtastaturstik
- Ethernet-stik
- VGA-skærmstik
- Lydstik (se Lydsubsystem)

Udvidelsesmuligheder

- Fire drevbåse
- To standard PCI-adapterstik
- Et PCI Express-adapterstik (x1)
- Et PCI Express-grafikadapterstik (x16) (visse modeller)

Strøm

- 250 W strømforsyningsenhed med manuel spændingsvælgerkontakt (visse modeller)
- 280 W strømforsyningsenhed med manuel spændingsvælgerkontakt (visse modeller)
- 310 W strømforsyningsenhed med manuel spændingsvælgerkontakt (visse modeller)
- Automatisk skift mellem 50 og 60 Hz inputfrekvens
- ACPI-understøttelse (Advanced Configuration and Power Interface)

Sikkerhedsfunktioner

- Tastatur med fingeraftrykslæser (visse modeller. Der er flere oplysninger i programmet ThinkVantage Productivity Center)
- Bruger- og administratorkodeord til adgang til BIOS
- Mulighed for at installere en indbygget kabellås (Kensington-lås) til sikring af dækslet
- Mulighed for at sætte hængelås på til sikring af dækslet
- Kontrol af startsekvens
- Start uden diskettedrev, tastatur eller mus
- Uovervåget start
- I/O-styring af diskettedrev og harddisk
- I/O-styring af den serielle og parallelle port
- Sikkerhedsprofil efter enhed

Forudinstallerede programmer

Computeren leveres måske med forudinstallerede programmer. Hvis det er tilfældet, så er styresystemet, styreprogrammerne til de indbyggede faciliteter og andre programmer allerede installeret.

Forudinstalleret styresystem (afhænger af modellen)

Bemærk: Ikke alle lande og områder har disse styresystemer.

- Microsoft Windows XP Home
- Windows XP Professional
- Microsoft Windows Vista

Styresystemer, der er certificeret eller testet for kompatibilitet¹

- Windows 2000
- Linux

^{1.} De styresystemer, der vises her, certificeres eller testes for kompatibilitet på det tidspunkt, hvor denne vejledning trykkes. Andre styresystemer anerkendes måske af Lenovo som værende kompatible med computeren, efter at denne bog er trykt. Der kan forekomme rettelser og tilføjelser til denne liste. Du kan afgøre, om et styresystem er blevet certificeret eller testet for kompatibilitet, ved at besøge leverandørens websted.

Specifikationer

Dette afsnit beskriver computerens fysiske specifikationer.

Dimensioner

Højde: 40 cm Bredde: 17,5 cm Dybde: 43,2 cm

Vægt

Minimumkonfiguration: 8,17 kg Maksimumkonfiguration: 10,21 kg

Driftsbetingelser

Lufttemperatur:

I drift: 10° C til 35° C Ikke i drift: 10° to 60°C

Maks. højde over havet: 914 m

Bemærk: Den maksimale højde, 914 m, er den maksimale højde, hvor den angivne lufttemperatur gælder. Ved større højder er den maksimale lufttemperatur lavere end den angivne.

Luftfugtighed:

I drift: 10 % til 80 %

Ikke i drift: 10 % til 90 %

Elektrisk input

Spænding:

Lavt område:

Minimum: 100 V vekselstrøm

Maksimum: 127 V vekselstrøm

Inputfrekvens: 50/60 Hz

Indstilling af spændingsvælgerkontakt: 115 V vekselstrøm

Højt område:

Minimum: 200 V vekselstrøm

Maksimum: 240 V vekselstrøm

Inputfrekvens: 50/60 Hz

Indstilling af spændingsvælgerkontakt: 230 V vekselstrøm

Inputkilovolt-ampere (kVA) (ca.):

Minimumkonfiguration ved levering: 0,10 kVA

Maksimumkonfiguration: 0,31 kVA

Ekstraudstyr

Der findes følgende ekstraudstyr:

- Eksternt udstyr
 - Parallelle enheder, f.eks. printere og eksterne drev
 - Serielle enheder, f.eks. eksterne modem og digitale kameraer
 - Lydudstyr, f.eks. eksterne højtalere
 - USB-enheder, f.eks. printere, joystick og scannere
 - Sikkerhedsudstyr, f.eks. en hængelås
 - Skærme
- Internt udstyr
 - System hukommelse, kaldet DIMM (Dual Inline Memory Module)
 - PCI-adaptere
 - PCI Express-adapter (x1)
 - PCI Express-adapter (x16) (visse modeller)
 - Interne drev, f.eks.:
 - Optiske drev, f.eks. CD- eller DVD-drev
 - Harddisk
 - Diskettedrev og andre drev til flytbare lagermedier

De sidste nye oplysninger om tilgængeligt udstyr findes på Lenovos websted på adressen http://www.lenovo.com, eller du kan få dem ved at kontakte din forhandler eller salgskonsulent.

Nødvendigt værktøj

Du skal måske bruge en skruetrækker eller en stjerneskruetrækker til at installere ekstraudstyr i computeren. Nogle enheder kan kræve andet værktøj. Se den vejledning, der leveres sammen med enheden.

Håndtering af enheder, der er følsomme over for statisk elektricitet

Statisk elektricitet er ikke skadelig for mennesker. Imidlertid kan det beskadige computerens dele og udstyr.

Når du installerer ekstraudstyr, må du *ikke* åbne den antistatiske pose med udstyret, før du får besked på det.

Tag følgende forholdsregler, når du håndterer udstyr og andre computerkomponenter, så de ikke bliver beskadiget pga. statisk elektricitet:

- Begræns dine bevægelser. Når du bevæger dig, skabes der statisk elektricitet omkring dig.
- Håndtér altid komponenterne forsigtigt. Tag fat i kanterne på adaptere og hukommelsesmoduler. Rør aldrig ved kredsløbene.
- Lad ikke andre røre ved komponenterne.
- Når du installerer nyt udstyr, skal du lade udstyret i transportposen røre ved udvidelsesportens metaldæksel eller ved en anden umalet metalflade på computeren i mindst to sekunder. Det reducerer statisk elektricitet i posen og fra din krop.
- Hvis det er muligt, skal du installere udstyret direkte i computeren, når du har taget det ud af posen, uden at lægge det fra dig. Hvis det ikke er muligt, skal du lægge den antistatiske pose på en plan overflade og lægge udstyret på posen.
- Du må ikke lægge udstyret på computerens dæksel eller på andet metallisk materiale.

Installation af eksternt udstyr

Dette afsnit indeholder oplysninger om de forskellige stik, du kan bruge til at tilslutte eksternt udstyr, f.eks. højtalere, en printer eller scanner. Når du installerer ekstraudstyr, skal der ud over den fysiske forbindelse også nogle gange installeres ekstra programmer. Når du installerer eksterne enheder, kan du bruge oplysningerne i dette afsnit til at finde det korrekte stik, og oplysningerne, som leveres sammen med udstyret, til selve tilslutningen og til installation af de nødvendige programmer eller styreprogrammer.

Stik på computerens forside

Nedenstående illustration viser placeringen af stikkene på computerens forside.


Stik på computerens bagside

Nedenstående illustration viser placeringen af stikkene på computerens bagside.



Bemærk: Nogle af stikkene på computerens bagside har en bestemt farve, som du kan bruge, når du skal slutte kabler til computeren.

Stik	Beskrivelse
Stik til mus	Brug dette stik til at tilslutte en mus, en trackball eller andet pegeudstyr, der bruger et standardmusestik.
Stik til tastatur	Brug dette stik til at tilslutte et tastatur, der bruger et standardtastaturstik.
Serielt stik	Brug dette stik til at tilslutte et eksternt modem, seriel printer eller en anden enhed, der bruger et 9-bens serielt stik.
Parallelt stik	Brug dette stik til at tilslutte en parallel printer, en parallel scanner eller en anden enhed, der bruger et 25-bens parallelt stik.
USB-stik	Bruges til at tilslutte udstyr, der bruger en USB-forbindelse (Universal Serial Bus), f.eks. en USB-scanner eller en USB-prin- ter. Hvis du har mere end seks USB-enheder, kan du købe en USB-boksenhed, der kan bruges til at tilslutte flere USB-enhe- der.
Ethernet-stik	Brug dette stik til at slutte et Ethernet-kabel til et LAN (Local Area Network). Bemærk: Du skal anvende kategori 5 Ethernet-kabler for at overholde FCC-kravene.
Stik til mikrofon	Bruges til at slutte en mikrofon til computeren, når du vil optage stemmer eller andre lyde på harddisken, eller hvis du bruger et talegenkendelsesprogram.
Stik til lydudgang	Bruges til at sende lydsignaler fra computeren til eksterne enheder, f.eks. forstærkede stereohøjtalere (højtalere med ind- byggede forstærkere), hovedtelefoner, multimedietastaturer eller lydindgangsstikket på et stereoanlæg eller en anden eks- tern optageenhed.
Stik til lydindgang	Bruges til at modtage lydsignaler fra en ekstern lydenhed, f.eks. et stereoanlæg. Når du tilslutter en ekstern lydenhed, tilsluttes der et kabel mellem lydudgangsstikket på enheden og lydindgangsstikket på computeren.

Hent styreprogrammer

Du kan hente styreprogrammer til styresystemer, som ikke er forudinstalleret, på internetadressen http://www.lenovo.com/support/. Der findes en installationsvejledning i de README-filer, der leveres sammen styreprogramfilerne.

Afmontering af dækslet

Vigtigt!

Læs "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side v og "Håndtering af enheder, der er følsomme over for statisk elektricitet" på side 17, før du afmonterer dækslet.

Gør følgende for at afmontere computerens dæksel:

- 1. Fjern alle medier (disketter, CD'er eller bånd) fra drevene, afslut styresystemet, og sluk for alle tilsluttede enheder og computeren.
- 2. Tag alle netledningerne ud af stikkontakterne.
- **3**. Tag alle kabler ud af computeren. Det gælder netledninger, I/O-kabler (Input/ Output) og andre kabler, der er tilsluttet computeren.
- 4. Fjern alle låse, der sikrer computerens dæksel.
- 5. Hvis dækslet er fastgjort med fingerskuer, skal du fjerne dem.
- 6. Tryk på dækseludløserknappen på siden af dækslet, og skub dækslet tilbage for at fjerne det.



Placering af komponenter

Følgende illustration viser placeringen af computerens forskellige komponenter.



Identifikation af delene på systemkortet

Systemkortet, også kaldt *planar* eller *motherboard*, er computerens hovedkredsløbskort. Det har grundlæggende computerfunktioner og understøtter mange forskellige enheder.

Følgende illustration viser placeringen af delene på systemkortet (visse modeller).



Følgende illustration viser placeringen af delene på systemkortet (visse modeller).



Følgende illustration viser placeringen af delene på systemkortet (visse modeller).



Installation af hukommelse

Computeren indeholder to stik, hvor du kan installere DIMM-moduler (Dual Inline Memory Module), som giver op til 4,0 GB systemhukommelse.

Du skal være opmærksom på følgende, når du installerer hukommelsesmoduler:

- Brug 1,8 V, 240-bens DDR2 SDRAM-moduler (Double Data Rate 2 Synchronous Dynamic Random Access Memory).
- Brug 256 MB, 512 MB, 1.0 GB eller 2.0 GB hukommelsesmoduler i enhver kombination, som giver op til 4,0 GB systemhukommelse.

Gør følgende for at installere et hukommelsesmodul:

- 1. Afmontér computerens dæksel. Læs "Afmontering af dækslet" på side 21.
- Find hukommelsesstikkene. Læs afsnittet "Identifikation af delene på systemkortet" på side 23.
- 3. Åbn fastgørelsesklemmerne.



4. Kontrollér, at indhakket 1 på hukommelsesmodulet passer præcis med stikket
2 på systemkortet. Skub hukommelsesmodulet lige ned i stikket, indtil fastgørelsesklemmerne er låste.



- Næste trin:

- Hvis du vil fortsætte med en anden enhed: Fortsæt med det pågældende afsnit.
- Læs afsnittet "Montering af dæksel og tilslutning af kabler" på side 39 for at afslutte installationen.

Installation af adaptere

Dette afsnit beskriver, hvordan du installerer og fjerner adaptere. Computeren har to udvidelsesstik til PCI-adaptere og et til en PCI Express-adapter (x1).

Sådan installerer du en adapter:

- 1. Afmontér computerens dæksel. Læs "Afmontering af dækslet" på side 21.
- Tryk på udløserknappen 1 bag på computeren for at åbne adapterlåsen 2, og fjern portdækslet.



- 3. Tag adapteren ud af den antistatiske pose.
- 4. Installér adapteren i stikket på systemkortet.

5. Drej adapterlåsen til den lukkede position for at fastgøre adapterne.



[–] Næste trin

- Hvis du vil fortsætte med en anden enhed: Fortsæt med det pågældende afsnit.
- Læs afsnittet "Montering af dæksel og tilslutning af kabler" på side 39 for at afslutte installationen.

Installation af interne drev

Dette afsnit beskriver, hvordan du installerer og afmonterer interne drev.

Interne drev er enheder i computeren, som bruges til at læse og gemme data. Du kan installere drev i computeren for at forøge dens lagerkapacitet og for at gøre det muligt for den at læse andre medietyper. Nogle af de drev, der kan bruges i computeren, er:

- Serielle ATA-harddiske
- Parallelle ATA-harddiske
- Optiske drev, f.eks. CD- eller DVD-drev
- Drev til flytbare medier

Bemærk: Disse forskellige drev kaldes også for IDE-drev (Integrated Drive Electronics).

Interne drev installeres i båse. I denne bog kaldes båsene for bås 1, bås 2 osv.

Når du installerer et internt drev, er det vigtigt at lægge mærke til, hvilken drevtype og -størrelse du kan installere i båsene. Det er også vigtigt at slutte kablerne korrekt til det installerede drev.

Drevspecifikationer

Computeren leveres med følgende fabriksinstallerede drev:

- Et optisk drev i bås 1 (visse modeller).
- Et 3,5-tommers diskettedrev i bås 3 (visse modeller)
- En 3,5-tommers harddisk i bås 4.

Hvis der ikke er installeret et drev i en bås, skal der være installeret en antistatisk afskærmning og et dæksel i båsen.

Følgende illustration viser placeringen af drevbåsene.



Følgende liste beskriver de drevtyper og -størrelser, du kan installere i båsene:

1 Bås 1 - Maks. højde: 4,3 cm	 Et optisk drev, f.eks. CD- eller DVD-drev (forudinstalleret på visse modeller) 5,25-tommers harddisk En 3,5-tommers harddisk (kræver en Universal Adapter Bracket, 5,25-til-3,5- tommer) *
2 Bås 2 - Maks. højde: 4,3 cm	 Optisk drev, f.eks. CD- eller DVD-drev Et 5,25-tommers drev til flytbare lagermedier En 3,5-tommers harddisk (kræver en Universal Adapter Bracket, 5,25-til-3,5- tommer) *
3 Bås 3 - Maks. højde: 2,58 cm	3,5-tommers diskettedrev (forudinstalleret på visse modeller)
4 Bås 4 - Maks. højde: 2,58 cm	En 3,5-tommers SATA-harddisk (forudinstalleret)
5 Bås 5 - Maks. højde: 2,58 cm	En 3,5-tommers SATA-harddisk

* Du kan købe en Universal Adapter Bracket, 5,25-til-3,5-tommer hos forhandleren.

Installér et drev i bås 1 eller bås 2

Sådan installerer du et drev i bås 1 eller bås 2:

- 1. Afmontér computerens dæksel. Læs "Afmontering af dækslet" på side 21.
- 2. Fjern frontdækslet ved at løsne de tre plastictapper i venstre side og vippe frontdækslet udad. Læg forsigtigt dækslet ved siden af uden at afmontere kablet til afbryder og lysdiode.

Bemærk: Bemærk den ekstra monteringsramme **1**, som sidder på siden af den øverste drevholder.



- **3**. Fjern den antistatiske afskærmning fra drevbåsen ved at trække den udad med fingrene.
- 4. Hvis du installerer et drev til flytbare medier, f.eks. et optisk drev, skal du fjerne plastikpanelet i dækslet til bås 2 ved at trykke på de plastiktapper, som holder panelet fast på indersiden af dækslet.
- 5. Hvis du installerer et andet drev end en seriel ATA-harddisk, skal du kontrollere, at det drev, du installerer, er korrekt angivet som master- eller slaveenhed.

Bemærk: Du behøver ikke at angive en seriel ATA-harddisk som master- eller slaveenhed.

Hvis du installerer et optisk drev eller en parallel ATA-harddisk, skal du angive dem som masterenhed. Læs den vejledning, der leveres sammen med drevet, for at få oplysninger om, hvordan du indstiller master/slavejumperen.

6. Afmontér monteringsrammen fra det øverste drev ved at skubbe den nedad.

7. Hvis du installerer et 5,25-tommers drev, skal du sætte en monteringsramme på siden af drevet.



- 8. Hvis du installerer et 3,5-tommers drev, skal du bruge en Universal Adapter Bracket, 5,25-til-3,5-tommer. Du kan købe en Universal Adapter Bracket, 5,25til-3,5-tommer hos forhandleren. Montér en monteringsramme på siden af Universal Adapter Bracket.
- 9. Installér 5,25-tommers drevet eller adapterrammen og 3,5-tommers drevet drevet i båsen.



- 10. Montér frontdækslet ved at justere plastiktapperne på højre side af dækslet med de tilsvarende huller i rammen, og vip herefter dækslet indad i venstre side, indtil der lyder et klik.
- 11. Fortsæt med "Tilslutning af drev" på side 33.

Tilslutning af drev

Den fremgangsmåde, du skal bruge til at tilslutte et drev, afhænger af drevtypen. Brug en af følgende fremgangsmåder for at tilslutte drevet.

Tilslut det første optiske drev

- 1. Drevet skal bruge to kabler: Et strømforsyningskabel, som skal tilsluttes strømforsyningsenheden, og et signalkabel, der skal tilsluttes systemkortet.
- 2. Find signalkablet med tre stik, der leveres sammen med computeren eller det nye drev.
- **3**. Find IDE-stikket på systemenheden. Læs afsnittet "Identifikation af delene på systemkortet" på side 23.
- 4. Slut den ene ende af signalkablet til drevet og den anden ende til IDE-stikket på systemkortet. Brug kun stikkene i enden af kablet for at nedsætte elektronisk støj.
- 5. Find det ledige stik på strømforsyningskablet med fire ledere, P4, og slut det til drevet.



Tilslut et ekstra optisk drev eller en parallel ATA-harddisk

- Find et ledigt stik på signalkablet med tre stik, som er tilsluttet IDE-stikket på systemkortet. Læs afsnittet "Identifikation af delene på systemkortet" på side 23.
- 2. Slut signalkablets ekstra stik til det nye drev.
- **3**. Find det ledige stik på et strømforsyningskabel med fire ledere, og slut det til drevet.



Tilslut en seriel ATA-harddisk

Du kan slutte en seriel harddisk til ethvert ledigt SATA-stik.

- 1. Find det signalkabel, der leveres sammen med det nye drev.
- 2. Find et ledigt SATA-stik på systemkortet. Læs afsnittet "Identifikation af delene på systemkortet" på side 23.
- **3**. Slut den ene ende af signalkablet til drevet og den anden ende til et ledigt SATA-stik på systemkortet.
- 4. Find et af de ledige stik på strømforsyningskabelet med fem ledere, og slut det til drevet.



Næste trin

- Hvis du vil fortsætte med en anden enhed: Fortsæt med det pågældende afsnit.
- Læs afsnittet "Montering af dæksel og tilslutning af kabler" på side 39 for at afslutte installationen.

Installation af sikkerhedsfunktioner

Der findes flere typer sikkerhedslåse, som kan forhindre tyveri og uautoriseret adgang til computeren. Ud over fysiske låse, kan du forhindre uautoriseret brug af computeren via programnøgler, der låser tastaturet, indtil det korrekte kodeord er indtastet.

Kontrollér, at de sikkerhedskabler, du installerer, ikke påvirker de andre kabler i computeren.

Indbygget kabellås

Med en indbygget kabellås (kaldes også for en Kensington-lås), kan du fastgøre computeren til et bord eller et andet fast objekt. Kabellåsen sluttes til sikkerhedsporten på bagsiden af computeren, og den fungerer sammen med en nøgle. Kabellåsen låser også de knapper, der bruges til at åbne computerdækslet. Det er den samme type lås, som de låse, der bruges på mange bærbare computere. Du kan bestille en kabellås direkte fra Lenovo. Det gør du ved at besøge http:// www.lenovo.com/support/ og søge efter *Kensington*.



Hængelås

Computeren leveres med en løkke til en hængelås, så dækslet ikke kan afmonteres, når der er sat en hængelås på.



Beskyttelse vha. kodeord

Du kan forhindre uautoriseret brug af computeren ved at angive et kodeord vha. programmet Setup Utility. Læs "Brug af kodeord" på side 49.

[–] Næste trin

- Hvis du vil fortsætte med en anden enhed: Fortsæt med det pågældende afsnit.
- Læs afsnittet "Montering af dæksel og tilslutning af kabler" på side 39 for at afslutte installationen.

Udskiftning af batteri

Computeren har en særlig type hukommelse, som vedligeholder dato, klokkeslæt og indstillinger for de indbyggede funktioner, f.eks. tilknytninger af parallelle porte (konfiguration). Batteriet sørger for, at computeren husker disse oplysninger, når der er slukket for den.

Normalt skal du ikke oplade eller vedligeholde batteriet. Imidlertid holder ingen batterier evigt. Hvis batteriet går i stykker, går oplysninger om dato, klokkeslæt og konfigurationsoplysningerne (herunder kodeord) tabt. Der vises en fejlmeddelelse, når du tænder for computeren.

Læs afsnittet "Litiumbatteri" på side xi for at få oplysninger om, hvordan du kasserer batteriet.

Sådan udskifter du batteriet:

- 1. Sluk for computeren og alle tilsluttede enheder.
- 2. Afmontér computerens dæksel. Læs "Afmontering af dækslet" på side 21.
- **3**. Find batteriet. Læs afsnittet "Identifikation af delene på systemkortet" på side 23.
- 4. Afmontér det gamle batteri.



5. Installér det nye batteri.



6. Montér computerens dæksel, og tilslut netledningen. Læs "Montering af dæksel og tilslutning af kabler" på side 39.

Bemærk: Når computeren tændes første gang, efter at batteriet er udskiftet, får du vist en fejlmeddelelse. Det er normalt, når du har udskiftet batteriet.

- 7. Tænd for computeren og alle tilsluttede enheder.
- 8. Brug programmet Setup Utility til at angive dato, klokkeslæt og eventuelle kodeord. Læs Kapitel 5, "Brug af programmet Setup Utility", på side 49.

Sletning af glemt kodeord (nulstil CMOS)

Dette afsnit omhandler glemte kodeord. Der er flere oplysninger om glemte kodeord i programmet ThinkVantage Productivity Center på skrivebordet.

Gør følgende for at slette et glemt kodeord:

- 1. Sluk for computeren og alle tilsluttede enheder.
- 2. Afmontér computerens dæksel. Læs "Afmontering af dækslet" på side 21.
- **3**. Find Nulstil CMOS/Recovery-jumperen på systemkortet. Læs afsnittet "Identifikation af delene på systemkortet" på side 23.
- 4. Flyt jumperen fra standardpositionen (ben 1 og 2) til vedligeholdelses- eller konfigurationspositionen (ben 2 og 3).
- 5. Montér computerens dæksel, og tilslut netledningen. Læs "Montering af dæksel og tilslutning af kabler" på side 39.
- 6. Genstart computeren, lad den være tændt i ca. 10 sekunder. Sluk herefter for computeren ved at trykke på afbryderen i ca. 5 sekunder. Computeren slukkes.
- 7. Gentag trin 2 til 4 på side 38.
- 8. Flyt jumperen tilbage til standardindstillingen (ben 1 og 2).
- 9. Montér computerens dæksel, og tilslut netledningen. Læs "Montering af dæksel og tilslutning af kabler" på side 39.

Montering af dæksel og tilslutning af kabler

Når du er færdig med at arbejde med udstyr, skal du installere alle de dele, du har afmonteret, montere computerens dæksel og tilslutte alle kabler igen, herunder telefonledninger og strømforsyningskabler. Afhængigt af det installerede udstyr skal du måske bekræfte de opdaterede oplysninger i programmet Setup Utility.

Gør følgende for at montere computerdækslet og slutte kablerne til computeren:

- 1. Kontrollér, at alle komponenter er installeret korrekt, og at der ikke befinder sig værktøj eller løse skruer i computeren.
- 2. Flyt de kabler, som kan gøre det besværligt at montere computerdækslet.
- **3**. Placér dækslet over kabinettet, så skinnestyrene på siden af dækslet passer sammen med glideskinnerne, og skub dækslet, indtil det låses fast.



- 4. Fastgør eventuelle fingerskruer, der blev fjernet, da dækslet blev taget af.
- 5. Installér en dæksellås efter behov.
- 6. Slut de eksterne kabler og netledningerne til computeren igen. Læs "Installation af eksternt udstyr" på side 17.
- 7. Kapitel 5, "Brug af programmet Setup Utility", på side 49, indeholder oplysninger om opdatering af konfigurationen.

Kapitel 4. Retablering af programmer

Du kan vælge mellem forskellige metoder, når du overvejer, hvordan du skal retablere programmer i tilfælde af et software- eller hardwarerelateret problem. Nogle metoder afhænger af den type styresystem, du har.

Dette kapitel beskriver de retableringsmuligheder, der leveres af Lenovo. Kapitlet beskriver, hvordan og hvornår du skal bruge følgende retableringsmetoder:

- Oprettelse og brug af produktretableringsdiske
- · Sikkerhedskopierings- og retableringsfunktioner
- · Brug af Rescue and Recovery-arbejdsområdet
- · Oprettelse og brug af genopretningsmedier
- Oprettelse og brug af en reparationsdiskette
- Retablering eller installation af styreprogrammer
- · Angivelse af en genopretningsenhed i startsekvensen
- Løsning af retableringsproblemer

Der er flere oplysninger om Rescue and Recovery-programmet fra Lenovo i Access-hjælpen på systemet. Der er flere oplysninger om, hvordan du får adgang til onlinehjælpen, i "Access-hjælp" på side 62.

Oprettelse og brug af produktretableringsdiske

Hvis computeren har en CD- eller DVD-brænder, kan du oprette et sæt produktretableringsdiske, som du kan bruge til at retablere harddiskens oprindelige indhold, som det så ud ved leveringen. Produktretableringsdiske er nyttige, hvis du overfører computeren til et andet område, sælger computeren, genbruger computeren eller som en sidste udvej genopretter computeren til en fungerende tilstand, efter at du har prøvet alle andre retableringsmetoder. Det er vigtigt at oprette et sæt produktretableringsdiske så hurtigt som muligt som sikkerhedsforanstaltning.

Bemærk: Dine retableringsmuligheder med produktretableringsdiske afhænger af det styresystem, de er oprettet på. Du kan kun oprette et sæt produktretableringsdiske med Windows-licensen, så det er vigtigt, at du gemmer diskene et sikkert sted, når du har oprettet dem.

Gør følgende for at oprette produktretableringsdiske:

- 1. Åbn Start-menuen på Windows-skrivebordet, vælg Alle programmer, Think-Vantage, og klik på Opret retableringsmedie.
- 2. Vælg Opret et sæt produktretableringsdiske nu i afsnittet Retableringsdiske.
- 3. Følg vejledningen på skærmen.

Følgende oversigt beskriver, hvordan produktretableringsdiske bruges på forskellige styresystemer:

- Windows XP: Brug produktretableringsdiske til at retablere det oprindelige indhold på din computer, udføre en tilpasset retablering af oprindeligt indhold eller udføre andre genoprettelsesfunktioner, f.eks. genoprettelse af individuelle filer.
- Windows Vista: Brug produktretableringsdiske til kun at retablere det oprindelige indhold.

Hvis du bruger produktretableringsdiske i Windows XP, har du mulighed for at åbne Rescue And Recovery-arbejdsområdet og vælge mellem forskellige genoprettelsesfunktioner. Hvis du bruger produktretableringsdiske i Windows Vista, bliver du bedt om at indsætte dine produktretableringsdiske, hvorefter du bliver ført gennem processen til retablering af det oprindelige indhold.

Gør følgende for at bruge produktretableringsdiskene under Windows XP:

Advarsel: Alle filer, der aktuelt findes på harddisken, bliver slettet og erstattet af det oprindelige indhold, når du retablerer indholdet fra produktretableringsdiskene. Under retableringen får du mulighed for at gemme en eller flere filer på harddisken til andre medier, før data slettes.

- 1. Indsæt Rescue and Recovery-startdisken i CD- eller DVD-drevet.
- 2. Genstart computeren.
- 3. Efter et kort øjeblik åbnes Rescue and Recovery-arbejdsområdet.
 - **Bemærk:** Hvis Rescue and Recovery-arbejdsområdet ikke åbnes, er startenheden (CD- eller DVD-drevet) måske ikke angivet korrekt i BIOS-startsekvensen. Der er flere oplysninger i "Angivelse af en genopretningsenhed i startsekvensen" på side 47.
- 4. Hvis du har angivet et masterkodeord, skal du indtaste det, når du bliver bedt om det.
- 5. Klik på Retablér systemet på Rescue and Recovery-menuen.
- 6. Følg vejledningen på skærmen. Indsæt den korrekte produktretableringsdisk, når du bliver bedt om det.
- **Bemærk:** Når du har retableret harddisken til det oprindelige indhold, skal du muligvis geninstallere nogle programmer og styreprogrammer. Der er flere oplysninger i "Brug af Rescue and Recovery-arbejdsområdet" på side 43.

Gør følgende for at bruge produktretableringsdiskene under Windows Vista:

Advarsel: Alle filer, der aktuelt findes på harddisken, bliver slettet og erstattet af det oprindelige indhold, når du retablerer indholdet fra produktretableringsdiskene.

- 1. Indsæt Start Recovery-disken i CD- eller DVD-drevet.
- 2. Genstart computeren.
- **3**. Følg vejledningen på skærmen. Indsæt den korrekte produktretableringsdisk, når du bliver bedt om det.
- **Bemærk:** Når du har retableret harddisken til det oprindelige indhold, skal du muligvis geninstallere nogle programmer og styreprogrammer. Der er flere oplysninger i "Brug af Rescue and Recovery-arbejdsområdet" på side 43.

Sikkerhedskopierings- og retableringsfunktioner

Ved hjælp af programmet Rescue and Recovery kan du sikkerhedskopiere hele harddiskens indhold, herunder styresystem, datafiler, programmer og personlige indstillinger. Du kan angive, hvor programmet Rescue and Recovery skal placere sikkerhedskopien:

- I et beskyttet område på harddisken
- På en ekstra harddisk i computeren
- På en eksternt tilsluttet USB-harddisk
- På et netværksdrev
- På CD'er eller DVD'er. Denne mulighed kræver en CD- eller DVD-brænder.

Når du har sikkerhedskopieret harddisken, kan du retablere hele indholdet af harddisken, vælge kun at retablere udvalgte filer eller kun retablere Windows-sty-resystemet og -programmer.

Gør følgende for at udføre en sikkerhedskopiering med programmet Rescue and Recovery:

- 1. Åbn menuen Start på Windows-skrivebordet, markér Alle programmer, klik på ThinkVantage, og klik herefter på Rescue and Recovery. Programmet Rescue and Recovery starter.
- 2. Klik på **Sikkerhedskopiér harddisken** i hovedvinduet i Rescue and Recovery for at sikkerhedskopiere.
- 3. Følg vejledningen på skærmen.

Gør følgende for at udføre en retablering med programmet Rescue and Recovery:

- Åbn menuen Start på Windows-skrivebordet, markér Alle programmer, klik på ThinkVantage, og klik herefter på Rescue and Recovery. Programmet Rescue and Recovery starter.
- 2. Klik på ikonen **Retablér systemet fra en sikkerhedskopi** i hovedvinduet i Rescue and Recovery.
- 3. Følg vejledningen på skærmen.

Der er flere oplysninger om retablering via Rescue and Recovery-arbejdsområdet i "Brug af Rescue and Recovery-arbejdsområdet".

Brug af Rescue and Recovery-arbejdsområdet

Rescue and Recovery-arbejdsområdet er placeret i et skjult, beskyttet område på harddisken, som fungerer uafhængigt af Windows-styresystemet. Derfor kan du udføre retableringer, selv om du ikke kan starte Windows. Du kan udføre denne type retableringer fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet:

• Genopret filer fra harddisken eller fra en sikkerhedskopi: Ved hjælp af Rescue and Recovery-arbejdsområdet kan du finde filer på harddisken og overføre dem til et netværksdrev eller et andet lagermedie, der kan skrives til, f.eks. en USBharddisk eller en diskette. Denne løsning er tilgængelig, selv om du ikke har sikkerhedskopieret dine filer, eller hvis der er sket ændringer, siden du har taget den sidste sikkerhedskopi. Du kan også genoprette individuelle filer fra en Rescue and Recovery-sikkerhedskopi på den lokale harddisk, en USB-enhed eller et netværksdrev.

- Retablér harddisken fra en Rescue and Recovery-sikkerhedskopi: Når du udfører en sikkerhedskopiering vha. programmet Rescue and Recovery, kan du udføre retableringer fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet, selv om du ikke kan starte Windows.
- **Retablér harddisken til det oprindelige indhold:** Ved hjælp af Rescue and Recovery-arbejdsområdet kan du retablere hele harddiskens oprindelige indhold. Hvis du har flere afsnit på harddisken, har du mulighed for at retablere det oprindelige indhold og placere det på C-afsnittet, uden at de andre afsnit berøres. Da Rescue and Recovery-arbejdsområdet fungerer uafhængigt af Windows, kan du retablere det oprindelige indhold, selv om du ikke kan starte Windows.

Advarsel: Alle filer på harddiskens primære afsnit (normalt C-drevet) bliver slettet, når du retablerer harddisken fra en Rescue and Recovery-sikkerhedskopi eller retablerer til harddiskens oprindelige indhold. Hvis det er muligt, skal du tage kopier af vigtige filer. Hvis du ikke kan starte Windows, kan du bruge funktionen Genopret filer i Rescue and Recovery-arbejdsområdet til at kopiere filer fra harddisken til andre lagermedier.

Gør følgende for at starte Rescue and Recovery-arbejdsområdet:

- 1. Sluk for computeren.
- 2. Genstart computeren.
- 3. Tryk på F11-tasten flere gange.
- 4. Slip F11, når du hører bip, eller når skærmbilledet med logoet vises.
- 5. Hvis du har angivet et Rescue and Recovery-kodeord, skal du indtaste det, når du bliver bedt om det. Rescue and Recovery-arbejdsområdet vises efter et kort øjeblik.

Bemærk: Læs "Løsning af retableringsproblemer" på side 48, hvis Rescue and Recovery-arbejdsområdet ikke starter.

- 6. Gør et af følgende:
 - Klik på **Genopret filer**, og følg vejledningen på skærmen for at genoprette filer fra harddisken eller fra en sikkerhedskopi.
 - Klik på **Retablér systemet**, og følg vejledningen på skærmen for at retablere harddisken fra en Rescue and Recovery-sikkerhedskopi eller retablere harddiskens oprindelige indhold.
 - Klik på **Hjælp** for at få oplysninger om andre faciliteter i Rescue and Recovery-arbejdsområdet.

Bemærkninger:

- 1. Når du har retableret harddisken til det oprindelige indhold, skal du muligvis geninstallere styreprogrammerne til visse enheder. Læs "Retablering eller installation af styreprogrammer" på side 47.
- Visse computere leveres med Microsoft Office eller Microsoft Works forudinstalleret. Hvis du skal retablere eller geninstallere Microsoft Office eller Microsoft Works, skal du bruge *Microsoft Office-CD'en* eller *Microsoft Works-CD'en*. Disse CD'er leveres kun sammen med computere, hvor Microsoft Office eller Microsoft Works er forudinstalleret.

Oprettelse og brug af genopretningsmedier

Ved hjæp af genopretningsmedier som f.eks. en CD eller en USB-harddisk kan du retablere fra fejl, som forhindrer adgang til Rescue and Recovery-arbejdsområdet på harddisken.

Bemærk: Dine retableringsmuligheder med genopretningsmediet afhænger af det styresystem, det bruges på. Genopretningsdisken kan startes i alle typer CD- og DVD-drev. Genopretningsmediet indeholder også et PC-Doctorfejlfindingsprogram, som giver dig mulighed for at udføre fejlfinding fra genopretningsmediet.

Gør følgende for at oprette genopretningsmedier:

- 1. Åbn menuen Start på Windows-skrivebordet, markér Alle programmer, markér ThinkVantage, og klik på Opret retableringsmedie.
- 2. Markér den type genopretningsmedie, du vil oprette, i området **Genopretningsmedier**. Du kan oprette et genopretningsmedie ved hjælp af en CD, en USB-harddisk eller en sekundær intern harddisk.
- 3. Klik på OK.
- 4. Følg vejledningen på skærmen.

Følgende oversigt beskriver, hvordan produktretableringsdiske bruges på forskellige styresystemer:

- Windows XP: Brug produktretableringsdiske til at retablere det oprindelige indhold på din computer, udføre en tilpasset retablering af oprindeligt indhold eller udføre andre genoprettelsesfunktioner, f.eks. genoprettelse af individuelle filer.
- Windows Vista: Brug genopretningsmedier til alle typer retableringsfunktioner, bortset fra retablering af det oprindelige indhold og tilpasset retablering.

Gør følgende for at bruge genopretningsmedier:

- Indsæt genopretningsdisken, hvis genopretningsmediet er CD'er eller DVD'er, og genstart computeren.
- Hvis genopretningsmediet er en USB-harddisk, skal du slutte USB-harddisken til et af computerens USB-stik, og herefter tænde for computeren.
- Hvis du bruger en sekundær intern harddisk, skal du indstille startsekvensen til at starte fra dette drev.

Når genopretningsmediet starter, åbnes arbejdsområdet til Rescue and Recoveryprogrammet. Der er hjælp til de forskellige faciliteter i Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Hvis genopretningsmediet ikke starter, er genopretningsenheden (CD-drevet, DVD-drevet eller USB-enheden) måske ikke angivet korrekt i BIOSstartsekvensen. Der er flere oplysninger i "Angivelse af en genopretningsenhed i startsekvensen" på side 47.

Opret og brug en reparationsdiskette

Hvis du ikke kan få adgang til Rescue and Recovery-arbejdsområdet eller til Windows, skal du bruge en reparationsdiskette til at reparere Rescue and Recovery-arbejdsområdet eller til at reparere den fil, der er nødvendig for at kunne starte Windows. Det er vigtigt at oprette en reparationsdiskette så hurtigt som muligt og gemme den et sikkert sted.

Gør følgende for at oprette en reparationsdiskette:

- 1. Start computeren og styresystemet.
- 2. Åbn en internetbrowser og gå til følgende webadresse:

http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-54483

- **3**. Sæt en diskette i diskettedrev A. Alle data på disketten bliver slettet, og disketten bliver formateret.
- 4. Dobbeltklik på det relevante filnavn. Disketten oprettes.
- 5. Tag disketten ud, og skriv reparationsdiskette på den.

Gør følgende for at bruge reparationsdisketten:

- 1. Afslut styresystemet, og sluk for computeren.
- 2. Sæt reparationsdisketten i drev A.
- 3. Tænd for computeren, og følg vejledningen på skærmen.
- **Bemærk:** Hvis reparationen afsluttes uden fejl, kan du få adgang til Rescue and Recovery-arbejdsområdet ved at trykke gentagne gange på F11, mens du genstarter computeren. Slip F11, når du hører bip, eller når skærmbilledet med logoet vises. Der er også adgang til Windows, når reparationen er afsluttet.

Hvis der vises en fejlmeddelelse under reparationen, og reparationen ikke kan afsluttes, er der måske problemer med det afsnit, der indeholder Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Brug genopretningsmediet til at få adgang til Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Der er flere oplysninger om oprettelse og brug af genopretningsmedier i "Oprettelse og brug af genopretningsmedier" på side 45.

Retablering eller installation af styreprogrammer

Styresystemet skal være installeret på computeren, før du kan retablere eller installere styreprogrammer. Kontrollér, at du har dokumentation og programmedier til enheden.

Styreprogrammer til fabriksinstallerede enheder findes på harddisken i folderen SWTOOLS\drivers. De andre styreprogrammer findes på det programmedie, der leveres med de forskellige enheder.

De nyeste styreprogrammer til de fabriksinstallerede enheder findes også på internettet på adressen http://www.lenovo.com/think/support/.

Gør følgende for at installere et styreprogram til en forudinstalleret enhed igen:

- 1. Start computeren og styresystemet.
- 2. Brug Windows Stifinder eller Denne computer til at få vist biblioteksstrukturen på harddisken.
- 3. Åbn folderen C:\SWTOOLS.
- 4. Åbn folderen DRIVERS. Denne folder indeholder flere underfoldere, som har navn efter de forskellige enheder, der er installeret i computeren, f.eks. AUDIO eller VIDEO.
- 5. Åbn den relevante underfolder.
- 6. Brug en af følgende metoder til at geninstallere styreprogrammet:
 - Find filen README.TXT eller en anden fil af filtypen .TXT i underfolderen. Filen har måske navn efter styresystemet, f.eks. WIN98.TXT. Denne tekstfil indeholder oplysninger om, hvordan du installerer styreprogrammet igen.
 - Hvis underfolderen indeholder en fil med filtypen .INF, kan du bruge programmet Tilføj ny hardware i Kontrolpanel til at geninstallere styreprogrammet. Ikke alle styreprogrammer kan geninstalleres vha. dette program. Klik på knappen **Har diskette/CD** og **Gennemse** i programmet Tilføj ny hardware, når du bliver bedt om at angive det styreprogram, du vil installere. Vælg herefter det korrekte styreprogram fra enhedsfolderen.
 - Find filen SETUP.EXE i underfolderen. Dobbeltklik på **SETUP.EXE**. og følg vejledningen på skærmen.

Angivelse af en genopretningsenhed i startsekvensen

Du skal ændre startsekvensen i BIOS-konfigurationsprogrammet, før du kan starte Rescue and Recovery-programmet fra en CD, DVD, USB-harddisk eller en ekstern enhed.

Gør følgende for at få vist eller ændre startsekvensen:

- 1. Tryk på F1-tasten flere gange, mens du tænder for computeren.
- 2. Slip F1-tasten igen, når skærmbilledet med logoet vises, eller når du hører en række bip.
- 3. Indtast det nuværende kodeord, hvis du bliver bedt om det.
- 4. Brug den højre piltast til at vælge Startup på hovedmenuen i Setup Utility.
- 5. Tilpas startsekvensen, så den passer til dine krav.
- 6. Tryk to gange på Esc-tasten for at gå til afslutningsmenuen i Setup Utility.
- 7. Brug pil ned-tasten til at vælge Save and exit the Setup Utility, og tryk derefter på Enter.
- 8. Tryk på Enter, når vinduet Setup Confirmation vises.

- 9. Computeren starter igen.
- **Bemærk:** Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du slukke for computeren, før du tilslutter den eksterne enhed.

Der er flere oplysninger om Setup Utility i afsnittet Kapitel 5, "Brug af programmet Setup Utility", på side 49.

Løsning af retableringsproblemer

Gør følgende, hvis du ikke kan få adgang til Rescue and Recovery-arbejdsområdet eller til Windows:

- Brug genopretningsmediet (en CD, DVD eller USB-harddisk) til at starte Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Der er flere oplysninger i "Oprettelse og brug af genopretningsmedier" på side 45.
- Brug en reparationsdiskette til at reparere Rescue and Recovery-arbejdsområdet eller til at reparere den fil, der er nødvendig for at kunne starte Windows. Der er flere oplysninger i "Opret og brug en reparationsdiskette" på side 46.
- Brug et sæt produktretableringsdiske til at retablere harddisken til det oprindelige indhold. Læs "Oprettelse og brug af produktretableringsdiske" på side 41.

Det er vigtigt at oprette en reparationsdiskette, et genopretningsmedie og et sæt produktretableringsdiske så hurtigt som muligt og opbevare dem et sikkert sted.

Hvis du ikke kan få adgang til Rescue and Recovery-arbejdsområdet eller til Windows fra et genopretningsmedie, en reparationsdiskette eller et sæt produktretablerings-CD'er, er genopretningsenheden, CD-drevet, DVD-drevet eller USB-harddisken, måske ikke angivet som startenhed i BIOS-startsekvensen. Der er flere oplysninger i "Angivelse af en genopretningsenhed i startsekvensen" på side 47.

Kapitel 5. Brug af programmet Setup Utility

Programmet Setup Utility findes i computerens EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). Programmet Setup Utility bruges til at få vist og ændre computerens konfiguration, uanset hvilket styresystem du bruger. Indstillingerne i styresystemet kan imidlertid tilsidesætte lignende indstillinger i programmet Setup Utility.

Start af programmet Setup Utility

Gør følgende for at starte programmet Setup Utility:

- 1. Hvis computeren allerede er tændt, skal du afslutte styresystemet og slukke for computeren.
- 2. Tryk på F1, og hold tasten nede, mens du tænder for computeren. Slip F1, når du hører en række bip.

Bemærkninger:

- a. Hvis du bruger et USB-tastatur, og programmet Setup Utility ikke vises med denne metode, skal du tænde for computeren og herefter trykke på F1-tasten flere gange, i stedet for blot at trykke på den mens computeren starter.
- b. Hvis der er angivet et bruger- eller administratorkodeord, vises programmenuen i Setup Utility ikke, før du indtaster dette kodeord. Der er flere oplysninger i "Brug af kodeord".

Programmet Setup Utility starter måske automatisk, hvis POST registrerer, at du har fjernet hardwarekomponenter, eller at du har installeret ny hardware i computeren.

Fremvisning og ændring af indstillinger

Programmenuen i Setup Utility indeholder punkter vedr. systemkonfigurationen.

Når du bruger programmenuen i Setup Utility, skal du bruge tastaturet. De taster, du kan bruge til at udføre forskellige opgaver, vises nederst på skærmbillederne.

Brug af kodeord

Du kan ved hjælp af programmet Setup Utility angive kodeord for at forhindre uautoriserede personer i at få adgang til computeren og dens data. Følgende typer kodeord kan anvendes:

- Brugerkodeord
- Administratorkodeord

Du behøver ikke at angive et kodeord for at kunne bruge computeren. Hvis du imidlertid vil angive et, skal du læse følgende afsnit.

Kodeord - bemærkninger

Et kodeord kan være en kombination af op til tolv tegn (a-z og 0-9) og symboler. Af sikkerhedshensyn er det en god idé, at du bruger et stærkt kodeord, som ikke er nemt at bryde. Stærke kodeord overholder følgende regler:

- De er på mindst otte tegn.
- De indeholder mindst et bogstav, et tal og et symbol.
- De indeholder mindst et af følgende symboler: , . / `; '[]
- Du kan også bruge mellemrumstasten.
- Kodeord til programmet Setup Utility og harddisken skelner ikke mellem store og små bogstaver.
- De indeholder ikke dit navn eller brugernavn.
- De er ikke et almindeligt ord eller navn.
- De er meget forskellige fra det tidligere kodeord.

Brugerkodeord

Når der er angivet et kodeord, bliver du bedt om at indtaste et gyldigt kodeord, hver gang computeren tændes. Computeren kan altså ikke bruges, før du har indtastet et gyldigt kodeord.

Administratorkodeord

Administratorkodeordet forhindrer uautoriserede personer i at ændre konfigurationsindstillingerne. Hvis du er ansvarlig for at vedligeholde indstillingerne på flere computere, kan du angive et administratorkodeord.

Når du har angivet et administratorkodeord, vises en kodeordsklarmelding, når du starter programmet Setup Utility.

Hvis der er angivet både et bruger- og et administratorkodeord, skal du blot indtaste ét af dem. Hvis du imidlertid vil ændre konfigurationsindstillingerne, skal du indtaste administratorkodeordet.

Angiv, revidér og slet et kodeord

Gør følgende for at angive, ændre eller slette et kodeord:

- **Bemærk:** Et kodeord kan være en kombination af op til tolv tegn (A Z, a z og 0 9). Der er flere oplysninger i "Kodeord bemærkninger".
- 1. Start programmet Setup Utility (se Kapitel 5, "Brug af programmet Setup Utility", på side 49).
- 2. Vælg Security på programmenuen i Setup Utility.
- 3. Vælg Set Passwords. Læs oplysningerne, der vises i højre side af skærmen.

Brug af faciliteten Security Profile by Device

Security Profile by Device bruges til at aktivere eller deaktivere brugeradgang til følgende enheder:

IDE controller	Når denne facilitet er angivet til Disable , er alle de enheder, der er tilsluttet IDE-kontrolenheden, f.eks. harddiske eller CD-drevet, deaktiveret og vises ikke i systemkonfigurationen.
Diskette Drive Access	Når denne facilitet er angivet til Disable , er der ikke adgang til diskettedrevet.
Diskette Write Protect	Når denne facilitet er angivet til Enable , behandles alle disketter, som om de er skrivebeskyttede. Du kan læse fra disketten, men du kan ikke skrive til den.

Gør følgende for at angive Security Profile by Device:

- Start programmet Setup Utility (se "Start af programmet Setup Utility" på side 49).
- 2. Vælg Security på programmenuen i Setup Utility.
- 3. Vælg Security Profile by Device.
- 4. Markér enhederne og indstillingerne, og tryk på Enter.
- 5. Vend tilbage til programmenuen i Setup Utility, og vælg Exit og herefter Save Settings eller Save and exit the Setup Utility.

Bemærk: Vælg **Exit the Setup Utility without saving**, hvis du ikke vil gemme indstillingerne.

Valg af startenhed

Hvis computeren mod forventning ikke starter fra en enhed, f.eks. CD-drevet, diskettedrevet eller harddisken, skal du bruge en af følgende fremgangsmåder for at vælge en startenhed.

Vælg en midlertidig startenhed

Brug denne fremgangsmåde til at starte fra en startenhed.

Bemærk: Du kan ikke starte fra alle CD'er, harddiske og disketter.

- 1. Sluk for computeren.
- 2. Tryk på F12, og hold tasten nede, mens du tænder for computeren. Slip F12, når menuen Startup Device vises.
 - **Bemærk:** Hvis du bruger et USB-tastatur, og menuen Startup Device ikke vises med denne metode, skal du tænde for computeren og herefter trykke på F12-tasten flere gange, i stedet for blot at trykke på den mens computeren starter.
- 3. Vælg den ønskede startenhed på menuen Startup Device, og tryk på Enter.
- **Bemærk:** Den normale startsekvens ændres ikke, når du vælger en startenhed på menuen Startup Device.

Revidér startsekvens for enheder

Gør følgende for at få vist eller revidere den konfigurerede startsekvens for enhederne:

- Start programmet Setup Utility (se "Start af programmet Setup Utility" på side 49).
- 2. Vælg Startup.
- 3. Vælg Startup Sequence. Læs oplysningerne, der vises i højre side af skærmen.
- 4. Markér enhederne for Primary Startup Sequence, Automatic Startup Sequence og Error Startup Sequence.
- 5. Vælg Exit på menuen Setup Utility, og vælg herefter Save Settings eller Save and exit the Setup Utility.

Hvis du har ændret disse indstillinger og vil vende tilbage til standardindstillingerne, skal du vælge **Load Default Settings** på menuen Exit.

Advanced settings

På visse computermodeller omfatter menuen Advanced settings punktet Enable/ Disable HyperThreading. Denne facilitet fungerer kun sammen med styresystemer, der understøtter HyperThreading, f.eks. Windows XP. Standardindstillingen for HyperThreading er Enabled. Hvis du vælger **Set Defaults** og benytter et andet styresystem end Windows XP, kan du risikere, at computernes ydeevne reduceres. Du skal derfor altid vælge Disabled for HyperThreading, medmindre du er sikker på, at styresystemet understøtter HyperThreading.

Afslutning af programmet Setup Utility

Når du er færdig med at få vist eller ændre indstillingerne, skal du trykke på Esctasten for at vende tilbage til programmenuen i Setup Utility. Du skal måske trykke på Esc-tasten flere gange. Vælg **Save Settings** eller **Save and exit the Setup Utility**, før du afslutter, hvis du vil gemme de nye indstillinger. Ellers gemmes dine ændringer ikke.

Kapitel 6. Opdatering af systemprogrammer

Dette kapitel beskriver, hvordan du opdaterer POST/BIOS, og hvordan du retablerer efter fejl under POST/BIOS-opdatering.

Brug af systemprogrammer

Systemprogrammer er computerens grundlæggende softwarelag. De indeholder POST (Power-On Self-Test), BIOS (Basic Input/Output System) og programmet Setup Utility. POST er en række test og procedurer, der udføres, hver gang du tænder for computeren. BIOS er et softwarelag, der oversætter instruktioner fra andre softwarelag til elektriske signaler, som computerens hardware kan forstå. Du kan bruge programmet Setup Utility til at få vist og ændre computerens konfiguration.

Computerens systemkort indeholder et modul, der kaldes en EEPROM (og undertiden også FLASH-hukommelse). Du kan nemt opdatere POST, BIOS og programmet Setup Utility ved at bruge en FLASH-diskette, når du starter computeren, eller ved at udføre et særligt opdateringsprogram fra styresystemet.

Lenovo ændrer eller udvider måske POST/BIOS. Når opdateringerne offentliggøres, vil de være tilgængelige i filer, som du kan hente på Lenovos websted http:// www.lenovo.com. Oplysninger om, hvordan du bruger POST/BIOS-opdateringer, findes i en TXT-fil, der leveres sammen med de opdaterede filer. For de fleste modeller kan du hente et opdateringsprogram, som opretter en diskette til opdatering af systemprogrammerne (FLASH-disketten), eller et opdateringsprogram, du kan udføre fra styresystemet.

Bemærk: Hvis computeren ikke har et diskettedrev, kan du overføre et image af fejlfindingsprogrammet til en start-CD fra http://www.lenovo.com. Det kaldes for et .iso-image.

Opdatering af BIOS (FLASH) fra diskette

Sådan opdaterer du BIOS (udfører en FLASH) fra en diskette:

- 1. Sæt en FLASH-diskette i diskettedrevet. Du kan finde opdateringer til systemprogrammer på adressen http://www.lenovo.com/support/ på internettet.
- 2. Tænd for computeren. Hvis computeren allerede er tændt, skal du slukke for den og derefter tænde for den igen. Opdateringen starter.
- 3. Følg vejledningen på skærmen for at udføre opdateringen.
Kapitel 7. Fejlfinding og problemløsning

Dette kapitel beskriver grundlæggende fejlfinding og fejlfindingsprogrammer. Hvis problemet ikke beskrives her, kan du bruge Kapitel 8, "Oplysninger, hjælp og service", på side 61 til at få flere fejlfindingsoplysninger.

Grundlæggende fejlfinding

Skemaet nedenfor indeholder oplysninger, som du kan bruge til at udføre fejlfinding på computeren.

Problemets karakter	Gør følgende
Computeren starter ikke, når jeg	Kontrollér, at:
trykker på afbryderknappen.	• der er sluttet en netledning til computeren og til en stikkontakt, der virker.
	• afbryderen på bagsiden af computeren (visse modeller) er tændt.
	• Tændt-lampen foran på computeren lyser.
	• spændingen er indstillet korrekt for Danmark.
	Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses. Der er en oversigt over relevante telefonnumre i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.
Skærmen er sort.	Kontrollér, at:
	• skærmkablet er korrekt tilsluttet bag på skærmen og bag på computeren.
	• der er sluttet en netledning til skærmen og til en stikkontakt, der virker.
	• skærmen er tændt, og at lysstyrken og kontrasten er indstillet korrekt.
	• skærmkablet er sluttet korrekt til skærmen og skærmstikket på computeren.
	Bemærk: Hvis computeren har to skærmstik, skal du kontrollere, at skærmen er tilsluttet stikket på AGP-enheden og ikke stikket bag på systemenheden. Der er flere oplysninger i afsnittet "Tilslutning af computeren" på side 3.
	Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses. Der er en oversigt over relevante telefonnumre i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.
Tastaturet fungerer ikke. Compu-	Kontrollér, at:
teren reagerer ikke, når jeg bru-	• computeren er tændt.
ger tastaturet.	• skærmen er tændt, og at lysstyrken og kontrasten er indstillet korrekt.
	• tastaturkablet ikke sidder løst i stikket på computeren.
	• ingen af tasterne sidder fast.
	Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses. Der er en oversigt over relevante telefonnumre i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.
Enhanced Performance USB-ta-	Kontrollér, at:
statur fungerer ikke.	• computeren er tændt.
	• tastaturet er korrekt tilsluttet et USB-stik på forsiden eller bagsiden af compu- teren.
	• ingen af tasterne sidder fast.
	Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses. Der er en oversigt over relevante telefonnumre i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.

Problemets karakter	Gør følgende
Musen virker ikke. Computeren	Kontrollér, at:
reagerer ikke, når jeg bruger	• computeren er tændt.
musen.	• musekablet ikke sidder løst i stikket på computeren.
	• musen er ren. Der er flere oplysninger i afsnittet "Rengøring af musen" på side 59.
	Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses. Der er en oversigt over relevante telefonnumre i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.
Styresystemet starter ikke.	Kontrollér, at:
	• der ikke sidder en diskette i diskettedrevet.
	• startsekvensen indeholder den enhed, hvor styresystemet findes. Styresystemet plejer at være placeret på harddisken. Der er flere oplysninger i "Valg af startenhed" på side 51.
	Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses. Der er en oversigt over relevante telefonnumre i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.
Computeren bipper flere gange,	Undersøg, om én af tasterne sidder fast.
tør styresystemet starter.	Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses. Der er en oversigt over relevante telefonnumre i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.

Fejlfindingsprogrammer

Du kan bruge fejlfindingsprogrammer til at teste computerens hardwarekomponenter og til at rapportere styresystemindstillinger, som kan være årsag til hardwarefejl. Der er forudinstalleret to fejlfindingsprogrammer, som kan hjælpe dig med at foretage fejlfinding på computeren:

- PC-Doctor til Windows (bruges til fejlfinding af problemer under afvikling af Windows-styresystemet)
- PC-Doctor til DOS eller PC-Doctor til Windows PE, afhængig af maskintype og model (bruges, hvis Windows-styresystemet ikke kan starte)

Bemærkninger:

- Du kan hente den nyeste version af fejlfindingsprogrammerne PC-Doctor til Windows og PC-Doctor til DOS på webadressen http://www.lenovo.com/ support/. Angiv maskintype i feltet Use Quick Path, og klik på Go for at finde de filer, der kan overføres, og som passer til netop din computer.
- 2. Hvis du ikke selv kan isolere og løse problemet, efter du har brugt PC-Doctor til Windows og, afhængig af maskintype og model, PC-Doctor til DOS eller PC-Doctor til Windows PE, skal du gemme og udskrive de logfiler, som de to fejlfindingsprogrammer har oprettet. Du skal bruge logfilerne, når du taler med en Lenovo-tekniker. Den logfil, der oprettes af PC-Doctor til Windows, gemmes automatisk i C:\PCDR\DETAILED.TXT.

PC-Doctor til Windows

PC-Doctor til Windows er et fejlfindingsprogram, som fungerer via styresystemet Windows. Med programmet PC-Doctor til Windows kan du få vist symptomer og løsninger på computerproblemer, få adgang til Lenovos fejlfindingscenter, opdatere systemstyreprogrammer og gennemgå systemoplysninger. Gør følgende for at udføre PC-Doctor til Windows: Klik på Start på Windows-skrivebordet, markér **Alle programmer**, **PC-Doctor til Windows**, og klik på **PC-Doctor til Windows**. Følg vejledningen på skærmen. Læs hjælpen i PC-Doctor til Windows for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører programmet.

Hvis du stadig har mistanke om, at der er et problem, efter du har gennemført PC-Doctor til Windows uden fejl, skal du bruge PC-Doctor til DOS eller PC-Doctor til Windows PE til at hjælpe dig med fejlfindingen.

PC-Doctor til DOS

Afhængig af din maskintype og model er

PC-Doctor til DOS eller PC-Doctor til Windows PE installeret på din Lenovo-computer. Fejlfindingsprogrammet PC-Doctor til DOS er en del af Rescue and Recovery-arbejdsområdet, og det udføres uafhængigt af styresystemet Windows. Brug PC-Doctor til DOS, hvis du ikke kan starte Windows-styresystemet, eller hvis PC-Doctor til Windows ikke har kunnet isolere et muligt problem. Du kan udføre PC-Doctor til DOS fra et CD-fejlfindingsimage eller fra fejlfindingsdisketter, som du selv opretter. Du kan også udføre PC-Doctor til DOS fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet.

Bemærk: Husk at oprette et CD-fejlfindingsimage eller fejlfindingsdisketter, så du har dem, hvis du ikke kan udføre PC-Doctor til DOS fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet.

Opret CD-fejlfindingsimage

Du opretter et CD-fejlfindingsimage ved at overføre et CD-image af fejlfindingsprogrammet til en start-CD fra http://www.lenovo.com/support/. Det kaldes for et .iso-image. Når du har overført imaget, kan du oprette CD'en ved hjælp af et CD-brænder-program.

Læs afsnittet "Opret fejlfindingsdisketter", hvis computeren ikke har en CD-brænder, eller hvis du ikke har adgang til internettet.

Opret fejlfindingsdisketter

Du opretter fejlfindingsdisketter ved at overføre fejlfindingsprogrammet PC-Doctor til DOS fra webadressen http://www.lenovo.com/support/ til to tomme, formate-rede disketter.

Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du gøre følgende for at oprette fejlfindingsdisketter:

Bemærk: Du skal have et diskettedrev på computeren eller et USB-diskettedrev for at kunne bruge denne fremgangsmåde.

- 1. Afslut styresystemet, og sluk for computeren.
- 2. Hvis du bruger et USB-diskettedrev, skal du slutte det til computeren.
- **3**. Tryk på F11 flere gange, mens du tænder for computeren.
- 4. Slip F11, når du hører bip, eller når skærmbilledet med logoet vises. Rescue and Recovery-arbejdsområdet starter.

Bemærk: På visse modeller skal du trykke på Esc for at få adgang til Rescue and Recovery.

- 5. Vælg Opret fejlfindingsdiske i Rescue and Recovery-arbejdsområdet.
- 6. Følg vejledningen på skærmen.

- 7. Indsæt en tom, formateret diskette i diskettedrevet, når du bliver bedt om det, og følg vejledningen på skærmen.
- 8. Når proceduren er udført, skal du tage disketten ud og klikke på Afslut.
- 9. Indsæt en anden tom, formateret diskette i diskettedrevet, og følg vejledningen på skærmen.
- 10. Når proceduren er udført, skal du tage disketten ud og klikke på Afslut.

Udfør fejlfinding fra en CD eller fra disketter

Gør følgende for at udføre fejlfinding fra det CD-fejlfindingsimage eller de fejlfindingsdisketter, du har oprettet:

- 1. Kontrollér, at computeren er slukket.
- 2. Hvis du udfører fejlfinding fra disketter via et USB-diskettedrev, skal du tilslutte USB-enheden.
- **3**. Indsæt CD'en i det optiske drev, eller indsæt den første fejlfindingsdiskette i diskettedrevet.
- 4. Genstart computeren.
 - **Bemærk:** Hvis fejlfindingsprogrammet ikke starter, har du evt. ikke angivet det optiske drev eller diskettedrevet som den enhed, der skal startes fra. Der er oplysninger om, hvordan du ændrer startenhed, i "Valg af startenhed" på side 51.
- 5. Fejlfindingsprogrammet starter. Følg vejledningen på skærmen.
 - **Bemærk:** Hvis du udfører fejlfindingsprogrammet fra en diskette, skal du tage den første diskette ud af drevet og indsætte den næste, når du bliver bedt om det.
- 6. Fjern disketten fra diskettedrevet eller CD'en fra CD-drevet, når programmet er udført.
- 7. Vælg den test, du vil udføre. Tryk på F1 for at få mere hjælp.

Udør fejlfinding fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet

Hvis du ikke har oprettet et CD-fejlfindingsimage eller fejlfindingsdisketter, kan du udføre programmet PC-Doctor til DOS fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Gør følgende for at udføre fejlfinding fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet:

- 1. Afslut styresystemet, og sluk for computeren.
- 2. Tryk på F11 flere gange, mens du tænder for computeren.
- **3**. Slip F11, når du hører bip, eller når skærmbilledet med logoet vises. Rescue and Recovery-arbejdsområdet starter.

Bemærk: På visse modeller skal du trykke på Esc for at få adgang til Rescue and Recovery.

- 4. Vælg Fejlfind hardware i Rescue and Recovery-arbejdsområdet.
- 5. Følg instruktionerne på skærmen. Computeren starter igen.
- 6. Når computeren genstarter, åbnes fejlfindingsprogrammet automatisk. Vælg den test, du vil udføre. Tryk på F1 for at få mere hjælp.

PC-Doctor til Windows PE

Afhængig af din maskintype og model er PC-Doctor til DOS eller PC-Doctor til Windows PE installeret på din Lenovo-computer. Fejlfindingsprogrammet PC-Doctor til Windows PE er en del af Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Brug PC-Doctor til Windows PE, hvis du ikke kan starte Windows-styresystemet, eller hvis PC-Doctor til Windows ikke har kunnet isolere et muligt problem.

Udør fejlfinding fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet

Du kan udføre fejlfindingsprogrammet PC-Doctor til Windows PE fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Gør følgende for at udføre fejlfinding fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet:

- 1. Afslut styresystemet, og sluk for computeren.
- 2. Tryk på F11 flere gange, mens du tænder for computeren.
- **3**. Slip F11, når du hører bip, eller når skærmbilledet med logoet vises. Rescue and Recovery-arbejdsområdet starter.
- 4. Vælg Fejlfind hardware i Rescue and Recovery-arbejdsområdet.
- 5. Fejlfindingsprogrammet starter automatisk.Vælg den test, du vil udføre. Tryk på F1 for at få mere hjælp.
- 6. Følg vejledningen på skærmen.
- **Bemærk:** Genopretningsmediet inkluderer PC-Doctor til Windows PE. Der er flere oplysninger af genopretningsmedier i afsnittet "Oprettelse og brug af genopretningsmedier" på side 45.

Rengøring af musen

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du rengør musen. Fremgangsmåden varierer, afhængigt af om du har en optisk eller en ikke-optisk mus.

Optisk mus

En optisk mus bruger en lysdiode (LED) og en optisk føler til at flytte markøren. Hvis pilmarkøren på skærmen ikke bevæger sig, når du bevæger den optiske musen, kan det være nødvendigt at rengøre musen. Gør følgende for at rengøre den optiske mus:

- 1. Sluk for computeren.
- 2. Tag musekablet ud af stikket på computeren.
- 3. Vend musen om, så du kan se linsen.
 - a. Hvis linsen er beskidt, skal du forsigtigt rengøre området med en almindelig vatpind.
 - b. Hvis der er smuds på linsen, skal du forsigtigt puste smudset væk fra området.
- 4. Kontrollér den overflade, du bruger musen på. Hvis der er et detaljeret billede eller mønster, der hvor du bruger musen, kan det være svært for den digitale signalprocessor (DSP) at afgøre ændringer i museplaceringen.
- 5. Slut musekablet til computeren igen.
- 6. Tænd for computeren igen.

Ikke-optisk mus

Den ikke-optiske mus bruger en kugle til at flytte markøren. Hvis pilmarkøren på skærmen ikke bevæger sig, når du bevæger musen, kan det være nødvendigt at rengøre musen. Gør følgende for at rengøre den ikke-optiske mus:

Bemærk: Følgende illustration kan være forskellig fra din mus.





Sådan rengør du en mus med en kugle:

- 1. Sluk for computeren.
- 2. Tag musekablet ud af stikket på computeren.
- **3**. Vend musen om. Drej holderingen **1** til den ulåste position for at fjerne kuglen.
- Placér hånden over holderingen og kuglen 2, vend herefter musen om, så den rigtige side vender op, og så holderingen og kuglen falder ned i din hånd.
- 5. Vask kuglen i varmt sæbevand, og tør den grundigt med en ren klud.
- 6. Pust forsigtigt luft ind i kuglerummet **4** for at fjerne støv og fnug.
- 7. Fjern evt. skidt på plasticvalserne **3** i kuglerummet. Dette skidt vises normalt som en stribe på midten af valserne.
- 8. Hvis valserne er beskidte, skal du rense dem med en vatpind, der er dyppet i isopropyl-alkohol. Drej valserne med fingeren, og rengør dem, indtil al skidt er væk. Kontrollér, at valserne stadigvæk sidder midt i kanalerne, når du har rengjort dem.
- 9. Fjern evt. fibre fra valserne. Disse fibre kan stamme fra vatpinden.
- 10. Montér kuglen og holderingen igen. Drej holderingen, så den låser.
- 11. Slut musekablet til computeren igen.
- 12. Tænd for computeren igen.

Kapitel 8. Oplysninger, hjælp og service

Hvis du har brug for hjælp, service, teknisk assistance eller bare vil have nogle flere oplysninger om Lenovos produkter, er der mange muligheder for at få hjælp fra Lenovo.

Flere oplysninger

Dette afsnit beskriver, hvordan du får adgang til ressourcer, som du kan få brug for, når du benytter computeren.

Folder med onlinebøger

Bøgerne i folderen med onlinebøger indeholder indeholder oplysninger om klargøring og brug af computeren. Folderen er forudinstalleret på computeren, og du kan få vist bøgerne uden at have adgang til internettet. Ud over den *Brugervejledning*, du læser i nu, er *Vejledning i udskiftning af hardware* også tilgængelig i folderen med onlinebøger.

Vejledning i udskiftning af hardware indeholder en trinvis vejledning i udskiftning af CRU'er (Customer Replacement Units) i computeren. CRU'er er computerdele, der kan opgraderes eller udskiftes af kunden.

Gør følgende for at få vist en bog: Åbn menuen Start på Windows-skrivebordet, markér **Alle programmer**, markér **Onlinebøger**, og klik på **Onlinebøger**. Dobbeltklik på bogen til din computer. Bøgerne findes også på Lenovos websted på adressen http://www.lenovo.com.

Bemærkninger:

- 1. Bøgerne er PDF-filer (Portable Document Format), og du skal bruge Adobe Acrobat Reader for at læse dem. Hvis programmet Adobe Acrobat Reader ikke er installeret på computeren, vises en meddelelse, når du prøver at åbne PDFfilen, og du får derefter vejledning i at installere Adobe Acrobat Reader.
- 2. Bøgerne på computeren findes på andre sprog på Lenovos supportwebsted på adressen http://www.lenovo.com/support/.
- 3. Hvis du vil installere en anden sprogversion af Adobe Acrobat Reader end den, der blev leveret sammen med computeren, skal du besøge Adobes websted på http://www.adobe.com og overføre den version, du vil bruge.

ThinkVantage Productivity Center

Programmet ThinkVantage Productivity Center fører dig til en række oplysninger og værktøjer, som du kan bruge til at gøre det mere enkelt og sikkert at bruge computeren og samtidig reducere udgifterne og forøge produktiviteten. ThinkVantage Productivity Center hjælper dig med at konfigurere, forstå og udvide din computer.

Programmet ThinkVantage Productivity Center indeholder bl.a. følgende oplysninger om computeren:

- Programmet Rescue and Recovery
- Productivity Center
- Client Security Solution

- · Retablering af oprindeligt indhold
- Systemopdateringer
- · Service og support

Bemærk: ThinkVantage-teknologierne findes kun på udvalgte Lenovo-computere.

Gør følgende for at få adgang til programmet ThinkVantage Productivity Center: Åbn menuen Start på Windows-skrivebordet, markér **Alle programmer**, markér **ThinkVantage** og klik på **Productivity Center**.

Access-hjælp

Access-hjælpen indeholder oplysninger om, hvordan du kommer i gang, om grundlæggende funktioner, tilpasning af indstillinger, beskyttelse af data, udvidelse og opgradering samt fejlfinding.

Gør følgende for at åbne Access-hjælpen: Åbn menuen Start på Windows-skrivebordet, markér **Alle programmer**, markér **ThinkVantage** og klik på **Access-hjælp**. Du bruger Access-hjælpen ved at vælge fanen Indhold eller Indeks eller ved at bruge fanen Søg til at finde et bestemt ord eller en bestemt vending.

Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger

De sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren, indeholder oplysninger om sikkerhed, garanti, bemærkninger og CRU'er (Customer Replacement Units). Der er flere oplysninger om CRU'er i afsnittet "Service og opgraderinger" på side vi.

Webstedet www.lenovo.com

Lenovos websted (www.lenovo.com) indeholder mange oplysninger og serviceydelser, du kan bruge i forbindelse med køb, opgradering og vedligeholdelse af computeren. Du kan hente de sidste nye oplysninger om din computer på Lenovos websted. Du har også disse muligheder fra webstedet www.lenovo.com:

- Søg efter stationære og bærbare computere, skærme, projektorer, opgraderinger og tilbehør til computeren og særtilbud.
- Køb ekstra serviceydelser, f.eks. hjælp til hardware, styresystemer, programmer, netværkskonfiguration og brugertilpassede installationer.
- Køb opgraderinger og udvidet hardwarereparation.
- Download de sidste nye styreprogrammer og programopdateringer til din computermodel.
- Få adgang til onlinebøger til dit udstyr.
- Få adgang til Lenovo Servicebevis.
- Få adgang til fejlfindings- og supportoplysninger til din computermodel og andre understøttede produkter.
- Find telefonnummeret til service og support i dit land eller område.
- Find en serviceudbyder i nærheden.

Hjælp og service

Hvis du får brug for hjælp eller service i forbindelse med computeren, kan du få hjælp fra en lang række kilder.

Brug af dokumentation og fejlfindingsprogrammer

Mange af de problemer, der kan opstå med computeren, kan du selv løse. Læs Kapitel 7, "Fejlfinding og problemløsning", på side 55, hvis der opstår problemer med computeren. Afsnittet "Flere oplysninger" på side 61 indeholder oplysninger om, hvor du kan finde mere hjælp til at udføre fejlfinding på computeren.

Hvis du har mistanke om, at der er fejl i programmerne, skal du læse vejledningen til styresystemet eller programmet (inklusive README-filer).

De fleste computere leveres med fejlfindingsprogrammer, som du kan bruge til at identificere hardwareproblemer. Der er oplysninger om, hvordan du bruger fejlfindingsprogrammerne, i "Fejlfindingsprogrammer" på side 56.

Fejlfindingsoplysninger eller fejlfindingsprogrammerne fortæller dig måske, at du skal bruge flere eller opdaterede styreprogrammer eller andre programmer. Lenovo har sider på internettet, hvor du kan finde de sidste nye tekniske oplysninger og downloade styreprogrammer og opdateringer. Du finder disse sider på http://www.lenovo.com/support/. Følg vejledningen på webstedet.

Telefonservice

Hvis du ikke selv kan løse et problem, kan du i garantiperioden få telefonisk hjælp og information hos kundesupportcentret. Nedenstående serviceydelser tilbydes i garantiperioden:

- **Fejlfinding** Der stilles uddannet personale til rådighed, der kan assistere ved fejlfinding i forbindelse med hardwareproblemer og finde frem til den nødvendige løsning af problemet.
- Hardwarereparation Hvis et problem skyldes hardware, der er dækket af garanti, kan uddannede serviceteknikere yde service.
- **Tekniske ændringer** Det kan ske, at der skal foretages ændringer, efter computeren er solgt. Lenovo eller en forhandler, der er autoriseret af Lenovo, stiller tekniske ændringer, der gælder for din computers hardware, til rådighed.

Bemærk: Følgende dækkes ikke:

- Udskiftning eller anvendelse af dele, der ikke er fremstillet af eller på vegne af Lenovo, eller af dele, som Lenovo ikke stiller garanti for
- Identifikation af kilder til softwareproblemer
- Konfiguration af BIOS som en del af en installation eller opgradering
- Ændringer, tilpasninger eller opgraderinger af styreprogrammer
- Installation og vedligeholdelse af netværksstyresystemer
- Installation og vedligeholdelse af brugerprogrammer.

Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, som leveres sammen med computeren, indeholder en fuldstændig forklaring af garantivilkårene. Gem kvitteringen som bevis på, at du er berettiget til garantiservice.

Du kan finde en liste med de service- og supporttelefonnumre, der er relevante for Danmark, på http://www.lenovo.com/support/. Klik på **Support phone list**, eller læs de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren.

Bemærk: Telefonnumre kan ændres uden forudgående varsel. Kontakt Lenovoforhandleren, hvis der ikke er angivet et telefonnummer for det land eller område, som du bor i.

Hvis det er muligt, at det en god idé at sidde ved computeren, når du ringer, og have følgende oplysninger klar:

- Maskintype og -model
- Serienumre på hardwareprodukterne
- Beskrivelse af problemet
- Nøjagtig ordlyd af alle fejlmeddelelser
- · Oplysninger om systemets hardware- og softwarekonfiguration

Brug af andre serviceydelser

Hvis du rejser med computeren eller flytter den til et land, hvor din stationære eller bærbare computertype sælges, kan din computer være berettiget til Teknisk garanti og service, hvilket automatisk berettiger dig til at få garantiservice i garantiperioden. Servicen vil blive udført af serviceudbydere, som har autorisation til at udføre garantiservice.

Serviceniveauet afhænger af landet, og visse serviceydelser udbydes måske ikke i alle lande. Den verdensomspændende service leveres via den servicemetode, f.eks. deponering, indlevering eller reparation på stedet, som ydes i landet. Servicecentrene i visse lande kan måske ikke tilbyde service for alle modeller af en bestemt maskintype. I visse lande skal du måske betale vederlag, og der kan være begrænsninger på den service, der udbydes.

Du kan se, om din computer er berettiget til den verdensomspændende service, og du kan også få vist en oversigt over de lande, hvor denne service gives, når du besøger webstedet http://www.lenovo.com/support/ og klikker på **Warranty**. Følg vejledningen på skærmen.

Du kan få teknisk hjælp til installation af eller spørgsmål til servicepakker til forudinstallerede Microsoft Windows-produkter på webstedet for Microsoft Product Support Services på adressen http://support.microsoft.com/directory/. Du kan også kontakte kundesupportcentret. Du skal måske betale for det.

Køb af flere serviceydelser

Både i garantiperioden og efter dens udløb kan du købe ekstra serviceydelser, f.eks. hjælp til udstyr, styresystemer og programmer, netværkstilpasning og -konfiguration, udvidet hardwareservice samt skræddersyede installationer. Både servicetilbudene og navnene på de enkelte ydelser kan variere fra land til land og fra region til region. Der er flere oplysninger om disse serviceydelser på Lenovos webadresse http://www.lenovo.com.

Tillæg A. Manuelle modemkommandoer

Dette tillæg viser kommandoer, som du kan bruge til manuelt at programmere modemet.

Modemet accepterer kommandoer, når det er i kommandotilstand. Modemet er automatisk i kommandotilstand, indtil du ringer op til et nummer og opretter en forbindelse. Kommandoer kan sendes til modemet fra en pc, der bruger et kommunikationsprogram, eller fra en terminal.

Alle kommandoer, der sendes til modemet, skal starte med **AT**, og du afslutter dem ved at trykke på **ENTER**. Du kan skrive kommandoerne med store eller små bogstaver, men ikke med en blanding af store og små bogstaver. Du kan indsætte mellemrum mellem kommandoerne, så kommandolinjen bliver nemmere at læse. Hvis du ikke angiver en parameter til en kommando, der kræver en, svarer til at angive parameteren **0**.

Eksempel:

ATH [ENTER]

Bemærk: I følgende tabeller, skrives standardværdierne med fed skrift.

Kommando		Funktion
A		Manuelt svar på indgående opkald.
A/		Gentag sidst udførte kommando. Du må ikke sætte AT foran A / eller trykke på ENTER.
D_		0 - 9, A-D, # og *
	L	Ring til sidste nummer
	Р	Pulsopkald
		Bemærk: Pulsopkald kan ikke anvendes i Australien, New Zealand, Norge og Syd- afrika.
	Т	Toneopkald
	W	Vent på anden opkaldstone
	,	Pause
	@	Vent i fem sekunder
	!	Blink
	;	Vend tilbage til kommandotilstand efter opkald
DS=n		Drej et af de fire telefonnumre (n = 0 - 3), der er gemt i modemets ikkeflygtige hukommelse.
E	E0	Kommandoer vises ikke
	E1	Kommandoer vises

Grundlæggende AT-kommandoer

Kommando		Funktion
+++		Escape-tegn - Skift fra datatilstand til kom- mandotilstand (T.I.E.Skommando)
H_	H0	Tving modemet til at lægge på
	H1	Tving modemet til at forblive aktivt
		Bemærk: H1-kommandoen kan ikke anven- des i Italien
I_	IO	Vis produkt-id
	I1	Test kontrolsum for fabriks-ROM
	12	Test intern hukommelse
	13	Firmware-id
	I4	Reserveret id
L_	LO	Lav lydstyrke
	L1	Lav lydstyrke
	L2	Medium lydstyrke
	L3	Høj lydstyrke
M_	M0	Intern højtaler slukket
	M1	Intern højtaler tændt, indtil indgående sig- nal er registreret
	M2	Intern højtaler er altid tændt
	M3	Intern højtaler tændt, indtil indgående signal er registreret, og slukket, når der ringes
N_		Kun inkluderet af kompatibilitetsgrunde. Ingen effekt
O_	O0	Vend tilbage til datatilstand
	01	Vend tilbage til datatilstand, og start en udligningsforhandling
Р		Angiv pulsopkald som standard
Q_	Q0	Modem sender svar
Sr?		Læs og vis værdien i registret r.
Sr=n		Sæt register r til værdien n (n = $0 - 255$).
Т		Angiv toneopkald som standard
V_	V0	Numeriske svar
	V1	Ordsvar
W_	W0	Rapportér kun DTE-hastighed
	W1	Rapportér linjehastighed, fejlrettelsesprotokol og DTE-hastighed.
	W2	Rapportér kun DCE-hastighed
X	X0	Hayes Smartmodem 300-kompatible svar/ blindt opkald
	X1	Samme som X0 samt alle CONNECT-svar/ blindt opkald
	X2	Samme som X1 samt registrering af opkaldstone

Kommando		Funktion
	Х3	Samme som X1 samt registrering af optaget- signal/blindt opkald
	X4	Registrering af alle svar, opkaldstone og opta- get-signal
Z_	Z0	Nulstil og genindlæs den aktive profil 0
	Z1	Nulstil og genindlæs den aktive profil 1

Udvidede AT-kommandoer

Kommando		Funktion
&C_	&C0	Gennemtving høj registrering af indgående signal (ON)
	&C1	Aktivér indgående signal, når eksternt signal er tilstede
&D_	&D0	Modem ignorerer DTR-signalet
	&D1	Modem vender tilbage til kommandotilstand efter DTR-skift
	&D2	Modem lægger på, og vender tilbage til kommandotilstand efter DTR-skift
	&D3	Nulstiller modem efter DTR-skift
&F_	&F	Genindlæs fabriksindstillinger
&G_	&G0	Beskyttelsestone deaktiveret
	&G1	Beskyttelsestone deaktiveret
	&G2	1800 Hz beskyttelsestone
&K_	&K0	Deaktivér styring af datastrøm
	&K3	Aktivér RTS/CTS hardwarestyring af datastrøm
	&K4	Aktivér XON/XOFF-programstyring af datastrøm
	&K5	Aktivér transparent XON/XOFF-styring af datastrøm
	&K6	Aktivér RTS/CTS- og XON/XOFF-styring af datastrøm
&M_	&M0	Asynkron drift
&P_	&P0	Amerikansk indstilling til forholdet i brug/ lagt på
	&P1	Britisk og kinesisk (Hong Kong S.A.R.) ind- stilling til forholdet i brug/lagt på
	&P2	Samme som &P0, men med 20 puls pr. minut
	&P3	Samme som &P1, men med 20 puls pr. minut
&R_	&R0	Reserveret
	&R1	CTS fungerer efter krav til styring af datastrøm
&S_	&S0	Gennemtving højt DSR-signal (ON)

Kommando		Funktion
	&S1	DSR deaktiveret i kommandotilstand, aktive- ret i onlinetilstand
&T_	&T0	Afslut igangværende test
	&T1	Udfør lokal analog loopback-test
	&T3	Udfør lokal digital loopback-test
	&T4	Tildel ekstern digital loopback-test efter anmodning fra eksternt modem
	&T5	Afvis ekstern anmodning om digital loopback-test
	&T6	Udfør ekstern digital loopback-test
	&T7	Udfør ekstern digital loopback-test og funktionstest
	&T8	Udfør lokal analog loopback-test og funktionstest
&V	&V0	Vis aktive og gemte profiler
	&V1	Vis sidste forbindelsesstatistik
&W_	&W0	Gem den aktive profil som profil 0
	&W1	Gem den aktive profil som profil 1
%E_	%E0	Deaktivér automatisk genforhandling
	%E1	Aktivér automatisk genforhandling
+MS?		Vis de aktuelle moduleringsindstillinger
+MS=?		Vis en liste over understøttede moduleringsfunktioner
+MS=a,b,c,e,f		Vælg modulering, hvor: $\mathbf{a} = 0, 1, 2, 3, 9, 10,$ 11, 12, 56, 64, 69, $\mathbf{b} = 0 - 1$, $\mathbf{c} = 300 - 56.000$, $\mathbf{d} = 300 - 56.000$, $\mathbf{e} = 0 - 1$, og $\mathbf{f} = 0 - 1$. A , b , c , d , e , f standard = 12, 1, 300, 56.000, 0, 0. Para- meteren " a " angiver den ønskede moduleringsprotokol, hvor: $0 = V.21, 1 = V.22,$ 2 = V.22bis, $3 = V.23, 9 = V.32, 10 = V.32$ bis, 11 = V.34, 12 = V.90, K56Flex, V.34, 56 = K 56Flex, V.90,V.34, 64 = Bell 103 og 69 = Bell 212. Parameteren "b" angiver automatiske tilstandsfunktioner, hvor: $0 =$ automatisk til- stand deaktiveret, $1 =$ automatisk tilstand aktiveret med V.8/V.32 Annex A. Parameteren " c " angiver den mindste datahastighed for forbindelsen (300-56.000). Parameteren " d " angiver den maksimale forbindelseshastighed (300-56.000). Parameteren " e " angiver CODEC-typen ($0 =$ Law, og $1 =$ A-Law). Para- meteren " f " angiver "robbed bit"- signalregistrering ($0 =$ registrering deaktiveret, 1 = registrering aktiveret).

MNP/V.42/V.42bis/V.44-kommandoer

Kommando		Funktion
%C_	%C0	Deaktivér MNP-klasse 5- og V.42bis-datakomprimering
	%C1	Aktivér kun MNP-klasse 5-datakomprimering
	%C2	Aktivér kun V.42bis-datakomprimering
	%C3	Aktivér MNP-klasse 5- og V.42bis-datakomprimering
&Q_	&Q0	Kun direkte datalink (samme som \N1)
	&Q5	V.42-datalink med fallback-funktioner
	&Q6	Kun normal datalink (samme som \N0)
+DS44=0, 0		Deaktivér V.44
+DS44=3, 0		Aktivér V.44
+DS44?		Aktuelle værdier
+DS44=?		Vis understøttede værdier

Faxklasse 1-kommandoer

+FAE=n	Automatisk data/faxsvar	
+FCLASS=n	Serviceklasse	
+FRH=n	Modtag data med HDLC-rammer	
+FRM=n	Modtager data	
+FRS=n	Modtag stilhed	
+FTH=n	Overfør data med HDLC-rammer	
+FTM=n	Overfør data	
+FTS=n	Stop overførsel og vent	

Faxklasse 2-kommandoer

+FCLASS=n	Serviceklasse.
+FAA=n	Tilpasset svar.
+FAXERR	Faxfejlværdi.
+FBOR	Rækkefølge af databit i fase C.
+FBUF?	Bufferstørrelse (skrivebeskyttet).
+FCFR	Angiv bekræftelse af modtagelse.
+FCLASS=	Serviceklasse.
+FCON	Svar på faxforbindelse.
+FCIG	Angiv id for pollstation.
+FCIG:	Rapportér id for pollstation.
+FCR	Klar til at modtage.
+FCR=	Klar til at modtage.
+FCSI:	Rapportér id for den kaldte station.
+FDCC=	DCE-egenskabsparametre.
+FDCS:	Rapportér aktuel session.
+FDCS=	Resultater for aktuel session.
+FDIS:	Rapportér eksterne egenskaber.
+FDIS=	Parametre for aktuel session.
+FDR	Begynd eller fortsæt med at modtage fase C-data.
+FDT=	Dataoverførsel.
+FDTC:	Rapportér egenskaber for pollstation.
+FET:	Send svar på sidemeddelelse.
+FET=N	Overfør sidetegnsætning.
+FHNG	Kaldeafslutning med status.
+FK	Sessionsafslutning.
+FLID=	Lokal id-streng.
+FLPL	Dokument til polling.
+FMDL?	Identificér model.
+FMFR?	Identificér producent.
+FPHCTO	Fase C-tidsfrist.
+FPOLL	Pollinganmodning.
+FPTS:	Status for sideoverførsel.
+FPTS=	Status for sideoverførsel.
+FREV?	Identificér version.
+FSPT	Aktivér polling.
+FTSI:	Rapportér sendestationens id.

Stemmekommandoer

#BDR	Angiv baud-hastighed
#CID	Aktivér registrering af opkalds-id og rapportformat
#CLS	Vælg Data, Fax eller Stemme/Lyd
#MDL?	Identificér model
#MFR?	Identificér producent
#REV?	Identificér opdateringsniveau
#TL	Sendeniveau på lydoutput
#VBQ?	Oplys bufferstørrelse
#VBS	Bit pr. sample (ADPCM eller PCM)
#VBT	Tidsfrist for bip
#VCI?	Identificér komprimeringsmetode
#VLS	Vælg stemmelinje
#VRA	Tidsfrist for, hvornår tilbagekald forsvinder
#VRN	Tidsfrist for, at tilbagekald aldrig er udført
#VRX	Tilstand for stemmemodtagelse
#VSDB	Tuner for stilhedsjustering
#VSK	Indstilling af bufferstøtte
#VSP	Periode for stilhedsjustering
#VSR	Valg af samplingshastighed
#VSS	Tuner for stilhedsjustering
#VTD	Rapporteringsegenskaber for DTMF-tone
#VTM	Aktivér placering af timingsmærke
#VTS	Opret tonesignaler
#VTX	Tilstand for stemmeafsendelse

Bemærkning for brugere i Schweiz:

Hvis telefonlinjens takstsignal ikke er deaktiveret, kan modemets ydelse nedsættes. Du kan løse dette problem med et filter med følgende specifikationer:

Telekom PTT SCR-BE Taximpulssperrfilter-12kHz PTT Art. 444.112.7 Bakom 93.0291.Z.N

Tillæg B. Bemærkninger

Lenovo tilbyder muligvis ikke de produkter eller serviceydelser eller det udstyr, der omtales i dette dokument, i alle lande. Kontakt en Lenovo-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes i dit land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo-ydelse skal ikke betyde, at det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer og serviceydelser, der ikke krænker Lenovos immaterialrettigheder, kan anvendes. Det er brugerens ansvar at vurdere og kontrollere andre produkters, programmers og serviceydelsers funktion.

Lenovo kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det område, dette dokument dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af hæftet. Forespørgsler om licens kan sendes til:

Lenovo (United States), Inc. 500 Park Offices Drive, Hwy. 54 Research Triangle Park, NC 27709 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo Group Ltd. leverer denne bog, som den er og forefindes, uden nogen form for garanti. Lenovo påtager sig ingen forpligtelser, uanset eventuelle forventninger vedrørende egnethed eller anvendelse. Visse landes lovgivning tillader ikke fraskrivelser eller begrænsninger vedrørende udtrykkelige eller underforståede garantier. Ovennævnte fraskrivelser gælder derfor muligvis ikke Dem.

Bogen kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Lenovo kan når som helst og uden forudgående varsel foretage forbedringer eller ændringer af de produkter og/eller de programmer, der beskrives i dette dokument.

De produkter, der beskrives i dette dokument, er ikke beregnet til brug i systemer, der anvendes til livsopretholdelse, herunder implantater, hvor programfejl kan resultere i personskade eller død. De oplysninger, der findes i dette dokument, påvirker eller ændrer ikke Lenovo-produktspecifikationer eller -vilkår. Intet i dette dokument fungerer som en udtrykkelig eller implicit licens eller skadesløsholdelse under Lenovos eller tredjeparts immaterielle rettigheder. Alle oplysningerne i dette dokument er opnået i bestemte miljøer og tjener kun som en illustration. Resultater, der er opnået i andre IT-miljøer, kan være forskellige.

Lenovo må anvende eller videregive oplysninger fra Dem, på en måde som Lenovo finder passende, uden at pådrage sig nogen forpligtelser over for Dem.

Henvisninger til ikke-Lenovo-websteder er kun til orientering og fungerer på ingen måde som en godkendelse af disse websteder. Materialet på disse websteder er ikke en del af materialet til dette Lenovo-produkt, og eventuel brug af disse websteder sker på eget ansvar.

Alle data i denne bog vedrørende ydeevne er fastlagt i et kontrolleret miljø. Resultater, der opnås i andre miljøer, kan være forskellige. Nogle målinger er udført på systemer på udviklingsniveau, og der er ingen garanti for, at disse målinger vil være de samme på generelt tilgængelige systemer. Desuden kan visse målinger være foretaget via ekstrapolation. De faktiske resultater kan variere. Brugere af dette dokument skal kontrollere de tilgængelige data til deres specifikke miljø.

Bemærkning om tv-output

Følgende bemærkning gælder modeller, der leveres med facilitet til tv-modtagelse.

Dette produkt inkorporerer teknologi, der er beskyttet af ophavsrettigheder, og som er beskyttet af metoderettigheder af visse amerikanske patenter og andre immaterialrettigheder, der ejes af Macrovision Corporation og andre retmæssige ejere. Brug af denne copyright-beskyttede teknologi skal godkendes af Macrovision Corporation, og den må kun bruges i hjemmet og til anden begrænset fremvisning, medmindre Macrovision Corporation på anden måde giver tilladelse hertil. Teknisk tilbageføring (Reverse engineering) eller tilbageoversættelse (disassembly) er ikke tilladt.

Varemærker

Følgende varemærker tilhører Lenovo: Lenovo Rescue and Recovery ThinkCentre ThinkVantage

Varemærket Wake on LAN tilhører International Business Machines Corporation.

Varemærkerne Microsoft, Windows og Windows Vista tilhører Microsoft Corporation.

Varemærkerne Intel, Celeron og Pentium tilhører Intel Corporation.

Varemærket Linux tilhører Linus Torvalds.

Alle andre varemærker anerkendes.

Stikordsregister

Α

Access-hjælp 62 adaptere installér 27 PCI (Peripheral Component Interconnect) 16 stik 27 afmontér dæksel 21 afslut, Setup Utility 52 antivirusprogram, opdatér 9

В

bemærkninger 73 BIOS, opdatering (FLASH) 53 brug af kodeord 49 Security Profile by Device 51 Setup Utility 49

С

CD-fejlfindingsimage opret 57 udfør 58 CMOS, nulstil 38 computer sluk for computeren 9 tilslutning 3 tænd computer 7 CRU'er (Customer Replacement Units) 62 Customer Support Center 63

D

driftsbetingelser 15 dæksel afmontér 21 udskift 39

Ε

Ethernet-stik 20

F

fejlfinding 55 CD-image 8, 57, 58 disketter 8, 57, 58, 59 PC-Doctor til DOS 56, 57 PC-Doctor til Windows 56 PC-Doctor til Windows PE 56, 59 programmer 56, 63 Rescue and Recovery-arbejdsområdet 58, 59 fejlfindingsdisketter opret 57 udfør 58 flere oplysninger 61 fysiske specifikationer 15

Η

hent styreprogrammer 21 hjælp og service 63 hukommelse DIMM (Dual Inline Memory Module) 26 system 26 hukommelsesmoduler, installér 26 håndtering af enheder, der er følsomme over for statisk elektricitet 17

ikke-optisk mus 60 indretning af arbejdspladsen 1 indstillinger 16 eksternt 16 internt 16 tilgængeligt 15 input/output (I/O) faciliteter 13 installér software 8 styresystem 9 installér ekstraudstyr adaptere 27 DIMM-moduler 26 eksternt 17 hukommelse 26 hukommelsesmoduler 26 sikkerhedsfunktioner 35

Κ

kabler, tilslut 39 kodeord administrator 50 angiv, revidér, slet 50 bemærkninger 50 glemt 38 slet 38 komponenter placering 22

L

Lenovo-websted 62 lyd, subsystem 12 løkke til hængelås 36

Μ

maskinens faciliteter 12 medier båse 13, 29 diskette 16 flytbare medier 16 harddisk 16 medier (fortsat) installér 31 internt 12, 29 optiske 16 specifikationer 29 tilslutning 33 modemkommandoer faxklasse 1 69 faxklasse 2 70 grundlæggende AT 65 MNP/V.42/V.42bis/V.44 69 stemme 71 udvidede AT 67 modemkommandoer, manuelle 65 montér dæksel 39 mus, rengør ikke-optisk 60 optisk mus 59

0

onlinebøger, folder med 61 opdatér antivirusprogram 9 opdatering af BIOS (FLASH) 53 styresystem 8 opdaterering af systemprogrammer 53 oplysninger om garanti 62 optisk mus 59

Ρ

parallelt stik 20 placering af batteri 23 placering af komponenter 22 POST (Power-On Self-Test) 53

R

Rescue and Recovery 41

S

serielt stik 20 Setup Utility 49 sikkerhed faciliteter 14, 35 indbygget kabellås 36 kabellås 35 løkke til hængelås 36 skift startsekvens for enheder 52 software installér 8 specifikationer fysiske 15 stik bagside 19 forside 18 stik til lydindgang 20 stik til lydudgang 20 stik til mikrofon 20 stik til mus 20 stik til tastatur 20 stikbeskrivelse 20

strøm ACPI-understøttelse (Advanced Configuration and Power Interface) 13 sluk for computeren 9 tænd 7 styreprogram 20 styreprogrammer 20 styresystem installér 9 opdatér 8 systemkort hukommelse 16, 23, 24, 25 identificér dele 23 placering 23, 24, 25 stik 23, 24, 25 systemprogrammer 53

T

ThinkVantage Productivity Center 61 tilslutning af drev 33

U

udskift batteri 37 udskift batteri 37 USB-stik 20

V

varemærker 74 video, subsystem 12 vælg midlertidig startenhed 51 startenhed 51

ThinkCentre

Partnummer: 41X5668

(1P) P/N: 41X5668

