ThinkCentre

Guía del usuario Tipos 8009, 8791, 8795, 8799 Tipos 8803, 8807, 8812



ThinkCentre

Guía del usuario Tipos 8009, 8791, 8795, 8799 Tipos 8803, 8807, 8812

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, no olvide leer el apartado "Información de seguridad importante" en la página v y el Apéndice B, "Avisos", en la página 65.

Primera edición (junio de 2006)

Esta publicación es la traducción del original inglés User Guide: Types 8009, 8791, 8795, 8799 - Types 8803, 8807, 8812 (41X6122).

© Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Reservados todos los derechos.

Contenido

Información de seguridad importante v
Condiciones que requieren una acción inmediata v
Directrices generales de seguridad
Servicio
Cables y adaptadores de alimentación vii
Alargadores y dispositivos relacionados viii
Conectores y tomas de alimentación viii
Baterías
Calentamiento y ventilación del producto ix
Seguridad de la unidad de CD y DVD x
Información adicional de seguridad x
Aviso para la batería de litio
Información de seguridad para el módem xi
Declaración de conformidad del láser xii
Información sobre la fuente de alimentación xii

Introducción							xiii

Capítulo 1.	Organización	del e	espacio	de
-------------	--------------	-------	---------	----

	. 1
	. 1
	. 1
	. 2
;	
•	. 2
_	2
1	3
	•

Conexión del sistema		. 3
Encendido de la alimentación		. 7
Finalización de la instalación del software		. 8
Realización de tareas importantes		. 8
Actualización del sistema operativo		. 8
Instalación de otros sistemas operativos .		. 9
Actualización del software antivirus		. 9
Cierre del sistema		. 9

```
Capítulo 3. Instalación de opciones . . 11
```

Dispositivos												11
Especificacion	es .											14
Opciones disp	onibl	les										14
Posiciones de	funci	ona	mie	ento	cor	rec	tas					15
Manejo de dis	sposit	ivos	se	nsib	les	a la	ı el	ect	ricio	dac	ł	
estática												15
Instalación de	opci	ones	s ex	terr	as							16
Ubicación	de los	s co	nec	tore	s en	la	pa	rte	fro	nta	1	
del sistema	ι.						•					16
Ubicación	de los	s co	nec	tore	s po	oste	rio	res	del	l		
sistema .												16
Obtención	de co	ntro	olac	lore	s de	di	spc	sit	ivo			18
Apertura de la	a cub	ierta	a									18
Ubicación de	los co	mp	one	entes	5.							19
Identificación	de la	s pi	eza	s de	la	pla	ca	del	sis	ten	na	20
Instalación de	mem	noria	a									21
Instalación de	un a	dap	tad	or I	CI							22
		-										

Instalación de una unidad óptica	24 26 26 27 27 27 27 29 30
Capítulo 4. Software de recuperación	31
Creación y uso de los discos de Product Recovery	31
Copia de seguridad y recuperación	. 32
Utilización del espacio de trabajo de Rescue and	
Recovery	. 33
Resolución de problemas de recuperación	. 34
Creación y uso de un soporte de rescate	. 35
Creación y utilización de un disquete de	
Recuperación y reparación	. 35
Recuperación o instalación de controladores de	
dispositivo	. 36
Configuración de un dispositivo de rescate en la	
secuencia de arranque	. 37
Capítulo 5. Utilización del programa	
Setup Utility	39
Inicio del programa Setup Utility	. 39
Visualización y cambio de los valores	. 39
Utilización de contraseñas	. 39
Consideraciones sobre las contraseñas	. 39
Contraseña de usuario	. 40
Contraseña del administrador	. 40
Establecimiento, cambio y supresión de	
contraseñas	. 40
Selección de un dispositivo de arranque.	. 40
Selección de un dispositivo de arranque temporal	40
Cambio de la secuencia de dispositivos de	41
Configure de la constant de	. 41
Configuración avanzada	. 41
	. 41
Capítulo 6. Actualización de los	
programas del sistema	12
	43
Utilización de los programas del sistema	. 43
Actualization (flash) del biOS desde un disquete.	. 43
Capítulo 7. Popolución do problemos y	
Capitulo 7. Resolución de problemas y	45
	45
Resolucion de problemas básicos	. 45
Programas de diagnostico	. 46
PC Doctor para DOS	. 4/ 17
r C-Doctor para DO5	. 4/
Patán áptico	. 49 10
Raton no óntico	. 4 7 ⊿0
	- 1 7

Capítulo 8. Obtención de información,

ayuda y servicio 5	j1
Recursos de información	51
Carpeta Online Books	51
ThinkVantage Productivity Center	51
Access Help	52
Garantía y seguridad	52
www.lenovo.com	52
Ayuda y servicio	53
Utilización de la documentación y los programas	
de diagnóstico	53
Llamada al servicio técnico	53
Utilización de otros servicios	54
Adquisición de servicios adicionales	54

Apéndice A. Mandatos para la

Marcas registradas			•	•		. 66
Apéndice B. Avisos	•	•	•	•	•	. 65
Mandatos de voz			•	•		. 63
Mandatos de fax clase 2						. 62
Mandatos de fax clase 1						. 61
Mandatos MNP/V.42/V.42bis/V.44						. 61
Mandatos AT avanzados						. 59
Mandatos AT básicos						. 57

Información de seguridad importante

Nota

Por favor, lea en primer lugar la información importante de seguridad que figura a continuación.

Esta información puede ayudarle a utilizar con seguridad su sistema personal de sobremesa o portátil. Cumpla todo lo que se le indica en la información del sistema y consérvela en un lugar seguro. La información de este documento no altera los términos del contrato de compra ni de la Declaración de garantía limitada de Lenovo. Si desea información adicional, consulte la información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema.

La seguridad del usuario es importante. Nuestros productos se desarrollan teniendo en cuenta la seguridad y la eficacia. Sin embargo, los PC son dispositivos electrónicos. Los cables y los adaptadores de alimentación, y otras características suponen riesgos potenciales para la seguridad que pueden producir lesiones físicas o daños materiales, especialmente si se usan incorrectamente. Para reducir estos riesgos, siga las instrucciones incluidas con el producto, lea todos los avisos sobre el producto en las instrucciones de operación y revise atentamente la información de este documento. Si sigue la información de este documento y la que se proporciona con el producto, estará protegido de cualquier riesgo y creará un entorno de trabajo más seguro con su sistema.

Nota: Esta información incluye referencias a adaptadores de alimentación y baterías. Además de los sistemas personales portátiles, algunos productos (como altavoces y monitores) se entregan con adaptadores de alimentación externos. Si tiene un producto de este tipo, esta información se aplica a su producto. Además, el sistema contiene una batería interna (tipo botón) que proporciona alimentación al reloj del sistema incluso cuando la máquina está apagada, así que la información de seguridad sobre la batería se aplica a todos los sistemas.

Condiciones que requieren una acción inmediata

Los productos se pueden dañar por negligencia o mal uso. Los daños de algunos productos son tan serios que el producto no debería utilizarse de nuevo hasta ser inspeccionado y, si es necesario, reparado por un proveedor de servicio autorizado.

Como con cualquier otro dispositivo electrónico, preste mucha atención al producto al encenderlo. En muy raras ocasiones podría notar olores o ver salir humo o chispas de la máquina. O quizá oiga ruidos como estallidos, crujidos o silbidos. Puede que estas condiciones signifiquen que un componente electrónico interno ha sufrido una anomalía de forma segura y controlada. O puede indicar un problema potencial de seguridad. Sin embargo, no asuma riesgos ni intente diagnosticar la situación usted mismo. Solicite instrucciones adicionales al Centro de soporte al cliente. Para obtener una lista de los números de teléfono de Servicio y soporte consulte la información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema. Inspeccione con frecuencia el sistema y sus componentes para ver si se han producido daños, desgaste o hay indicios de peligro. Si tiene dudas sobre el estado de algún componente, no utilice el producto. Póngase en contacto con el Centro de soporte al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionar el producto y repararlo, en caso necesario.

En el caso improbable de que notara alguna de las condiciones siguientes, o si está preocupado por la seguridad del producto, deje de utilizarlo y desenchúfelo de la toma de alimentación y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el Centro de Soporte al Cliente para obtener más ayuda.

- Cables de alimentación, enchufes, adaptadores de alimentación, alargadores, protectores de sobretensión o fuentes de alimentación que estén agrietados, rotos o dañados.
- Signos de sobrecalentamiento, humo, chispas o fuego.
- Daños (grietas, abolladuras, pliegues), descargas o acumulación de sustancias extrañas en la batería.
- Estallidos, crujidos o silbidos u olor fuerte procedente del producto.
- Indicios de que se ha derramado líquido o de que un objeto ha caído sobre el sistema, el cable de alimentación o el adaptador de alimentación.
- El sistema, el cable de alimentación o el adaptador de alimentación han estado en contacto con el agua.
- El producto se ha dejado caer o ha sufrido algún daño.
- El producto no opera con normalidad al seguir las instrucciones de operación.
- **Nota:** Si estas condiciones se dan en un producto (por ejemplo, un alargador) que no sea fabricado por o para Lenovo, deje de utilizarlo hasta que contacte con el fabricante para obtener más instrucciones, o bien hasta que consiga el recambio adecuado.

Directrices generales de seguridad

Tenga en cuenta siempre las precauciones siguientes para reducir los riesgos de lesiones y de daños materiales.

Servicio

No intente arreglar un producto por su cuenta a menos que así se lo indique el Centro de soporte al cliente o la documentación. Recurra sólo a proveedores de servicio autorizados para reparar el producto.

Nota: Algunas piezas las puede actualizar o sustituir el propio cliente. Estas piezas se conocen como Unidades reemplazables por el cliente o CRU. Lenovo identifica expresamente las CRU como tales y proporciona documentación con instrucciones cuando las piezas pueden ser sustituidas por el cliente. Debe seguir atentamente todas las instrucciones al efectuar las sustituciones. Asegúrese siempre de que la alimentación está apagada y de que el producto está desenchufado de cualquier fuente de alimentación antes de proceder con la sustitución. Si desea información adicional sobre las unidades CRU, consulte la información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el Centro de soporte al cliente.

El sistema no tiene ninguna pieza móvil una vez que se ha desconectado el cable de alimentación; no obstante, los avisos siguientes son necesarios para una correcta certificación UL.

— Peligro —
Piezas móviles peligrosas. No toque estas piezas y manténgase alejado de
ellas.
Atencion



Antes de sustituir alguna CRU, apague el sistema y espere entre tres y cinco minutos para que el sistema se enfríe antes de abrir la cubierta.

Cables y adaptadores de alimentación

Utilice sólo los cables y adaptadores de alimentación proporcionados por el fabricante del producto.

Los cables de alimentación deben cumplir la normativa de seguridad. En Alemania será H05VV-F, 3G, 0,75 mm² o superior. En otros países, se utilizarán los tipos adecuados.

Nunca enrolle un cable de alimentación alrededor del adaptador de alimentación u otro objeto. Ello puede provocar que el cable se desgaste, o se vuelva frágil y quebradizo. Esto puede suponer un riesgo para la seguridad.

Realice siempre el cableado de los cables de alimentación de forma que no se pisen, provoquen tropiezos ni queden atrapados entre objetos.

Proteja los cables de alimentación y los adaptadores de alimentación de los líquidos. Por ejemplo, no deje el cable de alimentación ni los adaptadores de alimentación cerca de fregaderos, bañeras, cuartos de baño o suelos que se limpien con productos líquidos. Los líquidos pueden provocar cortocircuitos, especialmente si el cable de alimentación está dañado por el mal uso. Los líquidos también pueden causar la corrosión gradual de los terminales del cable de alimentación y de los conectores del adaptador de alimentación, que con el tiempo pueden presentar sobrecalentamiento.

Conecte siempre los cables de alimentación en el orden correcto y asegúrese de que todos los conectores del cable de alimentación están enchufados completa y firmemente en sus receptáculos.

No utilice ningún adaptador de alimentación que muestre corrosión en las clavijas de entrada de corriente alterna ni que muestre indicios de sobrecalentamiento (por ejemplo, plástico deformado) en la entrada de corriente alterna o en otra parte del adaptador.

No utilice cables de alimentación en los que los contactos eléctricos de cualquiera de los extremos muestren indicios de corrosión o sobrecalentamiento o si el cable de alimentación tiene daños de cualquier tipo.

Alargadores y dispositivos relacionados

Asegúrese de que los alargadores, protectores de sobretensión, fuentes de alimentación ininterrumpibles y regletas de alimentación que utilice se ajustan a los requisitos eléctricos del producto. Nunca sobrecargue estos dispositivos. Si se utilizan regletas de alimentación, la carga nunca debe superar la potencia nominal de entrada de la regleta. Consulte a un electricista para obtener más información si tiene preguntas sobre cargas y requisitos de potencia, y potencias nominales de entrada.

Conectores y tomas de alimentación

Si un receptáculo (toma de alimentación) que intenta utilizar con su sistema presenta daños o corrosión, no utilice la toma hasta que la sustituya un electricista cualificado.

No doble ni modifique el enchufe. Si el enchufe está dañado, contacte con el fabricante para obtener un recambio.

Algunos productos vienen equipados con un enchufe de tres clavijas. Este enchufe sólo es adecuado para una toma de alimentación con conexión a tierra. Es una característica de seguridad. No anule esta característica de seguridad intentando insertarlo en una toma de alimentación sin conexión a tierra. Si no puede insertar el enchufe en la toma de alimentación, contacte con un electricista para obtener un adaptador homologado para la toma de alimentación o para sustituirlo con uno que permita utilizar esta característica de seguridad. Nunca sobrecargue una toma de alimentación eléctrica. La carga global del sistema no debería superar el 80 por ciento de la potencia nominal del circuito derivado. Consulte a un electricista para obtener más información si tiene dudas sobre las cargas de potencia y la potencia nominal de los circuitos derivados.

Asegúrese de que la toma de alimentación que está utilizando tiene el cableado adecuado, es de fácil acceso y se encuentra cerca del equipo. No fuerce los cables de alimentación al extenderlos.

Conecte y desconecte el equipo con precaución de la toma de alimentación eléctrica.

Baterías

Todos los PC fabricados por Lenovo contienen una batería no recargable de tipo botón, que proporciona alimentación al reloj del sistema. Además, muchos productos móviles, como los sistemas portátiles, utilizan un paquete de baterías recargables para proporcionar alimentación en modalidad autónoma. Se ha probado la compatibilidad de las baterías suministradas por Lenovo para su uso con el producto y sólo deben sustituirse por piezas aprobadas. Nunca intente abrir o reparar las baterías. No presione, perfore, arroje al fuego ni cortocircuite los contactos metálicos de las baterías. No exponga las baterías al agua ni a otros líquidos. Recargue el paquete de baterías únicamente según las instrucciones incluidas en la documentación del producto.

El trato o uso incorrecto de las baterías puede provocar su sobrecalentamiento, que a su vez puede causar la "expulsión" de gases o llamas del paquete de baterías o de la pila tipo botón. Si la batería está dañada o si nota alguna descarga de la batería o la acumulación de materiales extraños en los contactos de la batería, deje de utilizarla y obtenga un recambio del fabricante.

Las baterías pierden sus propiedades si no se utilizan durante períodos prolongados de tiempo. Algunas baterías recargables (especialmente las baterías de iones de litio), si no se utilizan y se dejan en estado de descarga, aumenta el riesgo de cortocircuito de la batería, lo que puede acortar su vida y suponer un riesgo para la seguridad. No deje que las baterías de iones de litio se descarguen completamente ni las almacene en estado de descarga.

Calentamiento y ventilación del producto

Los sistemas generan calor al encenderlos y mientras se cargan las baterías. Los sistemas portátiles pueden generar bastante calor debido a su tamaño compacto. Siga siempre estas precauciones básicas:

- No deje la base del sistema portátil en contacto con su regazo ni cualquier otra parte del cuerpo durante un periodo de tiempo prolongado mientras el sistema esté funcionando o si se está cargando la batería. El sistema produce calor durante el funcionamiento normal. Un contacto continuado con el cuerpo puede provocar molestias o posibles quemaduras.
- No utilice el sistema ni cargue las baterías cerca de materiales inflamables ni explosivos.
- Con el producto se proporcionan ranuras de ventilación, ventiladores y disipadores, que ofrecen seguridad, comodidad y fiabilidad de operación. Estos dispositivos pueden obstruirse involuntariamente si se sitúa el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie flexible. Nunca obstruya, cubra o inhabilite estas características.

Examine su sistema de sobremesa al menos una vez cada tres meses para evitar la acumulación de polvo. Antes de examinar el sistema, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de alimentación eléctrica; luego elimine el polvo de los respiraderos y de las perforaciones del marco biselado. Si nota acumulación de polvo externa, examine y elimine también el polvo del interior del sistema incluidas las aletas de entrada del disipador de calor, los respiraderos de la fuente de alimentación y los ventiladores. Siempre apague el sistema y desenchufe el cable de alimentación antes de abrir la cubierta. Si es posible, evite utilizar el sistema a menos de 0,6 m (2 pies) de áreas de mucho tráfico. Si el sistema debe funcionar en un área de mucho tráfico o cerca de ésta, examine y, si es necesario, limpie el sistema con más frecuencia.

Por su propia seguridad y para mantener un rendimiento óptimo del sistema, tome siempre estas precauciones básicas con su sistema de sobremesa:

- Mantenga la cubierta cerrada cuando el sistema esté conectado.
- Compruebe regularmente si hay acumulación de polvo en el exterior del sistema.

- Elimine el polvo de los respiraderos y de las perforaciones del marco biselado. Será necesario realizar con más frecuencia la limpieza de sistemas que se encuentren en áreas polvorientas o de mucho tráfico.
- No obstruya ni bloquee ninguno de los orificios de ventilación.
- No almacene ni haga funcionar el sistema dentro de un mueble, dado que esto podría aumentar el riesgo de sobrecalentamiento.
- Las temperaturas del flujo de ventilación en el sistema no deben superar los 35° C (95° F).
- No utilice dispositivos de filtrado de aire que no sean los propios del sistema.

Seguridad de la unidad de CD y DVD

Las unidades de CD y DVD giran los discos a alta velocidad. Si un CD o DVD tiene una grieta u otro daño físico, es posible que se rompa o incluso se haga añicos cuando esté en uso la unidad de CD o DVD. Para protegerse de posibles lesiones debido a esta situación y para reducir el riesgo de daños a la máquina haga lo siguiente:

- Guarde siempre los discos CD y DVD en su caja original.
- Guarde siempre los discos CD y DVD lejos de la luz directa del sol y de fuentes directas de calor.
- Extraiga los discos CD y DVD del sistema cuando no los esté utilizando.
- No doble ni flexione los discos CD ni los DVD, ni los fuerce al insertarlos en el sistema o en su caja.
- Compruebe que los discos CD y DVD no estén agrietados cada vez que vaya a utilizarlos. No utilice discos agrietados ni dañados.

Información adicional de seguridad

Peligro La corriente eléctrica de los cables de alimentación, teléfono y comunicaciones es peligrosa.

Para evitar el peligro de descarga eléctrica:

- No conecte ni desconecte ningún cable ni lleve a cabo ninguna operación de instalación, mantenimiento ni configuración de este producto durante una tormenta eléctrica.
- Conecte todos los cables de alimentación a un enchufe que esté debidamente conectado a tierra.
- Conecte a tomas eléctricas debidamente cableadas cualquier equipo que deba ir conectado a su vez al producto.
- Utilice sólo una mano al conectar o desconectar cables de señal cuando le sea posible.
- No encienda ningún equipo cuando haya indicios de fuego, agua o daños estructurales.
- Desconecte los cables de alimentación, sistemas de comunicaciones, redes y módems antes de abrir las cubiertas de los dispositivos, a menos que se indique lo contrario en los procedimientos de configuración e instalación.
- Conecte y desconecte los cables tal y como se indica en la tabla siguiente al instalar, mover o abrir las cubiertas del producto o de los dispositivos conectados.

Pa	ra conectar:	Pa	ra desconectar:
1.	Apáguelo todo.	1.	Apáguelo todo.
2.	Primero, conecte todos los cables a los dispositivos.	2.	Primero, desconecte los cables de alimentación de la toma de
3.	Conecte los cables de señal a los conectores.	3.	alimentación. Desconecte los cables de señal de los
4.	Conecte los cables de alimentación a una toma de alimentación.	4.	conectores. Desconecte todos los cables de los
5.	Encienda el dispositivo.		dispositivos.

Aviso para la batería de litio

Precaución

Existe riesgo de explosión si la batería no se cambia correctamente.

Al sustituir la batería de litio de tipo botón, utilice sólo el mismo tipo o un tipo equivalente al recomendado por el fabricante. La batería contiene litio y puede explotar si no se utiliza, maneja o desecha de forma correcta.

No debe:

- Tirarla ni sumergirla en agua
- Calentarla por encima de 100° C (212°F)
- Repararla ni desmontarla

Deseche la batería del modo que estipulen las normativas o las regulaciones locales.

Información de seguridad para el módem

- Precaución

Para reducir el riesgo de incendio, utilice únicamente el cable de telecomunicaciones No. 26 AWG o superior.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al utilizar un equipo telefónico, siempre deberá seguir ciertas precauciones básicas de seguridad, como por ejemplo:

- No instale nunca el cableado telefónico durante una tormenta con aparato eléctrico.
- No instale nunca las clavijas telefónicas en ubicaciones húmedas, a menos que la clavija esté diseñada específicamente para dichas ubicaciones.
- Nunca debe tocar los terminales o cables telefónicos no aislados, a no ser que se haya desconectado la línea telefónica en la interfaz de la red.
- Tenga precaución al instalar o cambiar las líneas telefónicas.
- Evite el uso de un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir un riesgo remoto de descarga eléctrica procedente de un relámpago.
- No use el teléfono para informar de un escape de gas cerca de dicho escape.

Declaración de conformidad del láser

Algunos sistemas personales vienen equipados de fábrica con una unidad de CD-ROM o una unidad de DVD-ROM. Las unidades de CD-ROM y DVD-ROM también pueden adquirirse por separado. Las unidades de CD-ROM y de DVD-ROM son productos láser. Estas unidades están certificadas en Estados Unidos para cumplir los requisitos del Código 21 de regulaciones federales (DHHS 21 CFR), subcapítulo J para productos láser de clase 1 del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En los demás países, estas unidades tienen certificado de conformidad con los requisitos de la normativa IEC (International Electrotechnical Commission) 60825-1 y CENELEC EN 60825-1 825 para productos láser de Clase 1.

Una vez instalada la unidad de CD-ROM o de DVD-ROM, tenga en cuenta las siguientes instrucciones de manejo.

Precaución

El uso de controles o ajustes, o la realización de procedimientos que no sean los aquí especificados, pueden producir una exposición peligrosa a radiaciones.

No desmonte las cubiertas de las unidades. Si desmonta las cubiertas de la unidad de CD-ROM o la unidad de DVD-ROM, puede quedar expuesto a radiación láser perjudicial. Dentro de la unidad de CD-ROM o de la unidad de DVD-ROM no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento.

Algunas unidades de CD-ROM o de DVD-ROM contienen un diodo de láser incorporado de Clase 3A o Clase 3B. Tenga en cuenta lo siguiente.

Peligro –

Emisiones de láser cuando la cubierta está abierta. No mire fijamente el rayo, no lo examine directamente con instrumentos ópticos y evite la exposición directa al rayo.

Información sobre la fuente de alimentación

Nunca retire la cubierta de una fuente de alimentación ni de ninguna pieza que tenga adherida la siguiente etiqueta.



Existen niveles de voltaje, corriente y energía peligrosos en el interior de todos los componentes que lleven adherida esta etiqueta. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, póngase en contacto con un técnico de servicio.

Introducción

Esta Guía del usuario contiene la siguiente información:

- El Capítulo 1, "Organización del espacio de trabajo", en la página 1 proporciona información sobre cómo configurar el sistema para su comodidad y el impacto de las fuentes de luz, la circulación del aire y las tomas de alimentación eléctrica.
- El Capítulo 2, "Puesta a punto del sistema", en la página 3 proporciona información sobre cómo configurar el sistema y acerca de la instalación del software y el sistema operativo.
- El Capítulo 3, "Instalación de opciones", en la página 11 proporciona información sobre las características y opciones disponibles para el sistema.
- El Capítulo 4, "Software de recuperación", en la página 31 proporciona instrucciones sobre cómo utilizar el programa Rescue and Recovery de ThinkVantage para crear discos de recuperación del producto, hacer copias de seguridad de los datos, recuperar software y restaurar todo el contenido del disco duro a un estado previamente guardado.
- El Capítulo 5, "Utilización del programa Setup Utility", en la página 39 proporciona instrucciones sobre cómo examinar y modificar los valores de configuración del sistema.
- El Capítulo 6, "Actualización de los programas del sistema", en la página 43 proporciona información sobre la actualización y recuperación de errores de actualización de la POST/BIOS.
- El Capítulo 7, "Resolución de problemas y programas de diagnóstico", en la página 45 proporciona información sobre las herramientas de diagnóstico y determinación de problemas del sistema.
- El Capítulo 8, "Obtención de información, ayuda y servicio", en la página 51 proporciona información sobre la amplia variedad de recursos útiles disponibles en Lenovo.
- El Apéndice A, "Mandatos para la programación manual del módem", en la página 57 proporciona mandatos para programar manualmente un módem.
- El Apéndice B, "Avisos", en la página 65 proporciona avisos e información sobre marcas registradas.

Capítulo 1. Organización del espacio de trabajo

Para aprovechar al máximo su sistema, disponga el equipo que utilice y el área de trabajo de acuerdo con sus necesidades y el tipo de trabajo que realiza. La comodidad es muy importante, pero la ventilación o la ubicación de las tomas de alimentación pueden afectar al modo en que organiza su espacio de trabajo.

Comodidad

Aunque no existe ninguna posición a la hora de trabajar que resulte ideal para todo el mundo, a continuación se indican una serie de consideraciones que pueden ayudarle a encontrar la que mejor se adapte a su caso concreto.

Permanecer sentado en la misma posición durante un largo período de tiempo puede provocar fatiga. Una buena silla puede marcar la diferencia. Tanto el respaldo como el asiento deberían poder regularse de forma independiente y proporcionar un buen soporte. Sería conveniente que la parte delantera del asiento fuera curva para disminuir la presión en los muslos. Ajuste la altura del asiento de manera que los muslos se mantengan paralelos al suelo y los pies descansen en el suelo o en un reposapiés.

Cuando utilice el teclado, mantenga los antebrazos paralelos al suelo y las muñecas en una posición neutra y cómoda. Trate de mantener una postura tal que las manos se desplacen suavemente por el teclado con los dedos completamente relajados. El ángulo del teclado puede modificarse para lograr la máxima comodidad ajustando la posición de las patas del teclado.



Ajuste el monitor de modo que la parte superior de la pantalla esté al nivel de los ojos, o ligeramente por debajo de él. Coloque el monitor a una distancia que le resulte cómoda, generalmente de 51 a 61 cm (20 a 24 pulgadas), y de manera que pueda mirarlo sin tener que girar el cuerpo. Igualmente, coloque a su alcance otros equipos que utilice con regularidad, como el teléfono o el ratón.

Reflejos e iluminación

Sitúe el monitor de modo que se minimicen los brillos y reflejos de la iluminación de la sala, ventanas y otras fuentes de luz. Incluso la luz reflejada de superficies brillantes puede provocar brillos molestos en la pantalla del monitor. Siempre que sea posible, sitúe el monitor en ángulo recto respecto a ventanas y otras fuentes de luz. En caso necesario, reduzca el alumbrado general apagando algunas luces o utilizando bombillas de baja potencia. Si instala el monitor cerca de una ventana, utilice cortinas o persianas para atenuar la luz solar. Probablemente a lo largo del

día tendrá que ajustar los controles de brillo y contraste del monitor en función de los cambios de luz que se produzcan en su despacho.

Cuando sea imposible evitar reflejos o ajustar la iluminación, colocar un filtro antirreflectante sobre la pantalla podría resultar útil. Sin embargo, la utilización de estos filtros podría afectar a la claridad de imagen en la pantalla; utilícelos únicamente después de haber agotado otros posibles modos para reducir los reflejos.

La acumulación de polvo contribuye a crear problemas de reflejos. No olvide limpiar el monitor periódicamente con un paño suave humedecido en un líquido limpiacristales no abrasivo.

Circulación del aire

El sistema y el monitor generan calor. El sistema tiene un ventilador que aspira aire fresco y expulsa el aire caliente. Los respiraderos del monitor permiten la salida del aire caliente. Si se bloquean los respiraderos del aire se podría producir un recalentamiento que podría afectar al funcionamiento de la máquina e incluso dañarla. Sitúe el sistema y el monitor de manera que los respiraderos no queden bloqueados; normalmente 51 mm (2 pulgadas) de espacio es suficiente. Compruebe también que el aire de los respiraderos no incida directamente sobre nadie.

Tomas de alimentación eléctrica y longitud de los cables

La disposición de las tomas de alimentación eléctrica y la longitud de los cables de alimentación y de conexión al monitor, la impresora y otros dispositivos pueden determinar la ubicación definitiva del sistema.

Al organizar el espacio de trabajo:

- Evite utilizar cables de extensión. Cuando sea posible, enchufe el cable de alimentación del sistema directamente a una toma de alimentación eléctrica.
- Mantenga los cables de alimentación fuera de las zonas de tránsito y de otras zonas en las que alguien los pudiera desplazar accidentalmente.

Si desea información adicional sobre los cables de alimentación, consulte el apartado "Cables y adaptadores de alimentación" en la página vii y la información de garantía y seguridad que le fue proporcionada con el sistema.

Capítulo 2. Puesta a punto del sistema

Antes de comenzar, cerciórese de que su sistema esté situado en un área de trabajo adecuada a sus necesidades y al tipo de trabajo que realiza. Si precisa información adicional, consulte el Capítulo 1, "Organización del espacio de trabajo", en la página 1.

Nota: Lea el apartado "Información de seguridad importante" en la página v antes de montar el sistema. Estas precauciones y directrices le ayudarán a trabajar de forma segura.

Conexión del sistema

Utilice la siguiente información para efectuar la conexión del sistema. Localice los pequeños iconos de los conectores en la parte posterior del sistema.

En el caso de que los cables del sistema y el panel de conectores dispongan de conectores identificados mediante el color, haga coincidir el color del extremo del cable con el color del conector. Por ejemplo, haga coincidir el extremo azul de un cable con el conector azul y el extremo rojo con un conector rojo.

- **Nota:** Dependiendo del tipo de modelo, puede que el sistema no disponga de todos los conectores descritos en este capítulo.
- La fuente de alimentación dispone de detección automática de alimentación y posición.
- 2. Conecte el cable de teclado USB (Universal Serial Bus) a un conector USB.



- **Nota:** Algunos modelos disponen de un teclado con lector de huellas dactilares. Después de configurar y encender el sistema, puede consultar en Access Help la información en línea relativa a su lector de huellas dactilares. Consulte el apartado "Access Help" en la página 52 para obtener instrucciones sobre cómo abrir el sistema de ayuda en línea.
- 3. Conecte el cable de ratón USB a un conector USB.



- 4. Conecte el cable de monitor al conector de monitor del sistema.
 - Si tiene un monitor estándar VGA (Video Graphics Array), conecte el cable al conector como se muestra.



- **Nota:** Si el modelo tiene dos conectores de monitor, asegúrese de utilizar el conector del adaptador AGP (Accelerated Graphics Port).
- Si tiene un monitor DVI (Digital Video Interface), conecte el cable al conector como se muestra.



Nota: El sistema debe tener instalado un adaptador que dé soporte al monitor DVI.

5. Si tiene un módem, conéctelo utilizando la siguiente información.



Esta ilustración muestra las dos conexiones de la parte posterior del sistema que se necesitan para instalar el módem.

1

2

En Estados Unidos y en otros países o zonas geográficas donde se utilice la toma telefónica RJ-11, conecte el extremo del cable telefónico al teléfono y el otro extremo a la toma telefónica que hay en la parte posterior del sistema. Conecte un extremo del cable del módem al conector de módem, en la parte posterior del sistema, y el otro extremo a la toma telefónica.

- 3 En los países o zonas geográficas que no utilicen tomas telefónicas RJ-11, se necesita un adaptador o conversor para conectar los cables a la toma telefónica, tal como se muestra en la parte superior de la ilustración. También puede utilizar el adaptador o conversor sin el teléfono, como se muestra en la parte inferior de la ilustración.
- 6. Si tiene dispositivos de audio, conéctelos siguiendo estas instrucciones. Si desea información adicional acerca de los altavoces, consulte los pasos 7 y 8 en la página 6.





7. Si tiene altavoces amplificados con un adaptador CA, siga estas instrucciones.



- a. Conecte el cable que comunica los altavoces, si es necesario. En algunos altavoces, este cable está conectado permanentemente.
- b. Conecte el adaptador CA al altavoz.
- c. Conecte los altavoces al sistema.
- d. Conecte el adaptador CA a la fuente de alimentación CA.
- 8. Si tiene altavoces no amplificados sin adaptador CA, siga estas instrucciones.



- a. Conecte el cable que comunica los altavoces, si es necesario. En algunos altavoces, este cable está conectado permanentemente.
- b. Conecte los altavoces al sistema.
- **9**. Conecte todos los dispositivos adicionales que tenga. Es posible que el sistema no disponga de todos los conectores que se muestran aquí.



1	USB	Utilice este conector para conectar dispositivos que precisen una conexión USB, como un ratón, un escáner, una impresora o un asistente digital personal (PDA).
2	Serie	Utilice este conector para conectar un módem externo, una impresora serie u otro dispositivo que utilice un conector serie de 9 patillas.
3	S-vídeo	Utilice este conector para conectar un televisor que tenga un conector de S-vídeo. Este conector está presente en algunos adaptadores de vídeo de alto rendimiento.
4	Paralelo	Utilice este conector para conectar una impresora paralelo o cualquier otro dispositivo que precise una conexión paralelo de 25 patillas.
5	Ethernet	Utilice este conector para conectar el sistema a una red de área local de tipo Ethernet o a un módem con cable.
		Importante: Para utilizar el sistema dentro de los límites establecidos por la FCC cuando esté conectado a una red Ethernet, utilice un cable Ethernet de categoría 5.
6 de j	MIDI/palanca uegos	Utilice este conector para conectar una palanca de juegos, un mando de juegos o un dispositivo MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales), como un teclado MIDI.
7	IEEE 1394	Este conector se denomina a veces Firewire porque transmite los datos con rapidez. Hay dos tipos de conectores IEEE 1394: el de 4 patillas y el de 6 patillas IEEE 1394 ofrece conexión a varios tipos de

10. Conecte los cables de alimentación a tomas eléctricas debidamente conectadas a tierra.



Nota: Consulte el sistema de ayuda en línea Access Help para obtener información adicional sobre los conectores. Consulte el apartado "Access Help" en la página 52 para obtener instrucciones sobre cómo abrir el sistema de ayuda en línea.

Encendido de la alimentación

Encienda en primer lugar el monitor y los demás dispositivos externos; a continuación, encienda el sistema. Una vez finalizada la autoprueba de encendido (POST) se cierra la ventana con el logotipo. Si su sistema dispone de software preinstalado, comenzará el programa de instalación de software.

Si encuentra algún problema durante el arranque, consulte el Capítulo 7, "Resolución de problemas y programas de diagnóstico", en la página 45. Si necesita ayuda adicional, remítase al Capítulo 8, "Obtención de información, ayuda y servicio", en la página 51. Puede obtener ayuda e información por teléfono a través del Centro de soporte al cliente. En la información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema encontrará el directorio telefónico mundial de Servicio y soporte.

Finalización de la instalación del software

Importante

Lea detenidamente los acuerdos de licencia antes de utilizar los programas de este sistema. Estos acuerdos detallan sus derechos, obligaciones y garantías sobre el software de este sistema. El uso de estos programas, supone la aceptación de los términos de los acuerdos. Si no acepta los acuerdos, no utilice los programas. En ese caso, devuelva inmediatamente el sistema completo para obtener el reembolso del importe total.

Después de iniciar el sistema por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación de software. En caso de no completar la instalación de software la primera vez que enciende el sistema, puede que surjan problemas impredecibles más adelante. Una vez finalizada la instalación, consulte el sistema de ayuda en línea Access Help para saber más sobre su sistema. Consulte el apartado "Access Help" en la página 52 para obtener instrucciones sobre cómo abrir el sistema de ayuda en línea.

Nota: Algunos modelos pueden tener preinstalada una versión multilingüe de Microsoft Windows XP Pro. Si su sistema dispone de la versión en varios idiomas, se le solicitará que elija un idioma durante el proceso inicial de instalación. Después de la instalación, la versión del idioma puede cambiarse mediante el Panel de control de Windows.

Realización de tareas importantes

Después de configurar el sistema, efectúe las tareas siguientes para ahorrar tiempo y evitar problemas más adelante:

- Cree una imagen del CD de diagnóstico o de los disquetes de diagnóstico. Los programas de diagnóstico se utilizan para comprobar el funcionamiento de los componentes de hardware del sistema e informar de los valores controlados por el sistema operativo que pueden producir errores de hardware. La creación anticipada de una imagen del CD de diagnóstico o de los disquetes de diagnóstico le garantizará que pueda ejecutar los diagnósticos en caso de que el espacio de trabajo de Rescue and Recovery quede inaccesible. Para obtener más información, consulte el apartado "PC-Doctor para DOS" en la página 47.
- Anote el tipo de máquina, el modelo y el número de serie. Si necesita servicio técnico o soporte técnico, es probable que le soliciten esta información. Si desea información adicional, consulte la información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema.

Actualización del sistema operativo

Microsoft ofrece actualizaciones de diversos sistemas operativos a través del sitio Web Microsoft Windows Update. El sitio Web determina automáticamente qué actualizaciones de Windows están disponibles para el sistema específico y lista sólo esas actualizaciones. Las actualizaciones pueden incluir arreglos de seguridad, nuevas versiones de componentes de Windows (como el Media Player), arreglos de otras partes del sistema operativo Windows o mejoras. Consulte el sistema de ayuda en línea Access Help para obtener información adicional sobre cómo actualizar el sistema operativo. Consulte el apartado "Access Help" en la página 52 para obtener instrucciones sobre cómo abrir el sistema de ayuda en línea.

Instalación de otros sistemas operativos

Si va a instalar su propio sistema operativo, siga las instrucciones que se le suministraron con los CD o los disquetes del sistema operativo. No olvide instalar los controladores de dispositivo después de la instalación del sistema operativo. Generalmente se proporcionan instrucciones de instalación con los controladores de dispositivo.

Actualización del software antivirus

El sistema se proporciona con el software Symantec Client Security que puede utilizarse para detectar y eliminar virus. Deberá ejecutar la aplicación LiveUpdate para obtener las últimas actualizaciones del sitio Web de Symantec Client Security. LiveUpdate bajará la última lista de virus y Symantec Client Security utilizará la nueva lista cuando explore el sistema la próxima vez.

Consulte el sistema de ayuda en línea Access Help para obtener información adicional sobre cómo actualizar el software antivirus. Consulte el apartado "Access Help" en la página 52 para obtener instrucciones sobre cómo abrir el sistema de ayuda en línea.

Cierre del sistema

Cuando esté preparado para apagar el sistema, siga siempre el procedimiento de cierre del sistema operativo. Así se evita la pérdida de datos no guardados o daños a los programas de software. Para cerrar el sistema operativo Microsoft Windows seleccione **Apagar** en el menú Inicio. Seleccione **Apagar** en el menú desplegable y pulse en **Aceptar**.

Capítulo 3. Instalación de opciones



Este capítulo ofrece una introducción a las características y opciones disponibles para su sistema. Puede ampliar la capacidad de su sistema con adaptadores o memoria adicionales. Cuando instale una opción, utilice estas instrucciones junto con las que acompañan a la opción.

Nota: Utilice sólo piezas proporcionadas por Lenovo.

Importante

Antes de instalar cualquier opción lea el apartado "Información de seguridad importante" en la página v. Estas precauciones y directrices le ayudarán a trabajar de forma segura.

Dispositivos

Este apartado proporciona una visión general de los dispositivos del sistema y del software preinstalado.

Información del sistema

La información siguiente abarca una variedad de modelos. Si desea información específica sobre su modelo, utilice el programa Setup Utility. Consulte el Capítulo 5, "Utilización del programa Setup Utility", en la página 39.

Microprocesador (varía según el modelo)

- · Procesador Intel Pentium 4 con tecnología HyperThreading
- Procesador Intel Pentium D
- Procesador Intel Celeron D
- Procesador Intel Core 2 Duo
- Memoria caché (el tamaño varía según el modelo)

Memoria

 Admite dos módulos de memoria dual en línea (módulos DIMM) con doble tasa de transferencia (DDR2)

Unidades internas

- Unidad de disco duro interna
- Unidad óptica (algunos modelos)

Subsistema de vídeo

• Controlador de gráficos integrado para monitor VGA (Video Graphics Array)

Subsistema de audio

- Audio codec ADI 1983 de alta definición
- Conectores de entrada y salida de línea en el panel trasero
- · Conectores de micrófono y auriculares en el panel frontal
- Altavoz interno mono (algunos modelos)

Conectividad

- Controlador Ethernet integrado de 10/100/1000 Mbps compatible con la tecnología Wake on LAN (algunos modelos)
- Módem por software V.90/V.44 (algunos modelos)

Funciones de gestión del sistema

- Carga de programa remota (RPL) y Protocolo de configuración dinámica del sistema principal (DHCP)
- Wake on LAN
- Wake on Ring (en el programa Setup Utility, esta característica se denomina Detección de llamada de puerto serie para un módem externo)
- Administración remota
- Arranque de encendido automático
- BIOS de Gestión del sistema (SM) y software de SM
- Capacidad para guardar los resultados de las pruebas POST (autoprueba de encendido) de hardware

Características de entrada/salida

- Puerto de capacidades extendidas (ECP)/Puerto paralelo ext. (EPP) de 25 patillas
- Conector serie de 9 patillas
- Ocho conectores USB de 4 patillas (dos en el panel frontal y seis en el posterior)
- Conector Ethernet
- Conector de monitor VGA
- Cuatro conectores de audio (auricular y micrófono en el panel frontal y de entrada y salida en el panel posterior)

Expansión

- Dos bahías de unidades
- Un conector adaptador (PCI) para interconexión de componentes periféricos de 32 bits

Alimentación

- Conmutación automática de frecuencia de entrada a 50/60 Hz
- Soporte para Gestión avanzada de la alimentación
- Soporte de ACPI (Configuración avanzada e interfaz de alimentación)

Características de seguridad

- Teclado con lector de huellas dactilares (algunos modelos; en el sistema de ayuda en línea Access Help hallará información)
- Contraseñas de usuario y administrador para acceder al BIOS
- Soporte para añadir un cable de bloqueo integrado (bloqueo Kensington) para fijar la cubierta
- Control de la secuencia de arranque
- Arranque sin unidad de disquetes, teclado ni ratón
- Modalidad de arranque desatendido
- Control de E/S de disco duro
- Control de E/S de puerto serie y paralelo.
- Perfil de seguridad por dispositivo
- Detector de presencia de la cubierta (algunos modelos)

Software preinstalado

• Es posible que el sistema se proporcione con software preinstalado. En ese caso se incluyen un sistema operativo, controladores de dispositivo para dar soporte a las características incorporadas y otros programas de soporte.

Sistemas operativos preinstalados (varían según el modelo)

Nota: No todos los países o regiones tendrán estos sistemas operativos.

- Microsoft Windows XP Home Edition
- Microsoft Windows XP Professional

Sistemas operativos certificados o con compatibilidad comprobada¹

- Microsoft Windows 2000
- Linux[®]

^{1.} En el momento en que se imprimió esta publicación, se estaba certificando o comprobando la compatibilidad de los sistemas operativos que se listan aquí. Después de la publicación de este manual, puede que Lenovo determine que otros sistemas operativos son compatibles con el sistema. Las correcciones y adiciones de esta lista están sujetas a cambios. Para determinar si se ha certificado o comprobado la compatibilidad de un sistema operativo, consulte el sitio Web del proveedor del sistema operativo

Especificaciones

Este apartado incluye una lista con las especificaciones físicas del sistema.

Dimensiones

Altura: 89 mm (3,5 pulgadas) Anchura: 276 mm (10,9 pulgadas) Profundidad: 273 mm (10,7 pulgadas)

Peso

Configuración mínima de envío: 6,3 kg (13,4 libras) Configuración máxima: 6,4 kg (14,1 libras)

Entorno

Temperatura del aire:

En funcionamiento entre 0 y 914,4 m (0 - 3000 pies): 10° a 35°C (50° a 95°F) En funcionamiento entre 914,4 y 2000 m (3000 - 6562 pies) : 10° a 32°C (50° a 89,6°F) Detenido: 10° a 43°C (50° a 110°F)

Humedad:

En funcionamiento: 8% a 80% En reposo: 8% a 80% En tránsito: 8% a 90%

Altitud máxima: 2000 m (6562 pies)

Entrada de electricidad

Voltaje de entrada: Rango bajo: Mínimo: 100 V CA Máximo: 127 V CA Rango de la frecuencia de entrada: 50/60 Hz Rango alto: Mínimo: 200 V CA Máximo: 240 V CA Rango de la frecuencia de entrada: 50/60 Hz Kilovoltios-amperios (kVA) de entrada (aproximadamente): Configuración mínima, como se envía: 0,09 kVA Configuración máxima: 0,23 kVA

Opciones disponibles

Éstas son algunas de las opciones disponibles:

- Opciones externas
 - Dispositivos para puerto paralelo como impresoras y unidades externas
 - Dispositivos para puerto serie, como módems externos y cámaras digitales
 - Dispositivos de audio, como altavoces externos para el sistema de sonido
 - Dispositivos USB, como impresoras, palancas de juego y escáneres
 - Dispositivo de seguridad, como un cable de bloqueo integrado
 - Monitores
- Opciones internas

- Memoria del sistema, que se conoce como módulos de memoria dual en línea (DIMM)
- Adaptadores para la interconexión de componentes periféricos (PCI)
- Unidades ópticas, tales como unidades CD o DVD (algunos modelos)

Si desea obtener información de última hora sobre las opciones disponibles, visite el sitio Web de Lenovo en http://www.lenovo.com, o póngase en contacto con su distribuidor o representante de marketing.

Posiciones de funcionamiento correctas

Puede colocar el sistema en una de las posiciones que se muestran en la ilustración siguiente.



Manejo de dispositivos sensibles a la electricidad estática

La electricidad estática, aunque es inofensiva para las personas, puede causar graves daños a los componentes y opciones del sistema.

Cuando añada una opción, *no* abra la bolsa antiestática que contiene la opción hasta que se le indique.

Para evitar daños causados por la electricidad estática, tome las siguientes precauciones cuando maneje opciones y otros componentes del sistema:

- Limite sus movimientos. El movimiento puede generar electricidad estática a su alrededor.
- Maneje siempre los componentes con cuidado. Sujete los adaptadores y los módulos de memoria por los bordes. No toque nunca ningún circuito que esté al descubierto.
- Evite que otras personas toquen los componentes.
- Cuando instale una opción nueva, ponga en contacto la bolsa antiestática que contiene la opción con una cubierta metálica de la ranura de expansión o

cualquier otra superficie metálica del sistema sin pintar durante dos segundos como mínimo. De este modo reducirá la electricidad estática del paquete y de su cuerpo.

- Siempre que sea posible, extraiga la opción e instálela directamente en el sistema sin colocarla sobre ninguna superficie. Si ello no es posible, sitúe la bolsa antiestática en la que se halla la opción sobre una superficie lisa y plana y coloque la opción sobre la bolsa.
- No coloque la opción sobre la cubierta del sistema ni sobre otra superficie metálica.

Instalación de opciones externas

Este apartado muestra los diversos conectores externos de su sistema a los que puede conectar opciones externas como unos altavoces, una impresora o un escáner. Para algunas opciones externas, debe instalar software adicional además de realizar la conexión física. Al añadir una opción externa, utilice la información de este apartado para identificar el conector correspondiente y siga las instrucciones que acompañan a la opción para ayudarle a realizar la conexión e instalar el software o los controladores de dispositivo necesarios para la opción.

Ubicación de los conectores en la parte frontal del sistema

En la siguiente ilustración se muestra la ubicación de los conectores de la parte frontal del sistema.



Ubicación de los conectores posteriores del sistema

En la siguiente ilustración se muestra la ubicación de los conectores de la parte posterior del sistema.



Nota: Algunos conectores de la parte posterior del sistema están codificados por color para ayudarle a determinar en qué lugar del sistema deben conectarse los cables.

Conector	Descripción
USB, conectores	Se utilizan para conectar dispositivos que requieren una conexión Universal Serial Bus (USB), tales como ratones USB, teclados USB, escáneres USB o impresoras USB. Si usted tiene más de ocho dispositivos USB, puede adquirir una centralita (hub) USB, para conectar los dispositivos USB adicionales.
Conector paralelo	Se utiliza para conectar una impresora o un escáner paralelo, u otros dispositivos que necesiten una conexión paralelo de 25 patillas.
Conector serie	Se utilizan para conectar un módem externo, una impresora serie, u otros dispositivos que utilicen un conector serie de 9 patillas.
Conector Ethernet	Se utiliza para conectar un cable Ethernet para una LAN (red de área local). Nota: Para utilizar el sistema dentro de los límites establecidos por FCC para los aparatos de Clase B, utilice un cable Ethernet de Categoría 5.
Conector de salida de línea de audio	Se utiliza para enviar señales de audio desde el sistema a dispositivos externos, como altavoces con alimentación externa (altavoces con amplificador integrado), auriculares, teclados multimedia o al conector de entrada de línea de audio de un sistema estéreo u otro dispositivo de grabación externo.
Conector de entrada de línea de audio	Se utiliza para recibir señales de audio desde un dispositivo de sonido externo, como un sistema estéreo. Al conectar un dispositivo de audio externo, se conecta un cable entre el conector de salida de línea de audio del dispositivo y el conector de entrada de línea de audio del sistema.

Obtención de controladores de dispositivo

Puede obtener controladores de dispositivo para sistemas operativos que no están preinstalados en el sitio web http://www.lenovo.com/support/. Las instrucciones de instalación se suministran en archivos README junto con los archivos de los controladores de dispositivos.

Apertura de la cubierta

Importante:

Lea las secciones "Información de seguridad importante" en la página v y "Manejo de dispositivos sensibles a la electricidad estática" en la página 15 antes de abrir la cubierta del sistema.

Para abrir la cubierta del sistema:

- 1. Extraiga los soportes de almacenamiento (discos DVD o CD, o cintas) de las unidades, cierre el sistema operativo y apague todos los dispositivos conectados y el sistema.
- 2. Desenchufe de las tomas de alimentación eléctrica todos los cables de alimentación.
- **3**. Desconecte todos los cables conectados al sistema. Esto incluye los cables de alimentación, los cables de entrada/salida (E/S) y cualquier otro cable conectado al sistema.
- 4. Retire todos los dispositivos de cierre que bloquean la cubierta, como por ejemplo, un cable de bloqueo.
- 5. Presione los botones laterales del sistema y abra la cubierta levantándola tal como se muestra en la figura.



Ubicación de los componentes

La ilustración siguiente le ayudará a localizar los diversos componentes del sistema.



- Tarjeta de expansión PCI
 Conjunto de la fuente de alimentación
 Botón de expulsión de la unidad óptica
 Unidad óptica
 Unidad de disco duro
 - 6 Ventilador del sistema
 - 7 Altavoz interno
 - 8 Clip del cable
 - 9 Conjunto de soporte del ventilador posterior

Identificación de las piezas de la placa del sistema

La placa del sistema (en ocasiones denominada *placa base* o *placa madre*) es la placa del circuito principal del sistema. Proporciona las funciones básicas del sistema y da soporte a una amplia gama de dispositivos que se instalan en fábrica o que puede instalar el usuario posteriormente.

La ilustración siguiente muestra la ubicación de los componentes de la placa del sistema.


Instalación de memoria

El sistema tiene dos conectores para instalar dos módulos de memoria dual en línea de doble tasa de transferencia (módulos DIMM DDR2) que pueden proporcionar hasta un máximo de 4 GB de memoria del sistema.

Cuando instale módulos de memoria, aplique las normas siguientes:

- Utilice memoria SDRAM DDR2 (memoria dinámica de acceso aleatorio y síncrono con doble tasa de transferencia de datos) de 1,8 V y 240 patillas.
- Utilice módulos de memoria de 256 MB, 512 MB, 1,0 GB o 2,0 GB en cualquier combinación hasta un máximo de 4 GB.

Nota: Sólo pueden utilizarse módulos de memoria SDRAM DDR2.

Para instalar un módulo de memoria:

- 1. Abra la cubierta del sistema. Vaya al apartado "Apertura de la cubierta" en la página 18.
- 2. Levante el conjunto de las bahías de unidad para acceder a la placa del sistema.



- **3**. Localice los conectores de memoria. Vaya al apartado "Identificación de las piezas de la placa del sistema" en la página 20.
- 4. Abra los clips de sujeción.



5. Asegúrese de que la muesca 1 del módulo de memoria esté alineada correctamente con la ranura 2 del conector de la placa del sistema. Presione

el módulo de memoria recto hacia abajo dentro del conector hasta que se cierren los clips de sujeción.



Qué debe hacer a continuación:

- Para trabajar con otra opción, vaya al apartado pertinente.
- Para completar la instalación, vaya al apartado "Cierre de la cubierta y conexión de los cables" en la página 30.

Instalación de un adaptador PCI

En esta sección se proporcionan instrucciones e información para instalar un adaptador PCI. Su sistema dispone de una tarjeta de expansión con un conector de expansión PCI.

Para instalar un adaptador:

- 1. Abra la cubierta del sistema. Vaya al apartado "Apertura de la cubierta" en la página 18.
- 2. Levante el conjunto de las bahías de unidad para acceder a la placa del sistema.



- **3**. Localice el clip de los cables. Vaya al apartado "Ubicación de los componentes" en la página 19.
- 4. Retire todos los cables del clip de cables.
- 5. Tire de la manija azul suministrada para extraer del sistema la tarjeta de expansión PCI.



- 6. Levante el mecanismo de cierre **1** y luego retire la cubierta del conector de expansión.
- 7. Extraiga el adaptador de la bolsa antiestática.
- 8. Instale el adaptador en el conector de expansión de la tarjeta de expansión PCI.



- 9. Baje el mecanismo de cierre 1 para sujetar el adaptador.
- 10. Vuelva a instalar la tarjeta de expansión PCI y el adaptador.

[–] Qué debe hacer a continuación:

- Para trabajar con otra opción, vaya al apartado pertinente.
- Para completar la instalación, vaya al apartado "Cierre de la cubierta y conexión de los cables" en la página 30.

Instalación de una unidad óptica

En esta sección se proporcionan instrucciones e información para instalar unidades ópticas. Puede instalar una unidad óptica para leer otros tipos de almacenamiento, tales como unidades de CD y DVD.

Nota: Estas unidades también se conocen como unidades IDE (electrónica de unidad integrada).

Cuando vaya a instalar una unidad óptica, es importante que se fije en el tipo de unidad que va a instalar.

Para instalar una unidad óptica, haga lo siguiente:

- 1. Abra la cubierta del sistema. Vaya al apartado "Apertura de la cubierta" en la página 18.
- Presione el botón de expulsión de la unidad óptica. Consulte el apartado "Ubicación de los componentes" en la página 19.



3. Tire de la barra de expulsión.



4. Extraiga la unidad óptica deslizándola por la parte frontal del sistema.



- 5. Vaya al apartado "Ubicación de los componentes" en la página 19.
- 6. Inserte la unidad óptica por la parte frontal del sistema hasta que encaje en su lugar.



- Qué debe hacer a continuación:

- Para trabajar con otra opción, vaya al apartado pertinente.
- Para completar la instalación, vaya al apartado "Cierre de la cubierta y conexión de los cables" en la página 30.

Dispositivos de seguridad

Para prevenir la sustracción de hardware y el acceso no autorizado a su sistema, se ofrecen varias opciones de seguridad. Para evitar el uso no autorizado del sistema, además del bloqueo físico se puede utilizar software para bloquear el teclado hasta que se escriba una contraseña correcta.

Asegúrese de que los cables de seguridad que instale no interfieran con otros cables del sistema.

Cable de bloqueo integrado

El sistema se puede sujetar al escritorio, una mesa o a cualquier otra pieza del mobiliario mediante un cable de bloqueo(a veces también llamado bloqueo Kensington). El cable de bloqueo se fija a una ranura de seguridad en la parte posterior del sistema y se manipula con una llave. El cable de bloqueo también bloquea los botones utilizados para abrir la cubierta. Éste es el mismo tipo de bloqueo que utilizan muchos sistemas portátiles. Puede solicitar un cable de bloqueo directamente a Lenovo. Vaya a la página web http://www.lenovo.com/support/ y busque *Kensington*.



Protección mediante contraseña

Para impedir el uso no autorizado del sistema, puede utilizar el programa Setup Utility para establecer contraseñas. Cuando encienda el sistema, se le pedirá que escriba la contraseña para poder desbloquear el teclado para su uso normal. Para obtener más información, consulte el apartado Capítulo 5, "Utilización del programa Setup Utility", en la página 39.

— Qué debe hacer a continuación:

- Para trabajar con otra opción, vaya al apartado pertinente.
- Para completar la instalación, vaya al apartado "Cierre de la cubierta y conexión de los cables" en la página 30.

Cambio de la batería

El sistema tiene un tipo especial de memoria que mantiene la fecha, la hora y los valores de las características incorporadas, como, por ejemplo, las asignaciones del puerto paralelo (configuración). Una batería se encarga de mantener activa esta información en el sistema aunque éste se encuentre apagado.

Normalmente no es preciso cargar ni mantener la batería durante el tiempo de vida de la misma; no obstante, ninguna batería dura para siempre. Si la batería deja de funcionar, se perderán la fecha, la hora y la información de configuración (incluidas las contraseñas). Cuando se encienda el sistema aparecerá un mensaje de error.

Consulte el apartado "Aviso para la batería de litio" en la página xi para obtener información sobre cómo sustituir y desechar la batería.

Para cambiar la batería:

- 1. Abra la cubierta del sistema. Vaya al apartado "Apertura de la cubierta" en la página 18.
- 2. Levante el conjunto de las bahías de unidad para acceder a la placa del sistema.



- **3**. Localice la tarjeta de expansión PCI. Vaya al apartado "Ubicación de los componentes" en la página 19.
- 4. Retire la tarjeta de expansión PCI para poder acceder a la batería. Consulte el apartado "Instalación de un adaptador PCI" en la página 22.
- 5. Localice la batería. Vaya al apartado "Identificación de las piezas de la placa del sistema" en la página 20.
- 6. Extraiga la batería usada tal como se indica en la ilustración.



7. Instale la nueva batería tal como se indica en la siguiente ilustración.



- 8. Reinstale la tarjeta de expansión PCI.
- 9. Cierre la cubierta del sistema y enchufe el cable de alimentación. Consulte el apartado "Cierre de la cubierta y conexión de los cables" en la página 30.
 - **Nota:** Cuando el sistema se enciende por primera vez después de sustituir la batería, es posible que se visualice un mensaje de error. Esto es normal después de cambiar la batería.

- 10. Encienda el sistema y todos los dispositivos conectados.
- 11. Utilice el programa Setup Utility para establecer la fecha y hora y las contraseñas. Consulte el Capítulo 5, "Utilización del programa Setup Utility", en la página 39.

Borrado de una contraseña perdida u olvidada (borrado de CMOS)

Este apartado se aplica a contraseñas perdidas u olvidadas. Para obtener más información sobre contraseñas perdidas u olvidadas, consulte el programa ThinkVantage Productivity Center en su escritorio.

Nota: Si está inscrito en el programa Hardware Password Reset (Restablecimiento de contraseñas por hardware), consulte el apartado "Utilización de contraseñas" en la página 39 para restablecer su contraseña. Si borra el CMOS o restaura los valores predeterminados de Setup Utility, tendrá que volver a inscribirse en el programa de Hardware Password Reset.

Para borrar una contraseña olvidada:

- 1. Apague el sistema y todos los dispositivos conectados, tales como impresoras, monitores y unidades externas.
- 2. Desconecte todos los cables de alimentación de las tomas eléctricas y abra la cubierta del sistema. Vaya al apartado "Apertura de la cubierta" en la página 18.
- **3**. Levante el conjunto de las bahías de unidad para acceder a la placa del sistema.



- Localice el puente de borrado de CMOS/recuperación en la placa del sistema. Vaya al apartado "Identificación de las piezas de la placa del sistema" en la página 20.
- 5. Cambie el puente de la posición estándar (patillas 1 y 2) a la posición de mantenimiento o configuración (patillas 2 y 3).
- 6. Cierre la cubierta del sistema y conecte el cable de alimentación. Consulte el apartado "Cierre de la cubierta y conexión de los cables" en la página 30.

- 7. Reinicie el sistema y espere aproximadamente 10 segundos. Apáguelo manteniendo pulsado el interruptor de alimentación durante unos cinco segundos. El sistema se apagará.
- 8. Repita los pasos del 2 al 4 de la página29.
- 9. Vuelva a colocar el puente en la posición estándar (patillas 1 y 2).
- **10**. Cierre la cubierta del sistema y conecte el cable de alimentación. Consulte el apartado "Cierre de la cubierta y conexión de los cables".

Cierre de la cubierta y conexión de los cables

Después de trabajar con las opciones, deberá instalar todos los componentes que haya desmontado, cerrar la cubierta del sistema y volver a conectar todos los cables, incluyendo los cables de alimentación y las líneas de teléfono. Asimismo, en función de la opción instalada, puede que necesite confirmar la información actualizada en el programa Setup Utility.

Para cerrar la cubierta del sistema y conectar los cables:

- 1. Asegúrese de que todos los componentes se hayan vuelto a montar correctamente y de que no haya quedado ninguna herramienta ni ningún tornillo flojo en el interior del sistema.
- 2. Aparte los cables que puedan impedir el montaje de la cubierta.
- 3. Baje el conjunto de las bahías de unidades
- 4. Asegúrese de que todos los cables se pasan correctamente por el clip de cables1.



- 5. Cierre la cubierta del sistema.
- 6. Instale todos los dispositivos de bloqueo, como puede ser, el cable de bloqueo.
- Vuelva a conectar al sistema los cables externos y de alimentación. Consulte el apartado "Ubicación de los conectores posteriores del sistema" en la página 16.
- 8. Para actualizar la configuración, consulte el Capítulo 5, "Utilización del programa Setup Utility", en la página 39.

Capítulo 4. Software de recuperación

La finalidad del programa Rescue and Recovery es ayudar a los usuarios a restaurar datos y recuperar el sistema de anomalías de software o hardware. En caso de una anomalía del sistema, utilice el programa Rescue and Recovery para restaurar el contenido de la unidad de disco duro principal a un estado previamente guardado. Este capítulo le ayudará a familiarizarse con las soluciones de recuperación que proporciona Lenovo.

El programa Rescue and Recovery tiene dos componentes: Rescue and Recovery (entorno Windows) y el espacio de trabajo de Rescue and Recovery. Las operaciones de recuperación se pueden lanzar desde Windows o desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, que es independiente del sistema operativo Windows.

Cuando tenga algún problema, utilice las herramientas de recuperación del entorno Windows o del espacio de trabajo de Rescue and Recovery para realizar una de las dos siguientes operaciones de recuperación:

- Rescatar archivos
- Restaurar el sistema o archivos individuales

Consulte el apartado "Utilización del espacio de trabajo de Rescue and Recovery" en la página 33 para realizar una de las dos acciones de recuperación.

Consulte el sistema de ayuda en línea Access Help si necesita información adicional sobre el programa Rescue and Recovery. Si necesita información sobre cómo acceder al sistema de ayuda en línea, vaya al apartado "Access Help" en la página 52. La siguiente información es para el entorno Windows de Rescue and Recovery.

Creación y uso de los discos de Product Recovery

Si el sistema está equipado con una unidad para CD o DVD grabables, puede crear un conjunto de discos de Product Recovery que le permita restaurar el contenido del disco duro al mismo estado que tenía originalmente cuando el sistema salió de fábrica. Los discos de Product Recovery son útiles si desea transferir el sistema a otra zona, vender el sistema, reciclarlo o, como último recurso, poner el sistema en un estado operativo después de que el resto de métodos de recuperación no hayan dado resultado. Es importante crear lo antes posible un conjunto de discos de Product Recovery.

Nota: La licencia de Microsoft Windows le permite crear sólo un conjunto de discos de Product Recovery, por lo que es importante que almacene los discos en un lugar seguro después de crearlos.

Para crear discos de Product Recovery, haga lo siguiente:

- 1. Desde el escritorio de Windows pulse Inicio, seleccione Programas, seleccione ThinkVantage y pulse Crear un soporte de recuperación.
- 2. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Para utilizar los discos de Product Recovery, haga lo siguiente:

Atención: cuando restaure el contenido de fábrica de los discos de Product Recovery, todos los archivos que están actualmente en el disco duro se suprimirán y sustituirán por el contenido original de fábrica. Durante el proceso de restauración, tendrá la oportunidad de guardar en otro soporte uno o más archivos que estén actualmente en el disco duro, antes de eliminar cualquier dato.

- 1. Inserte el disco de Rescue and Recovery en la unidad de CD o DVD.
- 2. Reinicie el sistema.
- **3**. Después de una breve espera, se abre el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.
 - **Nota:** Si no se abre el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, es posible que no tenga establecido correctamente el dispositivo de arranque (unidad de CD o unidad de DVD) en la secuencia de arranque del BIOS. Consulte el apartado "Configuración de un dispositivo de rescate en la secuencia de arranque" en la página 37 para obtener más información.
- 4. En el menú de Rescue and Recovery, pulse Restaurar el sistema.
- 5. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Inserte el disco apropiado de Product Recovery cuando se solicite.
- **Nota:** Después de restaurar el disco duro con el contenido original de fábrica, deberá reinstalar algunos controladores o software. Puede ver los detalles en las "Utilización del espacio de trabajo de Rescue and Recovery" en la página 33.

Copia de seguridad y recuperación

El programa Rescue and Recovery permite realizar copias de seguridad del contenido completo del disco duro, incluido el sistema operativo, los archivos de datos, los programas de aplicación y los valores personales. Puede especificar dónde almacena la copia de seguridad el programa Rescue and Recovery:

- En una zona protegida del disco duro
- En un segundo disco duro instalado en el sistema
- En un disco duro USB conectado externamente
- En una unidad de red
- En CD o DVD grabables (para esta opción es necesaria una unidad para CD o DVD grabable)

Después de realizar la copia de seguridad del disco duro, puede restaurar el contenido completo del disco duro, restaurar solamente archivos seleccionados o restaurar solamente el sistema operativo y las aplicaciones Windows.

Para llevar a cabo una operación de copia de seguridad con Rescue and Recovery, haga lo siguiente:

- En el escritorio de Windows, pulse Inicio, pulse Todos los programas, pulse ThinkVantage y después pulse Rescue and Recovery. Se abre el programa Rescue and Recovery.
- 2. Desde la ventana principal de Rescue and Recovery pulse Hacer copia de seguridad del disco duro para seleccionar las opciones de la operación de copia de seguridad.
- 3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Para realizar una operación de restauración desde Rescue and Recovery, haga lo siguiente:

- En el escritorio de Windows, pulse Inicio, pulse Todos los programas, pulse ThinkVantage y después pulse Rescue and Recovery. Se abre el programa Rescue and Recovery.
- 2. Desde la ventana principal de Rescue and Recovery pulse el icono **Restaurar a** partir de una copia de seguridad.
- 3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Para obtener información sobre cómo realizar una operación de restauración desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, consulte el apartado "Utilización del espacio de trabajo de Rescue and Recovery".

Utilización del espacio de trabajo de Rescue and Recovery

El espacio de trabajo de Rescue and Recovery reside en una zona protegida y oculta del disco duro que funciona de forma independiente del sistema operativo Windows. Esto permite realizar operaciones de recuperación incluso sin iniciar el sistema operativo Windows. Puede realizar las operaciones de recuperación siguientes desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery:

- **Rescatar archivos del disco duro o de una copia de seguridad:** el espacio de trabajo de Rescue and Recovery permite localizar los archivos en el disco duro y transferirlos a una unidad de red u otro medio de grabación, como puede ser una unidad de disco duro USB o un disquete. Esta solución está disponible incluso cuando no se han hecho copias de seguridad de los archivos o cuando se han modificado los archivos después de la última operación de copia de seguridad. También puede rescatar archivos individuales de una copia de seguridad de Rescue and Recovery situada en el disco duro local, en un dispositivo USB o en una unidad de red.
- Restaurar el disco duro desde una copia de seguridad de Rescue and Recovery: una vez realizada la operación de copia de seguridad mediante el programa Rescue and Recovery, puede realizar operaciones de restauración desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, aunque no pueda iniciar Windows.
- **Restaurar el disco duro con el contenido de fábrica:** el espacio de trabajo de Rescue and Recovery permite restaurar la totalidad del contenido del disco duro al estado original en que fue suministrado de fábrica. Si dispone de varias particiones en el disco duro, tiene la opción de restaurar el contenido de fábrica en la partición C: y dejar las otras particiones intactas. Como el espacio de trabajo de Rescue and Recovery funciona independientemente del sistema operativo Windows, puede restaurar el contenido de fábrica aunque no pueda inicia Windows.

Atención: si restaura el disco duro desde una copia de seguridad de Rescue and Recovery o restaura el disco duro con el contenido de fábrica, todos los archivos de la partición primaria del disco duro (normalmente la unidad C) se suprimirán en el proceso de recuperación. Si es posible, haga copias de los archivos importantes. Si no puede iniciar Windows, puede utilizar la característica Rescatar archivos en el espacio de trabajo de Rescue and Recovery para copiar archivos del disco duro en otro soporte.

Para iniciar el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, haga lo siguiente:

- 1. Apague el sistema.
- 2. Reinicie el sistema.
- **3**. Pulse y suelte repetidamente la tecla F11.
- 4. Cuando oiga unos pitidos o vea un logotipo en la pantalla, suelte la tecla F11.

5. Si tiene establecida una contraseña para Rescue and Recovery, escriba la contraseña cuando se solicite. El espacio de Rescue and Recovery se abre después de una breve espera.

Nota: Si el espacio de trabajo de Rescue and Recovery no se abre, consulte el apartado "Resolución de problemas de recuperación".

- 6. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para rescatar archivos del disco duro o de una copia de seguridad, pulse Rescatar archivos en el menú de Rescue and Recovery y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla.
 - Para restaurar el disco duro desde una copia de seguridad de Rescue and Recovery o para restaurarlo con el contenido suministrado de fábrica, pulse Restaurar el sistema en el menú de Rescue and Recovery y luego siga las instrucciones de la pantalla.
 - **Nota:** Después de restaurar el disco duro con el contenido original de fábrica, deberá reinstalar algunos controladores o software. En las notas siguientes se suministra información adicional.
 - Para obtener información sobre otras características del espacio de trabajo de Rescue and Recovery, pulse **Ayuda**.

Notas:

- Después de restaurar un disco duro con el contenido original de fábrica, tendrá que reinstalar los controladores de dispositivo de algunos dispositivos. Consulte el apartado "Recuperación o instalación de controladores de dispositivo" en la página 36.
- 2. Algunos sistemas traen preinstaladas las aplicaciones Microsoft Office o Microsoft Works. Si necesita recuperar o reinstalar sus aplicaciones Microsoft Office o Microsoft Works, deberá utilizar el *CD de Microsoft Office* o el *CD de Microsoft Works*. Estos CD sólo se proporcionan con sistemas que traen preinstaladas las aplicaciones Microsoft Office o Microsoft Works.

Resolución de problemas de recuperación

Cuando no pueda acceder al espacio de trabajo de Rescue and Recovery o al entorno Windows, haga lo siguiente:

- Acceda al espacio de trabajo de Rescue and Recovery con el soporte de rescate que utilice (CD, DVD o disco duro USB). Consulte el apartado "Creación y uso de un soporte de rescate" en la página 35 para obtener más detalles.
- Utilice un disquete de Recuperación y reparación (Recovery Repair) para reparar el espacio de trabajo de Rescue and Recovery o para reparar el archivo que se necesita para entrar al entorno Windows. Consulte el apartado "Creación y utilización de un disquete de Recuperación y reparación" en la página 35 para obtener más detalles.
- Si lo que pretende es restaurar el disco duro con el contenido original de fábrica, puede utilizar un conjunto de discos de Product Recovery. Consulte el apartado "Creación y uso de los discos de Product Recovery" en la página 31.

Es importante crear lo antes posible un disquete de Recuperación y reparación, un soporte de rescate y un conjunto de discos de Product Recovery y guardarlos como medida preventiva en un lugar seguro.

Si no puede acceder al espacio de trabajo de Rescue and Recovery o al entorno Windows desde el soporte de rescate, el disquete de Recuperación y reparación o desde un conjunto de discos CD de Product Recovery, es posible que no tenga definido en la secuencia de arranque del BIOS el dispositivo de rescate, la unidad de CD, la unidad de DVD o la unidad de disco duro USB, como dispositivos de arranque. Consulte el apartado "Configuración de un dispositivo de rescate en la secuencia de arranque" en la página 37 para obtener más información.

Creación y uso de un soporte de rescate

Los soportes de rescate, como pueden ser un CD o un disco duro USB, le permiten recuperar el disco duro de anomalías que le impiden acceder al espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

Nota: El disco de rescate, el primer disco de Product Recovery y los discos de copia de seguridad son iniciables (arrancables). Pueden iniciarse desde cualquier unidad de CD o DVD, excepto en soportes DVD-RAM.

Para crear un soporte de rescate, siga estos pasos:

- 1. En el escritorio de Windows, pulse Inicio, pulse Todos los programas, pulse ThinkVantage y después pulse Crear un soporte de recuperación.
- 2. En el área **Soporte de rescate**, seleccione el tipo de soporte de rescate que desea crear. Puede utilizar como tal un CD, una unidad de disco duro USB o una unidad de disco duro interna.
- 3. Pulse Aceptar.
- 4. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Para utilizar el soporte de rescate, siga uno de estos pasos:

- Inserte el disco de rescate y reinicie el sistema.
- Conecte la unidad de disco duro USB a uno de los conectores USB del sistema y a continuación, encienda el sistema.

Cuando se inicia el soporte de rescate, se abre el espacio de trabajo de Rescue and Recovery. En el espacio de trabajo de Rescue and Recovery dispone de ayuda de cada una de las características. Si el soporte de rescate no se inicia, es posible que no tenga establecido correctamente el dispositivo de rescate (unidad de CD, unidad de DVD o dispositivo USB) en la secuencia de arranque del BIOS. Consulte el apartado "Configuración de un dispositivo de rescate en la secuencia de arranque" en la página 37 para obtener más información.

Creación y utilización de un disquete de Recuperación y reparación

Si no puede iniciar el espacio de trabajo de Rescue and Recovery o el entorno Windows, utilice un disquete de Recuperación y reparación para reparar el espacio de trabajo de Rescue and Recovery o el archivo que controla el acceso al entorno Windows. Es importante crear lo más pronto posible un disquete de Recuperación y reparación y guardarlo en un lugar seguro.

Para crear un disquete de Recuperación y reparación, haga lo siguiente:

- 1. Arranque el sistema y el sistema operativo.
- 2. Utilice un navegador de Internet para ir a la siguiente dirección Web:

http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-54483

3. Inserte un disquete en la unidad de disquetes A. Se suprimirá la información del disquete y éste se formateará adecuadamente.

- 4. Efectúe una doble pulsación en el archivo de Recuperación y reparación rnrrepair.exe. Se creará el disquete.
- 5. Extraiga el disquete y póngale una etiqueta que diga Recuperación y reparación.

Para utilizar el disquete de Recuperación y reparación, haga lo siguiente:

- 1. Cierre el sistema operativo y apague el sistema.
- 2. Inserte el disquete de Reparación de recuperación en la unidad de disquetes A.
- 3. Encienda el sistema y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
- **Nota:** Si la operación de reparación finaliza sin errores, podrá acceder al espacio de trabajo de Rescue and Recovery pulsando y soltando repetidamente la tecla F11 al tiempo que reinicia el sistema. Cuando oiga unos pitidos o vea un logotipo en la pantalla, suelte la tecla F11. También podrá acceder al entorno Windows una vez haya terminado la operación de reparación.

Si aparece un mensaje de error durante la operación de reparación y no se puede realizar la operación de reparación, tal vez exista algún problema en la partición que contiene el espacio de trabajo de Rescue and Recovery. Utilice el soporte de rescate para acceder al espacio de trabajo de Rescue Recovery. Para obtener información sobre la creación y utilización del soporte de rescate, consulte el apartado "Creación y uso de un soporte de rescate" en la página 35.

Recuperación o instalación de controladores de dispositivo

Antes de recuperar o instalar controladores de dispositivo, el sistema operativo debe estar instalado en el sistema. Asegúrese de que dispone de la documentación y del soporte de software del dispositivo.

Los controladores de dispositivo para dispositivos instalados en fábrica se encuentran en el disco duro del sistema (normalmente en la unidad C), en la carpeta SWTOOLS\drivers. El resto de los controladores de dispositivo se encuentra en el soporte de software que acompaña a cada dispositivo.

Los controladores de dispositivo más recientes para dispositivos instalados en fábrica, también están disponibles en la World Wide Web, en http://www.lenovo.com/support/.

Para reinstalar el controlador de dispositivo de un dispositivo instalado de fábrica, haga lo siguiente:

- 1. Arranque el sistema y el sistema operativo.
- 2. Utilice el Explorador de Windows o Mi PC para mostrar la estructura de directorios del disco duro.
- 3. Abra la carpeta C:\SWTOOLS.
- 4. Abra la carpeta DRIVERS. En la carpeta DRIVERS hay varias subcarpetas cuyos nombres corresponden a los diversos dispositivos que hay instalados en su sistema (por ejemplo, AUDIO o VIDEO).
- 5. Abra la subcarpeta del dispositivo apropiado.
- 6. Utilice uno de los métodos siguientes para reinstalar el controlador de dispositivo:
 - En la subcarpeta del dispositivo, busque un archivo README.TXT u otro archivo con la extensión .TXT. Probablemente, el nombre de este archivo se

corresponderá con el sistema operativo, por ejemplo, WIN98.TXT. El archivo de texto contiene información para reinstalar el controlador de dispositivo.

- Si la subcarpeta del dispositivo contiene un archivo con extensión .INF, puede utilizar el programa Agregar nuevo hardware (que está en el Panel de control de Windows) para volver a instalar el controlador de dispositivo. No todos los controladores de dispositivo pueden reinstalarse utilizando este programa. En el programa Agregar nuevo hardware, cuando se le pregunte por el controlador de dispositivo que desea instalar, pulse Utilizar disco y Examinar. A continuación seleccione el controlador de dispositivo apropiado de la subcarpeta del dispositivo.
- Busque un archivo denominado SETUP.EXE en la subcarpeta del dispositivo. Efectúe una doble pulsación en **SETUP.EXE** y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Configuración de un dispositivo de rescate en la secuencia de arranque

Antes de iniciar Rescue and Recovery desde un CD, un DVD, una unidad de disco duro USB o cualquier dispositivo externo, primero es necesario cambiar la secuencia de arranque en el programa Setup Utility.

Para ver o cambiar la secuencia de arranque, haga lo siguiente:

- 1. Con el sistema apagado, pulse y suelte repetidamente la tecla F1; luego, encienda el sistema.
- 2. Cuando aparezca el logotipo en la pantalla u oiga una serie de pitidos, deje de pulsar la tecla F1.
- 3. Si se le pide contraseña, escríbala.
- 4. Desde el menú principal del programa Setup Utility, utilice la tecla Flecha derecha para seleccionar **Startup** (Arranque).
- 5. Ordene la secuencia de arranque en función de sus necesidades.
- 6. Pulse Esc dos veces para salir del menú principal del programa Setup Utility.
- 7. Con la tecla Flecha abajo seleccione **Save and exit the Setup Utility** (Guardar y salir del programa Setup Utility) y luego pulse **Intro**.
- 8. Cuando aparezca la ventana Setup Confirmation (Confirmación de configuración), pulse Intro.
- 9. El sistema se reiniciará.
- **Nota:** Si va a utilizar un dispositivo externo, debe apagar el sistema antes de conectar el dispositivo externo.

Si desea más información sobre el programa Setup Utility, consulte el Capítulo 5, "Utilización del programa Setup Utility", en la página 39.

Capítulo 5. Utilización del programa Setup Utility

El programa Setup Utility está almacenado en la memoria de sólo lectura programable y borrable eléctricamente (EEPROM) del sistema. El programa Setup Utility se utiliza para ver y cambiar los valores de configuración del sistema, independientemente del sistema operativo que utilice. No obstante, los valores del sistema operativo podrían prevalecer sobre valores similares del programa Setup Utility.

Inicio del programa Setup Utility

Para iniciar el programa Setup Utility, haga lo siguiente:

- 1. Si el sistema ya está encendido al iniciar este procedimiento, cierre el sistema operativo y apague el sistema.
- 2. Pulse y suelte repetidamente la tecla F1 mientras enciende el sistema.
 - **Nota:** Si se ha establecido una contraseña de usuario o de administrador, el menú del programa Setup Utility no aparecerá hasta que escriba la contraseña. Consulte el apartado "Utilización de contraseñas" para obtener más información.

El programa Setup Utility podría iniciarse automáticamente si la POST detecta que se ha quitado o se ha instalado hardware en el sistema.

Visualización y cambio de los valores

El menú del programa Setup Utility contiene una lista de elementos que identifican los temas de configuración del sistema.

Para trabajar con el programa Setup Utility debe utilizar el teclado. Las teclas que se utilizan para realizar las distintas tareas aparecen en la parte inferior de cada pantalla.

Utilización de contraseñas

Mediante el programa Setup Utility puede establecer contraseñas para evitar que personas no autorizadas accedan al sistema y sus datos. Dispone de los siguientes tipos de contraseñas:

- Contraseña de usuario
- Contraseña del administrador

No es necesario que establezca ninguna contraseña para poder utilizar el sistema. Pero si decide establecerlas, lea las secciones siguientes.

Consideraciones sobre las contraseñas

Una contraseña puede estar formada por cualquier combinación de hasta doce caracteres (a-z y 0-9) y símbolos. Por cuestiones de seguridad, es conveniente utilizar una contraseña robusta que no sea fácilmente averiguable. Las contraseñas robustas siguen, por lo general, las reglas siguientes:

- Tienen una longitud mínima de ocho caracteres
- · Contienen al menos un carácter alfabético, uno numérico y un símbolo

- Contienen al menos uno de los siguientes símbolos: , . / `; '[]
- También se puede utilizar la barra espaciadora
- Las contraseñas del programa Setup Utility y de la unidad de disco duro no son sensibles a mayúsculas y minúsculas
- No son ni su nombre ni su nombre de usuario
- No son una palabra corriente ni un nombre común
- · Son significativamente diferentes de sus contraseñas anteriores

Contraseña de usuario

Cuando se ha establecido una Contraseña de usuario, al usuario se le pide que escriba una contraseña válida cada vez que se enciende el sistema. El sistema no podrá utilizarse hasta que no se escriba desde el teclado una contraseña válida.

Contraseña del administrador

La función de la Contraseña de administrador es evitar que personas no autorizadas cambien los valores de la configuración. Si usted es el responsable del mantenimiento de la configuración de varios sistemas, es conveniente que establezca una contraseña de administrador.

Una vez que haya establecido la Contraseña de administrador, ésta le será solicitada cada vez que intente acceder al programa Setup Utility.

Si hay establecidas una contraseña de usuario y una de administrador, puede escribir cualquiera de ellas. Sin embargo, para cambiar cualquier valor de configuración, debe utilizar la contraseña de administrador.

Establecimiento, cambio y supresión de contraseñas

Para establecer, modificar o suprimir una contraseña, haga lo siguiente:

- **Nota:** Una contraseña puede estar formada por cualquier combinación de hasta doce caracteres (A-Z, a-z y 0-9). Consulte el apartado "Consideraciones sobre las contraseñas" en la página 39 para obtener más información.
- Inicie el programa Setup Utility (consulte el apartado Capítulo 5, "Utilización del programa Setup Utility", en la página 39).
- 2. En el menú del programa Setup Utility, seleccione Security (Seguridad).
- **3**. Seleccione **Set Passwords** (Establecer contraseñas). Lea la información que se visualiza en el lado derecho de la pantalla.

Selección de un dispositivo de arranque

Si el sistema no arranca como estaba previsto desde un dispositivo como el CD-ROM, un disquete o el disco duro, utilice uno de los procedimientos siguientes para seleccionar el dispositivo de arranque.

Selección de un dispositivo de arranque temporal

Siga este procedimiento para arrancar desde cualquier dispositivo de arranque.

Nota: No se puede arrancar desde todos los CD, discos duros o disquetes.

- 1. Apague el sistema.
- 2. Mantenga pulsada la tecla F12 mientras enciende el sistema. Cuando aparezca Startup Device Menu (Menú de dispositivos de arranque) suelte la tecla F12.

- **Nota:** Si está utilizando un teclado USB y Startup Device Menu no se visualiza mediante este método, en lugar de mantener pulsada la tecla F12, púlsela y suéltela repetidamente cuando encienda el sistema.
- **3**. En Startup Device Menu, seleccione el dispositivo de arranque deseado y pulse la tecla Intro para comenzar.
- **Nota:** La selección de un dispositivo de arranque en el menú de dispositivos de arranque no cambia de manera permanente la secuencia de arranque.

Cambio de la secuencia de dispositivos de arranque

Para ver o cambiar de manera permanente la secuencia de los dispositivos de arranque, haga lo siguiente:

- 1. Inicie el programa Setup Utility (consulte el apartado "Inicio del programa Setup Utility" en la página 39).
- 2. Seleccione Startup (Arranque).
- **3**. Seleccione **Startup Sequence** (Secuencia de arranque). Lea la información que se visualiza en el lado derecho de la pantalla.
- 4. Seleccione los dispositivos para la secuencia de arranque principal (Primary Startup Sequence), para la secuencia de arranque automático (Automatic Startup Sequence) y para la secuencia de arranque en caso de errores (Error Startup Sequence).
- En el menú de Setup Utility seleccione Exit (Salir) y luego Save Settings (Guardar configuración) o Save and exit the Setup Utility (Guardar y salir de Setup Utility).

Si ha modificado la configuración y desea restablecer los valores de configuración iniciales, seleccione **Load Default Settings** (Cargar la configuración predeterminada) en el menú Exit.

Configuración avanzada

En algunos modelos de este sistema el menú Advanced settings (Configuración avanzada) incluye una opción para activar y desactivar la tecnología Hyperthreading (Enable/Disable HyperThreading). Esta característica sólo funciona con los sistemas operativos capaces de utilizar HyperThreading, como es el caso de Microsoft Windows XP. El valor predeterminado de HyperThreading es Enabled (Habilitado). Si selecciona **Set Defaults** (Establecer valores predeterminados) y está utilizando un sistema operativo que no es Windows XP, probablemente la capacidad de rendimiento de su sistema se verá afectada negativamente. Por lo tanto, deberá establecer HyperThreading en Disabled (Inhabilitado), a menos que sepa con seguridad que su sistema operativo está preparado para trabajar con la tecnología HyperThreading.

Salir del programa Setup Utility

Al terminar de ver o cambiar los valores, pulse Esc para volver al menú del programa Setup Utility (es posible que tenga que pulsar Esc varias veces). Si desea guardar la nueva configuración, seleccione **Save Settings** (Guardar configuración) o **Save and exit the Setup Utility** (Guardar y salir de Setup Utility). En caso contrario, no se guardarán los cambios.

Capítulo 6. Actualización de los programas del sistema

En este capítulo se proporciona información para efectuar actualizaciones de POST/BIOS y para recuperarse de errores de actualización de POST/BIOS.

Utilización de los programas del sistema

Los programas del sistema constituyen la capa básica de software incorporada en el sistema. Incluyen la autoprueba de encendido (POST), el código del sistema básico de entrada/salida (BIOS) y el programa Setup Utility. POST contiene una serie se pruebas y procedimientos que se ejecutan cada vez que se enciende el sistema. El BIOS es una capa de software que traduce las instrucciones de otras capas de software en señales eléctricas que el hardware del sistema puede entender. Puede utilizar el programa Setup Utility para ver y cambiar la configuración y la instalación del sistema.

La placa del sistema incorpora un módulo de memoria de sólo lectura programable y borrable eléctricamente (EEPROM, también llamada memoria flash). Puede actualizar fácilmente la POST, el BIOS y el programa Setup Utility arrancando el sistema con un disquete de actualización de la memoria flash o bien ejecutando un programa de actualización especial desde el sistema operativo.

Lenovo puede efectuar cambios y mejoras en la POST/BIOS. Cuando salen nuevas actualizaciones, éstas se suministran como archivos descargables en el sitio Web de Lenovo en http://www.lenovo.com. Las instrucciones para utilizar las actualizaciones de POST/BIOS están disponibles en un archivo .txt incluido con los archivos de actualización. Para la mayoría de modelos, puede bajar un programa de actualización para crear un disquete de actualización de programas del sistema (flash), o bien un programa de actualización que puede ejecutarse desde el sistema operativo.

Nota: Puede bajar de http://www.lenovo.com una imagen autoarrancable del CD (conocida como imagen .iso) del programa de diagnóstico si su sistema carece de unidad de disquetes.

Actualización (flash) del BIOS desde un disquete

Para actualizar (flash) el BIOS desde un disquete, haga lo siguiente:

- 1. Inserte en la unidad de disquetes un disquete de actualización de programas del sistema (flash). Las actualizaciones de programas del sistema están disponibles en http://www.lenovo.com/support en la World Wide Web.
- 2. Encienda el sistema. Si ya está encendido, deberá apagarlo y encenderlo de nuevo. La actualización comienza.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la actualización.

Capítulo 7. Resolución de problemas y programas de diagnóstico

En este capítulo se describen algunos programas básicos de diagnóstico y resolución de problemas. Si el problema de su sistema no se describe aquí, en el Capítulo 8, "Obtención de información, ayuda y servicio", en la página 51 podrá encontrar recursos adicionales para la resolución de problemas.

Resolución de problemas básicos

En la siguiente tabla se suministra información de ayuda para la resolución de problemas de su sistema.

Síntoma	Acción
El sistema no arranca al pulsar el botón de alimentación.	 Compruebe que: El cable de alimentación está conectado a la parte posterior del sistema y a una toma de alimentación eléctrica con corriente. Si su sistema dispone de un segundo interruptor de alimentación en la parte
	 posterior, asegúrese de que esté en posición de encendido. Esté encendido el indicador de alimentación de la parte frontal del sistema. Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.
La pantalla del monitor está en blanco.	 Compruebe que: El cable del monitor está conectado firmemente a la parte posterior del monitor y a la parte posterior del sistema. El cable de alimentación del monitor está conectado al monitor y a una toma de alimentación eléctrica con corriente. El monitor esté encendido y los controles de brillo y contraste estén establecidos correctamente. El cable de señal del monitor está firmemente conectado al monitor y al conector del monitor en el sistema. Nota: Si el sistema tiene dos conectores de monitor, compruebe que el monitor esté conectado al del conector de la opción AGP y no al de la parte posterior de la placa del sistema. Si desea información adicional, consulte el apartado "Conexión del sistema" en la página 3. Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.

Síntoma	Acción
El teclado no funciona. El sistema no responde al teclado.	Compruebe que:
	• El sistema está encendido.
	• El monitor esté encendido y los controles de brillo y contraste estén establecidos correctamente.
	• El teclado está firmemente conectado a un conector USB en la parte frontal o posterior del sistema.
	No hay ninguna tecla atascada.
	Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.
El teclado USB Enhanced Performance no funciona.	Compruebe que:
	• El sistema está encendido.
	• El teclado está firmemente conectado a un conector USB en la parte frontal o posterior del sistema.
	• No hay ninguna tecla atascada.
	Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.
El ratón no funciona. El sistema	Compruebe que:
no responde al ratón.	• El sistema está encendido.
	• El ratón está firmemente conectado a un conector USB de la parte frontal o de la parte posterior del sistema.
	• El ratón esté limpio. Consulte el apartado "Limpieza del ratón" en la página 49 para obtener información adicional.
	Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.
El sistema operativo no arranca.	Compruebe que:
	• No hay ningún disquete en la unidad de disquetes.
	• La secuencia de arranque incluye el dispositivo donde reside el sistema operativo. Normalmente, el sistema operativo está en el disco duro. Consulte el apartado "Selección de un dispositivo de arranque" en la página 40 para obtener más información.
	Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.
El sistema emite varios pitidos	Compruebe que no hay ninguna tecla atascada.
antes de arrancar el sistema operativo.	Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.

Programas de diagnóstico

Los programas de diagnóstico se utilizan para comprobar el funcionamiento de los componentes de hardware del sistema e informar de los valores controlados por el sistema operativo que pueden producir errores de hardware. Para ayudarle a diagnosticar problemas, en su sistema se han instalado dos programas de diagnóstico: PC-Doctor para Windows y PC-Doctor para DOS.

Notas:

- También puede bajar la última versión de los programas de diagnóstico de http://www.lenovo.com/support/. Escriba el tipo de máquina en el campo Use Quick Path (Utilizar ruta rápida) y pulse Go (Ir) para buscar los archivos específicos de su sistema.
- 2. Si no logra aislar y reparar el problema por su cuenta después de ejecutar PC-Doctor para Windows y PC-Doctor para DOS, guarde e imprima los archivos de anotaciones cronológicas que crearon estos dos programas de diagnóstico. Necesitará tenerlos a mano cuando hable con el representante del soporte técnico de Lenovo. El archivo de anotaciones cronológicas creado por PC-Doctor para Windows se guarda de manera automática en C:\PCDR\DETAILED.TXT.

PC-Doctor para Windows

PC-Doctor para Windows es un programa de diagnóstico que funciona en el sistema operativo Windows. El programa de diagnóstico PC-Doctor para Windows permite ver los síntomas y soluciones de los problemas del sistema, acceder al centro de resolución de problemas de Lenovo, actualizar los controladores del sistema y revisar información del sistema.

Para abrir PC-Doctor para Windows, pulse **Inicio** en el escritorio de Windows, seleccione **Programas**, seleccione **PC-Doctor para Windows** y luego pulse **PC-Doctor para Windows**. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Si desea información adicional sobre la ejecución del programa de diagnóstico, consulte el sistema de ayuda de PC-Doctor para Windows.

Si sospecha que un problema sigue sin resolverse después de ejecutar con éxito PC-Doctor para Windows, ejecute PC-Doctor para DOS para intentar diagnosticarlo.

PC-Doctor para DOS

El programa de diagnóstico PC-Doctor para DOS forma parte del espacio de trabajo de Rescue and Recovery y se ejecuta de modo independiente del sistema operativo Windows. Utilice PC-Doctor para DOS cuando no pueda arrancar el sistema operativo de Windows o cuando PC-Doctor para Windows no haya conseguido aislar el posible problema. Puede ejecutar PC-Doctor para DOS desde una imagen del CD de diagnóstico o desde los disquetes de diagnóstico que usted mismo cree. También puede ejecutar PC-Doctor para DOS desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

Nota: No olvide crear una imagen del CD de diagnóstico, pues le servirá en el caso de que no pueda ejecutar PC-Doctor para DOS desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

Creación de una imagen del CD de diagnóstico

Para crear una imagen del CD de diagnóstico, deberá bajar una imagen autoarrancable del CD (llamada también imagen .iso) del programa de diagnóstico de http://www.lenovo.com/support/. Una vez haya bajado la imagen, podrá crear el CD con un programa de grabación de CD.

Si su sistema no tiene una grabadora de CD o no dispone de acceso a Internet, consulte al apartado "Creación de disquetes de diagnóstico" en la página 48.

Creación de disquetes de diagnóstico

Para crear disquetes de diagnóstico, baje el programa de diagnóstico PC-Doctor para DOS de http://www.lenovo.com/support/ en dos disquetes formateados en blanco.

Si no tiene acceso a Internet, cree los disquetes de diagnóstico mediante el siguiente procedimiento:

Nota: Su sistema deberá disponer de una unidad de disquetes o una unidad de disquetes USB para que pueda llevar a cabo este procedimiento.

- 1. Cierre el sistema operativo y apague el sistema.
- 2. Si va a utilizar una unidad de disquetes USB, conéctela ahora al sistema.
- 3. Pulse y suelte repetidamente la tecla F11 mientras enciende el sistema.
- 4. Cuando oiga unos pitidos o aparezca un logotipo en la pantalla, deje de pulsar la tecla F11. Se abre el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

Nota: En algunos modelos es necesario pulsar la tecla ESC para entrar en el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

- 5. En el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, seleccione **Crear discos de diagnóstico**.
- 6. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
- 7. Cuando se le solicite, inserte en la unidad de disquetes un disquete en blanco y siga las instrucciones de la pantalla.
- 8. Cuando termine la operación, extraiga el disquete y pulse Salir.
- **9**. Inserte en la unidad de disquetes otro disquete formateado y continúe siguiendo las instrucciones que aparezcan en pantalla.
- 10. Cuando termine la operación, extraiga el disquete y pulse Salir.

Ejecución de los diagnósticos desde un CD o desde disquetes.

Para ejecutar los diagnósticos desde la imagen del CD de diagnóstico o de los disquetes de diagnóstico que ha creado, siga el procedimiento siguiente:

- 1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
- 2. Si va a ejecutar los diagnósticos utilizando una unidad de disquetes USB, conecte ahora el dispositivo USB.
- **3**. Inserte el CD en la unidad óptica o el primer disquete de diagnóstico en la unidad de disquetes.
- 4. Reinicie el sistema.
 - **Nota:** Si el programa de diagnóstico no arranca, es probable que no tenga configurada la unidad óptica o la unidad de disquetes como dispositivo arrancable. Las instrucciones para cambiar el dispositivo de arranque las encontrará en el apartado "Selección de un dispositivo de arranque" en la página 40
- 5. Cuando se abra el programa de diagnóstico, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Nota: Si va a ejecutar los diagnósticos desde un disquete, extraiga el primer disquete e inserte el segundo cuando se le indique.

- 6. Cuando el programa termine, no olvide extraer el CD o el disquete de la unidad.
- 7. Seleccione la prueba de diagnóstico que desee ejecutar. Pulse la tecla F1 si desea ayuda adicional.

Ejecución de los diagnósticos desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery

Si no ha creado una imagen del CD de diagnóstico o de los disquetes de diagnóstico, puede ejecutar el programa de diagnóstico PC-Doctor para DOS desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery. Para ejecutar los diagnósticos desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, utilice el procedimiento siguiente:

- 1. Cierre el sistema operativo y apague el sistema.
- 2. Pulse y suelte repetidamente la tecla F11 mientras enciende el sistema.
- **3**. Cuando oiga unos pitidos o aparezca un logotipo en la pantalla, deje de pulsar la tecla F11. Se abre el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

Nota: En algunos modelos es necesario pulsar la tecla ESC para entrar en el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

- 4. En el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, seleccione **Diagnosticar** hardware.
- 5. Siga las indicaciones que aparezcan en la pantalla. El sistema se reiniciará.
- 6. Una vez se haya reiniciado el sistema, el programa de diagnóstico se abrirá automáticamente. Seleccione la prueba de diagnóstico que desee ejecutar. Pulse la tecla F1 si desea ayuda adicional.

Limpieza del ratón

En este apartado se proporcionan instrucciones para limpiar el ratón. El procedimiento varía según sea el ratón óptico o no óptico.

Ratón óptico

Los ratones ópticos utilizan un LED (diodo emisor de luz) y un sensor óptico para mover el puntero. Si el puntero no se desplaza suavemente por la pantalla, es probable que esté sucio. Límpielo de la manera siguiente:

- 1. Apague el sistema.
- 2. Desconecte el cable del ratón del sistema.
- 3. Ponga el ratón boca arriba e inspeccione la lente.
 - a. Si observa alguna mancha en la lente, limpie la zona suavemente con un bastoncillo de algodón.
 - b. Si hay algo de polvo en la lente, sople suavemente en la zona para que desaparezca.
- 4. Compruebe la superficie en la que está utilizando el ratón. Si la imagen de la alfombrilla es demasiado elaborada, el procesador de señales digitales (DSP) podría tener problemas para determinar los cambios en la posición del ratón.
- 5. Vuelva a conectar al sistema el cable del ratón.
- 6. Encienda el sistema.

Ratón no óptico

Los ratones no ópticos disponen de una bola para mover el puntero. Si el puntero de la pantalla no se mueve a la vez que el ratón, deberá limpiar el ratón. Siga este procedimiento para limpiar un ratón no óptico:

Nota: Esta ilustración puede ser ligeramente diferente de su ratón.



4 Alojamiento de la bola

Para limpiar un ratón con bola, siga estas instrucciones:

- 1. Apague el sistema.
- 2. Desconecte el cable del ratón del sistema.
- **3**. Ponga el ratón boca arriba. Gire la trampilla **1** hasta la posición de apertura para extraer la bola.
- 4. Coloque la mano sobre la trampilla y la bola **2** y gire el ratón boca abajo para que la trampilla y la bola caigan en su mano.
- 5. Lave la bola con agua caliente y jabón y séquela con un trapo limpio.
- 6. Sople con suavidad sobre el alojamiento de la bola 4 para eliminar el polvo y las pelusas que puedan haberse adherido.
- 7. Observe si hay acumulación de suciedad en los rodillos de plástico **3** del interior del alojamiento de la bola. La suciedad normalmente se presenta como una línea que recorre el centro de los rodillos.
- 8. Si los rodillos están sucios, límpielos con un bastoncillo de algodón impregnado en alcohol isopropílico. Mientras gira los rodillos con el dedo, limpie su superficie hasta que queden totalmente limpios. Después de limpiar los rodillos, asegúrese de que éstos queden centrados en sus canales.
- **9**. Elimine las pelusas de los rodillos que hayan podido desprenderse del bastoncillo.
- **10**. Vuelva a colocar la bola y la trampilla. Gire la trampilla hacia su posición de bloqueo.
- 11. Vuelva a conectar al sistema el cable del ratón.
- 12. Encienda el sistema.

Capítulo 8. Obtención de información, ayuda y servicio

Si necesita ayuda, servicio, asistencia técnica o simplemente más información sobre los productos fabricados por Lenovo, Lenovo dispone de una amplia variedad de recursos disponibles para ayudarle.

Recursos de información

Este apartado proporciona información sobre cómo acceder a recursos útiles relacionados con sus necesidades informáticas.

Carpeta Online Books

La carpeta Online Books (Manuales en línea) proporciona publicaciones para ayudarle a instalar y utilizar el sistema. La carpeta Online Books está preinstalada en el sistema y no es necesario disponer de acceso a Internet para consultar las publicaciones. Además de esta *Guía del usuario* que está leyendo, también está disponible la *Guía de sustitución de hardware* en la carpeta Online Books.

La *Guía de sustitución de hardware* proporciona instrucciones paso a paso para sustituir Unidades reemplazables por el cliente (CRU) en el sistema. Las CRU son piezas del sistema que pueden ser actualizadas o sustituidas por el cliente.

Para examinar las publicaciones, pulse **Inicio**, seleccione **Todos los programas**, seleccione **Online Books** y pulse **Online Books**. Efectúe una doble pulsación en la publicación apropiada para el sistema. Las publicaciones también están disponibles en el sitio Web de Lenovo en http://www.lenovo.com.

Notas:

- 1. Estas publicaciones están en formato PDF (Portable Document Format) y es necesario tener instalado Adobe Acrobat Reader. Si aún no ha instalado Adobe Acrobat Reader en el sistema, aparecerá un mensaje cuando intente examinar el archivo PDF y se le guiará a través de la instalación de Adobe Acrobat Reader.
- 2. Las publicaciones que están preinstaladas en el sistema están disponibles en otros idiomas en el sitio Web de soporte de Lenovo en http://www.lenovo.com/support/.
- **3**. Si desea instalar una versión de Adobe Acrobat Reader en un idioma distinto al proporcionado en el sistema, vaya al sitio Web de Adobe en http://www.adobe.com y baje la versión que desee utilizar.

ThinkVantage Productivity Center

El programa ThinkVantage Productivity Center le guía a múltiples fuentes de información y herramientas diseñadas para hacer más fácil y segura la informática, al mismo tiempo que reduce los costes y aumenta la productividad. El programa ThinkVantage Productivity Center le ayuda a instalar, conocer y mejorar su sistema.

El programa ThinkVantage Productivity Center proporciona información sobre el sistema y facilita el acceso a diversas tecnologías como:

- Programa Rescue and Recovery
- Productivity Center
- Soluciones Client Security

- Factory Recovery
- Actualizaciones del sistema
- · Servicio y soporte

Nota: ThinkVantage Technologies sólo están disponibles en sistemas Lenovo seleccionados.

Para acceder al programa ThinkVantage Productivity Center, pulse Inicio, seleccione Todos los programas, seleccione ThinkVantage y pulse Productivity Center.

Access Help

El sistema de ayuda en línea Access Help proporciona información sobre la puesta en marcha, la realización de tareas básicas, la personalización de valores según sus preferencias, la protección de datos, la ampliación y la actualización, y la resolución de problemas.

Para abrir Access Help, pulse **Inicio**, seleccione **Todos los programas**, seleccione **ThinkVantage** y pulse **Access Help**. Después de abrir Access Help, utilice el panel izquierdo para seleccionar en la pestaña Contenido o Índice, o utilice la pestaña Buscar para buscar una palabra o frase concreta.

Garantía y seguridad

La información de garantía y seguridad que se entrega con el sistema contiene información sobre seguridad, garantía, avisos y Unidades reemplazables por el cliente (CRU). Para obtener más información sobre las CRU, consulte el apartado "Servicio" en la página vi.

www.lenovo.com

El sitio Web de Lenovo (www.lenovo.com) proporciona una gran cantidad de información y servicios para ayudarle a comprar, actualizar y mantener el sistema. Puede acceder a la información más actualizada para su sistema en el sitio Web de Lenovo. Desde el sitio Web www.lenovo.com, también puede:

- Comprar sistemas de sobremesa y portátiles, monitores, proyectores, actualizaciones y accesorios para su sistema, así como ofertas especiales.
- Adquirir servicios adicionales, como soporte de hardware, sistemas operativos, programas de aplicación, instalación y configuración de redes e instalaciones personalizadas.
- Adquirir actualizaciones y ampliar servicios de reparación de hardware.
- Bajar los últimos controladores de dispositivo y actualizaciones de software para el modelo de sistema.
- Acceder a los manuales en línea de los productos.
- Acceder a la Declaración de Garantía Limitada de Lenovo.
- Acceder a la información de resolución de problemas y soporte para el modelo de sistema y otros productos soportados.
- Encontrar los números de teléfono de servicio y soporte de su país o zona geográfica.
- Encontrar proveedores de servicios próximos.

Ayuda y servicio

Si necesita ayuda y servicio para su sistema, encontrará una gran variedad de recursos disponibles para ayudarle.

Utilización de la documentación y los programas de diagnóstico

Muchos problemas de los sistemas se pueden resolver sin asistencia externa. Si tiene problemas con su sistema, consulte el Capítulo 7, "Resolución de problemas y programas de diagnóstico", en la página 45. Si desea información sobre recursos adicionales para resolver problemas del sistema, consulte el apartado "Recursos de información" en la página 51.

Si cree que se ha producido un error de software, consulte la documentación (incluidos los archivos README y la ayuda en línea) que acompaña al sistema operativo o al programa de aplicación.

La mayoría de los sistemas incluyen un conjunto de programas de diagnóstico que puede utilizar para identificar problemas de hardware. Para obtener instrucciones sobre la utilización de los programas de diagnóstico, consulte el apartado "Programas de diagnóstico" en la página 46.

La información sobre resolución de problemas o los programas de diagnóstico pueden indicarle que necesita controladores de dispositivo adicionales o actualizados u otro tipo de software. Lenovo mantiene páginas en la World Wide Web en las que puede obtener la información técnica más reciente y bajar controladores de dispositivo y actualizaciones. Para acceder a estas páginas vaya a http://www.lenovo.com/support/ y siga las instrucciones.

Llamada al servicio técnico

Si ha intentado corregir el problema y aún necesita ayuda, durante el período de garantía puede obtener ayuda e información por teléfono a través del Centro de Soporte al Cliente. Durante el período de garantía tiene a su disposición los servicios siguientes:

- **Determinación de problemas** Personal cualificado disponible para ayudarle a determinar si existe un problema de hardware y decidir qué debe hacerse para solucionarlo.
- **Reparación del hardware** Si se determina que la causa del problema es el hardware, existe personal de servicio técnico cualificado para proporcionarle el nivel de servicio que proceda.
- Gestión de cambios técnicos Ocasionalmente, puede ser necesario realizar cambios en el producto después de haberlo adquirido. Lenovo o su distribuidor, si está autorizado por Lenovo, realizará cambios técnicos seleccionados correspondientes al hardware que haya adquirido.

Nota: Los aspectos siguientes no quedan cubiertos por la garantía:

- Sustitución o uso de piezas no fabricadas para o por Lenovo o que no tengan garantía de Lenovo
- Identificación del origen de los problemas de software
- Configuración del BIOS como parte de una instalación o actualización
- Cambios, modificaciones o actualizaciones de controladores de dispositivo
- Instalación y mantenimiento de los sistemas operativos de red (NOS)
- Instalación y mantenimiento de los programas de aplicación

Consulte la información de garantía y seguridad que se entrega con el sistema para obtener una explicación completa de los términos de la garantía. Es necesario conservar el comprobante de compra para poder obtener el servicio de la garantía.

Para obtener una lista de números de teléfono de servicio y soporte de su país o zona geográfica, vaya a http://www.lenovo.com/support/ y pulse **Support phone list** (Lista de teléfonos de soporte) o consulte la información de garantía y seguridad proporcionada con el sistema.

Nota: Los números de teléfono pueden cambiar sin previo aviso. Si no se proporciona el número de su país o zona geográfica, póngase en contacto con su distribuidor de Lenovo o con el representante de ventas de Lenovo.

Si es posible, esté junto al sistema cuando llame y tenga la siguiente información disponible:

- Tipo y modelo de la máquina
- · Números de serie de los productos de hardware
- · Descripción del problema
- Texto exacto de los mensajes de error
- Información sobre la configuración de hardware y de software

Utilización de otros servicios

Si viaja con su sistema o lo traslada a otro país en el que se venda el mismo tipo de máquina de sobremesa o portátil, puede tener derecho al Servicio de Garantía Internacional, que automáticamente le autoriza a obtener el servicio de la garantía durante todo el período de ésta. El servicio será prestado por los proveedores de servicios autorizados para ofrecer el servicio de garantía.

Los métodos y procedimientos del servicio pueden variar según el país y es posible que algunos servicios no estén disponibles en todos los países. El Servicio de garantía internacional se ofrece según el método de servicio (depósito, transporte a cargo del cliente o servicio in situ) que se proporcione en el país de servicio. Es posible que los centros de servicio de algunos países no puedan dar servicio técnico a todos los modelos de un tipo de máquina concreta. En algunos países, puede que existan restricciones o se aplique el pago de una tasa por el servicio.

Para saber si su sistema puede optar al Servicio de Garantía Internacional y para ver una lista de los países donde está disponible este servicio, visite la dirección http://www.lenovo.com/support/, pulse **Warranty** (Garantía) y siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener asistencia técnica para la instalación (o cuestiones relacionadas) de los Service Packs del producto Microsoft Windows preinstalado, consulte el sitio Web Microsoft Product Support Services en http://support.microsoft.com/directory/, o póngase en contacto con el Centro de Soporte al Cliente. Es posible que tenga que pagar por este servicio.

Adquisición de servicios adicionales

Durante y después del período de garantía puede adquirir servicios adicionales, como soporte para hardware, sistemas operativos y programas de aplicación; configuración de red, servicios de reparación de hardware ampliados o actualizados e instalaciones personalizadas. La disponibilidad y el nombre del servicio pueden ser diferentes en cada país o zona geográfica. Para obtener más información sobre estos servicios, vaya al sitio Web de Lenovo en http://www.lenovo.com.
Apéndice A. Mandatos para la programación manual del módem

En este apéndice se proporcionan los mandatos para programar manualmente el módem.

El módem acepta los mandatos mientras está en modalidad de mandatos. El módem se encuentra automáticamente en modalidad de mandatos hasta que se marca un número y se establece una conexión. Los mandatos pueden enviarse al módem desde un PC en el que se ejecute software de comunicaciones o desde cualquier otro dispositivo de terminal.

Todos los mandatos enviados al módem deben empezar con **AT** y terminar con **INTRO**. Todos los mandatos pueden especificarse en mayúsculas o minúsculas, pero sin mezclarlas. Para que la línea de mandatos sea más legible, pueden insertarse espacios entre los mandatos. Omitir un parámetro en un mandato que lo requiere es equivalente a especificar un parámetro con el valor **0**.

Por ejemplo:

ATH [INTRO]

Nota: En las tablas siguientes, los valores de configuración por omisión están en negrita.

Mandato		Función
Α		Contestar manualmente una llamada entrante.
A/		Repetir el último mandato ejecutado. No escriba AT delante de A / ni teclee INTRO después.
D_		0 - 9, A-D, # y *
	L	volver a marcar el último número
	Р	marcación por pulsos
		Nota: La marcación por pulsos no está soportada en Australia, Nueva Zelanda, Noruega ni Sudáfrica.
	Т	marcación por tonos
	W	esperar un segundo tono de marcación
	1	pausa
	@	esperar cinco segundos de silencio
	!	flash
	;	volver a la modalidad de mandatos después de la marcación
DS=n		Marcar uno de los cuatro números telefónicos (n=0-3) almacenados en la memoria no volátil del módem.

Mandatos AT básicos

Mandato		Función
E_	EO	Los mandatos no se visualizan
	E1	Los mandatos se visualizan
+++		Caracteres de escape - Conmutar de modalidad de datos a modalidad de mandatos (mandato T.I.E.S.)
H_	H0	Forzar que el módem cuelgue (desconectado)
	H1	Forzar que el módem descuelgue (conectado)
		Nota: El mandato H1 no está soportado en Italia
I_	IO	Visualizar código de identificación de producto
	I1	Prueba de suma de comprobación de la ROM de fábrica
	I2	Prueba de memoria interna
	I3	ID de firmware
	I4	ID reservado
L_	LO	Volumen del altavoz: bajo
	L1	Volumen del altavoz: bajo
	L2	Volumen del altavoz: mediano
	L3	Volumen del altavoz: alto
M_	M0	Altavoz interno desactivado
	M1	Altavoz interno activado hasta que se detecta una señal de portadora
	M2	Altavoz interno siempre activado
	M3	Altavoz interno activado hasta que se detecta una señal de portadora y desactivado al marcar
N_		Sólo incluido para compatibilidad, no tiene ningún efecto
0_	O0	Volver a la modalidad de datos
	O1	Volver a la modalidad de datos e iniciar la resincronización del ecualizador
Р		Establecer marcación por pulsos como valor por omisión
Q_	Q0	El módem envía respuestas
Sr?		Leer y visualizar el valor en el registro r
Sr=n		Establecer el registro r en el valor n (n = 0-255)
Т		Establecer marcación por tonos como valor por omisión
V_	V0	Respuestas en forma de números
	V1	Respuestas en forma de texto
W_	W0	Informar sólo de la velocidad DTE
	W1	Informar de la velocidad de la línea, protocolo de corrección de errores y velocidad DTE

Mandato		Función
	W2	Informar sólo de la velocidad DCE
X_	X0	Respuestas/marcación invisible compatible con Hayes Smartmodem 300
	X1	Igual que X0 con todas las respuestas/marcación invisible CONNECT
	X2	Igual que X1 con detección de tonos de marcado
	Х3	Igual que X1 con detección de ocupada/marcación invisible
	X4	Todas las respuestas, tono de marcación y detección de señal de ocupada
Z_	Z0	Restablecer y recuperar perfil activo 0
	Z1	Restablecer y recuperar perfil activo 1

Mandatos AT avanzados

Mandato		Función
&C_	&C0	Forzar al detector de la portadora una señal alta (ON)
	&C1	Activar CD (detección de portadora) cuando esté presente la portadora remota
&D_	&D0	El módem ignora la señal DTR
	&D1	El módem vuelve a modalidad de mandatos tras la conmutación DTR
	&D2	El módem cuelga y vuelve a la modalidad de mandatos tras la conmutación DTR
	&D3	Restablece el módem tras la conmutación DTR
&F_	&F	Recargar la configuración por omisión de fábrica
&G_	&G0	Tono de guarda inhabilitado
	&G1	Tono de guarda inhabilitado
	&G2	Tono de guarda a 1800 Hz
&K_	&K0	Inhabilitar control de flujo
	&K3	Habilitar control de flujo de hardware RTS/CTS
	&K4	Habilitar control de flujo de software XON/XOFF
	&K5	Habilitar control de flujo XON/XOFF transparente
	&K6	Habilitar control de flujo RTS/CTS y XON/XOFF
&M_	&M0	Operación asíncrona
&P_	&P0	Valor de Estados Unidos para la relación descolgar/colgar
	&P1	Valor de Reino Unido y Hong Kong para la relación descolgar/colgar

Mandato		Función
	&P2	Igual que el valor &P0, pero a 20 pulsos por minuto
	&P3	Igual que el valor &P1, pero a 20 pulsos por minuto
&R_	&R0	Reservada
	&R1	CTS funciona según la necesidad de control de flujo
&S_	&S0	Forzar al DSR una señal alta (ON)
	&S1	La señal DSR está desactivada en modalidad de mandatos, activada en modalidad de encendido
&T_	&T0	Terminar la prueba en curso
	&T1	Efectuar prueba analógica local en bucle cerrado
	&T3	Efectuar prueba digital local en bucle cerrado
	&T4	Permitir prueba digital remota en bucle cerrado solicitada por módem remoto
	&T5	Denegar solicitud de prueba digital remota en bucle cerrado
	&T6	Efectuar una prueba digital remota en bucle cerrado
	&T7	Efectuar autoprueba y prueba digital remota en bucle cerrado
	&T8	Efectuar autoprueba y prueba analógica local en bucle cerrado
&V	&V0	Visualizar perfiles activos y almacenados
	&V1	Visualizar estadísticas de la última conexión
&W_	&W0	Almacenar perfil activo como Perfil 0
	&W1	Almacenar perfil activo como Perfil 1
%E_	%E0	Inhabilitar sincronización automática
	%E1	Habilitar sincronización automática
+MS?		Visualizar los valores actuales para Seleccionar modulación
+MS=?		Visualizar una lista de opciones soportadas para Seleccionar modulación

Mandato	Función
+MS=a,b,c,e,f	 Seleccionar modulación donde: a=0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 56, 64, 69; b=0-1; c=300-56000; d=300- 56000; e=0-1 y f=0-1. A, b, c, d, e, f valor por omisión=12, 1, 300, 56000, 0, 0. El parámetro "a" especifica el protocolo de modulación deseado donde: 0=V.21, 1=V.22, 2=V.22bis, 3=V.23, 9=V.32, 10=V.32bis, 11=V.34, 12=V.90,K56Flex,V.34,56=K 56Flex, V.90,V.34, 64=Bell 103 y 69=Bell 212. El parámetro "b" especifica las operaciones de modalidad automática donde: 0=modalidad automática inhabilitada, 1= modalidad automática habilitada con V.8/V.32 Anexo A. El parámetro "d" especifica la velocidad de datos de conexión mínima (300- 56000). El parámetro "e" especifica el tipo de codec (0= Law y 1=A-Law). El parámetro "f" especifica la detección inhabilitada, 1=detección habilitada)

Mandatos MNP/V.42/V.42bis/V.44

Mandato		Función
%C_	%C0	Inhabilitar la compresión de datos MNP clase 5 y V.42bis
	%C1	Habilitar sólo la compresión de datos MNP clase 5
	%C2	Habilitar sólo la compresión de datos V.42bis
	%C3	Habilitar la compresión de datos MNP clase 5 y V.42bis
&Q_	&Q0	Sólo enlace de datos directo (igual que \N1)
	&Q5	Enlace de datos V.42 con opciones de adaptación
	&Q6	Sólo enlace de datos normal (igual que \N0)
+DS44=0, 0		Inhabilitar V.44
+DS44=3, 0		Habilitar V.44
+DS44?		Valores actuales
+DS44=?		Lista de valores soportados

Mandatos de fax clase 1

+FAE=n	Respuesta automática datos/fax
+FCLASS=n	Clase de servicio
+FRH=n	Recibir datos con tramas HDLC
+FRM=n	Recibir datos
+FRS=n	Recibir silencio
+FTH=n	Transmitir datos con tramas HDLC

+FTM=n	Transmitir datos
+FTS=n	Detener transmisión y esperar

Mandatos de fax clase 2

+FCLASS=n	Clase de servicio
+FAA=n	Respuesta adaptativa
+FAXERR	Valor de error de fax
+FBOR	Orden de bit de datos de fase C
+FBUF?	Tamaño de almacenamiento intermedio (sólo lectura)
+FCFR	Indicar confirmación para recibir
+FCLASS=	Clase de servicio
+FCON	Respuesta de conexión de fax
+FCIG	Establecer la identificación de la estación sondeada
+FCIG:	Informar de la identificación de la estación sondeada
+FCR	Posibilidad de recibir
+FCR=	Posibilidad de recibir
+FCSI:	Informar de la identificación de la estación llamada
+FDCC=	Parámetros de posibilidades DCE
+FDCS:	Informar de la estación actual
+FDCS=	Resultados de la sesión actual
+FDIS:	Informar de posibilidades remotas
+FDIS=	Parámetros de sesiones actuales
+FDR	Empezar o continuar con la recepción de datos de fase C
+FDT=	Transmisión de datos
+FDTC:	Informar de las posibilidades de la estación sondeada
+FET:	Respuesta de mensaje después de página
+FET=N	Transmitir puntuación de página
+FHNG	Fin de llamada con estado
+FK	Fin de sesión
+FLID=	Serie de ID local
+FLPL	Documento para sondeo
+FMDL?	Identificar modelo
+FMFR?	Identificar fabricante
+FPHCTO	Tiempo de espera excedido para fase C
+FPOLL	Indicar petición de sondeo
+FPTS:	Estado de transferencia de página
+FPTS=	Estado de transferencia de página
+FREV?	Identificar revisión
+FSPT	Habilitar sondeo
+FTSI:	Informar de la identificación de la estación de transmisión

Mandatos de voz

#BDR	Seleccionar velocidad en baudios
#CID	Habilitar detección de ID del llamante y formato de informes
#CLS	Seleccionar datos, fax o voz/audio
#MDL?	Identificar modelo
#MFR?	Identificar fabricante
#REV?	Identificar nivel de revisión
#TL	Nivel de transmisión de salida de audio
#VBQ?	Tamaño de almacenamiento intermedio de petición
#VBS	Bits por muestra (ADPCM o PCM)
#VBT	Temporizador de tono de pitido
#VCI?	Identificar método de compresión
#VLS	Seleccionar línea de voz
#VRA	Temporizador de desaparición de retorno de llamada
#VRN	Temporizador de no aparición de retorno de llamada
#VRX	Modalidad de recepción de voz
#VSDB	Ajuste de supresión de silencios
#VSK	Valor de espacio extra en almacenamiento intermedio
#VSP	Periodo de detección de silencios
#VSR	Selección de velocidad de muestreo
#VSS	Ajuste de supresión de silencios
#VTD	Posibilidad de informar de tonos DTMF
#VTM	Habilitar colocación de marcas de tiempo
#VTS	Generar señales por tonos
#VTX	Modalidad de transmisión por voz

Atención usuarios de Suiza:

Si su línea de teléfono Swisscom no tiene la función Taxsignal APAGADA, el funcionamiento del módem puede verse alterado. Este problema puede solucionarse mediante un filtro con las especificaciones siguientes:

Telekom PTT SCR-BE Taximpulssperrfilter-12kHz PTT Art. 444.112.7 Bakom 93.0291.Z.N

Apéndice B. Avisos

Podría ser que Lenovo no comercializase en todos los países los productos, servicios o características a los que se hace referencia en este documento. Póngase en contacto con su representante local de Lenovo para obtener información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su zona. Las referencias a productos, programas o servicios de Lenovo no pretenden afirmar ni dar a entender que sólo puedan utilizarse esos productos, programas o servicios de Lenovo. En su lugar, puede utilizarse cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de Lenovo. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier otro producto, programa o servicio.

Lenovo puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este documento. La posesión de éste no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar por escrito sus consultas sobre licencias a:

Lenovo (United States), Inc. 500 Park Offices Drive, Hwy. 54 Research Triangle Park, NC 27709 EE.UU. Atención: Lenovo Director of Licensing

LENOVO GROUP LTD. PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN DE DERECHOS, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusión de garantías, ni implícitas ni explícitas, por lo que puede haber usuarios a los que no afecte dicha norma.

Es posible que esta información contenga imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información aquí contenida está sometida a modificaciones periódicas, las cuales se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. Lenovo se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificación o mejora en los productos o programas que se describen en esta publicación.

Los productos descritos en este documento no están previstos para su utilización en implantaciones ni otras aplicaciones para el mantenimiento de la vida en las que el funcionamiento incorrecto podría provocar daños o la muerte a personas. La información contenida en este documento no afecta ni cambia las especificaciones o garantías del producto de Lenovo. Ninguna parte de este documento deberá regir como licencia explícita o implícita o indemnización bajo los derechos de propiedad intelectual de Lenovo o de terceros. Toda la información contenida en este documento se ha obtenido en entornos específicos y se presenta como ilustración. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir la información que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna, sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.

Las referencias realizadas en esta publicación a sitios Web que no sean de Lenovo se proporcionan únicamente a título informativo y de ningún modo pretenden constituir un respaldo de los mismos. Los materiales incluidos en los mencionados sitios Web no forman parte de los materiales de este producto de Lenovo y el uso que haga de ellos el usuario será por su cuenta y riesgo.

Cualquier dato sobre rendimiento incluido en este documento se obtuvo en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar significativamente. Es posible que algunas medidas se hayan realizado en sistemas en desarrollo y no existen garantías de que estas medidas sean las mismas en los sistemas de disponibilidad general. Es más, es posible que la estimación de algunas medidas se haya realizado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables para su entorno específico.

Aviso sobre la salida de televisión

El aviso siguiente es aplicable a los modelos que tienen salida de televisión instalada en fábrica.

Este producto incorpora tecnología bajo protección de copyright que está protegida mediante derechos de proceso de ciertas patentes de los Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Macrovision Corporation y a otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología bajo copyright debe ser autorizado por Macrovision Corporation y va destinado sólo al uso doméstico y otros usos de visualización limitados, a menos que sea autorizado por Macrovision Corporation. Queda prohibida la ingeniería inversa o el desmontaje.

Marcas registradas

Los términos siguientes son marcas registradas de Lenovo en Estados Unidos y/o en otros países:

Lenovo Rescue and Recovery ThinkVantage

Wake on LAN es una marca registrada de International Business Machines Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Intel, Celeron, Core y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y/o en otros países.

Otros nombres de compañías, productos o servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de otras compañías.

Índice

Α

Access Help 52 actualizar (flash) BIOS 43 sistema operativo 8 software antivirus 9 actualizar los programas del sistema 43 adaptadores conector 22 instalar 22 interconexión de componentes periféricos (PCI) 15, 22 alimentación apagado del sistema 9 encendido 7 Gestión avanzada de la alimentación, soporte para 12 Soporte de ACPI (Configuración avanzada e interfaz de alimentación) 13 antivirus, actualizar software 9 Apertura de la cubierta 18 audio, subsistema 12 autoprueba de encendido (POST) 43 avisos 65 ayuda y servicio 53

В

BIOS, actualizar (flash) 43 Borrado de CMOS 29

С

cables 3, 30 cambio de la secuencia de dispositivos de arranque 41 la batería, de 27 carpeta Online Books 51 Centro de soporte al cliente 53 cierre de la cubierta 30 conector de entrada de audio 18 de salida de audio 18 descripción 18 Ethernet 18 paralelo 18 serie 18 USB 18 conector de entrada de línea de audio 18 Conector de expansión PCI 22 conector de salida de línea de audio 18 Conector Ethernet 18 conector paralelo 18 conector serie 18 Conectores USB 18 contraseña administrador 40 borrar 29 consideraciones 39 establecimiento, cambio, supresión 40 perdida u olvidada 29 protección 27

contraseña *(continuación)* usuario 40 controladores de dispositivo instalar 36 recuperación, de 36 cubierta apertura de la 18 cierre 30

D

descarga de controladores de dispositivos 18 diagnóstico disquetes 8, 47, 48 Espacio de trabajo de Rescue and Recovery 49 imagen del CD 8, 47, 48 PC-Doctor para DOS 46, 47 PC-Doctor para Windows 46, 47 programas 46, 53 DIMMS 21 dispositivo, controladores 18 Dispositivos de entrada/salida 12 dispositivos del sistema 11 dispositivos sensibles a la electricidad estática 15 disquetes de diagnóstico crear 48 ejecutar 48

Ε

entorno de operación 14 entrada de electricidad 14 especificaciones físicas 14

G

garantía, información 52

imagen del CD de diagnostico crear 47
ejecutar 48
información de seguridad v
instalar
sistema operativo 9
software 8
instalar opciones
adaptadores 22
características de seguridad 26
memoria 21
módulos de memoria 21
unidades ópticas 24

L

localizar componentes 19

Μ

mandatos del módem AT avanzados 59 AT básicos 57 Fax clase 1 61 Fax clase 2 62 MNP/V.42/V.42bis/V.44 61 Voz 63 mandatos manuales para el módem 57 marcas registradas 66 memoria instalar 21 módulos de memoria dual en línea (DIMM) 21 sistema 21 módulos de memoria, instalar 21

Ν

no óptico, ratón 49

0

opciones disponibles 14 externas 14, 16 internas 14 óptico, ratón 49 organizar el espacio de trabajo 1

Ρ

PCI, expansión 23 placa 20 placa del sistema conectores 20 identificar las piezas 20 memoria 15, 21 ubicación 20 problemas de recuperación 34 Product Recovery, discos 31 programas del sistema 43

R

ratón, limpieza no óptico 49 óptico, ratón 49 Recovery Repair, disquete 35 recuperación, software de 31 recursos de información 51 rescate, soporte 35 Rescue and Recovery 31 copia de seguridad 32 espacio de trabajo 33 restaurar 32 resolución de problemas 45

S

salir, Setup Utility 41 secuencia de arranque, dispositivo de rescate 37 seguridad cable de bloqueo integrado 26 características 13, 26 seleccionar dispositivo de arranque 40 dispositivo de arranque temporal 40 Setup Utility 37, 39 sistema cerrar 9 conectar 3 encendido del sistema 7 sistema operativo actualizar 8 instalar 9 sitio Web de Lenovo 52 software instalar 8 recuperación, de 31

Τ

ThinkVantage Productivity Center 51

U

unidades bahías 12 CD 15 DVD 15 internas 12 Unidades reemplazables por el cliente (CRU) 52 utilización de contraseñas 39 Setup Utility 39

V

vídeo, subsistema 12

ThinkCentre

Número Pieza: 41X6136

(1P) P/N: 41X6136

