# lenovo

# Lenovo 3000 Priročnik za namestitev in zamenjavo strojne opreme



Tipi računalnikov 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691



# Lenovo 3000

#### Opomba

Pred uporabo teh informacij in izdelka, ki ga opisujejo, ne pozabite prebrati in se podrobneje seznaniti s *Priročnikom z varnostnimi in garancijskimi informacijami* za ta izdelek in "Obvestila", na strani 53.

Tretja izdaja (september 2007)

© Copyright Lenovo 2005, 2007. Deli © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Vse pravice pridržane.

# Kazalo

Slike	•	۷
Poglavje 1. Pomembne varnostne informacije		1
Poglavje 2. Pregled		3
Dodatni viri informacij		. 3
Ravnanje z elektrostatično občutljivimi napravami .		. 4
Lokacije		. 5
Iskanje krmilnih elementov in spojnikov na sprednjer	n	
delu računalnika		. 5
Iskanje spojnikov na zadnjem delu računalnika .		. 6
Lokacije komponent		. 8
Prepoznavanje delov na sistemski plošči		. 9
Poglavje 3. Namestitev dodatkov in		
zamenjava strojne opreme		13
Nameščanje zunanjih dodatkov		13

Nameščanje zunanjih dodatkov.					. 13
Odstranitev pokrova					. 13
Odstranitev in zamenjava sprednje	plo	šče			. 14
Nameščanje notranjih dodatkov.					. 16
Nameščanje - pomnilnik					. 16
Nameščanje vmesnikov PCI.					. 17
Nameščanje notranjih pogonov					. 20
Priključitev pogonov					. 23
Zamenjava baterije					. 25
Zamenjava napajalnega sistema .					. 26

Zamenjava hladilnega telesa.								. 27
Zamenjava trdega diska								. 30
Zamenjava optičnega pogona .								. 33
Zamenjava disketnega pogona .								. 36
Zamenjava pomnilniškega modula	a.							. 37
Zamenjava vmesnika PCI								. 38
Zamenjava sprednjega ventilators	kega	ı sk	lop	a.				. 41
Zamenjava zadnjega ventilatorske	ega s	klo	ра					. 42
Zamenjava tipkovnice								. 45
Zamenjava miške								. 46
delov					 Jar,			<b>47</b>
Pridobivanje goninikov naprav.	·	•	·	·	·	·	·	. 48
Poglavje 5. Varnostne k	om	npo	on	en	te.			49
Integrirana kabelska ključavnica								. 49
Ušesce za žabico			•					. 50
Zaščita z geslom	•	•						. 50
Brisanje izgubljenega ali pozablje	nega	a ge	sla	(či	ščei	nje		
CMOS-a)	•	•		•	•	•	·	. 50
Dodatek. Obvestila .								53
Obvestilo o televiziiskem izhodu								. 54
Blagovne znamke		•	•					. 54
Stvarno kazalo								55

# Slike

	TZ 11 1 1 .1 1 1 11 1	_	
1.	Krmilni elementi in spojniki	. >	
2.	Lokacije spojnikov	. 6	
3.	Lokacije komponent	. 8	
4.	Lokacije delov na sistemski plošči	. 9	
5.	Lokacije delov na sistemski plošči	. 10	
6.	Lokacije delov na sistemski plošči	. 11	
7.	Odstranitev pokrova računalnika.	. 14	
8.	Odstranitev sprednje plošče	. 15	
9.	Odpiranje varovalnih zaponk	. 16	
10.	Vstavljanje pomnilniškega modula	. 17	
11.	Odpiranje zatiča vmesnika	. 18	
12.	Zapiranje zatiča vmesnika	. 19	
13.	Lokacije predelov za pogone	. 21	
14.	Iskanje rezervnega zadrževala	. 22	
15.	Namestitev zadrževala.	. 23	
16.	Nameščanje novega pogona	. 23	
17.	Namestitev prvega optičnega pogona	. 24	
18.	Nameščanje vzporednega pogona ATA.	. 24	
19.	Nameščanje zaporednega pogona ATA	. 25	
20.	Odstranitev baterije	. 25	
21.	Namestitev baterije.	. 26	
22.	Odstranievanie pritrdilnih vijakov napajalnika	27	
23	Odstranjevanje z zaponko pritrienega hladilnega		
20.	telesa	28	
24	Odstranjevanje z vijaki pritrjenega hladilnega telesa	20	
∠⊤.	Oustranje vanje z vijaki pritijenega maulinega telesa	20	

25.	Pripenjanje hladilnega telesa v plastično varov	alo	)	29
26.	Zamenjava vijakov hladilnega telesa in			
	ventilatorskega sklopa			30
27.	Odstranitev trdega diska			31
28.	Vstavljanje trdega diska v nosilec			32
29.	Nameščanje trdega diska in nosilca			33
30.	Odstranitev optičnega pogona			34
31.	Zadrževalo za optični pogon			34
32.	Nameščanje novega pogona			35
33.	Odstranitev disketnika.			36
34.	Zadrževalo za disketni pogon			37
35.	Odstranitev pomnilniškega modula			37
36.	Nameščanje pomnilniškega modula.			38
37.	Odstranitev vmesnika PCI			39
38.	Namestitev novega vmesnika PCI			40
39.	Odstranitev sprednjega ventilatorskega sklopa			41
40.	Zamenjava sprednjega ventilatorskega sklopa			42
41.	Odstranitev hrbtnega ventilatorskega sklopa			43
42.	Zamenjava zadnjega ventilatorskega sklopa			44
43.	Spojniki za tipkovnico, standardni in USB.			45
44.	Spojniki za miško, standardni in USB			46
45.	Zamenjava pokrova računalnika			47
46.	Integrirana kabelska ključavnica.			49
47.	Ušesce za žabico			50

# Poglavje 1. Pomembne varnostne informacije

#### **POZOR:**

Preden začnete uporabljati ta priročnik, obvezno preberite in se seznanite z vsemi varnostnimi informacijami za ta izdelek. Najnovejše varnostne informacije poiščite v publikaciji *Priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga prejeli skupaj s tem izdelkom. Če preberete varnostne informacije in jih tudi razumete, zmanjšate tveganje za telesne poškodbe in škodo na izdelku.

Če ne najdete svoje kopije *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ga lahko prenesete z Lenovove strani s podporo, ki se nahaja na naslovu: http://www.lenovo.com/support.

# Poglavje 2. Pregled

Priročnik opisuje postopke za zamenjavo delov, ki jih lahko zamenja stranka (CRU-ji).

Priročnik ne vsebuje opisov za zamenjavo vseh delov. Menjavo kablov, stikal in nekaterih mehanskih delov raje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju, ki ne potrebujejo natančno opisanih navodil.

#### Opomba: Uporabite samo dele, ki jih je dobavil Lenovo<sup>™</sup>.

Priročnik vsebuje navodila za namestitev in/ali zamenjavo naslednjih delov:

- Baterija
- Sprednja plošča
- Napajalnik
- Hladilno telo
- Trdi disk
- · Optični pogon
- · Disketni pogon
- Pomnilniški moduli
- Vmesnik PCI
- · Prednji ventilatorski sklop
- Hrbtni ventilatorski sklop
- Tipkovnica
- Miška

### Dodatni viri informacij

Če imate internetno povezavo, imate dostop tudi do najnovejših informacij za vaš računalnik, ki se nahajajo na spletu.

Poiščete lahko:

- · Informacije o namestitvi in odstranjevanju delov CRU
- · Videoposnetke, ki prikazujejo postopek odstranitve in namestitve delov CRU
- Publikacije
- Informacije o odpravljanju težav
- · Informacije o delih
- Datoteke za prenos in gonilniki
- · Povezave do drugih uporabnih virov informacij
- · Seznam telefonskih številk za podporo

Za dostop do teh informacij v pregledovalnik vpišite naslednji naslov: http://www.lenovo.com/support

### Ravnanje z elektrostatično občutljivimi napravami

Ne odpirajte antistatične embalaže z novim delom, dokler iz računalnika ne odstranite okvarjenega dela in ste pripravljeni na namestitev novega. Čeprav statična elektrika ni nevarna za ljudi, lahko povzroči resno škodo na računalniških komponentah in delih.

Pri delu z deli in drugimi komponentami računalnika upoštevajte naslednje, da se izognete škodi zaradi statične elektrike:

- Omejite svoje gibanje. Premikanje lahko namreč povzroči nabiranje statične elektrike v vaši bližini.
- Vedno previdno ravnajte z deli in drugimi komponentami računalnika. Vmesnikov, pomnilniških modulov, sistemskih plošč in mikroprocesorjev se dotikajte le na robovih. Nikoli se ne dotikajte nezavarovanega vezja.
- Preprečite, da bi se drugi dotikali delov in drugih komponent računalnika.
- Preden namestite novi del, se s statično-zaščitno embalažo, ki vsebuje del, vsaj dve sekundi dotikajte kovinskega pokrova razširitvene reže ali druge nepobarvane kovinske površine na računalniku. To zmanjša statično elektriko v paketu in v vašem telesu.
- Če je to mogoče, odstranite novi del iz statično-zaščitne embalaže in ga namestite neposredno v računalnik, ne da bi ga prej odložili. Če to ni mogoče, položite statično-zaščitno embalažo, v kateri je bil del, na gladko, ravno površino in nanjo položite del.
- Dela ne polagajte na pokrov računalnika ali drugo kovinsko površino.

# Lokacije

Poglavje vsebuje slike, s pomočjo katerih najdete razne spojnike, krmilne elemente in komponente računalnika.

# Iskanje krmilnih elementov in spojnikov na sprednjem delu računalnika

Slika 1 prikazuje lokacijo krmilnih elementov in spojnikov na sprednjem delu računalnika.

Opomba: Z navedenimi krmilnimi elementi in spojniki niso opremljeni vsi računalniki.



# Iskanje spojnikov na zadnjem delu računalnika

Slika 2 prikazuje lokacijo spojnikov na zadnjem delu računalnika. Nekateri spojniki na zadnjem delu računalnika so označeni z različnimi barvami, kar vam omogoča lažjo priključitev kablov.



Slika 2. Lokacije spojnikov

1	Diagnostični LED-i napajanja	12	Spojnik za avdio vhod
2	Stikalo za izbiro napetosti (pri nekaterih modelih)	13	Spojnik za mikrofon
3	Spojnik za napajanje	14	Spojnik za avdio izhod
4	Standardni spojnik za miško	15	Spojnik izhoda SPDIF
5	Standardni spojnik za tipkovnico	16	Spojnik C/LFE
6	Zaporedni spojnik	17	Spojnik surrounda zadaj
7	Vzporedni spojnik	18	Spojnik PCI Express x1 ali spojnik grafičnega vmesnika PCI Express x16
8	Spojnik za monitor VGA	19	Spojnik PCI Express x1 ali spojnik grafičnega vmesnika PCI Express x16
9	Spojniki USB (2)	20	Vmesnik PCI ali spojnik vmesnika PCI Express x1
10	Spojnik za ethernet	21	Spojnik vmesnika PCI
11	Spojniki USB (2)		

Spojnik	Opis
Standardni spojnik za miško	Namenjen priključitvi miške, sledilne krogle ali druge kazalne naprave, ki jo je mogoče priklopiti prek standardnega spojnika za miško.
Standardni spojnik za tipkovnico	Namenjena priključitvi tipkovnice, ki jo je mogoče priklopiti prek standardnega spojnika za tipkovnico.
Spojniki USB	Namenjeni priključitvi naprave, ki zahteva priključitev prek univerzalnega serijskega vodila (USB), na primer tipkovnice USB, miške USB, optični bralniki USB ali tiskalniki USB. Če imate več kot osem naprav USB, lahko kupite USB razdelilnik, s pomočjo katerega lahko priključite dodatne naprave.
Spojnik za ethernet	Namenjen priključitvi ethernet kabla za lokalno omrežje (LAN). <b>Opomba:</b> Če želite, da računalnik deluje znotraj omejitev FCC razreda B, uporabite Ethernet kabel kategorije 5.
Zaporedni spojnik	Namenjen priključitvi zunanjega modema, zaporednega tiskalnika ali druge naprave, ki zahteva 9-pinski zaporedni spojnik.
Vzporedni spojnik	Namenjen priključitvi vzporednega tiskalnika, optičnega bralnika ali druge naprave, ki zahteva 25-pinski vzporedni spojnik.
Vhodni spojnik za zvok	V uporabi za sprejem zvočnih signalov iz zunanjih naprav, na primer stereo sistema. Če priključite zunanjo zvočno napravo, je treba med izhodni spojnik za zvok na napravi in vhodni spojnik za zvok na računalniku napeljati kabel.
Izhodni spojnik za zvok	V uporabi za pošiljanje zvočnih signalov iz računalnika v zunanje naprave, na primer stereo zvočnike z lastnim napajanjem (zvočniki z vgrajenimi ojačevalci), slušalke, multimedijske tipkovnice ali vhodni spojnik za zvok na stereo sistemu ali drugi zunanji napravi za snemanje zvoka.

# Lokacije komponent

Navodila za odpiranje pokrova računalnika najdete v temi "Odstranitev pokrova" na strani 13.

Slika 3 prikazuje lokacije raznih komponent računalnika.



# Prepoznavanje delov na sistemski plošči

Sistemska plošča (znana tudi pod imenom planar ali matična plošča) je glavna plošča s tiskanim vezjem v računalniku. Nudi izvedbo različnih računalniških funkcij in podpira vrsto naprav. V vašem računalniku je vgrajen eden od treh tipov sistemske plošče, ki so prikazani na naslednjih slikah.

Slika 4 kaže lokacije delov na sistemski plošči nekaterih modelov računalnikov.



Slika 4. Lokacije delov na sistemski plošči

1	Spojnik za ventilator mikroprocesoria	13	Sprednja spojnika USB (2)
2	Mikroprocesor in hladilno telo	14	Baterija
3	Spojnik 1 za pomnilnik	15	Mostič Počisti CMOS/obnovitev
4	Spojnik 2 za pomnilnik	16	Serijski (COM) spojnik
5	Spojnik 3 za pomnilnik	17	Spojniki vmesnika PCI (2)
6	Spojnik 4 za pomnilnik	18	Mono (zvočnik) spojnik
7	Spojnik za disketni pogon	19	Sprednji avdio spojnik
8	Spojnik IDE	20	Spojnik CD-IN
9	Spojnik za napajanje	21	Spojnik za grafični vmesnik PCI Express x16
10	Spojnik za glavni ventilator	22	Spojnik vmesnika PCI Express x1
11	Spojniki SATA IDE (4)	23	Spojnik za sistemski ventilator
12	Spojnik sprednje plošče	24	Spojnik za 12 V napajanje

Slika 5 kaže lokacije delov na sistemski plošči nekaterih modelov računalnikov.



Slika 5. Lokacije delov na sistemski plošči

1	Mikroprocesor in hladilno telo	12	Sprednja spojnika USB (2)
2	Spojnik za ventilator mikroprocesorja	13	Serijski (COM) spojnik
3	Spojnik 1 za pomnilnik	14	Spojnik LEO
4	Spojnik 2 za pomnilnik	15	Spojnik CD-IN
5	Spojnik za napajanje	16	Sprednji avdio spojnik
6	Spojnik za disketni pogon	17	Spojniki vmesnika PCI (2)
7	Spojnik IDE	18	Spojnik vmesnika PCI Express x1
8	Mostički Počisti CMOS/Obnovitev (2)	19	Baterija
9	Spojnik za glavni ventilator	20	Spojnik grafičnega vmesnika PCI Express x16
10	Spojniki SATA IDE (4)	21	Spojnik za sistemski ventilator
11	Spojnik sprednje plošče	22	Spojnik za 12 V napajanje

Slika 6 kaže lokacije delov na sistemski plošči nekaterih modelov računalnikov.



Slika 6. Lokacije delov na sistemski plošči

1	Mikroprocesor in hladilno telo	12	Spojnik sprednje plošče
2	Spojnik za ventilator mikroprocesorja	13	Spojnik za glavni ventilator
3	Spojnik 1 za pomnilnik	14	Sprednja spojnika USB (2)
4	Spojnik 2 za pomnilnik	15	Serijski (COM) spojnik
5	Spojnik 3 za pomnilnik	16	Sprednji avdio spojnik
6	Spojnik 4 za pomnilnik	17	Spojnik vmesnika PCI
7	Spojnik za napajanje	18	Spojniki vmesnika PCI Express x1 (2)
8	Spojnik za disketni pogon	19	Baterija
9	Spojniki SATA IDE (4)	20	Spojnik grafičnega vmesnika PCI
			Express x16
10	Sprednji spojnik USB	21	Spojnik za sistemski ventilator
11	Mostič Počisti CMOS/obnovitev	22	Spojnik za 12 V napajanje

# Poglavje 3. Namestitev dodatkov in zamenjava strojne opreme

V tem poglavju so na kratko predstavljene komponente in dodatki, ki so na voljo za vaš računalnik. Razširite zmožnosti svojega računalnika z dokupom pomnilnika, pretvornikov ali pogonov. Pri namestitvi dodatka se opirajte na ta navodila in na navodila, ki jih prejmete skupaj z dodatkom.

#### Pozor

Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete "Pomembnih varnostnih informacij" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom. Če potrebujete kopijo *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, obiščite spletno mesto s podporo na naslovu http://www.lenovo.com/support.

Opomba: Uporabite samo dele, ki jih je dobavil Lenovo.

### Nameščanje zunanjih dodatkov

Zunanje zvočnike, tiskalnik ali optični bralnik je mogoče priključiti na računalnik. Nekatere zunanje komponente pa za fizično priključitev zahtevajo namestitev dodatne programske opreme. Če dodajate zunanji dodatek, preberite temi "Iskanje spojnikov na zadnjem delu računalnika" na strani 6 in "Iskanje krmilnih elementov in spojnikov na sprednjem delu računalnika" na strani 5, da prepoznate zahtevani spojnik, nato pa ga priključite s pomočjo priloženih navodil ter namestite zahtevano programsko opremo in gonilnike naprave.

### **Odstranitev pokrova**

Pomembno



Izklopite računalnik in počakajte 3 do 5 minut, da se ohladi. Šele nato odstranite pokrov računalnika.

Pokrov računalnika odstranite na naslednji način:

- 1. Iz pogonov odstranite vse medije (diskete, CD-je ali kasete), zaustavite operacijski sistem in izklopite vse priključene naprave ter računalnik.
- 2. Odklopite vse napajalne kable iz električnih vtičnic.
- **3.** Odklopite kable, ki so priključeni v računalnik. Sem sodijo napajalni kabli, vhodni/izhodni (V/I) kabli in vsi drugi kabli, ki so priključeni v računalnik. Oglejte si razdelek "Iskanje krmilnih elementov in spojnikov na sprednjem delu računalnika" na strani 5 in "Iskanje spojnikov na zadnjem delu računalnika" na strani 6.
- 4. Odstranite zaklepne mehanizme, na primer kabelsko ključavnico, s katero je zavarovan pokrov računalnika.
- 5. Če je pokrov pritrjen z vijaki, le-te odstranite.
- 6. Pritisnite gumb za sprostitev pokrova, nameščen na strani pokrova, potisnite pokrov računalnika nazaj in ga odstranite.



Slika 7. Odstranitev pokrova računalnika

# Odstranitev in zamenjava sprednje plošče

Sprednjo ploščo odstranite in ponovno namestite na naslednji način:

1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.

2. Odstranite sprednjo ploščo tako, da sprostite tri plastične jezičke na levi strani, nato pa zavrtite ploščo navzven. Previdno potisnite ploščo na stran, ne da bi pri tem prekinili napajanje ali odklopili kabel LED sklopa.



Slika 8. Odstranitev sprednje plošče

- **3**. Ploščo znova namestite tako, da poravnate plastične jezičke na desni strani plošče z ustreznimi luknjami na podstavku, nato pa jo zavrtite navznoter, da se zaskoči na levo stran.
- 4. Da končate z namestitvijo, pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47

## Nameščanje notranjih dodatkov

#### Pomembno

Preden odprete pokrov računalnika, preberite temo "Ravnanje z elektrostatično občutljivimi napravami" na strani 4.

### Nameščanje - pomnilnik

Vaš računalnik ima dva ali štiri spojnike za namestitev modulov DDR2 DIMM (double data rate 2 dual inline memory modules). Sistemske plošče z dvema spojnikoma lahko prilagodite za največ 2.0 GB sistemskega pomnilnika, sistemske plošče s štirimi spojniki pa za največ 4.0 GB sistemskega pomnilnika.

Pri nameščanju dodatkov veljajo naslednja pravila:

- Če dodajate ali zamenjujete pomnilniški modul na sistemski plošči s štirimi pomnilniškimi spojniki, morate v prvi pomnilniški kanal namestiti vsaj en pomnilniški modul (v pomnilniški spojnik 1 ali v pomnilniški spojnik 2). Za dodatne informacije preglejte "Prepoznavanje delov na sistemski plošči" na strani 9.
- Uporabite 1.8 V, 240-pinski DDR2 SDRAM (double data rate 2 synchronous dynamic random access memory).
- Uporabite 256 MB, 512 MB ali 1 GB pomnilniške module v kakršnikoli kombinaciji.

**Opomba:** Uporabite lahko samo DIMM-e DDR2 SDRAM.

Če želite namestiti pomnilniški modul, naredite naslednje:

- 1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.
- Poiščite spojnike za pomnilnik. Oglejte si razdelek "Prepoznavanje delov na sistemski plošči" na strani 9.
- 3. Odprite varovalne zaponke.



Slika 9. Odpiranje varovalnih zaponk

4. Prepričajte se, da je zareza 1 na pomnilniškem modulu pravilno poravnana s tipko spojnika 2 na sistemski plošči. Potiskajte pomnilniški modul naravnost navzdol v spojnik, dokler se varovalne zaponke ne zaprejo.



Slika 10. Vstavljanje pomnilniškega modula

#### <sup>—</sup> Kaj storiti kot naslednje: <sup>-</sup>

- Če želite delati z drugim dodatkom, pojdite na ustrezen razdelek.
- Če želite končati z namestitvijo, pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

### Nameščanje vmesnikov PCI

Razdelek vsebuje informacije in navodila za nameščanje vmesnikov PCI. Razdelek vsebuje informacije in navodila za nameščanje vmesnikov. Računalnik je opremljen s štirimi razširitvenimi spojniki. Na sistemski plošči se nahajata dva spojnika za vmesnike PCI, en spojnik za vmesnik PCI Express x1 in en spojnik za grafični vmesnik PCI Express X16. Na nekaterih sistemskih ploščah se nahajata dva spojnika za vmesnik PCI Express x1, en spojnik za vmesnik PCI ter en spojnik za grafični vmesnik PCI Express x16.

Vmesnik PCI namestite na naslednji način:

1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.

2. Pritisnite gumb za sprostitev 1 na zadnji strani računalnika, da odprete zatič vmesnika
2 in odstranite pokrov reže. .



Slika 11. Odpiranje zatiča vmesnika

- 3. Odstranite vmesnik iz antistatične embalaže.
- 4. Vstavite vmesnik v ustrezen spojnik na sistemski plošči.
- 5. Obrnite zatič vmesnika v zaprt položaj, da zaščitite vmesnike.



Slika 12. Zapiranje zatiča vmesnika

#### Kaj storiti kot naslednje:

- Če želite delati z drugim dodatkom, pojdite na ustrezen razdelek.
- Če želite končati z namestitvijo, pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

## Nameščanje notranjih pogonov

Razdelek vsebuje informacije in navodila za nameščanje notranjih pogonov.

Notranji pogoni so naprave, s pomočjo katerih računalnik bere in shranjuje podatke. Z dodajanjem pogonov v računalnik lahko povečate pomnilniško kapaciteto in omogočite, da računalnik bere tudi druge tipe medijev. Za vaš računalnik so med drugim na voljo naslednji pogoni:

- Trdi diski SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
- Optični pogoni SATA, na primer CD-pogoni ali DVD-pogoni
- Izmenljivi pogoni

Opomba: Ti tipi pogonov so znani tudi kot pogoni IDE.

Notranji pogoni se namestijo v *predele*. V tem priročniku so predeli poimenovani predel 1, predel 2 in tako naprej.

Pri namestitvi notranjega pogona je pomembno, da si zabeležite tip in velikost pogona, ki ga namestite v posamezni predel. Prav tako je treba pravilno priključiti kable notranjega pogona v nameščeni pogon.

#### Specifikacije pogona

V računalniku so tovarniško nameščeni naslednji pogoni:

- Optični pogon v predelu 1 (nekateri modeli)
- 3.5-palčni disketnik v predelu 3 (nekateri modeli)
- 3.5-palčni trdi disk v predelu 4

V vsakem predelu, v katerem ni pogona, je pokrit z antistatičnim ščitom in ploščo.

Slika 13 prikazuje lokacijo predelov za pogone.



Slika 13. Lokacije predelov za pogone

Spodnji seznam opisuje tipe in velikosti pogonov, ki jih je mogoče namestiti v posamezni predel:

<b>1</b> Predel 1 - največja višina: 43.0 mm (1.7 in.)	<ul> <li>Optični pogon, na primer CD-pogon ali DVD-pogon (že nameščen v nekaterih modelih)</li> <li>5.25-palčni trdi disk</li> <li>3.5-palčni trdi disk (zahteva univerzalni pretvornik, s 5.25 na 3.5 palcev)*</li> </ul>
2 Predel 2 - največja višina: 43.0 mm (1.7 in.)	<ul> <li>Optični pogon, na primer CD-pogon ali DVD-pogon</li> <li>5.25-palčni izmenljivi pogon</li> <li>3.5-palčni trdi disk (zahteva univerzalni pretvornik, s 5.25 na 3.5 palcev)*</li> </ul>
<b>3</b> Predel 3 - največja višina: 25.8 mm (1.0 in.)	<ol> <li>3.5-palčni disketnik (že nameščen v nekaterih modelih)</li> </ol>
<ul> <li>4 Predel 4 - največja višina: 25.8 mm (1.0 in.)</li> <li>5 Predel 5 - največja višina: 25.8 mm (1.0 in.)</li> </ul>	3.5-palčni trdi disk SATA (že nameščen) 3.5-palčni trdi disk SATA

\* Pri lokalnem trgovcu z računalniško opremo ali v Centru za podporo strankam lahko kupite univerzalni pretvornik (s 5.25 na 3.5 palcev).

#### Nameščanje pogona v predel 1 ali predel 2

Če želite namestiti pogon v predel 1 ali predel 2, naredite naslednje:

1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.

2. Odstranite sprednjo ploščo tako, da sprostite tri plastične jezičke na levi strani, nato pa zavrtite ploščo navzven. Previdno potisnite ploščo na stran, ne da bi pri tem prekinili napajanje ali odklopili kabel LED sklopa.



Slika 14. Iskanje rezervnega zadrževala

- 3. S prsti povlecite kovinski antistatični ščit iz predela za pogon.
- 4. Če nameščate pogon z dostopnim medijem, na primer optični pogon, odstranite plastično ploščo s predela, tako da stisnete plastične jezičke, s katerimi je pritrjena plošča
- 5. Če nameščate tip pogona, ki ni zaporedni trdi disk ATA, se prepričajte, da je pogon, ki ga nameščate, pravilno nastavljen kot nadrejena (master) ali podrejena (slave) naprava.

Opomba: Za zaporedni trdi disk ATA te nastavitve namreč ni treba opraviti.

Če nameščate optični pogon ali vzporedni trdi disk ATA, ga nastavite kot nadrejeno (master) napravo. Informacije o nastavitvi mostička nadrejeno/podrejeno poiščite v dokumentaciji, ki ste jo prejeli skupaj s pogonom.

6. Odstranite zadrževalo z zgornjega sklopa pogona, tako da ga pomaknete navzdol.

7. Za 5.25-palčni pogon na strani namestite zadrževalo.



Slika 15. Namestitev zadrževala

- Za 3.5-palčni pogon morate uporabiti univerzalni pretvornik (s 5.25 na 3.5 palcev). Pri lokalnem trgovcu z računalniško opremo ali v Centru za podporo strankam lahko kupite univerzalni pretvornik (s 5.25 na 3.5 palcev). Na stran univerzalnega pretvornika namestite zadrževalo.
- 9. Vstavite 5.25-palčni pogon ali pretvornik in 3.5-palčni pogon v predel.



Slika 16. Nameščanje novega pogona

- 10. Ploščo znova namestite tako, da poravnate plastične jezičke na desni strani plošče z ustreznimi luknjami na podstavku, nato pa jo zavrtite navznoter, da se trije plastični jezički zaskočijo na levo stran.
- 11. Nadaljujte z "Priključitev pogonov".

### Priključitev pogonov

Koraki za priključitev pogona so odvisni od tipa pogona. Pogon priključite tako, da sledite enemu od naslednjih postopkov.

#### Priključitev prvega optičnega pogona

- 1. Pogon zahteva dva kabla. Napajalni kabel, ki ga priključite na napajalnik, in signalni kabel, ki ga priključite na sistemsko ploščo.
- 2. Poiščite signalni kabel s tremi spojniki, ki ga prejmete skupaj z novim računalnikom ali pogonom.

- **3**. Poiščite spojnik IDE na sistemski plošči. Oglejte si razdelek "Prepoznavanje delov na sistemski plošči" na strani 9.
- 4. Priključite en konec signalnega kabla v pogon in drugega v spojnik IDE na sistemski plošči. Če želite zmanjšati elektronski hrup, uporabite samo spojnike na koncih kabla.
- 5. Poiščite dodaten štirižični spojnik, označen s P4, in ga priključite na napravo.



Slika 17. Namestitev prvega optičnega pogona

### Priključitev vzporednega pogona ATA

- Na signalnem kablu s tremi spojniki, ki je priključen na spojnik IDE na sistemski plošči, poiščite dodaten spojnik. Oglejte si razdelek "Prepoznavanje delov na sistemski plošči" na strani 9.
- 2. Priključite dodaten spojnik na signalnem kablu na nov pogon.
- 3. Poiščite dodaten štirižični spojnik in ga priključite na pogon.



Slika 18. Nameščanje vzporednega pogona ATA

#### Priključitev zaporednega pogona ATA

Zaporedni optični pogon ali dodatni trdi disk je mogoče priključiti na katerikoli prost spojnik SATA.

- 1. Poiščite signalni kabel, ki ga prejmete skupaj z novim pogonom.
- 2. Poiščite prost spojnik SATA na sistemski plošči. Oglejte si razdelek "Prepoznavanje delov na sistemski plošči" na strani 9.
- **3**. Priključite en konec signalnega kabla v pogon in drugega v prost spojnik SATA na sistemski plošči.

4. Poiščite enega od dodatnih petžičnih spojnikov in ga priključite na napravo.



Slika 19. Nameščanje zaporednega pogona ATA

<sup>–</sup> Kaj storiti kot naslednje

- Če želite delati z drugim dodatkom, pojdite na ustrezen razdelek.
- Če želite končati z namestitvijo, pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

## Zamenjava baterije

V računalniku je vgrajen poseben tip pomnilnika, ki beleži datum, čas in nastavitve vgrajenih komponent, na primer dodelitve vzporednih vrat (konfiguracija). Baterija poskrbi, da se te informacije ohranijo tudi potem, ko izklopite računalnik.

Baterija praviloma ne zahteva nikakršnega vzdrževanja ali polnjenja skozi celotno življenjsko dobo, a nobena baterija ne drži večno. Če baterija odpove, bodo informacije o datumu, času in konfiguraciji (vključno z gesli) izgubljene. Ko vklopite računalnik, se prikaže sporočilo o napaki.

Preberite temo "Obvestilo za litijeve baterije" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, kjer najdete informacije o zamenjavi in odstranitvi baterije.

Baterijo zamenjate na naslednji način:

- 1. Izklopite računalnik in odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice in iz računalnika.
- 2. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.
- Poiščite baterijo. Oglejte si razdelek "Prepoznavanje delov na sistemski plošči" na strani 9.
- 4. Odstranite staro baterijo.



Slika 20. Odstranitev baterije

5. Vstavite novo baterijo.



Slika 21. Namestitev baterije

6. Zamenjajte pokrov računalnika in priključite kable. Oglejte si razdelek Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

**Opomba:** Ko po zamenjavi baterije prvič vklopite računalnik, se lahko prikaže sporočilo o napaki. To je povsem običajno.

- 7. Vklopite računalnik in vse priključene naprave.
- 8. S programom Setup Utility nastavite datum, čas in vsa gesla. Preberite temo "Uporaba programa Setup Utility" v *Navodilih za uporabnike*.

### Zamenjava napajalnega sistema

#### Pozor

Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete "Pomembnih varnostnih informacij" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom. Če potrebujete kopijo *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, obiščite spletno mesto s podporo na naslovu http://www.lenovo.com/support.

Razdelek vsebuje navodila za zamenjavo napajalnega sistema.

1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.

Opomba: Pri izvajanju tega postopka si pomagajte tako, da računalnik položite na stran.

2. Odklopite kable napajalnika s sistemske plošče in iz vseh pogonov. Oglejte si razdelek "Prepoznavanje delov na sistemski plošči" na strani 9. 3. Na hrbtni strani ohišja odvijte štiri vijake, s katerimi je pritrjen napajalnik.



Slika 22. Odstranjevanje pritrdilnih vijakov napajalnika

- 4. Napajalnik dvignite ven iz ohišja.
- 5. Namestite nov napajalnik v ohišje tako, da se luknje vijakov poravnajo s tistimi v ohišju.
- 6. Namestite štiri vijake, da pritrdite napajalnik.

**Opomba:** Uporabite samo vijake, ki jih je dobavil Lenovo.

- 7. Priključite napajalne spojnike na sistemsko ploščo.
- 8. Na pogone ponovno priključite napajalne spojnike.
- 9. Pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

### Zamenjava hladilnega telesa

#### Pozor

Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete "Pomembnih varnostnih informacij" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom. Če potrebujete kopijo *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, obiščite spletno mesto s podporo na naslovu http://www.lenovo.com/support.

Razdelek vsebuje navodila za zamenjavo hladilnega telesa.

- 1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.
- 2. Računalnik položite na stran.
- **3**. Poiščite hladilno telo. Oglejte si razdelek "Prepoznavanje delov na sistemski plošči" na strani 9.
- 4. Odklopite kabel hladilnega telesa in ventilatorskega sklopa iz sistemske plošče.
- 5. Glede na hladilni sklop, ki ga odstranjujete, naredite eno od naslednjega:

a. Obrnite ročico 1, da sprostite zaponko hladilnega telesa in jo ločite od plastičnega varovala.



Slika 23. Odstranjevanje z zaponko pritrjenega hladilnega telesa

b. Odvijte štiri vijake 1, s katerimi sta hladilno telo in ventilatorski sklop pritrjena na sistemsko ploščo.



Slika 24. Odstranjevanje z vijaki pritrjenega hladilnega telesa

**Opomba:** Hladilno telo boste morda morali rahlo upogniti, da ga boste ločili od mikroprocesorja.

6. Dvignite okvarjeno hladilno telo in ventilatorski sklop s sistemske plošče.

- 7. Snemite zaščitno folijo (Mylar), s katero je pokrita namazana stran novega hladilnega telesa, ki bo obrnjena proti procesorju.
- 8. Glede na hladilni sklop, ki ga nameščate, naredite eno od naslednjega:
  - a. Postavite hladilno telo na vtičnico mikroprocesorja, nato pa na plastično varovalo postavite objemko. Obrnite ročico 1, da pripnete hladilno telo v plastično varovalo.



Slika 25. Pripenjanje hladilnega telesa v plastično varovalo

b. Postavite hladilno telo na plastično varovalo tako, da bodo štirje vijaki poravnani z nosilci na sistemski plošči. Privijte štiri vijake 1, da pritrdite hladilno telo in ventilatorski sklop na sistemsko ploščo.



Slika 26. Zamenjava vijakov hladilnega telesa in ventilatorskega sklopa

- 9. Kabel hladilnega telesa in ventilatorskega sklopa znova povežite s sistemsko ploščo.
- 10. Pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

# Zamenjava trdega diska

### Pozor

Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete "Pomembnih varnostnih informacij" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom. Če potrebujete kopijo *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, obiščite spletno mesto s podporo na naslovu http://www.lenovo.com/support.

Razdelek vsebuje navodila za zamenjavo trdega diska.

#### Pomembno

Skupaj z novim trdim diskom prejmete tudi komplet *Obnovitvenih CD-jev*. S kompletom *Obnovitvenih CD-jev* boste lahko povrnili vsebino trdega diska na stanje, kot je bilo, ko ste prejeli računalnik iz tovarne. Podrobnejše informacije o obnovitvi tovarniško nameščene programske opreme poiščite v temi "Obnovitev programske opreme" v *Navodilih za uporabnike*.

Trdi disk zamenjajte na naslednji način:

- 1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.
- 2. Odklopite signalne in napajalne kable iz trdega diska.
- 3. Pritisnite modri jeziček za sprostitev **1**, potisnite ohišje trdega diska **2** v notranjost in ga obrnite navzven.



Slika 27. Odstranitev trdega diska

- 4. Sklop diskovnega pogona odstranite s podstavka tako, da ga potisnete navzven.
- 5. Potegnite modro ročko **3**, da boste sprostili in odstranili diskovni pogon iz pogonskega sklopa.
- 6. Odstranite diskovni pogon iz modrega plastičnega nosilca tako, da upognete strani nosilca toliko, da sprosti diskovni pogon.

7. Za namestitev novega diskovnega pogona v moder nosilec upognite nosilec in poravnajte nožice od 1 do 4 na nosilcu z luknjami diskovnega pogona. Oglejte si razdelek Slika 28. Ne dotikajte se plošče s tiskanim vezjem 5 na spodnji strani trdega diska.



Slika 28. Vstavljanje trdega diska v nosilec

8. Nov diskovni pogon potisnite v ohišje pogona, da se zaskoči.

- 9. Poravnajte tečajni nosilec ohišja pogona z režo 1 na zgornjem ohišju pogona in potisnite ohišje trdega diska v ogrodje.
- 10. Priključite signalne in napajalne kable na hrbtno stran novega trdega diska.



Slika 29. Nameščanje trdega diska in nosilca

11. Pritisnite kovinski zapah 2 in zavrtite ohišje pogona na svoje mesto, nato pa ga potisnite naprej, da se zaskoči.

**Opomba:** Opazili boste dve puščici: eno na zgornjem ohišju pogona, drugo pa na ohišju trdega diska. Puščici sta poravnani, če je diskovni pogon na pravilnem mestu.

12. Pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

# Zamenjava optičnega pogona

#### Pozor

Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete "Pomembnih varnostnih informacij" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom. Če potrebujete kopijo *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, obiščite spletno mesto s podporo na naslovu http://www.lenovo.com/support.

Razdelek vsebuje navodila za zamenjavo optičnega pogona.

- 1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.
- Odstranite sprednjo ploščo tako, da sprostite tri plastične jezičke na levi strani, nato pa zavrtite ploščo navzven. Previdno potisnite ploščo na stran, ne da bi pri tem prekinili napajanje ali odklopili kabel LED sklopa.
- 3. Odklopite signalne in napajalne kable na zadnji strani optičnega pogona.

4. Pritisnite modri gumb za sprostitev in odstranite optični pogon na prednji strani računalnika.



Slika 30. Odstranitev optičnega pogona

5. Snemite zadrževalo s pogona, ki ga zamenjujete, in ga namestite v novi pogon.

|--|

Slika 31. Zadrževalo za optični pogon

6. S prednje strani potisnite nov optični pogon v predal, da se zaskoči.



Slika 32. Nameščanje novega pogona

- 7. Priključite signalne in napajalne kable na pogon.
- 8. Ploščo znova namestite tako, da poravnate plastične jezičke na desni strani plošče z ustreznimi luknjami na podstavku, nato pa jo zavrtite navznoter, da se trije plastični jezički zaskočijo na levo stran.
- 9. Pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

## Zamenjava disketnega pogona

#### Pozor

Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete "Pomembnih varnostnih informacij" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom. Če potrebujete kopijo *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, obiščite spletno mesto s podporo na naslovu http://www.lenovo.com/support.

Razdelek vsebuje navodila za zamenjavo disketnega pogona.

- 1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.
- 2. Odstranite sprednjo ploščo. Oglejte si razdelek "Odstranitev in zamenjava sprednje plošče" na strani 14.
- 3. Odklopite signalne in napajalne kable na zadnji strani disketnega pogona.
- 4. Pritisnite gumb za sprostitev in povlecite disketni pogon s sprednje strani računalnika.



Slika 33. Odstranitev disketnika

5. Snemite zadrževalo s starega disketnega pogona in ga namestite na novega.



Slika 34. Zadrževalo za disketni pogon

- 6. Potisnite nov disketni pogon v pogonski predal, da se zaskoči.
- 7. Priključite ploski kabel v nov disketni pogon.
- 8. Zamenjajte sprednjo ploščo.
- 9. Pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

### Zamenjava pomnilniškega modula

#### Pozor

Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete "Pomembnih varnostnih informacij" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom. Če potrebujete kopijo *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, obiščite spletno mesto s podporo na naslovu http://www.lenovo.com/support.

Razdelek vsebuje navodila za zamenjavo pomnilniškega modula.

Opomba: Računalnik lahko podpira dva ali štiri pomnilniške module.

1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.

Opomba: Pri izvajanju tega postopka si pomagajte tako, da računalnik položite na stran.

- Poiščite spojnike za pomnilnik. Oglejte si razdelek "Prepoznavanje delov na sistemski plošči" na strani 9.
- Odstranite pomnilniški modul, ki ga zamenjujete tako, da odprete varovalne zaponke, kot je prikazano.



Slika 35. Odstranitev pomnilniškega modula

4. Postavite nadomestni pomnilniški modul nad spojnik za pomnilnik. Prepričajte se, da je zareza 1 na pomnilniškem modulu pravilno poravnana s tipko spojnika 2 na sistemski plošči. Potiskajte pomnilniški modul naravnost navzdol v spojnik, dokler se varovalne zaponke ne zaprejo.



Slika 36. Nameščanje pomnilniškega modula

5. Pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

## Zamenjava vmesnika PCI

#### Pozor

Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete "Pomembnih varnostnih informacij" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom. Če potrebujete kopijo *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, obiščite spletno mesto s podporo na naslovu http://www.lenovo.com/support.

Razdelek vsebuje navodila za zamenjavo vmesnika PCI.

1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.

2. Na hrbtni strani računalnika pritisnite gumb za sprostitev 1, da odprete zatič vmesnika
2 in povlecite vmesnik iz spojnika za vmesnik.



Slika 37. Odstranitev vmesnika PCI

- **3**. Vstavite nov vmesnik v isti spojnik.
- 4. Poskrbite, da je vmesnik v celoti spojen s spojnikom za vmesnik.
- 5. Na zadnji strani računalnika obrnite zapah vmesnika v zaprt položaj, da pritrdite vmesnik.



Slika 38. Namestitev novega vmesnika PCI

6. Pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

### Zamenjava sprednjega ventilatorskega sklopa

#### Pozor

Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete "Pomembnih varnostnih informacij" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom. Če potrebujete kopijo *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, obiščite spletno mesto s podporo na naslovu http://www.lenovo.com/support.

Razdelek vsebuje navodila za zamenjavo sprednjega ventilatorskega sklopa. Sprednji ventilator se nahaja v notranjosti računalnika, za sprednjo ploščo.

- 1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.
- **2.** Odstranite sprednjo ploščo. Oglejte si razdelek "Odstranitev in zamenjava sprednje plošče" na strani 14.
- 3. Poiščite sprednji ventilatorski sklop.
- 4. Zabeležite si, kako je napeljan kabel ventilatorskega sklopa. Odklopite kabel sprednjega ventilatorskega sklopa s spojnika za glavni ventilator na sistemski plošči. Oglejte si razdelek "Prepoznavanje delov na sistemski plošči" na strani 9.
- 5. Ventilatorski sklop je pritrjen s pomočjo štirih gumijastih nastavkov. Odstranite ventilatorski sklop, tako da ga nežno povlečete z zadnje strani sprednje plošče.



Slika 39. Odstranitev sprednjega ventilatorskega sklopa

6. Z roko prislonite nov ventilatorski sklop ob zadnjo stran sprednje plošče in poravnajte štiri gumijaste nastavke z luknjami v sprednji plošči.

7. Nežno povlecite za konice gumijastih nastavkov, ki segajo skozi sprednji del sprednje plošče, da se zaskočijo.



Slika 40. Zamenjava sprednjega ventilatorskega sklopa

- 8. Priklopite kabel sprednjega ventilatorskega sklopa na spojnik za glavni ventilator na sistemski plošči.
- 9. Znova namestite sprednjo ploščo.
- 10. Pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

# Zamenjava zadnjega ventilatorskega sklopa

#### Pozor

Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete "Pomembnih varnostnih informacij" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom. Če potrebujete kopijo *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, obiščite spletno mesto s podporo na naslovu http://www.lenovo.com/support.

Razdelek vsebuje navodila za zamenjavo zadnjega ventilatorskega sklopa. Hrbtni ventilator se nahaja v notranjosti računalnika, za zadnjo ploščo računalnika.

- 1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.
- 2. Poiščite hrbtni ventilatorski sklop.
- 3. Zabeležite si, kako je napeljan kabel zadnjega ventilatorskega sklopa.

- Odklopite kabel zadnjega ventilatorskega sklopa s spojnika za sistemski ventilator na sistemski plošči. Oglejte si razdelek "Prepoznavanje delov na sistemski plošči" na strani 9.
- 5. Povlecite hrbtni ventilatorski sklop iz ogrodja.



Slika 41. Odstranitev hrbtnega ventilatorskega sklopa

6. Namestite nov ventilatorski sklop, tako da gumijaste nastavke ventilatorskega sklopa poravnate z luknjami na ogrodju, nato pa potisnete konice nastavkov skozi te luknje.

7. Povlecite za konice gumijastih nastavkov, dokler se ventilatorski sklop ne pomakne na svoje mesto.



Slika 42. Zamenjava zadnjega ventilatorskega sklopa

- 8. Priklopite kabel zadnjega ventilatorskega sklopa na spojnik za sistemski ventilator na sistemski plošči.
- 9. Pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

### Zamenjava tipkovnice

#### Pozor

Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete "Pomembnih varnostnih informacij" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom. Če potrebujete kopijo *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, obiščite spletno mesto s podporo na naslovu http://www.lenovo.com/support.

Razdelek vsebuje navodila za zamenjavo tipkovnice.

- 1. Iz pogonov odstranite vse medije (diskete, CD-je ali kasete), zaustavite operacijski sistem in izklopite vse priključene naprave ter računalnik.
- 2. Odklopite vse napajalne kable iz električnih vtičnic.
- 3. Poiščite spojnik za tipkovnico. Oglejte si razdelek Slika 43.

Opomba: Tipkovnico lahko priključite na standardni spojnik za tipkovnico 1 ali USB spojnik 2. Glede na to, v kateri spojnik boste priključili tipkovnico, preberite temo "Iskanje spojnikov na zadnjem delu računalnika" na strani 6 ali "Iskanje krmilnih elementov in spojnikov na sprednjem delu računalnika" na strani 5.



Slika 43. Spojniki za tipkovnico, standardni in USB

- 4. Odklopite kabel stare tipkovnice z računalnika.
- 5. Priključite novo tipkovnico v ustrezen spojnik na računalniku.
- 6. Pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

### Zamenjava miške

#### Pozor

Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete "Pomembnih varnostnih informacij" v *Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom. Če potrebujete kopijo *Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, obiščite spletno mesto s podporo na naslovu http://www.lenovo.com/support.

Razdelek vsebuje navodila za zamenjavo miške.

- 1. Iz pogonov odstranite vse medije (diskete, CD-je ali kasete), zaustavite operacijski sistem in izklopite vse priključene naprave ter računalnik.
- 2. Odklopite vse napajalne kable iz električnih vtičnic.
- 3. Poiščite spojnik za miško. Oglejte si razdelek Slika 44.

Opomba: Miško lahko priključite na standardni spojnik za miško 1 ali USB spojnik
2 . Glede na to, v kateri spojnik boste priključili miško, preberite temo "Iskanje spojnikov na zadnjem delu računalnika" na strani 6 ali "Iskanje krmilnih elementov in spojnikov na sprednjem delu računalnika" na strani 5.



Slika 44. Spojniki za miško, standardni in USB

- 4. Odklopite kabel stare miške iz računalnika.
- 5. Priključite novo miško v ustrezen spojnik na računalniku.
- 6. Pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

# Poglavje 4. Dokončevanje zamenjave delov

Potem ko zamenjate dele, morate zapreti pokrov in znova priključiti kable, vključno s telefonskimi in napajalnimi kabli. Odvisno od zamenjanega dela bo morda treba s pripomočkom za nastavitev potrditi posodobljene informacije. Preberite temo "Uporaba programa Setup Utility" v publikaciji *Navodila za uporabnike* za ta izdelek.

Če želite končati zamenjavo delov, naredite naslednje:

- Poskrbite, da so vse komponente ustrezno ponovno sestavljene in da v računalniku ni ostalo kakšno orodje ali nepriviti vijaki. Lokacijo različnih komponent poiščite v temi "Lokacije komponent" na strani 8.
- 2. Namestite pokrov računalnika na ohišje tako, da vodila na dnu pokrova računalnika zdrsnejo v zareze. Nato pritisnite pokrov, da se zaskoči.



Slika 45. Zamenjava pokrova računalnika

- 3. Če je pokrov zaščiten z vijaki, jih privijte.
- 4. Če je nameščena ključavnica za pokrov, zaklenite pokrov.
- 5. Znova priključite zunanje in napajalne kable v računalnik. Oglejte si razdelek "Iskanje spojnikov na zadnjem delu računalnika" na strani 6.
- 6. Če želite posodobiti konfiguracijo, si oglejte temo "Uporaba programa Setup Utility" v *Navodilih za uporabnike*.

**Opomba:** V večini držav zahteva Lenovo vrnitev okvarjenega dela CRU. Informacije o tem bodo priložene delu CRU oziroma jih boste prejeli nekaj dni po prejemu dela CRU.

# Pridobivanje gonilnikov naprav

Gonilnike naprav za operacijske sisteme, ki niso predhodno nameščeni, lahko dobite na naslovu http://www.lenovo.com/support/. Navodila za namestitev so na voljo v obliki datotek Preberi (README), dobavljenih z datotekami gonilnikov naprav.

# Poglavje 5. Varnostne komponente

Da preprečite krajo in nepooblaščen dostop do vašega računalnika, lahko uporabite katero od varnostnih ključavnic. Poleg zaščite s fizično ključavnico je mogoče nepooblaščeno uporabo računalnika preprečiti tudi s programsko ključavnico, ki zaklene tipkovnico, dokler ne vnesete pravilnega gesla.

Poskrbite, da se zaščitni kabli, ki jih napeljete, ne bodo prepletali z drugimi kabli računalnika.

### Integrirana kabelska ključavnica

Z integrirano kabelsko ključavnico (včasih imenovana tudi ključavnica tipa Kensington), je mogoče pripeti računalnik na mizo, pult ali drugo nepritrjeno pohištvo. Kabelska ključavnica se priključi na varnostno režo na zadnji strani računalnika, odklenete pa jo s ključem. Oglejte si razdelek Slika 46. Kabelska ključavnica zaklene tudi gumbe, ki odpirajo pokrov računalnika. Gre za isti tip ključavnice, kot je v uporabi pri mnogih prenosnih računalnikih. Kabel lahko naročite neposredno pri podjetju Lenovo. Obiščite stran http://www.lenovo.com/support/ in poiščite *Kensington*.



Slika 46. Integrirana kabelska ključavnica

### Ušesce za žabico

Računalnik je opremljen z ušescem za žabico, s katero je mogoče preprečiti odpiranje pokrova, kadar je ta zaklenjena (glejte sliko).



Slika 47. Ušesce za žabico

## Zaščita z geslom

Če želite preprečiti nepooblaščeno uporabo računalnika, lahko s programom Setup Utility nastavite geslo. Ko vklopite računalnik, vam v tem primeru prikaže poziv, v katerega morate vnesti geslo, da odklenete tipkovnico.

#### — Kaj storiti kot naslednje: 🗌

- Če želite delati z drugim dodatkom, pojdite na ustrezen razdelek.
- Če želite končati z namestitvijo, pojdite na Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

## Brisanje izgubljenega ali pozabljenega gesla (čiščenje CMOS-a)

Razdelek se nanaša na izgubljena ali pozabljena gesla. Podrobnejše informacije o izgubljenih ali pozabljenih geslih najdete v programu Lenovo Care <sup>sm</sup>.

Če želite izbrisati pozabljeno geslo, naredite naslednje:

- 1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si razdelek "Odstranitev pokrova" na strani 13.
- Poiščite mostiček za čiščenje CMOS/obnovitev na sistemski plošči. Oglejte si razdelek "Prepoznavanje delov na sistemski plošči" na strani 9.
- **3**. Prestavite mostiček s standardnega položaja (nožici 1 in 2) v položaj za vzdrževanje ali konfiguriranje (nožici 2 in 3).
- 4. Zamenjajte pokrov računalnika in priključite napajalni kabel. Oglejte si razdelek Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.
- Znova zaženite računalnik in ga pustite vklopljenega približno 10 sekund. Izklopite računalnik, tako da pritisnete stikalo za vklop/izklop in ga držite približno 5 sekund. Računalnik se izklopi.
- 6. Ponovite korake 1 do 2 na strani 50.
- Preklopite mostiček za čiščenje CMOS/obnovitev nazaj v standardni položaj (nožici 1 in 2).

8. Zamenjajte pokrov računalnika in priključite napajalni kabel. Oglejte si razdelek Poglavje 4, "Dokončevanje zamenjave delov", na strani 47.

# Dodatek. Obvestila

Družba Lenovo izdelkov, storitev ali funkcij, predstavljenih v tem dokumentu, morda ne bo nudila v vseh državah. Za informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo na vašem območju, se obrnite na lokalnega predstavnika družbe Lenovo. Navedbe izdelkov, programov ali storitev Lenovo ne pomenijo, da je dovoljena uporaba samo teh izdelkov, programov ali storitev. Uporabite lahko katerikoli funkcionalno enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši avtorskih pravic družbe Lenovo. Uporabnik je dolžan, da ovrednoti in preveri delovanje vsakega drugega izdelka, programa ali storitve.

Družba Lenovo si pridržuje pravico do posedovanja patentov ali nerešenih patentnih prijav, ki pokrivajo vsebino, opisano v tem dokumentu. Ta dokument vam ne podeljuje nikakršne licence za te patente. Pisno povpraševanje za licence lahko pošljete na:

Lenovo (United States), Inc. 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO JE TO PUBLIKACIJO PRIPRAVIL "TAKŠNO, KOT JE" BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, POGODBENE ALI PREDPISANE, VKLJUČNO Z, TODA NE OMEJENO NA, PREDPISANE GARANCIJE O NEKRŠITVAH, PRODAJNOSTI ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere sodne oblasti ne dovoljujejo izključitve izrecnih ali zakonskih garancij. V tem primeru zgornja izločitev za vas ne velja.

Te informacije lahko vsebujejo tehnične nepravilnosti ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu občasno spremenimo; te spremembe bomo vključili v nove izdaje publikacije. Družba Lenovo ima kadarkoli in brez predhodnega obvestila pravico do izboljšave in/ali priredbe izdelkov in/ali programov, opisanih v tej publikaciji.

Izdelki, opisani v tem dokumentu, niso namenjeni uporabi pri implantaciji ali drugih postopkih za ohranjanje življenja, pri katerih lahko napačno delovanje povzroči poškodbe ali smrt. Informacije v tem dokumentu ne vplivajo na in ne spreminjajo specifikacij ali garancij izdelka Lenovo. Noben del tega dokumenta ne predstavlja izrecne ali zakonske licence ali jamstva za nadomestilo škode, ki izvira iz avtorskih pravic družbe Lenovo ali tretjih strank. Vse informacije v tem dokumentu so pridobljene v specifičnih okoljih in so predstavljene zgolj ilustrativno. Rezultati iz drugih operacijskih okolij se lahko razlikujejo.

Družba Lenovo ima pravico do distribucije vaših podatkov na kakršenkoli njej primeren način brez kakršnihkoli obveznosti do vas.

Spletne strani, ki niso last družbe Lenovo, so omenjene le zaradi pripravnosti in na noben način ne pomenijo promoviranja teh spletnih strani. Vsebina teh spletnih strani ni del gradiva za ta izdelek Lenovo, uporabljate pa jih na lastno odgovornost.

Vsi podatki o učinkovitosti, ki jih ta dokument vsebuje, so bili pridobljeni v nadzorovanem okolju. Zaradi tega se lahko rezultati, pridobljeni v drugih operacijskih okoljih, občutno razlikujejo. Nekatera merjenja so bila izvedena na razvojnih sistemih, zato ne jamčimo, da bodo ta merjenja enaka na sistemih, ki so običajno na voljo. Nekatera merjenja smo presodili s pomočjo ekstrapolacije. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo. Uporabniki tega dokumenta naj preverijo ustrezne podatke za svoje okolje.

### Obvestilo o televizijskem izhodu

Naslednje obvestilo se nanaša na modele s tovarniško nameščeno funkcijo TV izhoda.

Ta izdelek vsebuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki je zaščitena z metodnimi koncesijami določenih patentov v ZDA in z ostalimi avtorskimi pravicami, ki so v lasti Macrovision Corporation in drugih imetnikov pravic. Uporaba te avtorsko zaščitene tehnologije mora biti dovoljena s strani Macrovision Corporation, namenjena pa je domači in drugačni omejeni uporabi, razen če Macrovision Corporation ne določi drugače. Razstavljanje in demontiranje je prepovedano.

### Blagovne znamke

Naslednji izrazi so blagovne znamke družbe Lenovo v ZDA in/ali drugih državah: Lenovo Lenovo Care Logotip Lenovo

IBM je blagovna znamka International Business Machines Corporation v Združenih državah Amerike, drugih državah, ali obojih.

Imena drugih podjetij, izdelkov ali storitev so lahko blagovne ali storitvene znamke drugih.

# Stvarno kazalo

### В

baterija, zamenjava 25 blagovne znamke 54

# С

CMOS, čiščenje 50 CRU dokončevanje namestitve 47

# D

disketni pogon, zamenjava 36 dodatki, nameščanje notranjih pogonov 20

# Ε

elektrostatično občutljive naprave, rokovanje 4

# G

geslo brisanje 50 izgubljeno ali pozabljeno 50 gonilniki naprav 48 gonilniki, naprava 48

# Η

hladilno telo, zamenjava 27 hrbtni ventilatorski sklop, zamenjava 42

iskanje komponent 8 izhodni spojnik za zvok 7

# Κ

kabelska ključavnica, zaščita 49 komponente, notranje 8

# Μ

miška, zamenjava 46

# Ν

nameščanje notranji dodatki 16 nameščanje dodatkov DIMM-i 16 notranji pogoni 20 pomnilnik 16 varnostne komponente 49 vmesniki 17 nameščanje pogona 21 napajalni sistem, zamenjava 26 naprave, rokovanje z elektrostatično občutljivimi 4 notranji dodatki, nameščanje 16

# 0

obvestila 53 obvestilo o izhodu, televizijski 54 obvestilo o televizijskem izhodu 54 obvestilo, televizijski izhod 54 odstranitev pokrova 13 opis spojnika 7 optični pogon, zamenjava 33

# Ρ

plošča, zamenjava 14 pogoni notranji 20 predeli 20 priključitev 23 specifikacije 20 pokrov odstranitev 13 pokrov, zamenjava 47 pomembne varnostne informacije 1 pomnilnik pomnilniški moduli DIMM 16 sistem 16 pomnilniški modul, namestitev ali zamenjava 37 predel 1, nameščanje 21 predel 2, nameščanje 21 pregled 3 priključitev pogonov 23

# S

sistemska plošča določitev delov 9 lokacija 9 spojniki 9, 10 Spojnik za ethernet 7 spojnik za miško 7 spojniki za tipkovnico 7 spojniki spredaj 5 zadaj 6 Spojniki USB 7 sprednja plošča plošča, odstranitev 14 sprednji spojniki 5 sprednji spojniki 5

# T

tipkovnica, zamenjava 45 trdi disk, zamenjava 30

# V

varnostne informacije 1 vhodni spojnik za zvok 7 viri informacij 3 viri, informacije 3 vmesnik nameščanje 17 spojniki 17 Vmesnik PCI 17 Vmesnik PCI, zamenjava 38 vzporedni spojnik 7

# Ζ

zadnji spojniki 6 zamenjava baterija 25 hladilno telo 27 trdi disk 30 zamenjava delov, dokončevanje 47 zaporedni spojnik 7 zaščita kabelska ključavnica 49 komponente, nameščanje 49 žabica 50 zaščita z geslom 50 zaščita, geslo 50 zatič vmesnika 18 zunanji dodatki, nameščanje 13

# Ž

žabica, zaščita 50

# lenovo

Številka dela: 43C3174

Natisnjeno na Danskem

(1P) P/N: 43C3174

