

# X41 Tablet Series Setup Poster

P/N 39T2236

03/28/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)  
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.

# ThinkPad


## Instrukcje konfiguracji

Instrukcje dotyczą jedynie instalowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, naciśnij przycisk Access IBM.

1

Rozpakuj:

Komputer ThinkPad(R)  Akumulator  Kabel zasilający  Zasilacz



Kabel modemu  2 kapturki TrackPoint(R)  Rysik do tabletu  Podręczniki

- Rysik
- Zapasowe końcówki rysika
- Pierścienie do wymiany końcówek
- Instalowanie (ten arkusz)
- Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
- Pozostałe dodatki lub ulotki

\* Patrz uwagi na odwrocie dotyczące elementów niewymienionych na liście, brakujących lub uszkodzonych oraz dysku Recovery CD.


**Uwaga:** Przed użyciem komputera należy przeczytać uwagi dotyczące bezpieczeństwa w Podręczniku obsługi i rozwiązywania problemów.

2

Zainstaluj akumulator:

Akumulator jest gotowy do użycia.

**Uwaga:** Niektóre modele wyposażono w akumulator o innym kształcie.



3

Podłącz komputer do zasilania:



4

Włącz zasilanie:



5

Wskaż i kliknij elementy, korzystając z systemu nawigacji IBM TrackPoint(R):

Naciśnij kapturki urządzenia IBM TrackPoint w kierunku, w którym chcesz przesunąć wskaźnik. Lewy i prawy przycisk poniżej klawisza spacji działają jak przyciski myszy.

6

Skonfiguruj system operacyjny zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

Proces ten może potrwać kilkanaście minut. W tym czasie komputer może być kilkakrotnie restartowany.

7

Aby uzyskać szczegółowe informacje, naciśnij przycisk Access IBM:



8

Przekształcanie w tablet

Zwolnij zatrzask i obróć wyświetlacz o 180 stopni, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zamknij wyświetlacz i wciśnij zatrzask.




## ThinkVantage™ Budowa

Zasilane złącze USB

Należy używać napędów optycznych USB bez oddzielnego zasilacza.

Antena Bluetooth

Zatrzask



Przycisk zasilania

Blokada przycisku zasilania

Ctrl + Alt + Del

Obrót ekranu  
Zmiana orientacji ekranu

Tablet Shortcut Menu  
Uruchamianie programu narzędziowego Tablet Shortcut Menu (menu skrótów tabletu)

Antena sieci bezprzewodowej UltraConnect(TM)  
Optymalna lokalizacja zapewnia najlepszy zasięg i wydajność.

EasyEject  
Służy do oddokowywania i usuwania podłączonych urządzeń.



Przycisk kursora (górną/dół)



Czytnik odcisku palca  
Zastępuje hasło logowania, zapewniając użytkownikowi prosty i bezpieczny dostęp. Opcja dostępna tylko w wybranych modelach.

Reżyser prezentacji



Kontrola jasności



Komunikacja bezprzewodowa



Przyciski głośności i wyciszenia



Internetowe klawisze nawigacyjne

Lupa pełnoekranowa

Służy do powiększania całego ekranu.



Przycisk centralny urządzenia TrackPoint  
Służy do przewijania dokumentów lub powiększania obszaru ekranu.

Uchwyt na rysik do tabletu  
Miejsce przechowywania nieużywanego rysika do tabletu

Klawisz Fn  
W kombinacji z klawiszami oznaczonymi niebieskimi ikonami umożliwia dostęp do funkcji specjalnych komputera ThinkPad.

Zwolnienie blokady zatrzasku

Numer PN: 39T2236