

Z60m series Setup Poster

P/N 39T6067

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad

Návod k nastavení

Další informace získáte po stisknutí tlačítka ThinkVantage.

1




Vybalte:


Počítač ThinkPad(R)




Baterie



Napájecí šňůra



Adaptér napájení



2 čepičky k zařízení TrackPoint(R)



Knihy




* Na zadní straně naleznete poznámky o neuvedených, chybějících nebo poškozených položkách a o CD pro obnovu.

Poznámka: Před použitím počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny v příručce pro základní servis a odstraňování problémů.

- Návod k nastavení (tento dokument).
- Příručka pro základní servis a odstraňování problémů.
- Další dodatky a pokyny.


2

Instalujte baterii:
Baterie je připravená k použití.



3

Připojte počítač ke zdroji proudu:



4

Zapněte počítač:



5

Navigační systém UltraNav(TM) Multi-pointing slouží pro pohyb kurzoru po obrazovce: Zatlačením na kolík zařízení TrackPoint nebo posunem po dotykové plošce v požadovaném směru posunete ukazatel. Levé a pravé tlačítko pod mezeríkem a dotykovou ploškou fungují jako tlačítka myši. Některé modely mají pouze zařízení TrackPoint.

6

Operační systém nastavte podle pokynů na obrazovce:
Tento proces trvá několik minut a počítač může několikrát restartovat.

7

Další informace získáte po stisknutí tlačítka ThinkVantage:



ThinkVantage Design

1 Anténa bezdrátové sítě UltraConnect(TM)

2 Osvětlení klávesnice ThinkLight(R)

3 Západa ovládaná jednou rukou

4 Anténa bezdrátové sítě*
*Jen některé modely.

5 Tlačítka ovládání hlasitosti



6 Tlačítko napájení



7 Tlačítko ThinkVantage



8 Klávesy Vpřed a Zpět pro webový prohlížeč



9 Snímač otisku prstu*
*Jen některé modely.

10 Prostřední tlačítko zařízení TrackPoint

11 Klávesa Fn

V kombinaci s dalšími klávesami poskytuje speciální funkce počítače ThinkPad.

	Uzamknutí počítače		Režim hibernace
	Správa napájení		Osvětlení ThinkLight
	Pozastavení		Ovládání multimedií
	Nastavení profilů umístění		Nastavení jasu displeje
	Nastavení displeje		Lupa displeje
	Nastavení vstupních zařízení		
	Správa externích zařízení		

P/N: 39T6067