

X41 Tablet Setup Poster
P/N 39T9237
 11/15/2005

Size : 11x13 inches
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No.
 Please change printing country name if the poster is printed in other than China.



Instruções Iniciais de Instalação

Para obter informações mais detalhadas, pressione o botão Access IBM.

- 1 Remova os itens da embalagem:**

Computador ThinkPad(R) Pacote de Bateria Cabo de alimentação Adaptador AC
 Cabo do Modem 2 capas para TrackPoint(R) Caneta Digitalizadora Manuais
 - Caneta - Pontas adicionais - Removedor de pontas - Instruções de Instalação (esta folha)
 - Guia de Serviço e Resolução de Problemas - Outros suplementos ou folhetos

* Veja no verso as notas sobre itens não listados, faltando ou danificados e sobre o CD de recuperação

Nota: Leia os avisos de segurança no Guia de Serviço e Resolução de Problemas antes de utilizar o computador.
- 2 Instale o pacote de bateria:**

Sua bateria está pronta para utilização.


Nota: Alguns modelos possuem baterias com formato diferente
- 3 Conecte o equipamento à alimentação:**
- 4 Ligue o equipamento:**
- 5 Aponte e clique usando o Sistema de Navegação TrackPoint(R):**

Mova a capa do TrackPoint na direção para a qual deseja deslocar o ponteiro. Os botões abaixo da barra de espaço, à esquerda e à direita, funcionam como botões de mouse.
- 6 Configure o Sistema Operacional conforme as instruções na tela:**

Esse processo leva alguns minutos e seu computador poderá reiniciar diversas vezes.
- 7 Para obter informações mais detalhadas, pressione o botão Access IBM:**
- 8 Mude para Tablet**

Deslize a liberação da trava e abra o monitor. Gire o monitor 180 graus no sentido horário. Feche o monitor e pressione a trava para baixo.

ThinkVantageDesign



X41 Tablet Setup Poster
P/N 39T9237
11/15/2005

Size : 11x13 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change printing country name if poster is printed in other than China.

Dock ThinkPad X4 Opcional

Este opcional está disponível para expandir as funcionalidades do computador ThinkPad X41 Tablet.
Para obter mais informações, pressione o botão Access IBM e digite "X4 Dock" no campo de procura por palavra-chave do Help Center.



Instalando a Memória Opcional

Você pode aumentar a quantidade de memória do computador.

Nota: Utilize apenas tipos de memória com suporte no computador. Se você instalar uma memória opcional incorretamente ou instalar um tipo de memória sem suporte, o computador emitirá um aviso sonoro durante a tentativa de inicialização.

1 Instale a memória SO-DIMM opcional:

1 Toque em um objeto de metal aterrado para reduzir a eletricidade estática de seu corpo, o que poderia danificar a memória SO-DIMM. Evite tocar na borda de contato da memória SO-DIMM.


2 Desligue o computador.

3 Desconecte o adaptador de corrente alternada e todos os cabos do computador.


4 Feche o monitor e vire o computador.

5 Remova a bateria.


6 Solte os parafusos próximos aos ícones DIMM na tampa do slot de expansão e remova a tampa.



7 Se já houver uma memória SO-DIMM instalada, remova-a conforme a ilustração. Guarde a memória SO-DIMM para utilização futura.



8 Alinhe a fenda da borda de contato da memória SO-DIMM com o divisor no soquete. Insira a memória SO-DIMM no soquete em um ângulo de 20 graus 1, depois empurre-a para baixo até que ela seja encaixada 2.



9 Recoloque a tampa do slot de expansão. **Atenção:** Nunca utilize o computador com a tampa do slot de expansão aberta.

10 Recoloque a bateria e reconecte os cabos e o adaptador de corrente alternada.

2 Verifique a instalação adequada da memória SO-DIMM opcional:

1 Ligue o computador.

2 Pressione o botão Access IBM ao ser solicitado durante a inicialização.

3 Abra o BIOS Setup Utility clicando em "Acessar BIOS" na categoria "Configurar".

4 Verifique se o item "Installed memory" mostra a quantidade total de memória instalada no computador. Por exemplo, se o computador tinha 256 MB de memória padrão e você instalou uma memória SO-DIMM adicional de 512 MB, a quantidade exibida em "Installed memory" deve ser igual a 768 MB.

ThinkVantage Technologies

Você pode obter informações sobre as tecnologias ThinkVantage a qualquer momento pressionando o botão azul Access IBM em seu teclado.



Segurança

Alguns computadores ThinkPad possuem chip de segurança integrado. Para obter mais informações sobre a utilização do software e a ativação do chip, digite "chip de segurança" no campo de procura por palavra-chave do Help Center.

Alguns computadores ThinkPad também possuem um leitor de impressão digital. Para obter mais informações sobre o leitor, digite "leitor de impressão digital" no campo de procura por palavra-chave do Help Center.



Access Connections

Alguns computadores ThinkPad são equipados com um adaptador de LAN wireless. Para obter mais informações sobre a configuração de LANs wireless e de outros adaptadores de comunicação, inclusive de conexões via cabo, digite "Access Connections" no campo de procura por palavra-chave do Help Center.



Migração

Você pode migrar os dados de seu computador antigo para o computador ThinkPad. Digite "migração" no campo de procura por palavra-chave do Help Center para obter informações sobre a utilização do software de migração de dados.

Ajuda e Suporte

Para obter informações sobre Ajuda e Suporte, selecione "Obter Informações e Ajuda" no Productivity Center e escolha "Obter Ajuda e Suporte". Em seguida abra o Help Center.

* Notas adicionais para remoção da embalagem:

- 1) Alguns modelos podem conter itens que não estão listados.
- 2) Se algum item estiver faltando ou danificado, entre em contato com o local onde adquiriu o produto.
- 3) Todas as ferramentas necessárias para a recuperação de arquivos e aplicativos instalados de fábrica estão em seu disco rígido, eliminando a necessidade de um CD de recuperação. Para obter informações adicionais, consulte "Recuperando Softwares Pré-Instalados" no Guia de Serviço e Resolução de Problemas.

Seu nome: _____

Nome da empresa: _____

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Empresa ou revendedor: _____

Web site de suporte: _____

Número de suporte: _____

Printed in China

© Direitos Autorais Lenovo 2005

Portions © Direitos Autorais International Business Machines Corporation 2005. Todos os direitos reservados.

Thinkpad é uma marca registrada da Lenovo. IBM é uma marca registrada da IBM Corp.

For Barcode Position Only