

Листовка за настройка на X41 Tablet

P/N 39T9238

11/15/2005

Размер : 11x13 инча

Цвят : 2 цветно задание = ■ Черво (Тази плака трябва да се отпечата в PMS Process Black C)

■ Магента (Тази плака трябва да се отпечата в PMS 032cvc)

Шрифт : IBM шрифтове и семейство Helvetica Neue

Материал : 100 гр./кв.см. гланцова хартия (Използвайте 100% рециклирана хартия само в Япония.)

Синята линия показва удар на щанца. ДА НЕ СЕ ОТПЕЧАТВА.

Моля, променете номера на баркода.

Моля, променете името на страната на отпечатване, ако листовката се отпечатва извън Китай.

ThinkPad®

Начални инструкции за настройка

За по-подробна информация, натиснете бутона Access IBM.

1

Разпаковане:

- ThinkPad® компютър
- Батериен модул (4-клетъчна) или (8-клетъчна)
- Захранващ кабел
- Адаптер за променлив ток
- Кабел за модем
- 2 TrackPoint® капачета
- Tablet Digitizer Pen
 - Писалка
 - Резервни връхчета за писалка
 - Инструмент за сваляне на връх
- Книги
 - Инструкции за настройка (този лист)
 - Ръководство за сервиз и отстраняване на проблеми
 - Други приложения или листовки

* Вижте гърба за бележки относно неизброени, липсващи или повредени артикули и компакт-диск за възстановяване.

Забележка: Моля, прочетете бележките за безопасност в Ръководството за обслужване и отстраняване на проблеми, преди да използвате компютъра.


2

Инсталиране на батериен модул: Батерията ви е готова за ползване.

Забележка: Някои модели са с различно оформена батерия.

3

Свържете с кабела:



4

Включете захранването:

5

Посочете и щракнете с TrackPoint(R) навигационната система:

Натиснете TrackPoint капачката в посоката, в която искате да преместите показалеца. Левият и десният бутони под клавиша за интервал служат като бутони на мишка.

6

Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана: Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.

7

За по-подробна информация, натиснете бутона Access IBM:




8

Преминете на таблет

Плъзнете лоста за освобождаване и отворете дисплея. Завъртете дисплея на 180 градуса срещу часовниковата стрелка, надолу. Затворете дисплея и натиснете лоста за освобождаване.



ThinkVantageDesign



P/N: 39T9238