

# Lenovo 3000 N100 Листовка за настройка P/N 41W2825

1/27/2006

Размер : 11x14 инча

Цвят : 2 цветно задание =  Черно (Тази плака трябва да бъде отпечатана в PMS Process Black C)

Магента (Тази плака трябва да бъде отпечатана в PMS 1375C)

Шрифт : IBM шрифтове и семейство Helvetica Neue

Материал : 100 гр./кв.см. гланцова хартия (Използвайте 100% рециклирана хартия само в Япония.)

Синята линия показва удар на щанца. ДА НЕ СЕ ОТПЕЧАТВА.


Моля, променете номера на баркода.

Моля, променете името на страната, ако листовката се отпечатва извън Китай.

## Lenovo 3000

# lenovo

### Разопаковане



Вижте гърба за бележки относно неизброени, липсващи или повредени артикули, и компакт-диск за възстановяване.

### Начални инструкции за настройка



Прочетете забележките за безопасност и важните съвети в приложените ръководства, преди да използвате своя компютър.

- 1** Инсталиране на батериен модул:  
Батерията ви е готова за ползване.
- 2** Свържете с кабела:
- 3** Включете захранването:
- 4** Посочете и щракнете с чувствителната повърхност:  
Преместете през чувствителната повърхност в посоката, в която искате да преместите показалеца. Левият и десният бутони под интервала и чувствителната повърхност работят като бутони на мишка.
- 5** Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана:  
Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.
- 6** За по-подробна информация, натиснете бутона Lenovo Care™

- 1** ИНТЕГРИРАНА КАМЕРА\*  
\*Само на определени модели.
- 2** Безжични LAN антени
- 3** Едноръчно лостче
- 4** Бутони за сила на звука и заглушаване
- 5** Бутон на захранване
- 6** Бутон Lenovo Care
- 7** Превключвател за безжично радио
- 8** Четец на пръстови  
\*Само на определени модели.
- 9** Fn клавиш  
Използвайте в комбинация с други клавиши за достъп до специални функции

	Заглушаване			Променя яркостта на дисплея
	Намаляване на звука			Влизане в хибернация
	Засилване на звука			Мултимедийни органи за управление
	Влизане в готовност			
	Управление на мрежови свързвания			
	Изберете схема на дисплей			

