

ThinkPad®



Disimballaggio

- Computer ThinkPad(R)
- Batteria
- Cavo di alimentazione
- Adattatore CA



- 2 cappucci TrackPoint(R)
 - Manuali
- Istruzioni sull'installazione (questo foglio)
- Guida sulla sicurezza e sulla garanzia
- Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi
- Altri supplementi o opuscoli

Leggere il retro per istruzioni sui componenti non elencati, mancanti o danneggiati e sul CD di ripristino.


Istruzioni sull'installazione iniziale

Prima di utilizzare il computer, leggere le informazioni sulla sicurezza e i suggerimenti presenti nei manuali inclusi.

- 1** Inserire la batteria:
La batteria è pronta per essere usata.
- 2** Collegare l'alimentazione:
- 3** Attivare l'alimentazione:
- 4** Puntamento e selezione con il sistema di navigazione multi-pointing UltraNav(R):
Premere sul cappuccio del TrackPoint o sostarsi sul touch pad nella direzione in cui si desidera spostare il puntatore. I pulsanti sinistro e destro presenti sotto la barra spaziatrice ed il touch pad funzionano come i pulsanti del mouse.
- 5** Configurare il sistema operativo seguendo le istruzioni a video:
Questo processo richiede diversi minuti ed è possibile che il computer venga riavviato diverse volte.
- 6** Per informazioni più dettagliate, premere il pulsante ThinkVantage(R):

ThinkVantageDesign

- 1** Antenne LAN wireless UltraConnect(TM) (principale e ausiliaria)
- 1a** Antenna LAN wireless UltraConnect (terzo)*
*Solo modelli specifici.
- 2** Luce per la tastiera ThinkLight(R)
- 3** Aggancio
- 4** Fotocamera integrata*
*Solo modelli specifici.
- 5** Antenna WAN wireless*
*Solo modelli specifici.
- 6** Pulsanti volume e muto
- 7** Pulsante di alimentazione
- 8** Pulsante ThinkVantage
- 9** Avanti e indietro nel browser Web
- 10** Lettore impronte digitali*
*Solo modelli specifici.
- 11** Pulsante centrale TrackPoint
- 12** Interruttore radio wireless
- 13** Tasto Fn
Utilizzarlo insieme ad altri tasti per accedere a funzioni speciali ThinkPad.



- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Blocca il computer | | Attiva la modalità ibernazione |
| | Gestisce batteria e alimentazione | | Attiva/disattiva ThinkLight |
| | Attiva la modalità standby | | Controlli multimediali |
| | Gestisce le connessioni wireless | | Modifica la luminosità dello schermo |
| | Modifica le impostazioni dello schermo | | Ingrandisce il contenuto dello schermo |
| | Modifica le impostazioni della periferica di input | | |
| | Gestisce le periferiche esterne | | |

Z61t Setup Poster
P/N 42T7735
8/22/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = 

Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantageTechnologies

Quando si preme il pulsante ThinkVantage sulla tastiera, viene aperto ThinkVantage Productivity Center. Per ulteriori informazioni sulle tecnologie ThinkVantage e altre funzioni, selezionare un argomento in "Help and support" da Productivity Center e immettere una parola nel campo di ricerca.



Productivity Center

Productivity Center è una fonte di informazioni e strumenti di aiuto nella configurazione, comprensione, manutenzione e potenziamento del computer ThinkPad.



Access Connections

Access Connections consente di passare tra ambienti con cavi e senza cavi mentre vengono gestite automaticamente le impostazioni di sicurezza, le stampanti, la home page e le altre impostazioni specifiche della zona.



Client Security Solution

La combinazione unica di hardware e software facilita la protezione dei dati, incluse informazioni di sicurezza vitali quali password, chiavi di codifica e credenziali elettroniche, e contemporaneamente protegge contro l'accesso non autorizzato ai dati.



Rescue and Recovery

Rescue and Recovery contiene una serie di strumenti di recupero che facilitano la diagnosi e permettono di effettuare il ripristino rapido da una condizione di errore del sistema, anche se il sistema operativo principale non si avvia e non è possibile contattare l'assistenza.



System Migration Assistant

System Migration Assistant aiuta ad essere subito operativi eseguendo la migrazione accurata e veloce dei dati e delle impostazioni su un nuovo computer.



System Update

System Update scarica il nuovo software Lenovo, i driver e il BIOS disponibili per il proprio computer ThinkPad.

ThinkVantage

Per ulteriori informazioni, premere il pulsante ThinkVantage: 

Utilizzo dei manuali inclusi e di Help Center (manuale in linea)

Per informazioni dettagliate sul computer, consultare la guida relativa alla sicurezza e alla garanzia, la guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi o aprire l'Help Center.



Guida alla sicurezza e alla garanzia

Guida alla sicurezza e alla garanzia
-Importanti informazioni sulla sicurezza
-Informazioni sulla garanzia



Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi

Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi
-Introduzione ad altre fonti di informazioni
-Importanti suggerimenti sulla manutenzione del computer
-Diagnostica e risoluzione dei problemi
-Opzioni di ripristino
-Guida e assistenza
-Informazioni sulla garanzia del computer



Help Center

Per aprire l'Help Center, premere il pulsante ThinkVantage e selezionare un argomento in "Help and support" dal Productivity Center.



Informazioni sul computer

- Uso delle funzioni di sistema
- Configurazione
- Protezione e ripristino
- Download e aggiornamento
- Aggiornamento costante

Come ottenere guida e assistenza

- Visualizzazione dei riferimenti
- Ricerca informazioni di supporto
- Diagnosi di un problema
- Download e aggiornamento
- Domande all'esperto



Ricerca di altre offerte

- Informazioni su come realizzare l'attività giornaliera
- Soluzioni ThinkVantage innovative
- Opzioni per il computer
- Una comunità di utenti ThinkPad
- Nuovi sfondi per il desktop
- Servizi per il computer

*Ulteriori note sul disimballaggio:

- 1) Alcuni modelli possono contenere dei componenti non elencati.
- 2) Se un componente risulta mancante o danneggiato, contattare il punto vendita.
- 3) Tutto ciò che occorre per il ripristino dei file e delle applicazioni preinstallati si trova sul disco fisso, non è quindi necessario un CD di ripristino. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alle opzioni di ripristino nella guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.

©Copyright Lenovo 2006.
Tutti i diritti riservati.

ThinkPad è un marchio registrato di Lenovo.

Printed in China

For Barcode Position Only