

Z61e, Z61m, Z61p Setup Poster

P/N 42T7821

8/22/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.



Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad



Tuotepakkauksen sisältö

- ThinkPad-tietokone Akku Verkkojohto Verkkolaite



- 2 TrackPoint-tapin varapäättä Käyttöoppaat



- Asennusohjeet (tämä lehtinen)
- Turvaohjeet ja takuutiedot
- Käyttö- ja vianmääritys -julkaisu
- Muut liitteet tai lehtiset

Luettelosta tai pakkauksesta puuttuvista tai vahingoittuneista osista ja elvytys-CD-tietolevystä on lisätietoja kääntöpuolella.

Asennusohjeet




Lue mukana toimitetuissa oppaissa olevat turvaohjeet ja tärkeät vihjeet ennen tietokoneen käyttöä.

1



Akun asennus:

Akku on käyttövalmis.



2

Tietokoneen kytkentä verkkolaitteeseen:



3

Virran kytkentä:



4

UltraNav-paikannuslaitteen käyttö (osoittaminen ja napsautus):

Paina TrackPoint-paikannuslaitteen tappia tai liikuta sormeasi Touch Pad -paikannuslevyn yli siihen suuntaan, johon haluat siirtää osoitinta. Välinäppäimen ja paikannuslevyn alapuolella olevat vasen ja oikea painike toimivat hiiren painikkeiden tavoin. Joissakin malleissa saattaa olla vain TrackPoint-paikannuslaite.

5

Käyttöjärjestelmän asetusten määrittäminen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti:

Tämä prosessi kestää useita minutteja, ja tietokone saattaa käynnistyä sen aikana useasti uudelleen.

6

Saat lisätietoja painamalla ThinkVantage-painiketta:

ThinkVantage



ThinkVantageDesign

1 UltraConnect-antennit langatonta lähiverkkoyhteyttä

1a UltraConnect-antenni (kolmas)*

*Vain joissakin malleissa.

2 ThinkLight-näppäimistövalo

3 Yhdellä kädellä avattava salpa

4 Kamera

*Vain joissakin malleissa.

5 Langattoman suuralueverkko-yhteyden antenni*

*Vain joissakin malleissa.

6 Äänenvoimakkuuden säätö- ja vaimennuspainikkeet




7 Virtapainike



8 ThinkVantage-painike

ThinkVantage

9 WWW-selaimen eteen- ja taaksepäin-painikkeet



10 Sormenjälkitunnistin*

*Vain joissakin malleissa.


11 TrackPoint-keskipainike

12 Langattoman yhteyden kytkin



13 Fn-näppäin


ThinkPad-erityis toimintojen käyttöönotto (käytetään yhdessä muiden näppäinten kanssa)



Tietokoneen lukitus




Lepotilaan siirtyminen



Akun ja virran hallinta




ThinkLight-näppäimistövalon virtakytin



Valmiustilaan siirtyminen




Multimedianaippäimet



Langattomien yhteyksien hallinta




Näytön kirkkouden säätö




Näytön asetusten muuttaminen




Näytön kohteiden suurennus



Syöttölaite asetusten muuttaminen



Ulkoisten laitteiden hallinta



Z61e, Z61m, Z61p Setup Poster P/N 42T7821

8/22/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job =  Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

 Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantage Technologies

ThinkVantage Productivity Center -ohjelma alkaa, kun painat näppäimistön ThinkVantage-painiketta. Saat lisätietoja ThinkVantage-tekniikoista ja muista aiheista valitsemalla Productivity Center -valikosta Ohje ja tuki -vaihtoehdon, valitsemalla ohjeaiheen ja kirjoittamalla haluamasi hakusanan hakutoiminnon avainsanakehän.



Productivity Center -ohjelma

Productivity Center -ohjelman avulla löydät helposti tietoja ja työkaluja, joiden avulla voit ottaa ThinkPad-tietokoneen käyttöön ja huoltaa sitä sekä opit ymmärtämään paremmin tietokoneen toimintaa ja tehostamaan sen käyttöä.



Access Connections -ohjelma

Access Connections -ohjelman avulla voit vaihtaa saumattomasti kiinteästä langattomaan verkkoon ja takaisin siten, että järjestelmä muuttaa automaattisesti suojausasetukset, tulostimen ja kotisivun asetukset sekä muut sijaintikohtaiset asetukset.



Client Security Solution -ohjelma

Tämä ainutlaatuinen laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmä auttaa suojaamaan tietoja, mukaan lukien tärkeät suojaustiedot, kuten salasanat, salaussavaimet ja elektroniset tunnisteet, sekä suojaamaan laitetta luvattomalta tietojen käytöltä.



Rescue and Recovery -ohjelma

Rescue and Recovery -työtila sisältää elvytystyökaluja, joiden avulla voit tehdä vianmäärityksen, etsiä ohjeita ja palauttaa tiedot nopeasti järjestelmän häiriöiden jälkeen, vaikka ensisijainen käyttöjärjestelmä ei käynnistyisi etkä saisi yhteyttä tekniseen tukeen.



System Migration Assistant (SMA) -ohjelma

System Migration Assistant -ohjelman avulla voit ottaa tietokoneen käyttöön siirtämällä tutut asetukset ja tallennetut tiedot vanhasta tietokoneesta uuteen nopeasti ja luotettavasti.



Järjestelmän päivitys

Järjestelmän päivitys noutaa ThinkPad-tietokoneeseen Lenovon uusia ohjelmia, ajureita ja BIOS-päivityksiä.


Saat lisätietoja painamalla ThinkVantage-painiketta:

ThinkVantage



Laitteen mukana toimitettujen käyttöoppaiden ja Help Center -toiminnon (käytönaikaisen ohjeen) käyttö

Lisätietoja ThinkPad-tietokoneesta on Safety and Warranty Guide- ja Käyttö ja vianmääritys -julkaisussa sekä Help Center -toiminnossa.



Safety and Warranty Guide (turvaohjeet ja takuutiedot)

Safety and Warranty Guide (turvaohjeet ja takuutiedot)

- Tärkeitä turvaohjeita
- Takuutietoja



Käyttö ja vianmääritys

Käyttö ja vianmääritys -julkaisu

- Muiden tietolähteiden esittely
- Tärkeitä tietokoneen hoitoon liittyviä ohjeita
- Vianmääritys
- Elvytysvaihtoehdot
- Tuki- ja huoltopalvelut
- Tietokoneen takuutiedot



Help Center -toiminto

Voit aloittaa Help Center -toiminnon painamalla ThinkVantage-painiketta, valitsemalla Productivity Center -valikosta Ohje ja tuki -vaihtoehdon ja valitsemalla haluamasi ohjeaiheen.



Tietoja tietokoneesta

- Järjestelmän ominaisuuksien käyttö
- Kokoonpanon määrittäminen
- Suojaus ja elvytys
- Nouto ja päivitys
- Laitteiston päivitys



Ohjeiden ja tuen saanti

- Viiteaineiston tarkastelu
- Tukitietojen paikannus
- Häiriöiden selvitys
- Nouto ja päivitys
- Neuvojen pyytäminen



Muiden palvelujen selaus

- Tietoja virtaa säästävästä käytöstä
- Innovatiiviset ThinkVantage-ratkaisut
- Tietokoneen lisävarusteet
- ThinkPad-käyttäjätieto
- Työpöydän mukautus
- Palvelut tietokoneelle

* Pakkauksen sisältöön liittyviä lisätietoja:

- 1) Joidenkin mallien pakkauksiin voi sisältyä osia, joita ei ole luettelossa.
- 2) Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään.
- 3) Kaikki esiasennettujen tiedostojen ja sovellusten palautukseen tarvittavat tiedot ovat kiintolevyssä, joten elvytys-CD-tietolevyä ei tarvita. Lisätietoja on Käyttö ja vianmääritys -julkaisun kohdassa Elvytysvaihtoehdot.

©Copyright Lenovo 2006.

Kaikki oikeudet pidätetään.

ThinkPad on Lenovon rekisteröity tavaramerkki.

Printed in China

For Barcode Position Only