

ThinkPad®



Desembalar

- Computador ThinkPad(R)
 - Bateria
 - Cabo de alimentação
 - Transformador
 - 2 coberturas TrackPoint(R)
 - Manuais
- Instruções de Instalação (esta publicação)
- Manual de Segurança e Garantia
- Manual de Assistência e Resolução de Problemas
- Outros suplementos ou folhetos

Para obter informações sobre itens não indicados, em falta ou danificados e sobre o CD de recuperação, consulte o verso.

Instruções iniciais de instalação


Leia atentamente as informações sobre segurança e as sugestões importantes, incluídas nos manuais, antes de utilizar o

- 1** Instalar a bateria:
A bateria está pronta a ser utilizada.
- 2** Ligar a uma fonte de alimentação:
- 3** Ligar o sistema:
- 4** Apontar e fazer clique com o Sistema de navegação UltraNav(R) Multi-pointing:
Prima a cobertura do TrackPoint ou desloque o dedo sobre o painel táctil na direcção para a qual pretende mover o ponteiro. Os botões esquerdo e direito, sob a barra de espaços, e o painel táctil funcionam de forma idêntica aos do rato. Alguns modelos dispõem apenas de
- 5** Configurar o sistema operativo seguindo as instruções apresentadas no ecrã:
Este procedimento demora alguns minutos e é possível que o computador seja reiniciado várias vezes.
- 6** Para obter informações pormenorizadas, prima o botão ThinkVantage(R):

ThinkVantageDesign

- 1** Antenas de rede local sem fios UltraConnect(TM) (principal e auxiliar)
- 1a** Antena de rede local sem fios UltraConnect (terceira)*
*Apenas modelos específicos.
- 2** Luz de teclado ThinkLight(R)
- 3** Fecho manual
- 4** Câmara integrada*
*Apenas modelos específicos.
- 5** Antena WAN sem fios*
*Apenas modelos específicos.
- 6** Botões Volume e Silenciar
- 7** Interruptor de alimentação
- 8** Botão ThinkVantage
- 9** Para retroceder e avançar no navegador
- 10** Leitor de impressões digitais*
*Apenas modelos específicos.
- 11** Botão TrackPoint central
- 12** Interruptor de rádio sem fios
- 13** Tecla Fn

- Para utilizar em combinação com outras teclas para aceder às funções especiais do ThinkPad
- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| | Bloquear o computador | | Activar o modo de hibernação |
| | Gestão da bateria e da alimentação | | ThinkLight ligado/desligado |
| | Activar o modo de espera | | Controlos multimédia |
| | Gestão de ligações sem fios | | Alteração da luminosidade do ecrã |
| | Alterar as definições de ecrã | | Ampliar o conteúdo do ecrã |
| | Alteração das definições do dispositivo de entrada | | |
| | Gestão de dispositivos externos | | |



ThinkVantage Technologies

Ao premir o botão ThinkVantage no teclado, abre o ThinkVantage Productivity Center. Para obter mais informações sobre as tecnologias ThinkVantage e outros itens, seleccione um tópico em "Obter ajuda e suporte" (Help and support) no Productivity Center e escreva uma palavra no campo de procura por palavra-chave.



Productivity Center

O Productivity Center proporciona ao utilizador um conjunto de informações e ferramentas que ajudam a configurar, compreender, manter e tirar o máximo partido do seu computador ThinkPad.



Ligações de acesso

As Ligações de acesso permitem comutar, de forma transparente, entre ambientes com e sem fios, bem como gerir automaticamente as definições de segurança, impressoras, página inicial e outras definições específicas da localização.



Client Security Solution

Esta combinação única de hardware e software ajuda a proteger dados, incluindo informações de segurança essenciais como, por exemplo, palavras-passe, chaves de codificação e credenciais electrónicas, ajudando ainda a impedir o acesso não autorizado aos dados.



Rescue and Recovery

O Rescue and Recovery inclui um conjunto de ferramentas de recuperação para ajudar o utilizador a diagnosticar problemas, obter ajuda e recuperar rapidamente de bloqueios do sistema, mesmo que o sistema operativo principal não seja iniciado e não seja possível.



Assistente de migração do sistema

O Assistente de migração do sistema (System Migration Assistant) ajuda o utilizador a ficar rapidamente produtivo, migrando de forma rápida e precisa os respectivos dados e



Actualização do sistema


A Actualização do sistema (System Update) permite descarregar novo software da Lenovo, controladores e BIOS disponíveis para o computador ThinkPad.

Para obter mais informações, premir o botão ThinkVantage:




Utilizar os manuais fornecidos e o Help Center (manual online)

Para obter mais informações sobre o computador ThinkPad, consulte o Manual de Segurança e Garantia, o Manual de Assistência e Resolução de Problemas ou abra o Help Center.



Manual de Segurança e Garantia

Manual de Segurança e Garantia
-Informações importantes sobre segurança
-Informações de Garantia



Manual de Assistência e Resolução de Problemas

Manual de Assistência e Resolução de Problemas
-Introdução a outras fontes de informação
-Sugestões importantes sobre os cuidados a ter com o computador
-Diagnóstico e resolução de problemas
-Opções de recuperação
-Ajuda e Assistência
-Informações sobre a garantia do computador



Help Center

Para abrir o Help Center, prima o botão ThinkVantage e seleccione um tópico em "Obter ajuda e suporte" (Help and support) no Productivity Center.

Informações sobre o computador
- Utilizar funções do sistema
- Configurar
- Protecção e recuperação
- Transferências e actualizações

Obter ajuda e suporte
-Consultar referências
-Localizar informações de suporte
-Diagnosticar um problema
-Transferências e actualizações
-Perguntar ao especialista

Procurar outras ofertas
-Informações sobre como conseguir autonomia para todo o dia
-Soluções inovadoras ThinkVantage
-Opções para o computador
-Uma comunidade de utilizadores ThinkPad
-Novos visuais para a área de trabalho
-Serviços para o computador

*Informações adicionais sobre desmontagem:

- 1) Alguns modelos poderão incluir itens que não constem da lista.
- 2) Se faltar algum item ou estiver danificado, contacte a entidade a quem adquiriu o computador.
- 3) Tudo o que é necessário para a recuperação de ficheiros e aplicações instalados de origem encontra-se no disco rígido, eliminando assim a necessidade de um CD de recuperação. Para obter mais informações, consulte a secção "Opções de recuperação" no Manual de Assistência e Resolução de Problemas.