

**ThinkPad®**



**Разопаковане**

- ThinkPad® компютър
- Батериен модул
- Захранващ кабел
- Адаптер за променлив ток



- 2 TrackPoint® капачета
- Ръководства




- Инструкции за настройка (този лист)
- Ръководство за сервиз и отстраняване на проблеми
- Ръководство за безопасност и гаранция
- Други приложения или листовки

Вижте гърба за бележки относно неизброени, липсващи или повредени артикули, и компакт-диск за възстановяване.

**Начални инструкции за настройка**




Прочетете забележките за безопасност и важните съвети в приложените ръководства, преди да използвате своя компютър.



- 3** Включете захранването: **6**
- 4** Посочете и щракнете с TrackPoint® Navigation System:  
Натиснете TrackPoint капачката в посоката, в която искате да преместите показалеца. Левият и десният бутони под клавиша за интервал служат като бутони на мишка.
- 5** Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана:  
Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.
- 6** За по-подробна информация натиснете бутона ThinkVantage®: **7**

**ThinkVantage® Design**



	Заклучва компютъра ви		Влизане в хибернация
	Управление на батерия и захранване		ThinkLight вкл/изкл
	Влизане в готовност		Мултимедийни органи за управление
	Управление на безжични свързвания		Променя яркостта на дисплея
	Промяна на настройки на дисплей		
	Промяна на настройките на входни устройства		Увеличаване съдържанието на екрана
	Управление на външни устройства		