

## Referência Rápida

### *Conteúdo*

- **Informações Importantes sobre Segurança**
- **Avisos**
- **Configuração do Computador**
- **Recuperação do Software**
- **Resolução de Problemas e Diagnósticos**
- **Ajuda e Serviço**



**ThinkCentre**

# Referência Rápida

**Nota**

Antes de utilizar estas informações e o produto suportado por elas, certifique-se de ler o seguinte:

- “Informações Importantes sobre Segurança” na página v
- Apêndice C, “Declaração de Garantia Limitada da Lenovo”, na página 35
- Apêndice D, “Avisos”, na página 63

Segunda Edição (Dezembro de 2005)

© Direitos Autorais Lenovo 2005.

Portions © Direitos Autorais International Business Machines Corporation 2005.

Todos os direitos reservados.

---

# Índice

<b>Informações Importantes sobre Segurança</b> . . . . .	<b>v</b>
Condições que Exigem Ação Imediata . . . . .	v
Diretrizes Gerais de Segurança . . . . .	vi
Informações Adicionais sobre Segurança . . . . .	xi
Aviso Sobre a Bateria de Lítio . . . . .	xii
Informações Sobre Segurança do Modem . . . . .	xii
Instrução de Conformidade do Laser . . . . .	xiii
Declaração sobre Fonte de Alimentação . . . . .	xiv
<b>Ajuda Adicional</b> . . . . .	<b>xv</b>
<b>Capítulo 1. Organizando seu Espaço de Trabalho</b> . . . . .	<b>1</b>
Conforto. . . . .	1
<b>Capítulo 2. Configurando o Computador</b> . . . . .	<b>3</b>
Ativando a Energia . . . . .	7
Concluindo a Instalação de Software . . . . .	7
Realizando Tarefas Importantes . . . . .	7
Atualizando o Sistema Operacional. . . . .	8
Instalando Outros Sistemas Operacionais . . . . .	8
Atualizando o Software de Antivírus . . . . .	8
Iniciando o Setup Utility . . . . .	9
Desligando o Computador. . . . .	9
Gravando Informações no seu Computador . . . . .	9
<b>Capítulo 3. Recuperando Software</b> . . . . .	<b>11</b>
Criando e Utilizando Discos de Recuperação do Produto . . . . .	11
Backup e Recuperação. . . . .	13
Utilizando o Espaço de Trabalho do Rescue and Recovery. . . . .	14
Solucionando Problemas de Recuperação . . . . .	15
Criando e Utilizando a Mídia de Resgate . . . . .	16
Criando e Utilizando um Disquete de Reparo de Recuperação . . . . .	17
Recuperando ou Instalando Drivers de Dispositivos . . . . .	18
Definindo um Dispositivo de Resgate na Sequência de Inicialização . . . . .	19
<b>Capítulo 4. Obtendo Informações, Ajuda e Serviços.</b> . . . . .	<b>21</b>
Obtendo Informações . . . . .	21
Obtendo Ajuda e Serviços . . . . .	21
Adquirindo Serviços Adicionais . . . . .	23
<b>Capítulo 5. Resolução de Problemas e Diagnósticos</b> . . . . .	<b>25</b>
Resolução de Problemas Básica . . . . .	25

PC Doctor for DOS Diagnostics . . . . .	27
<b>Apêndice A. Oferta de Software IBM Lotus . . . . .</b>	<b>29</b>
Sobre o IBM Lotus Notes . . . . .	29
Sobre o IBM Lotus SmartSuite . . . . .	29
Suporte ao Cliente . . . . .	30
International License Agreement . . . . .	30
Prova de Titularidade . . . . .	30
Comprando Upgrades, Licenças Adicionais e Suporte Técnico . . . . .	30
Para solicitar um CD . . . . .	30
<b>Apêndice B. CRUs (Customer Replacement Units) . . . . .</b>	<b>33</b>
<b>Apêndice C. Declaração de Garantia Limitada da Lenovo . . . . .</b>	<b>35</b>
Parte 1 - Termos Gerais . . . . .	35
Parte 2 - Termos Exclusivos do País . . . . .	39
Parte 3 - Informações sobre Garantia . . . . .	53
Suplemento da garantia para o México . . . . .	61
<b>Apêndice D. Avisos . . . . .</b>	<b>63</b>
Aviso de Saída de Televisão . . . . .	64
Marcas Registradas . . . . .	64
Avisos sobre Emissão Eletrônica . . . . .	65
Declaração de Conformidade da FCC (Federal Communications Commission) . . . . .	65

---

## Informações Importantes sobre Segurança

### Nota

Leia primeiramente as informações importantes sobre segurança.

Estas informações podem ajudá-lo a utilizar seu computador pessoal desktop ou notebook com segurança. Siga e guarde todas as informações fornecidas com seu computador. As informações neste documento não alteram os termos do seu contrato de compra ou a Declaração de Garantia Limitada da Lenovo.

A segurança do cliente é um fator importante. Nossos produtos são desenvolvidos para servir com segurança e eficiência. No entanto, computadores pessoais são dispositivos eletrônicos. Cabos de alimentação, adaptadores de alimentação e outros recursos podem criar riscos potenciais de segurança, podendo resultar em danos físicos ou à propriedade, especialmente se mal utilizados. Para reduzir esses riscos, siga as instruções fornecidas com seu produto, observe todos os avisos sobre o produto, nas instruções de operação, e leia atentamente as informações incluídas neste documento. Seguindo atentamente as informações contidas nesse documento e fornecidas com seu produto, você pode ajudar a proteger-se contra riscos e criar um ambiente de trabalho mais seguro no computador.

**Nota:** Essas informações incluem referências a adaptadores de alimentação e baterias. Além dos computadores notebook, alguns produtos (alto-falantes e monitores) são fornecidos como adaptadores de alimentação externos. Se você possui tais produtos, essas informações se aplicarão a seu produto. Além disso, seu computador pode conter uma bateria interna do tamanho de uma moeda que fornece energia ao clock do sistema, mesmo quando a máquina está desconectada, portanto, as informações sobre segurança de baterias aplicam-se a todos os computadores.

---

## Condições que Exigem Ação Imediata

**Os produtos podem ser danificados em decorrência de uso impróprio ou negligência. Alguns danos ao produto são tão sérios que não deve ser utilizado novamente até a inspeção e, se necessário, reparo por um representante autorizado.**

**Como ocorre com qualquer dispositivo eletrônico, observe-o atentamente quando for ligado. Raramente, você notará um odor ou verá eliminação de fumaça ou faíscas saindo de sua máquina. Ou você pode ouvir sons do tipo estouro, rachadura ou assobio. Essas condições podem simplesmente significar que um componente eletrônico interno falhou de maneira segura e**

controlada. Por outro lado, podem indicar um problema de segurança potencial. Contudo, não se arrisque ou tente diagnosticar a situação sozinho.

Inspeção seu computador e seus componentes com frequência para verificar sinais de danos, desgaste ou perigo. Em caso de alguma dúvida a respeito da condição de um componente, não utilize o produto. Entre em contato com o Customer Support Center ou com o fabricante do produto para obter instruções sobre como inspecionar o produto e consertá-lo, se necessário. Para obter uma lista de números de telefone de Serviço e Suporte, consulte [INSERIR XREF PARA "LISTA MUNDIAL DE TELEFONES." (Apenas para QR)]

Na indesejada eventualidade de você observar alguma das condições listadas abaixo ou se tiver dúvidas relacionadas à segurança do seu produto, pare de utilizá-lo e desconecte-o da fonte de alimentação e das linhas de telecomunicação até que você possa entrar em contato com o Centro de Suporte ao Cliente para obter mais orientações. Consulte [INSERIR XREF PARA A SEÇÃO "RECURSOS DE INFORMAÇÕES" NO CAPÍTULO "VISÃO GERAL" (Apenas para UG)] para obter informações adicionais.

- Cabos de alimentação, plugues, adaptadores de alimentação, extensões, protetor contra oscilações de tensão ou fontes de alimentação que estejam quebrados, rachados ou danificados.
- Sinais de superaquecimento, fumaça, faíscas ou fogo.
- Danos a uma bateria (como rachaduras, afundamentos, dobras), descarregamento ou acúmulo de substâncias estranhas na bateria.
- Um som de rachadura, assobio ou estouro ou odor forte que esteja saindo do produto.
- Sinais de derramamento de líquido ou queda de objeto sobre o computador, o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação.
- O computador, o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação expostos à água.
- O produto foi derrubado ou danificado de alguma forma.
- O produto não opera normalmente quando você segue as instruções de operação.

**Nota:** Se você observar essas condições com um produto (como um cabo de extensão) que não seja fabricado pela Lenovo, pare de usar esse produto até conseguir entrar em contato com o fabricante para obter instruções adicionais ou até obter uma substituição adequada.

---

## Diretrizes Gerais de Segurança

Observe sempre as seguintes precauções para reduzir o risco de ferimentos e danos à propriedade.



## Manutenção

Não tente fazer manutenção em um produto, a menos que você seja instruído a fazê-lo pelo Centro de Suporte ao Cliente. Utilize somente um fornecedor de serviços qualificado para consertar o produto.

**Nota:** O cliente pode fazer o upgrade ou substituir algumas peças. Essas peças denominam-se CRUs (Customer Replaceable Units). A Lenovo identificará explicitamente as CRUs e fornecerá documentação com instruções quando for apropriado que o cliente substitua essas peças. Você deve seguir atentamente todas as instruções ao executar tais substituições. Verifique sempre se a energia está desligada e se o produto está desconectado de qualquer fonte de alimentação antes da tentativa de substituição. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente.

Embora não haja peças móveis em seu computador após a desconexão do cabo de alimentação, os seguintes avisos são necessários para se obter a certificação UL apropriada.

### Perigo



Peças móveis perigosas. Mantenha-se afastado.

### Atenção



Antes de substituir quaisquer CRUs, desligue o computador e aguarde de três a cinco minutos para que o computador esfrie antes de abrir a tampa.

## Cabos de Alimentação e Adaptadores de Alimentação

Utilize apenas os cabos de alimentação e os adaptadores de alimentação fornecidos pelo fabricante do produto.

Jamais enrole um cabo de alimentação no adaptador de alimentação ou em outro objeto. Isso pode causar fadiga ao cabo, fazendo com que ele se desencape, rache ou dobre. Isso pode apresentar um risco de segurança.

Passe os cabos de alimentação por lugares em que eles não sejam pisados, em que ninguém neles tropece ou em que não sejam pressionados por objetos.

Proteja o cabo e os adaptadores de alimentação de líquidos. Por exemplo, não deixe o cabo ou o adaptador de alimentação próximo a pias, banheiras, banheiros ou em pisos limpos com limpadores líquidos. Líquidos podem causar curto-circuito, especialmente se o cabo ou o adaptador de alimentação sofreu fadiga com o uso impróprio. Líquidos também podem causar corrosão gradual dos terminais do cabo de alimentação e/ou terminais do conector no adaptador, que podem resultar eventualmente em superaquecimento.

Conecte sempre os cabos de alimentação e os cabos de sinal na ordem correta e assegure-se de que todos os conectores do cabo de alimentação estejam segura e completamente conectados nas caixas.

Não utilize adaptadores de alimentação que demonstrem corrosão nos pinos de entrada AC e/ou sinais de superaquecimento (como plástico deformado) na entrada AC ou em qualquer lugar no adaptador de alimentação.

Não utilize cabos de alimentação nos quais os contatos elétricos nas duas extremidades apresentem sinais de corrosão ou superaquecimento ou onde o cabo de alimentação parece ter sido danificado de alguma forma.

## **Cabos de Extensão e Dispositivos Relacionados**

Assegure-se de que as extensões, os protetores contra oscilações de tensão, fontes de alimentação ininterruptas e cabos de alimentação utilizados tenham taxa para suportar os requisitos elétricos do produto. Jamais sobrecarregue esses dispositivos. Se forem utilizados cabos de alimentação, a carga não deverá exceder a taxa de entrada do cabo. Consulte um electricista para obter informações adicionais se tiver dúvidas sobre cargas elétricas, requisitos de alimentação e taxas de entrada.

## **Plugues e Tomadas**

Se um receptáculo (tomada de força) que você pretende utilizar com seu equipamento no computador parecer danificado ou corroído, não utilize a tomada até que ela seja substituída por um electricista qualificado.

Não envergue ou modifique o plugue. Se o plugue estiver danificado, entre em contato com o fabricante para obter uma substituição.

Alguns produtos são equipados com um plugue de três pinos. Esse plugue serve apenas em uma tomada elétrica aterrada. Esse é um recurso de segurança. Não desmonte esse recurso tentando inseri-lo em uma tomada não-aterrada. Caso você não consiga inserir o plugue na tomada, entre em contato com um eletricista para obter um adaptador de tomada aprovado ou substituir a tomada por uma que possua esse recurso de segurança. Nunca sobrecarregue uma tomada. A carga geral do sistema não deve exceder 80 por cento da taxa do circuito de ramificação. Consulte um eletricista para obter informações adicionais se você tiver dúvidas sobre cargas elétricas e taxas do circuito de ramificação.

Certifique-se de que a tomada de força utilizada esteja cabeada adequadamente, tenha fácil acesso e esteja localizada próxima ao equipamento. Não estique totalmente os cabos de alimentação para não forçá-los.

Conecte e desconecte cuidadosamente o equipamento da tomada.

## **Baterias**

Todos os computadores pessoais fabricados pela Lenovo possuem uma bateria tipo moeda não-recarregável para fornecer energia ao clock do sistema. Além disso, muitos produtos remotos, como computadores notebook, utilizam um pacote de bateria recarregável para fornecer energia ao sistema quando no modo portátil. As baterias fornecidas pela Lenovo para uso com o produto sofreram testes de compatibilidade e devem ser substituídas apenas por peças aprovadas.

Nunca tente abrir ou dar manutenção a baterias. Não comprima, perfure ou incinere baterias nem faça curto-circuito dos contatos de metal. Não exponha a bateria à água ou outros líquidos. Recarregue o pacote de bateria estritamente de acordo com as instruções fornecidas com a documentação do produto.

O mau uso ou mau trato da bateria pode causar o superaquecimento, fazendo com que gases ou chamas sejam “expelidos” do pacote de bateria ou bateria tipo moeda. Se sua bateria estiver danificada ou se você observar alguma descarga ou acúmulo de substâncias estranhas no chumbo da bateria, interrompa o uso e obtenha uma substituição do fabricante.

Baterias podem ser danificadas quando permanecem sem uso por longos períodos de tempo. Em algumas baterias recarregáveis (especialmente baterias de lítio), a falta de uso no estado descarregado pode aumentar o risco de curto-circuito, que pode reduzir a vida da bateria e apresentar risco de segurança. Não deixe baterias de lítio recarregáveis completamente descarregadas ou armazene-as em um estado descarregado.

## Aquecimento e Ventilação do Produto

Computadores geram calor quando ligados e no carregamento das baterias. PCs Notebook podem gerar uma quantidade significativa de calor em decorrência do tamanho compacto. Siga sempre estas precauções práticas:

- Não deixe a base do computador sobre suas pernas ou em contato com qualquer parte de seu corpo durante muito tempo, enquanto o computador estiver em funcionamento ou carregando a bateria. O computador dissipa calor durante a operação normal. O contato prolongado com o corpo pode causar desconforto ou potencialmente uma queimadura.
- Não opere seu computador ou carregue a bateria próximo a materiais inflamáveis ou em ambientes explosivos.
- Slots de ventilação, ventiladores ou dissipadores de calor são fornecidos com o produto para segurança, conforto e operação confiável. Esses recursos podem ser bloqueados inadvertidamente colocando-se o produto em uma cama, sofá, carpete ou outra superfície flexível. Jamais bloqueie, cubra ou desative esses recursos.

Pelo menos uma vez a cada três meses faça uma inspeção em seu computador para ver se há poeira acumulada. Antes de inspecioná-lo, desligue a alimentação e desconecte o cabo de alimentação do computador da tomada; em seguida, remova a poeira dos orifícios e perfurações no painel. Se você observar poeira acumulada na parte externa, deverá também examinar e remover a poeira de dentro do computador, incluindo as aletas de entrada do dissipador de calor, os orifícios da fonte de alimentação e os ventiladores. Sempre desligue e desconecte o computador antes de abrir a tampa. Se possível, evite operar o computador a uma distância aproximada de 60 cm de áreas de tráfego intenso. Se tiver que operar seu computador em uma área de tráfego intenso ou próximo a ela, inspecione e, se necessário, limpe seu computador com mais frequência.

Para sua segurança e para manter um ótimo desempenho do computador, sempre siga estas precauções básicas:

- Mantenha a tampa fechada sempre que o computador for conectado.
- Inspeccione regularmente a parte externa do computador para ver se há poeira acumulada.
- Remova a poeira de orifícios e quaisquer perfurações no painel. Poderão ser necessárias limpezas mais frequentes em computadores localizados em áreas empoeiradas e de tráfego intenso.
- Não restrinja ou bloqueie qualquer abertura de ventilação.
- Não guarde ou opere o computador dentro de móveis, pois isso pode aumentar o risco de superaquecimento.
- As temperaturas do fluxo de ar dentro do computador não devem exceder 35° C (95° F).
- Não utilize dispositivos de filtragem de ar não-desktop.

## Segurança da Unidade de CD e DVD

As unidades de CD e DVD giram os discos em altas velocidades. Se um CD ou DVD estiver rachado ou fisicamente danificado, possivelmente o disco se partirá ou mesmo quebrará quando a unidade de CD estiver em uso. Para proteger-se contra possíveis danos em virtude dessa situação e reduzir o risco de danos à sua máquina, faça o seguinte:

- Armazene sempre os discos de CD/DVD em sua embalagem original
- Armazene sempre os discos de CD/DVD longe da luz do sol direta e de fontes de calor diretas
- Remova os discos de CD/DVD do computador quando não estiverem em uso
- Não dobre ou flexione os discos de CD/DVD nem force a entrada no computador ou na embalagem
- Verifique se há rachaduras nos discos de CD/DVD antes de cada uso. Não utilize discos rachados ou danificados

---

## Informações Adicionais sobre Segurança

### Perigo

A corrente elétrica proveniente de cabos de alimentação, de telefone e de comunicação é perigosa.

Para evitar risco de choque elétrico:

- Não conecte nem desconecte nenhum cabo ou execute instalação, manutenção ou reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.
- Conecte todos os cabos de alimentação a tomadas corretamente instaladas e aterradas.
- Todo equipamento que for conectado a este produto deve ser conectado a tomadas corretamente instaladas.
- Quando possível, utilize apenas uma das mãos para conectar ou desconectar cabos de sinal.
- Nunca ligue nenhum equipamento quando houver evidência de fogo, água ou danos estruturais.
- Antes de abrir tampas de dispositivos, desconecte cabos de alimentação, sistemas de telecomunicação, redes e modems conectados, a menos que especificado de maneira diferente nos procedimentos de instalação e configuração.
- Conecte e desconecte os cabos conforme descrito na tabela apresentada a seguir ao instalar, mover ou abrir tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

<b>Para Conectar:</b>	<b>Para Desconectar:</b>
1. DESLIGUE tudo.	1. DESLIGUE tudo.
2. Primeiramente, conecte todos os cabos aos dispositivos.	2. Primeiramente, remova os cabos de alimentação das tomadas.
3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.	3. Remova os cabos de sinal dos conectores.
4. Conecte os cabos de alimentação às tomadas.	4. Remova todos os cabos dos dispositivos.
5. LIGUE os dispositivos.	

---

## **Aviso Sobre a Bateria de Lítio**

### **Cuidado**

**Perigo de explosão se a bateria for substituída de forma incorreta.**

Ao substituir a bateria de célula tipo moeda de lítio, utilize apenas o mesmo tipo ou um tipo equivalente que seja recomendado pelo fabricante. A bateria contém lítio e pode explodir se não for utilizada, manuseada ou descartada de maneira correta.

### **Não:**

- Jogue ou coloque na água
- Exponha a temperaturas superiores a 100°C (212°F)
- Conserte nem desmonte

Para obter informações sobre descarte de baterias, ligue para 0800-7014262.

---

## **Informações Sobre Segurança do Modem**

### **Cuidado**

**Para reduzir o risco de incêndio, use apenas o cabo de alimentação N° 26 AWG ou um cabo de alimentação de telecomunicações maior.**

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos durante a utilização de equipamento telefônico, siga sempre as precauções básicas de segurança, tais como:

- Nunca instale a fiação do telefone durante uma tempestade com raios.
- Nunca instale tomadas de telefone em locais molhados, a menos que a tomada tenha sido projetada especialmente para locais molhados.

- Nunca toque em fios ou terminais telefônicos não-isolados, a menos que a linha de telefone tenha sido desconectada da interface de rede.
- Tome cuidado ao instalar ou modificar linhas de telefone.
- Evite utilizar um telefone (exceto um telefone sem fio) durante uma tempestade com raios. Pode existir o risco remoto de um choque elétrico provocado por raios.
- Não utilize o telefone para comunicar um vazamento de gás enquanto estiver próximo à área em que ocorreu o vazamento.

---

## Instrução de Conformidade do Laser

Alguns modelos de computadores pessoais são fornecidos de fábrica com uma unidade de CD-ROM ou uma unidade de DVD-ROM. Unidades de CD-ROM e unidades de DVD-ROM também são vendidas separadamente como opcionais. Unidades de CD-ROM e unidades de DVD-ROM são produtos a laser. Estas unidades são certificadas nos Estados Unidos em conformidade com os requisitos do Subcapítulo J do documento DHHS 21 CFR (Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations) para produtos a laser da Classe 1. Em outros países, estas unidades são certificadas em conformidade com os requisitos das normas IEC (International Electrotechnical Commission) 825 e CENELEC EN 60 825 para produtos a laser da Classe 1.

Quando uma unidade de CD-ROM ou uma unidade de DVD-ROM estiver instalada, observe as seguintes instruções de manuseio.

### Cuidado

**A utilização de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles especificados nesta documentação pode resultar em exposição perigosa à radiação.**

A remoção das tampas da unidade de CD-ROM ou da unidade de DVD-ROM pode resultar em exposição prejudicial à radiação a laser. Não existem peças no interior da unidade de CD-ROM ou da unidade de DVD-ROM que possam ser consertadas ou ajustadas. **Não remova as tampas da unidade.**

Algumas unidades de CD-ROM e unidades de DVD-ROM contêm um diodo de laser integrado, da Classe 3A ou da Classe 3B. Observe a seguinte instrução.

### Perigo

**Radiação a laser quando aberto. Não olhe diretamente para o feixe a olho nu ou com instrumentos óticos e evite exposição direta ao feixe de laser.**

---

## Declaração sobre Fonte de Alimentação

Nunca remova a tampa de uma fonte de alimentação ou qualquer peça que tenha a seguinte etiqueta anexada.



Há níveis de energia, corrente e voltagem perigosos em todos os componentes que possuem essa etiqueta. Não existem peças reaproveitáveis no interior desses componentes. Se você suspeitar de algum problema com uma dessas peças, entre em contato com um técnico de serviço.



---

## Ajuda Adicional

Esta *Referência Rápida* fornece as informações para instalação de seu computador e inicialização do sistema operacional. Esta publicação inclui também informações básicas sobre resolução de problemas, procedimentos de recuperação de software, informações sobre ajuda e manutenção e informações sobre garantia.

O *Guia do Usuário* do seu computador tem informações sobre a instalação de hardware opcional. Esse arquivo PDF (Portable Document Format) está disponível no programa Access IBM no desktop do seu computador. Utilize o Adobe Acrobat Reader para visualizar o *User Guide* ou imprimi-lo antes de instalar o hardware opcional.

O programa Access IBM também fornece informações para ajudá-lo a aprender mais sobre os seguintes tópicos:

- Utilizando o computador
- Instalando as opções de hardware
- Conectando cabos de comunicação
- Detectando problemas comuns
- Registrando o computador

Você pode iniciar o programa Access IBM clicando no ícone em seu desktop ou clicando em **Iniciar -> Access IBM**.

Se você possui acesso à Internet, as informações mais atualizadas para seu computador estão disponíveis na World Wide Web em <http://www.lenovo.com/think/support>.

Você poderá localizar as seguintes informações neste Web site:

- Instruções de remoção e instalação de CRUs
- Publicações
- Informações para resolução de problemas
- Informações sobre peças
- Downloads e drivers
- Links para outras fontes de informações úteis
- Lista de telefones de suporte



---

## Capítulo 1. Organizando seu Espaço de Trabalho

Para obter o máximo de seu computador, organize o equipamento utilizado e sua área de trabalho para atender às suas necessidades e ao tipo de trabalho que você faz. Seu conforto é de grande importância, mas fontes de luz, circulação de ar e a localização de tomadas elétricas também podem afetar a maneira de organizar sua área de trabalho.


---

### Conforto

Apesar de não haver uma única posição de trabalho ideal para todo mundo, aqui estão algumas diretrizes para ajudá-lo a encontrar uma posição à qual você melhor se adequa.

Sentar na mesma posição por muito tempo pode causar fadiga. Uma boa cadeira pode fazer uma grande diferença. O encosto e o assento devem possuir ajuste independente e proporcionar um bom nível de apoio. O assento deve ter a frente curvada para aliviar a pressão nas coxas. Ajuste o assento de forma que suas coxas estejam paralelas ao chão e seus pés estejam apoiados no chão ou em um descanso para os pés.

Ao utilizar o teclado, mantenha seus antebraços paralelos ao chão e seus punhos em uma posição neutra e confortável. Tente manter um toque leve no teclado e sua mão e dedos relaxados. Você pode alterar o ângulo do teclado para obter o máximo de conforto, ajustando a posição dos pés do teclado.



Ajuste o monitor de forma que a parte superior do teclado esteja no nível de seus olhos ou um pouco abaixo. Coloque o monitor a uma distância da visão confortável, que geralmente varia de 51 a 61 cm (20 a 24 polegadas) e posicione-o de forma que possa vê-lo sem ter de torcer seu corpo. Posicione, também, outros equipamentos utilizados com frequência, como o telefone ou um mouse, em local de fácil acesso.

## Reflexo e Iluminação

Posicione o monitor de forma a reduzir o brilho e os reflexos de luzes do teto, da janela e de outras fontes de iluminação. Até a luz refletida de superfícies brilhantes podem causar reflexos perturbadores na tela de seu monitor. Posicione o monitor em um ângulo reto de janelas e outras fontes de luz, sempre que possível. Reduza a iluminação do teto, se necessário, desligando algumas luzes ou utilizando lâmpadas de menor potência. Se o monitor for instalado perto de uma janela, utilize cortinas ou persianas para bloquear a luz do sol. Pode ser necessário ajustar os controles de Brilho e Contraste de seu monitor à medida em que a iluminação da sala muda durante o dia.

Quando for impossível evitar reflexos ou ajustar a iluminação, um filtro anti-reflexo colocado sobre a tela pode ser útil. No entanto, esses filtros podem refletir a claridade da imagem na tela; utilize-os somente após ter exaurido outros métodos de redução de brilho.

A poeira aumenta os problemas associados ao brilho. Lembre-se de limpar a tela de seu monitor periodicamente, utilizando um pano macio umedecido com um líquido limpador de vidro não-abrasivo.

## Circulação de Ar

O computador e o monitor produzem calor. O computador tem um ventilador que puxa ar fresco para dentro e força ar quente para fora. O monitor libera ar quente pelas aberturas de ventilação. Bloquear as ventilações de ar pode causar superaquecimento, o que pode resultar em mau funcionamento ou dano. Posicione o computador e o monitor de forma que nada bloqueie as ventilações de ar; geralmente, 51 mm (2 Pol.) são suficientes para a passagem de ar. Assegure-se também de que o ar ventilado não esteja sendo dirigido a alguma pessoa.

## Tomadas Elétricas e Comprimentos dos Cabos

A localização de tomadas elétricas e o comprimento dos cabos de alimentação e dos cabos que se conectam ao monitor, impressora e outros dispositivos podem determinar o posicionamento final de seu computador.

Ao organizar sua área de trabalho:

- Evite a utilização de cabos de extensão. Sempre que possível, conecte o cabo de alimentação do computador diretamente a uma tomada elétrica.
- Mantenha os cabos de alimentação fora das passagens e de outras áreas onde possam ser chutados acidentalmente.

Para maiores informações sobre cabos de força, consulte Apêndice D, “Avisos”, na página 63 neste manual.

---


## Capítulo 2. Configurando o Computador

**Nota:** Seu computador pode não ter todos os conectores descritos neste capítulo.


Utilize as informações a seguir quando estiver configurando o computador. Procure os ícones de conectores pequenos na parte traseira do computador.

Se os cabos de seu computador e do painel conector possuírem conectores codificados com cores, combine a cor da extremidade do cabo com a cor do conector. Por exemplo, combine um cabo com extremidade azul com um conector azul, um cabo com extremidade vermelha com um conector vermelho.


1. Verifique a posição da chave seletora de voltagem na parte de trás do computador. Utilize uma caneta esferográfica para mudar a chave, se necessário.
  - Se o intervalo de fornecimento de voltagem for de 100-127 V AC, configure a chave em 115 V.
  - Se o intervalo de fornecimento de voltagem for de 200-240 V AC, configure a chave em 230 V.



2. O cabo de seu teclado pode ter um conector de teclado padrão **1** ou um conector USB (Universal Serial Bus) **2**. Conecte o cabo do teclado ao conector do teclado adequado.




3. O cabo do mouse pode ter um conector de mouse padrão **1** ou um conector USB **2**. Conecte o cabo do mouse ao conector de mouse adequado.



4. Conecte o cabo do monitor ao conector do monitor no computador.


- Se você tiver um monitor SVGA (Standard Video Graphics Array), conecte o cabo ao conector como mostra a figura.

**Nota:** Se seu modelo tiver dois conectores de monitor, certifique-se de utilizar o conector do adaptador AGP (Accelerated Graphics Port).




- Se você possuir um monitor DVI (Digital Video Interface), conecte o cabo ao conector como mostra a figura.

**Nota:** Seu computador deve ter uma placa instalada que suporte o monitor DVI.




5. Se você tiver um modem, conecte o modem utilizando as seguintes instruções.



- 1** Esta ilustração mostra as duas conexões na parte posterior do computador para configurar seu modem.
- 2** Esta ilustração mostra como as conexões do modem são feitas nos Estados Unidos e em outros países ou regiões que utilizam a tomada de telefone RU-11. Conecte uma extremidade do cabo telefônico ao telefone e a outra ao conector de telefone na parte traseira do computador. Conecte uma extremidade do cabo do modem a um conector de modem na parte traseira do computador e a outra na tomada de telefone.
- 3** Em países ou regiões que não utilizam tomadas de telefone RU-11, um divisor ou conversor é necessário para conectar os cabos na tomada de telefone, como mostrado na parte superior desta ilustração. Também é possível utilizar o divisor ou conversor sem o telefone, como mostrado na parte inferior da ilustração.

6. Se você tiver dispositivos de áudio, conecte-os utilizando as seguintes instruções. Para obter informações adicionais sobre alto-falantes, consulte as etapas 7 e 8.



**1** Entrada de áudio

Esse conector recebe sinais de áudio de um dispositivo de áudio externo, como um sistema de som.

**2** Saída de áudio

Esse conector envia sinais de áudio do computador para dispositivos externos, como caixas de som amplificadas.


**3** Microfone

Utilize esse conector para conectar um microfone a seu computador, quando quiser gravar sons ou se você utilizar software de reconhecimento de fala.


**4** Fone de ouvido

Utilize esse conector para conectar um fone de ouvido ao seu computador, quando quiser ouvir música ou outros sons sem perturbar ninguém. Este conector pode estar localizado na parte frontal do computador.

7. Se você tiver alto-falantes *ativados* com um adaptador AC, utilize as instruções a seguir.




- Conecte o cabo que fica entre as duas caixas de som, se necessário. Em algumas caixas de som, esse cabo está conectado permanentemente.
  - Conecte o cabo do adaptador AC à caixa de som.
  - Conecte as caixas de som ao computador.
  - Conecte o adaptador AC à fonte de alimentação AC.
8. Se você tiver caixas de som *não amplificadas* sem um adaptador AC, utilize as seguintes instruções.



- Conecte o cabo que fica entre as duas caixas de som, se necessário. Em algumas caixas de som, esse cabo está conectado permanentemente.
- Conecte as caixas de som ao computador.

9. Conecte os dispositivos adicionais que tiver. Seu computador pode não ter todos os conectores mostrados.



**1** USB

Utilize esses conectores para conectar um dispositivo que exija uma conexão USB (Universal Serial Bus), como um mouse, scanner, impressora ou PDA (Personal Digital Assistant).

**2** Serial

Utilize esse conector para conectar um modem externo, uma impressora serial ou outro dispositivo que utiliza um conector serial de 9 pinos.

**3** S-vídeo

Utilize esse conector para conectar um televisor que tenha um conector S-Video. Esse conector é encontrado em alguns adaptadores de vídeo de alto desempenho.

**4** Paralelo

Utilize este conector para conectar uma impressora paralela ou qualquer outro dispositivo que exija uma conexão paralela de 25 pinos.

**5** Ethernet

Utilize esse conector para conectar o computador a uma rede local do tipo Ethernet ou a um modem a cabo.

**Importante:**

Para operar o computador dentro dos limites FCC quando está conectado a uma rede Ethernet, utilize um cabo Ethernet Categoria 5.


**6** MIDI/joystick

Utilize esse conector para conectar um joystick, um gamepad ou um dispositivo MIDI (Musical Instrument Digital Interface), como um teclado MIDI.

**7** IEEE 1394

Esse conector é algumas vezes chamado de Firewire porque ele transmite dados rapidamente. Há dois tipos de conector IEEE 1394: o de 4 pinos e o de 6 pinos. O IEEE 1394 oferece conexão a vários tipos de equipamentos eletrônicos, inclusive dispositivos de áudio digital e scanners.

10. Conecte os cabos de alimentação a tomadas elétricas adequadamente aterradas.





**Nota:** Para obter informações adicionais sobre conectores, consulte o programa Access IBM no desktop do seu computador.

---

## Ativando a Energia

Ligue o monitor e os outros dispositivos externos antes e então ligue o computador. Quando o POST (Power-on Self-test) for concluído, a janela do logotipo será fechada. Se o computador possuir software pré-instalado, o programa de instalação do software é iniciado.

Se você tiver algum problema durante a inicialização, consulte o Capítulo 5, “Resolução de Problemas e Diagnósticos”, na página 25 e o Capítulo 4, “Obtendo Informações, Ajuda e Serviços”, na página 21.

---

## Concluindo a Instalação de Software

### Importante

Leia os contratos de licença com atenção, antes de utilizar os programas neste computador. Esses contratos detalham seus direitos, obrigações e garantias para o software incluído neste computador. Se você utilizar os programas, isso significa que os termos do contrato foram aceitos. Se você não aceitar os contratos, não utilize os programas. Em vez disso, devolva imediatamente todo o computador para que você possa ser reembolsado.

**Nota:** Alguns modelos podem ter uma versão multilíngüe do Microsoft® Windows® XP Pro pré-instalada. Se o computador tiver a versão multilíngüe, você será solicitado a escolher um idioma durante o processo de instalação inicial. Depois da instalação, a versão do idioma poderá ser alterada através do Painel de Controle do Windows.

Depois que o computador for iniciado pela primeira vez, siga as instruções na tela para concluir a instalação de software. Se a instalação de software não for concluída na primeira vez que o computador for ligado, podem ocorrer resultados inesperados. Quando a instalação estiver concluída, clique em **Access IBM** em seu desktop para obter informações adicionais sobre seu computador.

---

## Realizando Tarefas Importantes

Depois de ter instalado seu computador, execute as seguintes tarefas, que economizarão tempo e problemas mais tarde:

- Crie um disquete de *diagnóstico*. A ferramenta de diagnóstico pode isolar problemas de hardware e faz parte do programa Recuperação do Produto. Preparar um disquete de *diagnósticos* antecipadamente garante a utilização

da ferramenta de diagnósticos caso o programa Product Recovery venha a ficar inacessível. Consulte o “Criando um Disquete de Diagnóstico” na página 27.

- Registre o tipo, modelo e número de série de seu computador. Se precisar de manutenção ou suporte técnico, essas informações provavelmente serão solicitadas. Consulte “Gravando Informações no seu Computador” na página 9.

Mantenha esta *Referência Rápida* em um local seguro. É a única publicação que contém informações importantes sobre a reinstalação do software instalado na fábrica. O Capítulo 3, “Recuperando Software”, na página 11 contém as informações sobre recuperação de software instalado na fábrica.

---

## **Atualizando o Sistema Operacional**

A Microsoft disponibiliza as atualizações para vários sistemas operacionais no Web site de Atualização do Microsoft Windows. O Web site determina automaticamente quais atualizações do Windows estão disponíveis para seu computador específico e lista apenas essas atualizações. As atualizações podem incluir correções de segurança, novas versões de componentes do Windows (como Media Player), correções para outras partes do sistema operacional Windows ou aprimoramentos.

Para obter detalhes sobre como atualizar o sistema operacional, consulte o programa Access IBM.

---

## **Instalando Outros Sistemas Operacionais**

Se você instalar seu próprio sistema operacional, siga as instruções que acompanham seus CDs ou disquetes do sistema operacional. Lembre-se de instalar todos os drivers de dispositivo após ter instalado o sistema operacional. As instruções de instalação são geralmente fornecidas com os drivers de dispositivos.

---

## **Atualizando o Software de Antivírus**

Seu computador é fornecido com o software Norton Internet Security que pode ser utilizado para detectar e eliminar vírus. Execute o aplicativo LiveUpdate para obter as últimas atualizações do Web Site do Norton AntiVirus. O LiveUpdate fará download da lista de vírus mais recente e o Norton Internet Security utilizará a nova lista quando executar varredura em seu computador na próxima vez.

Para obter detalhes sobre como atualizar o seu software antivírus, consulte o programa Access IBM.

---

## Iniciando o Setup Utility

O Setup Utility permite que você visualize, configure ou altere as definições de configuração e senhas do BIOS.

1. Encerre o sistema operacional e desligue o computador.
2. Enquanto estiver ligando seu computador, pressione e solte a tecla F1 repetidamente para entrar no Setup Utility.

**Nota:** Se uma senha tiver sido configurada, o menu do programa Setup Utility não será exibido até que você digite sua senha. Para obter informações sobre o programa Setup Utility, consulte o seu *Guia do Usuário*.

Em alguns casos, o Setup Utility inicia automaticamente quando o POST detecta que um hardware foi removido ou que um novo hardware foi instalado em seu computador.

---

## Desligando o Computador

Quando estiver pronto para desligar seu computador, sempre siga o procedimento de encerramento de seu sistema operacional. Isto impede perda de dados ou danos nos programas de software. Para encerrar o sistema operacional Microsoft Windows selecione Encerrar ou Desligar o Computador no menu Iniciar.

---

## Gravando Informações no seu Computador

Registrar informações sobre seu computador pode ser útil se você alguma vez precisar fazer manutenção em seu computador. O técnico de serviço provavelmente solicitará essas informações.

O tipo, modelo e número de série da máquina são informados em uma etiqueta em seu computador. Utilize a tabela a seguir para registrar essas informações.

Nome do produto	_____
Modelo e Tipo de Máquina	_____
Número de série (S/N)	_____
Data de compra	_____

Registre seu computador pela Internet no seguinte Web site:

<http://www.lenovo.com/register>

Ao registrar seu computador, você receberá os seguintes benefícios:

- Serviço mais rápido quando solicitar ajuda
- Notificação automática sobre ofertas de software grátis e promoções especiais

Para obter informações adicionais sobre como registrar seu computador, consulte o programa Access IBM.

---

## Capítulo 3. Recuperando Software

O programa Rescue and Recovery fornece um ambiente que é executado independentemente do sistema operacional Windows e fica oculto do sistema operacional Windows. Como o espaço de trabalho do Rescue and Recovery fica oculto, ele fica imune da maioria dos ataques de vírus e fornece um local seguro para executar operações de resgate e recuperação que poderiam não ser possíveis no ambiente Windows. Este capítulo o ajudará a se familiarizar com algumas das soluções de recuperação fornecidas pelo programa Rescue and Recovery instalado no computador:

- Criar discos de Recuperação do Produto. Consulte o “Criando e Utilizando Discos de Recuperação do Produto”.
- Criar mídia de resgate. Consulte o “Criando e Utilizando a Mídia de Resgate” na página 16.
- Fazer backup do disco rígido periodicamente. Consulte “Backup e Recuperação” na página 13.
- Criar um disquete de Reparo de Recuperação. Consulte “Solucionando Problemas de Recuperação” na página 15.

**Nota:** O disco de recuperação, o primeiro disco dos discos do Product Recovery e os discos de backup são iniciáveis (inicializáveis). Eles podem ser iniciados em qualquer tipo de unidade de CD e DVD, exceto em uma mídia de DVD-RAM.

Se você encontrar um problema, poderá utilizar as ferramentas de recuperação a partir do ambiente Windows ou do Rescue and Recovery para executar uma das duas operações de recuperação:

- Resgatar arquivos
- Restaurar seus backups

Consulte “Utilizando o Espaço de Trabalho do Rescue and Recovery” na página 14 para executar uma das duas operações de recuperação.

Consulte o programa Access IBM para obter informações adicionais sobre o programa Rescue and Recovery.

---

### Criando e Utilizando Discos de Recuperação do Produto

Se o computador estiver equipado com uma unidade de CD ou DVD regravável, você poderá criar um conjunto de discos de Recuperação do Produto que permite restaurar o conteúdo do disco rígido para o mesmo estado em que estava quando o computador foi originalmente enviado da fábrica. Os discos de Recuperação do Produto serão úteis se você transferir o

computador para outro local, vender o computador, reciclá-lo ou, como um último recurso, colocá-lo em um estado operacional após todos os outros métodos de recuperação falharem. É uma boa idéia criar um conjunto de discos de Recuperação do Produto logo que possível.

**Nota:** Sua licença do Microsoft Windows permite criar apenas um conjunto de discos de Recuperação do Produto, portanto, é importante armazenar os discos em um local seguro após criá-los.

**Para criar discos de Recuperação do Produto, faça o seguinte:**

1. Na área de trabalho do Windows, clique em **Iniciar, Todos os Programas, Access IBM** e em **Criar Discos de Recuperação do Produto**.
2. Siga as instruções na tela.

**Para utilizar os discos de Recuperação do Produto, faça o seguinte:**

**Atenção:** Quando você restaura o conteúdo de fábrica a partir dos discos de Recuperação do Produto, todos os arquivos atualmente no disco rígido serão excluídos e substituídos pelo conteúdo original de fábrica. Durante o processo de restauração, você poderá salvar um ou mais arquivos que estão atualmente em seu disco rígido em outra mídia antes que todos os dados sejam removidos.

1. Insira o disco do programa Rescue and Recovery em sua unidade de CD ou DVD.
2. Reinicie o computador.
3. Após um breve retardo, o programa Rescue and Recovery será aberto.

**Nota:** Se o espaço de trabalho do Rescue and Recovery não abrir, o dispositivo de inicialização (unidade de CD ou DVD) poderá não estar definido corretamente na seqüência de inicialização do BIOS. Consulte “Definindo um Dispositivo de Resgate na Seqüência de Inicialização” na página 19 para obter informações adicionais.

4. No menu do Rescue and Recovery, clique em **Restaurar o Sistema**.
5. Clique em **Restaurar Minha Unidade de Disco Rígido ao Estado Original de Fábrica** e clique em **Avançar**.
6. Siga as instruções da tela. Insira o disco de Recuperação do Produto adequado quando solicitado.

**Nota:** Após restaurar o disco rígido para o conteúdo original de fábrica, você poderá precisar reinstalar alguns softwares ou drivers. Consulte “Notas de Pós-recuperação” na página 15 para obter detalhes.

---

## Backup e Recuperação

O programa Rescue and Recovery permite fazer backup de todo o conteúdo do disco rígido, incluindo o sistema operacional, os arquivos de dados, os programas aplicativos e as definições pessoais. Você pode designar onde o programa Rescue and Recovery armazenará o backup:

- Em uma área protegida do disco rígido.
- Em um segundo disco rígido instalado no computador.
- Em um disco rígido USB conectado externamente.
- Em uma unidade de rede.
- Em CDs ou DVDs regraváveis (uma unidade de CD ou DVD regravável é requerida para essa opção).

Depois de fazer o backup do disco rígido, você poderá restaurar todo o conteúdo do disco rígido, restaurar apenas os arquivos selecionados ou restaurar apenas o sistema operacional e os aplicativos Windows.

**Para executar uma operação de backup, faça o seguinte:**

1. Na área de trabalho do Windows, clique em **Iniciar**, **Todos os Programas**, **Access IBM** e em **IBM Rescue and Recovery**. O programa Rescue and Recovery é aberto.
2. Na barra de menus, clique em **Backup**; em seguida, clique em **Fazer Backup Agora**.
3. Siga as instruções na tela.

**Para executar uma operação de restauração a partir do programa Rescue and Recovery, faça o seguinte:**

1. No desktop do Windows, clique em **Iniciar**, clique em **Todos os Programas**, clique em **Access IBM**, em seguida clique em **Rescue and Recovery**. O programa Rescue and Recovery é aberto.
2. Na barra de menus, clique em **Restaurar**; em seguida, execute uma das seguintes ações:
  - Clique em **Restaurar o Sistema** se quiser restaurar seu disco rígido a um estado anterior ou restaurar apenas o sistema operacional e os aplicativos Windows.
  - Clique em **Restaurar Arquivos** se quiser restaurar apenas os arquivos selecionados no backup.
3. Siga as instruções na tela.

Para obter informações sobre a execução de uma operação de restauração a partir do espaço de trabalho do Rescue and Recovery, consulte “Utilizando o Espaço de Trabalho do Rescue and Recovery” na página 14.

---

## Utilizando o Espaço de Trabalho do Rescue and Recovery

O espaço de trabalho do Rescue and Recovery reside em uma área oculta protegida do disco rígido que opera independentemente do sistema operacional Windows. Isso permite a execução de operações de recuperação mesmo que o sistema operacional Windows não possa ser iniciado. Você pode executar as seguintes operações de recuperação a partir do espaço de trabalho do Rescue and Recovery:

- **Resgatar Arquivos a partir do Disco Rígido ou de um Backup:** O programa Rescue and Recovery permite localizar arquivos no disco rígido e transferi-los para uma unidade de rede ou outra mídia gravável, como uma unidade de disco rígido USB ou um disquete. Essa solução estará disponível mesmo que você não tenha feito backup dos arquivos ou se tiverem sido feitas alterações nos arquivos desde que você fez a última operação de backup. Você também pode resgatar arquivos individuais de um backup do Rescue and Recovery localizado em seu disco rígido local, um dispositivo USB ou uma unidade de rede.
- **Restaurar o Disco Rígido a partir de um Backup do Rescue and Recovery:** Após executar uma operação de backup utilizando o programa Rescue and Recovery, é possível executar operações de restauração a partir do Rescue and Recovery, mesmo que não consiga iniciar o Windows.
- **Restaurar o Disco Rígido para o Conteúdo de Fábrica:** O espaço de trabalho do Rescue and Recovery permite restaurar o conteúdo completo do disco rígido para o mesmo estado em que estava quando enviado originalmente da fábrica. Se você tiver várias partições no disco rígido, terá a opção de restaurar o conteúdo de fábrica para a partição C: e deixar as outras partições intactas. Como o espaço de trabalho do Rescue and Recovery opera independentemente do sistema operacional Windows, você poderá restaurar o conteúdo de fábrica mesmo que não consiga iniciar o Windows.

**Atenção:** Se você restaurar o disco rígido a partir de um backup do Rescue and Recovery ou restaurá-lo ao conteúdo de fábrica, todos os arquivos na partição do disco rígido principal (normalmente a unidade C) serão excluídos no processo de recuperação. Se possível, faça cópias de arquivos importantes. Se não conseguir iniciar o Windows, você poderá utilizar o recurso Resgatar arquivos no espaço de trabalho do Rescue and Recovery para copiar arquivos do disco rígido para outra mídia.

**Para iniciar o espaço de trabalho do Rescue and Recovery, faça o seguinte:**

1. Desligue o computador por pelo menos 5 segundos.
2. Pressione e solte repetidamente a tecla Enter ou F11 ao inicializar seu computador.
3. Ao ouvir sinais sonoros ou ver uma tela de logotipo, pare de pressionar a tecla Enter ou F11.



4. Para alguns modelos, pressione a tecla Esc para entrar no Rescue and Recovery.
5. Se você tiver definido uma senha no Rescue and Recovery, digite-a quando solicitado. O espaço de trabalho do Rescue and Recovery é aberto após um breve retardo.

**Nota:** Se o espaço de trabalho do Rescue and Recovery não abrir, consulte “Solucionando Problemas de Recuperação”.

6. Execute uma das seguintes ações:
  - Para resgatar arquivos a partir do disco rígido ou de um backup, clique em **Resgatar Arquivos**; em seguida, siga as instruções na tela.
  - Para restaurar o disco rígido a partir do backup do Rescue and Recovery ou restaurá-lo ao conteúdo de fábrica, clique em **Restaurar o Sistema**; em seguida, siga as instruções que aparecem na tela.

**Nota:** Após restaurar o disco rígido para o conteúdo original de fábrica, você poderá precisar reinstalar alguns softwares ou drivers. Consulte “Notas de Pós-recuperação” para obter detalhes.

- Para obter informações sobre outros recursos do espaço de trabalho do Rescue and Recovery, clique em **Help**.

## Notas de Pós-recuperação

### Notas:

1. Após restaurar um disco rígido para o conteúdo original de fábrica, você poderá precisar reinstalar drivers de dispositivo para alguns dispositivos. Consulte “Recuperando ou Instalando Drivers de Dispositivos” na página 18.
2. Alguns computadores vêm com o Microsoft Office ou o Microsoft Works pré-instalados. Se você precisar recuperar ou reinstalar os aplicativos Microsoft Office ou Microsoft Works, será necessário utilizar o *CD do Microsoft Office* ou o *CD do Microsoft Works*. Os CDs são fornecidos somente com os computadores que vêm com o Microsoft Office ou com o Microsoft Works pré-instalados.

---

## Solucionando Problemas de Recuperação

O Rescue and Recovery é executado independentemente do sistema operacional. Para obter acesso ao espaço de trabalho, pressione e solte repetidamente a tecla Enter ou F11 durante a inicialização. Se você não puder iniciar o espaço de trabalho do IBM Rescue and Recovery utilizando esse método, há três opções:

- Utilize a mídia de resgate (CD, DVD ou disco rígido USB) para iniciar o espaço de trabalho do Rescue and Recovery. Consulte o “Criando e Utilizando a Mídia de Resgate” para obter detalhes.
- Utilize um disquete de Reparo de Recuperação para reinstalar um arquivo que controla o acesso ao espaço de trabalho do Rescue and Recovery. Consulte “Criando e Utilizando um Disquete de Reparo de Recuperação” na página 17 para obter detalhes.
- Se você pretende restaurar o disco rígido para seu conteúdo original de fábrica, poderá utilizar um conjunto de discos de Recuperação do Produto. Consulte o “Criando e Utilizando Discos de Recuperação do Produto” na página 11.

É uma boa idéia criar um disquete de Reparo de Recuperação, uma mídia de resgate e um conjunto de discos de Recuperação do Produto, logo que possível, e armazená-los em um local seguro como uma medida de precaução.

Se você não puder acessar o espaço de trabalho do Rescue and Recovery a partir de uma mídia de resgate ou de um conjunto de CDs de Recuperação do Produto, talvez não tenha o dispositivo de resgate, unidade de CD, unidade de DVD ou unidade de disco rígido USB definido como um dispositivo de inicialização na seqüência de inicialização do BIOS. Consulte “Definindo um Dispositivo de Resgate na Seqüência de Inicialização” na página 19 para obter informações adicionais.

A mídia de resgate permite iniciar o programa Rescue and Recovery do CD, DVD ou de uma unidade de disco rígido USB conectada externamente. A mídia de resgate será extremamente importante se você não puder acessar o programa Rescue and Recovery utilizando a tecla Enter ou F11.

---

## **Criando e Utilizando a Mídia de Resgate**

A mídia de resgate permite iniciar o programa Rescue and Recovery do CD ou DVD. Ela será extremamente importante se você não puder acessar o programa Rescue and Recovery utilizando a tecla Enter ou F11.

**Para criar uma mídia de resgate, faça o seguinte:**

1. Na área de trabalho do Windows, clique em **Iniciar, Todos os Programas, Access IBM** e em **Criar Mídia de Resgate**.
2. Selecione o botão de opções para o tipo de mídia de resgate que deseja criar.
3. Clique em OK.
4. Siga as instruções na tela.

**Para utilizar uma mídia de resgate, faça o seguinte:**

- Insira o disco de resgate (CD ou DVD) na unidade de CD ou DVD, em seguida, reinicie o computador.
- Conecte a unidade de disco rígido USB de resgate a um dos conectores USB do seu computador, em seguida, reinicie o computador.

Quando a mídia de resgate for iniciada, o programa Rescue and Recovery será aberto. A ajuda para cada recurso está disponível a partir do espaço de trabalho do Rescue and Recovery. Se a mídia de resgate não iniciar, é possível que o dispositivo de resgate (unidade de CD ou DVD) não tenha sido definido corretamente na seqüência de inicialização do BIOS. Consulte “Definindo um Dispositivo de Resgate na Seqüência de Inicialização” na página 19 para obter informações adicionais.

---

## **Criando e Utilizando um Disquete de Reparo de Recuperação**

**Para criar um disquete de Reparo de Recuperação, faça o seguinte:**

1. Se você ainda não estiver conectado à Internet, conecte-se agora.
2. Abra um navegador da Internet e acesse o seguinte endereço da Web:

<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?Indocid=MIGR-54483>

3. Insira um disquete vazio na unidade de disquete A.
4. Clique duas vezes no arquivo rnrrepair.exe de Reparo de Recuperação; em seguida, siga as instruções na tela. O disquete de Reparo de Recuperação será criado.
5. Remova o disquete e identifique-o como disquete de Reparo de Recuperação.

**Para utilizar o disquete de Reparo de Recuperação, faça o seguinte:**

1. Encerre o sistema operacional e desligue o computador.
2. Insira o disquete de Reparo de Recuperação na unidade de disquete A.
3. Ligue o computador e siga as instruções na tela.

Se a operação de reparo for finalizada sem erro, você poderá acessar o programa Rescue and Recovery pressionando e soltando a tecla Enter ou F11 repetidamente enquanto reinicia o computador.

Se aparecer uma mensagem de erro durante a operação de reparo e esta não puder ser concluída, poderá haver um problema na partição que contém o programa Rescue and Recovery. Utilize a mídia de resgate para acessar o espaço de trabalho do Rescue and Recovery. Para obter informações sobre como criar e utilizar a mídia de resgate, consulte “Criando e Utilizando a Mídia de Resgate” na página 16.

---

## Recuperando ou Instalando Drivers de Dispositivos

Antes de poder recuperar ou instalar drivers de dispositivos, seu sistema operacional precisa estar instalado no computador. Certifique-se de que você possua a documentação e a mídia do software para o dispositivo.

Os drivers de dispositivo dos dispositivos instalados de fábrica estão no disco rígido do computador (geralmente a unidade C) na pasta `ibmtools\drivers`. Outros drivers de dispositivos se encontram na mídia de software que acompanham os dispositivos individuais.

Os drivers de dispositivos mais atuais dos dispositivos instalados de fábrica também estão disponíveis na World Wide Web em <http://www.lenovo.com/think/support/>.

### Para recuperar um driver de dispositivo de um dispositivo instalado de fábrica, faça o seguinte:

1. Inicie o seu computador e o sistema operacional.
2. Utilize o Windows Explorer ou Meu Computador para exibir a estrutura de diretório de seu disco rígido.
3. Abra a pasta `C:\IBMTOOLS`.
4. Abra a pasta `drivers`. Na pasta `drivers` estão várias subpastas nomeadas para os vários dispositivos instalados em seu computador (por exemplo, áudio, vídeo e assim por diante).
5. Abra a subpasta apropriada.
6. Utilize um dos métodos a seguir para recuperar o driver de dispositivo:
  - Na subpasta do dispositivo, procure um arquivo `readme.txt` ou outro arquivo com a extensão `.txt` que contenha informações sobre a reinstalação do driver de dispositivo. Este arquivo pode conter o nome do sistema operacional, por exemplo `winxp.txt`. O arquivo de texto possui informações sobre como reinstalar o driver de dispositivo.
  - Se a subpasta do dispositivo contiver um arquivo com uma extensão `.inf`, você pode utilizar o programa Adicionar Novo Hardware (localizado no Painel de Controle do Windows) para reinstalar o driver de dispositivo. Nem todos os drivers de dispositivo podem ser reinstalados através desse programa. No programa Adicionar Novo Hardware, ao ser solicitado o driver do dispositivo que deseja instalar, clique em **Com Disco** e **Procurar**. Selecione o arquivo de driver de dispositivo (extensão `.inf`) apropriado na subpasta do dispositivo.
  - Na subpasta do dispositivo, procure o arquivo `setup.exe`. Dê um clique duplo em **SETUP.EXE** e siga as instruções na tela.

---

## Definindo um Dispositivo de Resgate na Seqüência de Inicialização

Antes de iniciar o Rescue and Recovery a partir de um CD, DVD, USB HDD ou qualquer dispositivo externo, você deve primeiro alterar a seqüência de inicialização no Setup Utility.

1. Enquanto estiver ligando seu computador, pressione e solte a tecla F1 repetidamente para entrar no Setup Utility.
2. Selecione **Recursos Avançados do BIOS** e pressione enter.
3. Na seqüência de inicialização, selecione seu dispositivo de inicialização e siga as instruções na tela.
4. Pressione Esc para retornar ao menu do programa Setup Utility.
5. Pressione **F10** para salvar as alterações.

**Nota:** Se você estiver utilizando um dispositivo externo, primeiro é necessário desligar seu computador antes de conectar o dispositivo externo.



---

## Capítulo 4. Obtendo Informações, Ajuda e Serviços

Se você precisar de ajuda, suporte ou assistência técnica ou se desejar obter informações adicionais sobre produtos fabricados pela Lenovo, você encontrará uma grande variedade de fontes de informações que a Lenovo disponibiliza para ajudá-lo. Esta seção contém informações sobre onde encontrar informações adicionais sobre a Lenovo e seus produtos, o que fazer se houver um problema com seu computador e com quem entrar em contato para obter assistência, se necessário.

---

### Obtendo Informações

Caso exista alguma informação sobre o seu computador e sobre o software pré-instalado, ela estará disponível na documentação enviada com o seu computador. Esta documentação inclui manuais impressos, manuais on-line, arquivos LEIA-ME e arquivos de ajuda. Além disso, existem informações sobre produtos da Lenovo disponíveis na World Wide Web.

Na World Wide Web, o Web site da Lenovo possui informações atualizadas sobre os produtos e suporte do Personal Computer. O endereço da home page de Computação Pessoal é <http://www.lenovo.com/think>.

Você pode localizar informações de suporte para seus produtos, incluindo opcionais suportados, em <http://www.lenovo.com/think/support/>.

---

### Obtendo Ajuda e Serviços

Caso tenha algum problema com seu computador, você encontrará uma vasta variedade de fontes disponíveis para ajudá-lo.

### Utilizando a Documentação e Programas de Diagnóstico

Vários problemas do computador podem ser resolvidos sem assistência externa. Caso ocorra algum problema com seu computador, consulte primeiro as informações sobre resolução de problemas na documentação de seu computador. Se suspeitar de um problema de software, consulte a documentação, incluindo os arquivos LEIA-ME e ajuda on-line do sistema operacional ou o programa aplicativo.

A maioria dos computadores é fornecida como um conjunto de programas de diagnóstico que você pode utilizar para ajudá-lo a identificar problemas de hardware. Consulte as informações sobre resolução de problemas na documentação de seu computador para obter instruções sobre como utilizar os programas diagnósticos.

As informações sobre resolução de problemas ou os programas de diagnóstico podem dizer que você precisa de drivers de dispositivo adicionais/atualizados ou de outros softwares. A Lenovo mantém páginas na World Wide Web onde você pode obter as últimas informações técnicas e fazer download de drivers de dispositivos e atualizações. Para acessar essas páginas, vá para <http://www.lenovo.com/think/support> e siga as instruções.

## Solicitando Serviços

Se você tentou corrigir o problema sozinho e ainda precisar de ajuda, durante o período de garantia é possível obter ajuda e informações por telefone por meio do Customer Support Center. Serviços disponíveis durante o período de garantia:

- **Determinação de Problemas** - Técnicos treinados estão disponíveis para ajudá-lo na determinação do problema de hardware e na decisão da ação necessária para corrigir o problema.
- **Reparo de Hardware** - Se for determinado que o problema é causado pelo hardware sob garantia, uma equipe de serviços treinada estará disponível para fornecer o nível de serviço aplicável.
- **Gerenciamento de alterações de engenharia** - Eventualmente, podem ocorrer alterações após a venda de um produto. A Lenovo ou um revendedor, se autorizado pela Lenovo, disponibilizará os ECs (Engineering Changes) que se aplicam ao seu hardware.

Os itens a seguir não estão cobertos:

- Substituição ou utilização de peças não fabricadas para ou pela Lenovo ou peças não garantidas pela Lenovo.
- Identificação das origens de problemas de software.
- Configuração da BIOS como parte de uma instalação ou atualização.
- Alterações, modificações ou atualizações em drivers de dispositivos.
- Instalação e manutenção de NOS (Network Operating Systems).
- Instalação e manutenção de programas aplicativos.

Consulte a Declaração de Garantia Limitada para obter uma explicação completa dos termos de garantia. Para obter serviços de garantia, mantenha seu comprovante de compra.

Se possível, esteja próximo ao computador quando ligar. Tenha as seguintes informações à mão:

- Modelo e Tipo de Máquina
- Números de série de seus produtos de hardware
- Descrição do problema
- Texto exato de todas as mensagens de erro
- Informações sobre configuração de hardware e software



## Números de Telefones

Para obter uma lista de números de telefone de Serviço e Suporte, consulte “Lista de Telefones Internacionais” na página 57. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para obter os números de telefones mais atuais, acesse o endereço [www.lenovo.com/think/support](http://www.lenovo.com/think/support) e clique em **Support phone list**. Se o número para seu país ou região não estiver listado, entre em contato com seu revendedor Lenovo ou com um representante de marketing Lenovo.

Em todos os outros países ou regiões, entre em contato com o seu revendedor ou representante de marketing.

## Outros Serviços

Se você viajar com seu computador ou realocá-lo para um país em que o tipo de máquina ThinkCentre ou ThinkPad é vendido, seu computador poderá ser elegível ao Serviço de Garantia Internacional, que o habilita automaticamente a obter o serviço de garantia durante o período de garantia. O serviço será executado por fornecedores de serviços autorizados a executar serviços de garantia.

Os métodos de serviço e procedimentos variam por país e alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países. O Serviço de Garantia Internacional é entregue através do método de serviço (como manutenção no depósito ou no local) que é fornecido no país de manutenção. Em certos países, os centros de manutenção podem não estar aptos a efetuar manutenção em todos os modelos de um tipo de máquina específico. Em alguns países, podem ser aplicadas taxas e restrições no momento da manutenção.

Para determinar se seu computador é elegível ao Serviço de Garantia Internacional e exibir uma lista dos países em que o serviço está disponível, acesse o endereço <http://www.lenovo.com/think/support>, clique em **Warranty** e siga as instruções na tela.

Para obter assistência técnica relacionada à instalação ou questões específicas dos Service Packs de produtos Microsoft Windows pré-instalados, consulte o Web site Microsoft Product Support Services, no endereço <http://support.microsoft.com/directory/> ou entre em contato com o Customer Support Center. É possível que algumas taxas se apliquem.

---

## Adquirindo Serviços Adicionais

Durante e após o período de garantia, é possível adquirir serviços adicionais, como suporte em hardware, sistemas operacionais e programas de aplicativos; instalação e configuração de rede; serviços atualizados ou estendidos de reparos em hardware; e instalações personalizadas. A disponibilidade e o nome dos serviços podem variar de acordo com o país ou região.

Para obter mais informações sobre esses serviços, consulte as informações on-line.

---

## Capítulo 5. Resolução de Problemas e Diagnósticos

Este capítulo descreve algumas ferramentas básicas para diagnósticos e resolução de problemas. Se o problema de seu computador não estiver descrito aqui, utilize o Access IBM para obter informações mais detalhadas sobre resolução de problemas ou consulte “Ajuda Adicional” na página xv.

---

### Resolução de Problemas Básica

Sintoma	Ação
O computador não inicia quando você pressiona o botão liga/desliga.	<p>Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O cabo de alimentação está conectado à parte traseira do computador e a uma tomada elétrica funcionando.</li><li>• Se o seu computador tiver uma chave de alimentação secundária na parte traseira, certifique-se de que esteja ligada. Verifique o indicador de energia na parte frontal do computador para certificar-se de que a energia está ligada.</li></ul> <p>Se não for possível corrigir o problema, leve o computador para manutenção.</p>
A tela do monitor está em branco.	<p>Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O cabo do monitor está conectado de forma segura na parte traseira do monitor e do computador.</li><li>• O cabo de alimentação do monitor está conectado ao monitor e a uma tomada elétrica funcionando.</li><li>• O monitor está ligado e os controles de brilho e contraste estão definidos corretamente.</li><li>• O cabo de sinal do monitor está seguramente conectado ao monitor e ao conector do monitor no computador.</li></ul> <p><b>Nota:</b> Se o seu computador possui dois conectores de monitor, verifique se seu monitor está conectado a um no conector opcional AGP, em vez de no conector na parte traseira da placa-mãe. Consulte a Etapa 4 na página 3.</p> <p>Se não for possível corrigir o problema, leve o computador para manutenção.</p>

Sintoma	Ação
O teclado não funciona. O computador não responde ao teclado.	<p>Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O computador e o monitor estão ligados e se os controles de brilho e contraste estão ajustados de forma correta.</li> <li>• O teclado está devidamente conectado ao conector de teclado do computador.</li> <li>• Não há teclas presas.</li> </ul> <p>Se não for possível corrigir o problema, leve o computador para manutenção.</p>
O teclado Enhanced Performance USB não funciona	<p>Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O computador está ligado.</li> <li>• O teclado está firmemente conectado a um conector USB na parte frontal ou traseira do computador.</li> <li>• Não há teclas presas.</li> </ul> <p>Se não for possível corrigir o problema, leve o computador para manutenção.</p>
O mouse não funciona. O computador não responde ao mouse. <b>Nota:</b> Isso se aplica apenas a um mouse mecânico.	<p>Limpe o mouse. Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O computador e o monitor estão ligados e se os controles de brilho e contraste estão ajustados de forma correta.</li> <li>• O mouse está devidamente conectado ao conector de mouse do computador.</li> </ul> <p>Se não for possível corrigir o problema, leve o computador para manutenção.</p>
O sistema operacional não iniciará.	<p>Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não há disquete na unidade de disquete.</li> <li>• A seqüência de inicialização inclui o dispositivo onde o sistema operacional reside. Geralmente, o sistema operacional se encontra no disco rígido.</li> </ul> <p>Inicie o programa Setup Utility. Consulte o “Iniciando o Setup Utility” na página 9.</p> <p>Verifique a seqüência de inicialização no programa Setup Utility.</p> <p>Se não for possível corrigir o problema, leve o computador para manutenção.</p>
O computador emite diversos sinais sonoros antes do sistema operacional iniciar.	<p>Verifique se não há teclas presas.</p> <p>Se não for possível corrigir o problema, leve o computador para manutenção.</p>

---

## PC Doctor for DOS Diagnostics

O programa PC Doctor for DOS Diagnostics é executado independentemente do sistema operacional. Ele pode ser utilizado para testar componentes de hardware do seu computador. Você pode utilizar este programa quando outros métodos não estiverem disponíveis ou não forem bem sucedidos no isolamento de um possível problema de hardware.

Você pode executar os diagnósticos utilizando o programa Rescue and Recovery existente em seu disco rígido. Alternativamente, você pode criar disquetes de diagnósticos inicializáveis com a utilização do programa Rescue Recovery.

Também é possível fazer download da versão mais recente do programa de diagnósticos no endereço <http://www.lenovo.com/think/support/> na World Wide Web. Digite o tipo de máquina no campo **Utilizar Atalho** e clique em **Ir** para localizar os arquivos transferíveis por download específicos em seu computador.

## Executando Diagnósticos a partir do Programa Rescue and Recovery

Utilize as seguintes etapas para executar o diagnóstico a partir do programa Product Recovery:

1. Encerre o sistema operacional e desligue o computador.
2. Pressione e solte repetidamente a tecla Enter ou F11 ao inicializar seu computador.
3. Ao ouvir sinais sonoros ou ver uma tela de logotipo, pare de pressionar a tecla Enter ou F11. O programa Rescue and Recovery é aberto.
4. Para alguns modelos, pressione a tecla Esc para entrar no Rescue and Recovery.
5. No espaço de trabalho Rescue and Recovery, selecione **Diagnosticar Hardware**.
6. Siga os prompts na tela.
7. Reinicie o computador conforme instruído.

## Criando um Disquete de Diagnóstico

Utilize as seguintes etapas para criar um disquete de diagnósticos:

1. Encerre o sistema operacional e desligue o computador.
2. Pressione e solte repetidamente a tecla Enter ou F11 ao inicializar seu computador.
3. Ao ouvir sinais sonoros ou ver uma tela de logotipo, pare de pressionar a tecla Enter ou F11. O programa Rescue and Recovery é aberto.

4. Para alguns modelos, pressione a tecla Esc para entrar no Rescue and Recovery.
5. No espaço de trabalho Rescue and Recovery, selecione **Criar discos de diagnóstico**.
6. Siga as instruções na tela.
7. Quando solicitado, insira um disquete formatado em branco na unidade de disquete e siga as instruções da tela.

#### **Notas:**

1. Também é possível fazer download da versão mais recente do programa de diagnósticos no endereço <http://www.lenovo.com/think/support/> na World Wide Web. No campo **Utilizar Atalho**, digite o tipo de sua máquina para localizar os arquivos transferíveis por download específicos em seu computador.
2. Você pode fazer o download de uma imagem de CD de inicialização automática (conhecida como imagem .iso) do programa de diagnósticos no endereço <http://www.lenovo.com/think/support> para obter suporte para sistemas sem uma unidade de disquete.

## **Executando o Disquete de Diagnósticos**

Utilize as seguintes etapas para executar o disquete de diagnósticos ou a imagem de CD:

1. Insira o disquete de diagnósticos na unidade de disquete ou o CD na unidade.
2. Reinicie o computador.
3. Quando o programa de diagnósticos for aberto, siga as instruções exibidas na tela. Para obter ajuda, pressione F1.
4. Quando o programa for concluído, remova o disquete ou o CD da unidade.
5. Encerre ou reinicie o seu computador.

---

## Apêndice A. Oferta de Software IBM Lotus

Como um cliente qualificado do computador pessoal ThinkCentre ou ThinkPad, você está recebendo uma licença individual limitada para o cliente "independente" Lotus Notes e uma licença individual para o software Lotus SmartSuite. Com essas licenças, você está habilitado a utilizar este software em seu novo computador pessoal ThinkCentre ou ThinkPad utilizando uma das seguintes opções:

- **A mídia para este software não está incluída nesta oferta. Se você ainda não tiver a mídia apropriada do software Lotus Notes Client ou Lotus SmartSuite**, poderá solicitar um CD e instalar o software em seu computador. Para obter informações adicionais, consulte "Para solicitar um CD" na página 30.
- **Se você já tiver uma cópia licenciada do software**, estará habilitado para criar e utilizar uma cópia adicional do software que possui.

---

### Sobre o IBM Lotus Notes

Com seu Notes cliente de uso limitado e independente, é possível integrar seus recursos PIM (Personal Information Management), colaborativos e de sistema de mensagens valiosos - como e-mail, calendário, lista de afazeres - permitindo o acesso a eles enquanto conectado ou desconectado a partir de sua rede. A licença independente não inclui o direito de acessar quaisquer servidores IBM Lotus Domino; no entanto, essa licença independente pode ser atualizada para uma licença completa do Notes com um preço reduzido. Para obter informações adicionais, visite <http://www.lotus.com/notes>.

---

### Sobre o IBM Lotus SmartSuite

O Lotus SmartSuite contém aplicativos poderosos com recursos que economizam tempo que fornecem uma vantagem em seu trabalho e o orientam através de tarefas individuais.

- Lotus Word Pro – Processador de Texto
- Lotus 1-2-3 – Planilha
- Lotus Freelance Graphics – Gráficos de Apresentação
- Lotus Approach – Banco de Dados
- Lotus Organizer – Hora, Contato e Gerenciador de Informações
- Lotus FastSite – Publicador da Web
- Lotus SmartCenter – Gerenciador de Informações da Internet

---

## Suporte ao Cliente

Para obter informações sobre suporte e números de telefone para ajuda na instalação inicial do software, visite <http://www.lenovo.com/think/support>. Para adquirir mais suporte técnico além deste suporte inicial de instalação, visite <http://www.lotus.com/passport>.

---

## International License Agreement

O software licenciado para você sob esta oferta não inclui upgrades de software ou suporte técnico e está sujeito aos termos e condições do IPLA (International Program License Agreement) da IBM que acompanha o software. Sua utilização dos programas Lotus SmartSuite e Lotus Notes descritos nesta oferta constitui a aceitação dos termos desta Oferta e do IPLA. Para obter informações adicionais sobre o IBM IPLA, visite <http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>. Estes programas não são para revenda.

---

## Prova de Titularidade

A prova de compra de seu computador pessoal qualificado, bem como este documento de Oferta, deve ser mantido como prova de titularidade.

---

## Comprando Upgrades, Licenças Adicionais e Suporte Técnico

Os upgrades de software e o suporte técnico estão disponíveis sob o pagamento de uma taxa através do Programa Passport Advantage da IBM. Para obter informações sobre a compra de licenças adicionais para Notes, SmartSuite ou outros produtos Lotus, visite <http://www.ibm.com> ou <http://www.lotus.com/passport>.

---

## Para solicitar um CD

### Importante

De acordo com esta Oferta, você pode solicitar uma mídia de CD por licença. Será necessário fornecer o número de série de 7 dígitos do novo computador pessoal ThinkCentre ou ThinkPad adquirido. O CD é fornecido sem custos; no entanto, a entrega, as taxas e os impostos aplicáveis poderão ser impostos por jurisdições locais. Considere de 10 a 20 dias úteis a partir do recebimento de seu pedido para a entrega.

- **Nos Estados Unidos ou Canadá:**
  - Ligue para 1-800-690-3899
- **Nos Países da América Latina:**



- Através da Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>
- Endereço de correio:  
IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program  
Modus Media International  
501 Innovation Avenue  
Morrisville, NC, USA 27560
- Fax: 919-405-4495

Para solicitar informações sobre um pedido, entre em contato com:  
[Smartsuite\\_ibm@modusmedia.com](mailto:Smartsuite_ibm@modusmedia.com)

- **Nos Países Europeus:**

- Através da Internet:  
<http://ibm.modusmedia.co.uk>
- Endereço de correio:  
IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program  
P.O. Box 3118  
Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

Para solicitar informações sobre um pedido, entre em contato com:  
[ibm\\_smartsuite@modusmedia.com](mailto:ibm_smartsuite@modusmedia.com)

- **Nos Países da Ásia-Pacífico:**
  - Através da Internet:  
<http://smartsuite.modusmedia.com>
  - Endereço de correio:  
IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program  
Modus Media International  
eFulfillment Solution Center  
750 Chai Chee Road  
#03-10/14, Technopark at Chai Chee,  
Singapore 469000
  - Fax: +65 6448 5830

Para solicitar informações sobre um pedido, entre em contato com:  
[Smartsuiteapac@modusmedia.com](mailto:Smartsuiteapac@modusmedia.com)

---

## Apêndice B. CRUs (Customer Replacement Units)

Você pode localizar instruções sobre como substituir CRUs pelo tipo de máquina em um dos materiais de referência listados nos gráficos abaixo.

**Nota: Utilize somente peças fornecidas pela Lenovo**

8290, 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219			
	Referência Rápida	Guia do Usuário	Guia de Substituição de Hardware
<b>CRUs de Camada 1</b>			
Teclado	X		X
Mouse	X		X
<b>CRUs de Camada 2</b>			
Memória		X	X
Placas Adaptadoras		X	X

Se não for possível acessar essas instruções ou se você tiver dificuldades em substituir uma CRU, utilize um dos seguintes recursos adicionais:

- O Guia de Substituição de Hardware está disponível na pasta Manuais On-line do computador. Clique em **Todos os Programas -> Manuais On-line** para localizar o Guia de Substituição de Hardware.
- O Online Hardware Replacement Guide também está disponível no Web site Lenovo Support em <http://www.lenovo.com/think/support>. Você precisará digitar informações sobre o Tipo de Máquina e consultar as publicações para localizar o Guia de Substituição de Hardware adequado.



---

## Apêndice C. Declaração de Garantia Limitada da Lenovo

LSOLW-00 05/2005

---

### Parte 1 - Termos Gerais

*Esta Declaração de Garantia Limitada contém a Parte 1 - Termos Gerais, a Parte 2 - Termos Exclusivos do País e a Parte 3 - Informações sobre Garantia. Os termos da Parte 2 substituem ou modificam os termos da Parte 1. As garantias fornecidas pela Lenovo Group Limited ou uma de suas subsidiárias (chamadas "Lenovo") nesta Declaração de Garantia Limitada se aplicam às Máquinas adquiridas para uso próprio e não para revenda. O termo "Máquina" significa uma máquina Lenovo, suas opções, recursos, conversões, upgrades ou produtos periféricos, ou qualquer combinação deles. O termo "Máquina" não inclui quaisquer programas de software, sejam pré-carregados com a Máquina, instalados posteriormente ou de outra forma. Nenhum item desta Declaração de Garantia Limitada afeta quaisquer direitos estatutários do consumidor que não possam ser ignorados ou limitados por contrato.*

### Abrangência da Garantia

A Lenovo garante que cada Máquina 1) não apresenta defeitos de material e de fabricação e 2) está em conformidade com as Especificações Oficiais Publicadas pela Lenovo ("Especificações") que estão disponíveis por encomenda. O período de garantia da Máquina é iniciado a partir da data de instalação e está especificado na Parte 3 - Informações sobre a Garantia. A data na fatura do Cliente ou na nota fiscal é a data de instalação, a menos que a Lenovo ou o revendedor do Cliente informe o contrário. Exceto quando especificado de outra forma pela Lenovo, estas garantias são válidas apenas no país ou região em que o Cliente adquire a Máquina.

**ESSAS GARANTIAS SÃO EXCLUSIVAS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE MERCADO E DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS; PORTANTO, A EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR AO CLIENTE. NESSE CASO, ESSAS GARANTIAS SÃO LIMITADAS A DURAÇÃO DO PERÍODO DE GARANTIA. NENHUMA GARANTIA SE APLICA APÓS ESTE PERÍODO. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA, PORTANTO, A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR AO CLIENTE.**

## **Itens Não Cobertos pela Garantia**

Esta garantia não cobre:

- nenhum programa de software, seja pré-carregado ou fornecido com a Máquina ou instalado posteriormente;
- falha resultante de mau uso, acidente, modificação, ambiente físico ou operacional inadequado ou manutenção imprópria por parte do Cliente;
- falha causada por um produto pelo qual a Lenovo não é responsável; e
- quaisquer produtos não-Lenovo, incluindo aqueles que a Lenovo venha a fornecer com ou integrar em uma Máquina Lenovo a seu pedido.

A garantia será cancelada em caso de remoção ou alteração de etiquetas de identificação da Máquina ou de suas peças.

A Lenovo não garante a operação da Máquina de forma ininterrupta ou sem erros.

Qualquer tipo de suporte, técnico ou não, fornecido para uma Máquina sob garantia, como assistência por telefone com perguntas sobre "como fazer" e perguntas referentes à instalação e configuração da Máquina, será fornecido **SEM GARANTIA DE ESPÉCIE ALGUMA.**

## **Como Obter o Serviço de Garantia**

O serviço de garantia pode ser fornecido pela Lenovo, IBM, pelo revendedor do Cliente caso seja autorizado a executar o serviço de garantia ou por um fornecedor de serviços de garantia autorizado. Cada um deles é referido como um "Fornecedor de Serviços."

Se a Máquina não funcionar conforme assegurado durante o período de garantia, entre em contato com um Fornecedor de Serviços. Se você não registrar a Máquina junto à Lenovo, pode ser necessário apresentar um comprovante de compra como evidência de direito ao serviço de garantia.

## **O que a Lenovo Irá Fazer para Corrigir os Problemas**

Ao entrar em contato com um Fornecedor de Serviços para solicitar serviços, é necessário seguir os procedimentos de determinação e resolução de problemas especificados. Um diagnóstico inicial do problema pode ser feito por um técnico via telefone ou eletronicamente por acesso a um Web site de suporte.

O tipo do serviço de garantia aplicável à sua Máquina está especificado na Parte 3 - Informações sobre Garantia.

Você é responsável por fazer o download e instalar as atualizações de software designadas a partir de um Web site de suporte ou a partir de outra mídia eletrônica e seguir as instruções que seu Fornecedor de Serviços fornecer. As

atualizações de software podem incluir códigos do sistema básico de entrada/saída (chamado “BIOS”), programas utilitários, drivers de dispositivos e outras atualizações de software.

Se o problema puder ser resolvido com uma “CRU” (Customer Replaceable Unit) (p. ex., teclado, mouse, alto-falante, memória, unidade de disco rígido), seu Fornecedor de Serviços enviará a CRU para que você possa instalá-las.

Se a Máquina não funcionar adequadamente durante o período de garantia e o problema não puder ser resolvido por telefone ou eletronicamente, por meio da aplicação das atualizações do software ou com uma CRU, seu Fornecedor de Serviços irá, a seu critério, 1) consertar a Máquina para que funcione conforme garantido ou 2) substituí-la por uma que seja no mínimo equivalente funcionalmente. Se o seu Fornecedor de Serviços não conseguir efetuar a reparação ou a troca, você poderá retornar a Máquina ao local de compra e o valor pago será reembolsado.

Como parte do serviço de garantia, seu Fornecedor de Serviços também pode instalar alterações de engenharia selecionadas que se aplicam à Máquina.

### **Reposição de uma Máquina ou Peça**

Quando o serviço de garantia envolve a troca de uma Máquina ou peça, o item substituído pelo Fornecedor de Serviços se torna propriedade da Lenovo e o item de reposição sua propriedade. Você declara que todos os itens removidos são genuínos e não foram alterados. A substituição pode não ser nova, mas está em boas condições de funcionamento e será no mínimo funcionalmente equivalente ao item substituído. A substituição assume o status do serviço de garantia do item substituído.

### **Responsabilidades Adicionais**

Antes que seu Fornecedor de Serviços troque uma Máquina ou peça, você concorda em remover todos os recursos, peças, opções, alterações e conexões que não estejam sob os serviços de garantia.

O Cliente também concorda em:

1. garantir que a Máquina esteja livre de qualquer obrigação legal ou restrições que evitam a troca;
2. obter autorização do proprietário para que seu Fornecedor de Serviços execute serviços em uma Máquina que não seja de sua propriedade; e
3. quando aplicável, antes da prestação do serviço:
  - a. seguir os procedimentos de solicitação de serviços fornecidos pelo seu Fornecedor de Serviços;
  - b. fazer backup ou proteger todos os programas, dados e recursos contidos na Máquina; e
  - c. fornecer ao seu Fornecedor de Serviços acesso suficiente, livre e seguro às suas instalações, para permitir que a Lenovo cumpra suas obrigações.

4. (a) assegurar que todas as informações sobre indivíduos identificados ou identificáveis (Dados Pessoais) sejam excluídas da Máquina (até um ponto tecnicamente possível), (b) permitir que seu Fornecedor de Serviços ou um fornecedor processe, em seu nome, Dados Pessoais restantes que seu Fornecedor de Serviços considere necessários para cumprir suas obrigações sob esta Declaração de Garantia Limitada (o que pode incluir o envio da Máquina, para realização de tal processamento, a outras localizações de serviço ao redor do mundo) e (c) assegurar que tal processamento esteja de acordo com qualquer legislação aplicável a tais Dados Pessoais.

### **Limitação de Responsabilidade**

A Lenovo é responsável pela perda de informações ou por danos causados à sua Máquina enquanto ela estiver 1) sob posse de seu Fornecedor de Serviços ou 2) em trânsito, nos casos em que a Lenovo é responsável pelos encargos de transporte.

Nem a Lenovo nem o seu Fornecedor de Serviços são responsáveis por quaisquer informações do Cliente, sejam elas confidenciais, proprietárias ou pessoais, contidas na Máquina devolvida pelo Cliente por qualquer motivo. Você deve remover todas essas informações da Máquina antes de devolvê-la.

Podem ocorrer circunstâncias em que, devido à omissão por parte da Lenovo ou a outras violações, você terá direito de ressarcimento pela Lenovo para cobertura de prejuízos. Em cada um desses casos, independente da base em que o Cliente tem o direito de reivindicar ressarcimento de danos causados pela Lenovo (incluindo infração fundamental, negligência, exposição indevida ou outras reivindicações de contrato ou de delito), exceto por qualquer responsabilidade que não possa ser renunciada ou limitada por leis aplicáveis, a Lenovo não será responsável por nada além de

1. danos por lesões corporais (incluindo morte) e danos ao imóvel e à propriedade pessoal tangível; e
2. a quantia de quaisquer outros danos diretos reais, até os limites de encargos da Máquina que é objeto da reivindicação.

Este limite também se aplica aos fornecedores e revendedores Lenovo e seu Fornecedor de Serviços. É o máximo pelo qual a Lenovo, seus fornecedores, revendedores e seu Fornecedor de Serviços são responsáveis coletivamente.

**EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A LENOVO, SEUS FORNECEDORES, REVENDEDORES OU FORNECEDORES DE SERVIÇOS PODERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER DAS SEGUINTE SITUAÇÕES, MESMO SE INFORMADOS DE SUAS POSSIBILIDADES: 1) PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE TERCEIROS CONTRA O CLIENTE POR DANOS (A NÃO SER AQUELES LISTADOS NO PRIMEIRO ITEM ACIMA); 2) PERDAS OU DANOS A SEUS DADOS; 3) DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR QUALQUER DANOS DE**



**CONSEQÜÊNCIAS ECONÔMICAS; OU 4) PERDA DE LUCROS, RENDIMENTOS, CLIENTELA OU ECONOMIAS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENCIAIS; PORTANTO, A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR.**

### **Legislação Vigente**

O Cliente e a Lenovo consentem a aplicação das leis do país em que a Máquina foi adquirida para regular, interpretar e reforçar todos os direitos, deveres e obrigações do Cliente e da Lenovo decorrentes ou relacionados de qualquer maneira ao conteúdo desta Declaração de Garantia Limitada, independente do conflito de princípios legais.

**ESSAS GARANTIAS CONCEDEM AO CLIENTE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E O CLIENTE TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO.**

### **Jurisdição**

Todos os direitos, deveres e obrigações do cliente estão subordinados aos tribunais do país em que a Máquina foi adquirida.

---

## **Parte 2 - Termos Exclusivos do País**

### **AMÉRICAS**

#### **ARGENTINA**

**Jurisdição:** *O seguinte parágrafo deverá ser adicionado após a primeira frase:* Qualquer litígio procedente desta Declaração de Garantia Limitada será conciliado exclusivamente pelo Tribunal Comercial Ordinário da cidade de Buenos Aires.

#### **BOLÍVIA**

**Jurisdição:** *O seguinte parágrafo deverá ser adicionado após a primeira frase:* Qualquer litígio procedente desta Declaração de Garantia Limitada será conciliado exclusivamente pelo tribunal da cidade de La Paz.

#### **BRASIL**

**Jurisdição:** *O seguinte parágrafo deverá ser adicionado após a primeira frase:* Qualquer litígio proveniente desta Declaração de Garantia Limitada será resolvido pelo tribunal do Rio de Janeiro, RJ.

#### **CHILE**

**Jurisdição:** *O seguinte parágrafo deverá ser adicionado após a primeira frase:* Qualquer litígio procedente desta Declaração de Garantia Limitada será conciliado exclusivamente pelo Tribunal Civil de Justiça de Santiago.

## COLÔMBIA

**Jurisdição:** *O seguinte parágrafo deverá ser adicionado após a primeira frase:*  
Qualquer litígio procedente desta Declaração de Garantia Limitada será conciliado exclusivamente pela justiça da República da Colômbia.

## EQUADOR

**Jurisdição:** *O seguinte parágrafo deverá ser adicionado após a primeira frase:*  
Qualquer litígio procedente desta Declaração de Garantia Limitada será conciliado exclusivamente pela justiça de Quito.

## MÉXICO

**Jurisdição:** *O seguinte parágrafo deverá ser adicionado após a primeira frase:*  
Qualquer litígio procedente desta Declaração de Garantia Limitada será conciliado exclusivamente pelo Tribunal Federal da Cidade do México, Distrito Federal.

## PARAGUAI

**Jurisdição:** *O seguinte parágrafo deverá ser adicionado após a primeira frase:*  
Qualquer litígio procedente desta Declaração de Garantia Limitada será conciliado exclusivamente pelo tribunal da cidade de Assunção.

## PERU

**Jurisdição:** *O seguinte parágrafo deverá ser adicionado após a primeira frase:*  
Qualquer litígio procedente desta Declaração de Garantia Limitada será conciliado exclusivamente pelos Juízes e Tribunais do Distrito Judicial de Lima, Cercado.

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte é incluído no final desta seção:*  
De acordo com o Artigo 1328 do Código Civil Peruano, as limitações e as exclusões especificadas nesta seção não se aplicam a danos causados por comportamento impróprio voluntário ("doloso") ou por negligência grave ("culposo") da Lenovo.

## URUGUAI

**Jurisdição:** *O seguinte parágrafo deverá ser adicionado após a primeira frase:*  
Qualquer litígio procedente desta Declaração de Garantia Limitada será conciliado exclusivamente pela Jurisdição do Tribunal da Cidade de Montevidéu.

## VENEZUELA

**Jurisdição:** *O seguinte parágrafo deverá ser adicionado após a primeira frase:*  
Qualquer litígio procedente desta Declaração de Garantia Limitada será conciliado exclusivamente pelo Tribunal da Área Metropolitana da Cidade de Caracas.

## AMÉRICA DO NORTE

**Como Obter Serviço de Garantia:** *O seguinte é adicionado a esta Seção:*  
Para obter o serviço de garantia da IBM no Canadá ou nos Estados Unidos, o Cliente deve ligar para o número 1-800-IBM-SERV (426-7378).

## **CANADÁ**

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte substitui o item 1 desta seção:*

1. danos por lesões corporais (incluindo morte) ou danos em bens móveis e imóveis alienáveis causados por negligência da Lenovo; e

**Legislação Vigente:** *O seguinte substitui a "legislação do país em que a Máquina foi adquirida" na primeira sentença:*

Legislação na Província de Ontário.

## **ESTADOS UNIDOS**

**Legislação Vigente:** *O seguinte substitui a "legislação do país em que a Máquina foi adquirida" na primeira sentença:*

Legislação do Estado de Nova Iorque.

## **PACÍFICO ASIÁTICO**

### **AUSTRÁLIA**

**O Que esta Garantia cobre:** *O texto a seguir foi incluído nesta seção:*

As garantias especificadas nesta Seção são adicionais a quaisquer direitos que o usuário possa ter de acordo com o Trade Practices Act de 1974 ou outra legislação semelhante e estão limitadas apenas à extensão permitida pela legislação aplicável.

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte é adicionado a esta seção:*

Onde a Lenovo violar uma condição ou garantia indicada pelo Trade Practices Act de 1974 ou outra legislação semelhante, a responsabilidade dela fica limitada ao reparo ou substituição dos bens ou fornecimento de bens equivalentes. Onde essa condição ou garantia relativa aos direitos de venda, posse sem impedimento ou título justo ou os produtos forem de um tipo adquirido geralmente para uso pessoal, doméstico ou familiar ou para consumo, nenhuma das limitações deste parágrafo se aplicam.

**Legislação Vigente:** *O seguinte substitui a "legislação do país em que a Máquina foi adquirida" na primeira sentença:*

Legislação do Estado ou Território.

### **CAMBOJA E LAOS**

**Legislação Vigente:** *O seguinte substitui a "legislação do país em que a Máquina foi adquirida" na primeira sentença:*

Legislação do Estado de Nova Iorque, Estado Unidos da América.

## CAMBOJA, INDONÉSIA E LAOS

**Arbitragem:** *O seguinte é adicionado sob esse título:*

Disputas procedentes ou com relação a esta Declaração de Garantia Limitada devem ser decididas por arbitragem, que deverá ser presidida em Cingapura de acordo com o as Regras de Arbitragem do SIAC (Singapore International Arbitration Center), em vigor. A decisão da arbitragem deve ser final e obrigatória para as partes sem recurso, e o laudo do fato e as conclusões da legislação devem ser registrados por escrito e apresentados.

O número de árbitros deve ser três, sendo que cada lado da disputa tem direito a designar um árbitro. Os dois árbitros designados pelas partes devem designar um terceiro árbitro que agirá como dirigente do processo. Vagas na função de dirigente devem ser preenchidas pelo presidente do SIAC. Outras vagas devem ser preenchidas pela respectiva parte indicativa. O processo deve continuar a partir do ponto em que estava ao ocorrer a vaga.

Se uma das partes se recusa ou não consegue designar um árbitro dentro de 30 dias a partir da data em que a outra parte designou um, o primeiro árbitro designado deverá ser o único árbitro, desde que ele tenha sido designado de forma válida e adequada.

Todos os processos, inclusive todos os documentos apresentados nos processos, devem ser conduzidos em inglês. A versão em inglês desta Declaração de Garantia Limitada prevalece sobre as versões em qualquer outro idioma.

## HONG KONG S.A.R. DA CHINA E MACAU S.A.R. DA CHINA

**Legislação Vigente:** *O seguinte substitui a "legislação do país em que a Máquina foi adquirida" na primeira sentença:*

legislação de Hong Kong Special Administrative Region da China.

## ÍNDIA

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte substitui os itens 1 e 2 desta seção:*

1. responsabilidades por ferimentos (incluindo morte) ou danos a bens móveis ou imóveis alienáveis serão limitados àqueles causados por negligência da Lenovo; e
2. para qualquer outro dano real que venha a surgir em qualquer situação envolvendo a não-execução pela Lenovo de acordo com, ou de qualquer maneira relacionado com o conteúdo desta Declaração de Garantia Limitada, o encargo pago pelo Cliente pela Máquina individual que é objeto da reivindicação.

**Arbitragem:** *O seguinte é adicionado sob esse título*

Disputas procedentes ou com relação a esta Declaração de Garantia Limitada devem ser decididas por arbitragem, que deverá ser presidida em Bangalore, Índia, de acordo com a legislação vigente da Índia. A decisão da arbitragem deve ser final e obrigatória para as partes sem recurso, e o laudo do fato e as conclusões da legislação devem ser registrados por escrito e apresentados.

O número de árbitros deve ser três, sendo que cada lado da disputa tem direito a designar um árbitro. Os dois árbitros designados pelas partes devem designar um terceiro árbitro que agirá como dirigente do processo. Vagas na função de dirigente devem ser preenchidas pelo presidente do Conselho de Justiça da Índia. Outras vagas devem ser preenchidas pela respectiva parte indicativa. O processo deve continuar a partir do ponto em que estava ao ocorrer a vaga.

Se uma das partes se recusa ou não consegue designar um árbitro dentro de 30 dias a partir da data em que a outra parte designou um, o primeiro árbitro designado deverá ser o único árbitro, desde que ele tenha sido designado de forma válida e adequada.

Todos os processos, inclusive todos os documentos apresentados nos processos, devem ser conduzidos em inglês. A versão em inglês desta Declaração de Garantia Limitada prevalece sobre as versões em qualquer outro idioma.

## JAPÃO

**Legislação Vigente:** *A seguinte sentença foi incluída nesta seção:*

Qualquer dúvida referente a esta Declaração de Garantia Limitada será inicialmente solucionada entre as partes de boa fé e de acordo com o princípio de confiança mútua.

## MALÁSIA

**Limitação de Responsabilidade:** A palavra "ESPECIAIS" no item 3 do quinto parágrafo foi excluída.

## NOVA ZELÂNDIA

**O Que esta Garantia Cobre:** *O texto a seguir foi incluído nesta seção:*

As garantias especificadas nesta seção são acréscimo a quaisquer direitos que você tenha sob a Lei de Garantias do Consumidor de 1993 (Consumer Guarantees Act 1993) ou outra legislação que não pode ser excluída ou limitada. O Consumer Guarantees Act de 1993 não será aplicável com respeito a quaisquer bens que a Lenovo forneça, se o Cliente requer os bens para fins comerciais como definido naquele Ato.

**Limitação de Responsabilidade:** *O texto a seguir foi incluído nesta seção:*

Onde as Máquinas não são adquiridas com os objetivos de um negócio como definido no Ato de Garantias ao Consumidor 1993, as limitações nesta Seção estão sujeitas às limitações naquele ato.

## REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

**Legislação Vigente:** *O seguinte substitui a "legislação do país em que a Máquina foi adquirida" na primeira sentença:*

Legislação do Estado de Nova Iorque, Estados Unidos da América (exceto quando a legislação local exige o contrário).

## FILIPINAS

**Limitação de Responsabilidade:** *O item 3 no quinto parágrafo é substituído pelo seguinte:*

**PREJUÍZOS ESPECIAIS (INCLUSIVE PREJUÍZOS NOMINAIS E INDENIZAÇÃO PUNITIVA), MORAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS PARA QUAISQUER PREJUÍZOS ECONÔMICOS CONSEQUENCIAIS; OU**

**Arbitragem:** O seguinte é adicionado sob esse título:

Disputas procedentes ou com relação a esta Declaração de Garantia Limitada devem ser decididas por arbitragem, que deverá ser presidida em Metro Manila, Filipinas, de acordo com a legislação vigente das Filipinas. A decisão da arbitragem deve ser final e obrigatória para as partes sem recurso, e o laudo do fato e as conclusões da legislação devem ser registrados por escrito e apresentados.

O número de árbitros deve ser três, sendo que cada lado da disputa tem direito a designar um árbitro. Os dois árbitros designados pelas partes devem designar um terceiro árbitro que agirá como dirigente do processo. Vagas na função de dirigente devem ser preenchidas pelo presidente do Philippine Dispute Resolution Center, Inc. Outras vagas devem ser preenchidas pela respectiva parte indicativa. O processo deve continuar a partir do ponto em que estava ao ocorrer a vaga.

Se uma das partes se recusa ou não consegue designar um árbitro dentro de 30 dias a partir da data em que a outra parte designou um, o primeiro árbitro designado deverá ser o único árbitro, desde que ele tenha sido designado de forma válida e adequada.

Todos os processos, inclusive todos os documentos apresentados nos processos, devem ser conduzidos em inglês. A versão em inglês desta Declaração de Garantia Limitada prevalece sobre as versões em qualquer outro idioma.

## CINGAPURA

**Limitação de Responsabilidade:** *As palavras "ESPECIAIS" e "ECONÔMICOS" no item 3 no quinto parágrafo são excluídas.*

## EUROPA, ORIENTE MÉDIO e ÁFRICA (EMEA)

### **OS TERMOS A SEGUIR APLICAM-SE A TODOS OS PAÍSES DO EMEA:**

Os termos desta Declaração de Garantia Limitada se aplicam às Máquinas adquiridas da Lenovo ou de um revendedor Lenovo.

### **Como Obter Serviço de Garantia:**

*Inclua o seguinte parágrafo em Europa Ocidental (Andorra, Áustria, Bélgica, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco,*

*Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, São Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Vaticano e aos países posteriormente incluídos na União Européia, a partir da data de inclusão):*

A garantia para Máquinas adquiridas na Europa Ocidental devem ser válidas e aplicáveis em todos os países da Europa Ocidental desde que as Máquinas tenham sido anunciadas e estejam disponíveis em tais países.

Se o Cliente adquirir uma Máquina em um dos países da Europa Ocidental, conforme definido acima, poderá obter o serviço de garantia para essa Máquina em qualquer um desses países em um Fornecedor de Serviços, desde que a Máquina tenha sido anunciada e disponibilizada pela Lenovo no país em que o Cliente deseja obter o serviço.

Se o Cliente adquiriu uma Máquina de Computador Pessoal na Albânia, Armênia, Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Geórgia, Hungria, Casaquistão, Quirguistão, República Federal da Iugoslávia, Antiga República Iugoslava da Macedônia, Moldávia, Polônia, Romênia, Rússia, República Eslovaca, Eslovênia, ou Ucrânia, o Cliente pode obter serviço de garantia para a Máquina em qualquer um desses países em um Fornecedor de Serviços, desde que a Máquina tenha sido anunciada e disponibilizada pela Lenovo no país em que o Cliente deseja obter o serviço.

Se o Cliente adquirir uma Máquina em um país do Oriente Médio ou Africano, ele poderá obter serviço de garantia para essa Máquina em um Fornecedor de Serviços no país de aquisição, desde que a Máquina tenha sido anunciada e disponibilizada pela Lenovo naquele país. O serviço de garantia na África está disponível acerca de 50 quilômetros de distância de um Fornecedor de Serviços. O Cliente é responsável pelos custos de transporte das Máquinas localizadas além dos 50 quilômetros de distância de um Fornecedor de Serviços.

### **Legislação Vigente:**

*A frase a "legislação do país em que a Máquina foi adquirida" é substituída por:*

- 1) "a legislação da Áustria" **na Albânia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Geórgia, Hungria, Casaquistão, Quirguistão, Antiga República Iugoslava da Macedônia, Moldávia, Polônia, Romênia, Rússia, Eslováquia, Eslovênia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão e Antiga República da Iugoslávia;**
- 2) "a legislação da França" **na Argélia, Benin, Burkina Fasso, Camarões, Cabo Verde, República Africana Central, Chade, Comores, República do Congo, Djibouti, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Guiana Francesa, Polinésia Francesa, Gabão, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Líbano, Madagascar, Mali, Mauritânia, Ilhas Maurício, Mayotte, Marrocos, Nova Caledônia, Níger, Reunion, Senegal, Ilhas Seychelles, Togo, Tunísia, Vanuatu e Wallis & Futuna;**
- 3) "a legislação da Finlândia" **na Estônia, Letônia e**

Lituânia; 4) "a legislação da Inglaterra" em Angola, Barein, Botsuana, Burúndi, Egito, Eritréia, Etiópia, Gana, Jordânia, Quênia, Kuwait, Libéria, Malauí, Malta, Moçambique, Nigéria, Omã, Paquistão, Catar, Ruanda, São Tomé, Arábia Saudita, Serra Leoa, Somália, Tanzânia, Uganda, Emirados Árabes Unidos, o Reino Unido, Faixa de Gaza, Iêmen, Zâmbia e Zimbábue; e 5) "a legislação da África do Sul" na África do Sul, Namíbia, Lesoto e Suazilândia.

**Jurisdição:** *As seguintes exceções são adicionadas a esta seção:*

1) Na **Áustria** a escolha da jurisdição para todas as disputas procedentes desta Declaração de Garantia Limitada e relacionadas a ela, incluindo sua existência, será de responsabilidade do tribunal de Viena, Áustria; 2) em **Angola, Barein, Botsuana, Burundi, Egito, Eritréia, Etiópia, Gana, Jordânia, Quênia, Kuaite, Libéria, Malauí, Malta, Moçambique, Nigéria, Omã, Paquistão, Catar, Ruanda, São Tomé, Arábia Saudita, Serra Leoa, Somália, Tanzânia, Uganda, Emirados Árabes Unidos, Banco Oeste/Gaza, Iêmen, Zâmbia e Zimbábue** todas as disputas procedentes desta Declaração de Garantia Limitada ou relacionadas à sua execução, incluindo as ações sumárias, serão submetidas à jurisdição exclusiva do tribunal inglês; 3) na **Bélgica** e em **Luxemburgo**, todas as disputas procedentes desta Declaração de Garantia Limitada ou relacionadas à sua interpretação ou sua execução serão apenas da competência das leis e dos tribunais da capital do país onde existem escritórios registrados e/ou localizações comerciais; 4) na **França, Argélia, Benin, Burquina Faso, Camarões, Cabo Verde, República Centro-Africana, Chade, Comores, República do Congo, Djibuti, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Guiana Francesa, Polinésia Francesa, Gabão, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Líbano, Madagascar, Maurítânia, Maurício, Maiote, Marrocos, Nova Caledônia, Níger, Reunion, Senegal, Seychelles, Togo, Tunísia, Vanuatu e Wallis & Futuna** todas as disputas decorrentes desta Declaração de Garantia Limitada ou relacionadas à sua violação ou execução, incluindo processos sumários, serão julgadas exclusivamente pelo Tribunal Comercial de Paris; 5) na **Rússia**, todas as disputas decorrentes ou relativas à interpretação, violação, finalização ou nulidade da execução desta Declaração de Garantia Limitada deverão ser julgadas pela Corte Arbitrária de Moscou; 6) na **África do Sul, Namíbia, Lesoto e Suazilândia**, todos concordam em enviar as disputas relativas a esta Declaração de Garantia Limitada à jurisdição da Alta Corte em Joanesburgo; 7) na **Turquia** todas as disputas decorrentes ou relacionadas a esta Declaração de Garantia Limitada deverão ser resolvidas pelas Cortes Centrais de Istambul (Sultanahmet) e Diretorados de Execução de Istambul, a República da Turquia; 8) em cada um dos seguintes países especificados, todas as reivindicações legais decorrentes desta Declaração de Garantia Limitada serão apresentadas antes e resolvidas exclusivamente pela corte competente de a) Atenas na **Grécia**, b) Tel Aviv-Jaffa em **Israel**, c) Milão na **Itália**, d) Lisboa em **Portugal** e e) Madri na **Espanha**; e 9) no **Reino Unido**, concordamos em submeter todas as disputas relacionadas a esta Declaração de Garantia Limitada à jurisdição dos tribunais ingleses.



**Arbitragem:** *O seguinte é adicionado sob esse título:*

**Na Albânia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Geórgia, Hungria, Cazaquistão, Quirguistão, Antiga República Iugoslava da Macedônia, Moldávia, Polônia, Romênia, Rússia, Eslováquia, Eslovênia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão e Antiga República da Iugoslávia,** todas as disputas procedentes desta Declaração de Garantia Limitada ou relacionadas a sua violação, encerramento ou nulidade serão decididas sob as Regras de Arbitragem e Conciliação do Centro Arbitral Internacional da Câmara Econômica Federal em Viena (Regras de Viena) por três árbitros designados de acordos com essas regras. A arbitragem será presidida em Viena, Áustria e o idioma oficial dos processos será o inglês. A decisão dos árbitros será final e obrigatória para ambas as partes. Portanto, de acordo com o parágrafo 598 (2) do Código de Procedimento Civil da Áustria, as partes renunciam expressamente à aplicação do do parágrafo 595 (1) figura 7 do Código. A Lenovo pode, entretanto, instituir medidas legais em um tribunal competente no país da instalação.

**Na Estônia, Letônia e Lituânia** todas as disputas procedentes desta Declaração de Garantia Limitada serão finalmente conciliadas em Helsinki, Finlândia, de acordo com as leis de arbitragem vigentes da Finlândia. Cada parte designará um árbitro. Os árbitros designam juntamente o dirigente. Se os árbitros não puderem chegar a um acordo sobre o dirigente, a Câmara Central de Comércio em Helsinki irá designar o dirigente.

## **UNIÃO EUROPÉIA (EU)**

### ***OS TERMOS A SEGUIR APLICAM-SE A TODOS OS PAÍSES DA UNIÃO EUROPÉIA:***

A garantia para as Máquinas adquiridas nos países da União Européia será válida e aplicável a todos os países da União Européia, desde que essas Máquinas tenham sido anunciadas e disponibilizadas nesses países.

**Como Obter Serviço de Garantia:** *O seguinte é adicionado a esta seção:*

Para obter o serviço de garantia da IBM nos países da União Européia, o Cliente deverá consultar a lista de telefones na Parte 3 - Informações de Garantia.

Você pode entrar em contato com a IBM no seguinte endereço:

IBM Warranty & Service Quality Dept.  
PO Box 30  
Spango Valley  
Greenock  
Scotland PA16 0AH

## **CONSUMIDORES**

Os consumidores têm direitos legais sob a legislação nacional aplicável que

controla a venda de bens. Tais direitos não são afetados pelas garantias fornecidas nesta Declaração de Garantia Limitada.

## **ÁUSTRIA, DINAMARCA, FINLÂNDIA, GRÉCIA, ITÁLIA, HOLANDA, NORUEGA, PORTUGAL, ESPANHA, SUÉCIA E SUÍÇA**

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte substitui os termos desta seção em sua integridade:*

Exceto quando estabelecido de outra forma pela legislação mandatória:

1. A responsabilidade da Lenovo por perdas e danos que podem surgir como consequência do cumprimento de suas obrigações sob ou com relação a esta Declaração de Garantia Limitada ou devido a qualquer outra causa relacionada a esta Declaração de Garantia Limitada fica limitada apenas à indenização de perdas e danos comprovados e que realmente surgiram como uma consequência imediata e direta do não-cumprimento de tais obrigações (se a Lenovo for responsável pelo erro) ou de tal causa, para uma quantia máxima equivalente aos custos da Máquina.

A limitação acima não deverá ser aplicada a lesões corporais (incluindo morte) e danos a bens móveis ou imóveis alienáveis pelos quais a Lenovo é legalmente responsável.

2. **EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A LENOVO, SEUS FORNECEDORES, REVENDEDORES OU FORNECEDORES DE SERVIÇOS PODERÃO SER RESPONSABILIZADOS PELOS SEGUINTE FATOS, MESMO QUE TENHAM SIDO INFORMADOS DESSA POSSIBILIDADE: 1) PERDAS OU DANOS A SEUS DADOS; 2) DANOS ACIDENTAIS OU INDIRETOS OU QUAISQUER DANOS COM CONSEQÜÊNCIAS ECONÔMICAS; 3) PERDA DE LUCROS, MESMO QUE APAREÇAM COMO CONSEQÜÊNCIA IMEDIATA DO EVENTO QUE GEROU OS DANOS; OU 4) PERDA DE NEGÓCIOS, RENDIMENTOS, CLIENTELA OU ECONOMIAS.**

## **FRANÇA E BÉLGICA**

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte substitui os termos desta seção em sua integridade:*

Exceto quando estabelecido de outra forma pela legislação mandatória:

1. A responsabilidade da Lenovo por perdas e danos que podem surgir como consequência do cumprimento de suas obrigações sob ou com relação a esta Declaração de Garantia Limitada fica limitada apenas à indenização de perdas e danos comprovados e que realmente surgiram como uma consequência imediata e direta do não-cumprimento de tais obrigações (se a Lenovo for responsável pelo erro), para uma quantia máxima equivalente aos custos da Máquina em que ocorreram os danos.

A limitação acima não deverá ser aplicada a lesões corporais (incluindo morte) e danos a bens móveis ou imóveis alienáveis pelos quais a Lenovo é legalmente responsável.

2. **EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A LENOVO, SEUS FORNECEDORES, REVENDEDORES OU FORNECEDORES DE**

**SERVIÇOS PODERÃO SER RESPONSABILIZADOS PELOS SEGUINTE FATOS, MESMO QUE TENHAM SIDO INFORMADOS DESSA POSSIBILIDADE: 1) PERDAS OU DANOS A SEUS DADOS; 2) DANOS ACIDENTAIS OU INDIRETOS OU QUAISQUER DANOS COM CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS; 3) PERDA DE LUCROS, MESMO QUE APAREÇAM COMO CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DO EVENTO QUE GEROU OS DANOS; OU 4) PERDA DE NEGÓCIOS, RENDIMENTOS, CLIENTELA OU ECONOMIAS.**

**OS TERMOS A SEGUIR SE APLICAM AO PAÍS ESPECIFICADO:**

### **ÁUSTRIA**

**As provisões desta Declaração de Garantia Limitada substituem todas as garantias legais aplicáveis.**

**Abrangência da Garantia:** *O seguinte substitui a primeira sentença do primeiro parágrafo desta seção:*

A garantia de uma Máquina Lenovo cobre a funcionalidade da Máquina para o uso normal e a conformidade da Máquina em relação às suas Especificações.

*Os seguintes parágrafos são adicionados a esta seção:*

O período de limitação para consumidores em processo por violação da garantia é o período estatutário como um período mínimo. No caso de seu Fornecedor de Serviços não ter condições de fazer o reparo de uma Máquina Lenovo, o Cliente pode solicitar um reembolso parcial até um ponto justificado pelo valor reduzido da Máquina não reparada ou pode solicitar o cancelamento do respectivo acordo para tal Máquina e receber o reembolso.

*O segundo parágrafo não se aplica.*

**O Que a Lenovo Irá Fazer para Corrigir os Problemas:** *O seguinte foi incluído nesta seção:*

Durante o período de garantia, a Lenovo reembolsará os gastos com transporte para o envio da Máquina com defeito à IBM.

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte parágrafo é adicionado a esta seção:*

As limitações e exclusões especificadas na Declaração de Garantia Limitada não se aplicam aos danos causados pela Lenovo com fraude ou negligência grave e para garantia expressa.

*A sentença a seguir é adicionada ao final do item 2:*

A responsabilidade da Lenovo sob este item fica limitada à violação de termos contratuais essenciais em casos de negligência usual.

### **EGITO**

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte substitui o item 2 nesta seção:*

para quaisquer outros danos diretos reais, a responsabilidade da Lenovo será limitada à quantia total paga pelo Cliente pela Máquina objeto da reivindicação.

*Aplicabilidade de fornecedores, revendedores e Fornecedores de Serviços (sem alteração).*

## **FRANÇA**

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte substitui a segunda sentença do primeiro parágrafo desta seção:*

Em tais casos, independente da base em que o Cliente está autorizado a reivindicar os danos causados pela Lenovo, a Lenovo não é responsável por nada além: (itens 1 e 2 inalterados).

## **ALEMANHA**

**Abrangência da Garantia:** *O seguinte substitui a primeira sentença do primeiro parágrafo desta seção:*

A garantia de uma Máquina Lenovo cobre a funcionalidade da Máquina para o uso normal e a conformidade da Máquina em relação às suas Especificações.

*Os seguintes parágrafos são adicionados a esta seção:*

O período de garantia mínimo para Máquinas é de doze meses. No caso de seu Fornecedor de Serviços não ter condições de fazer o reparo de uma Máquina Lenovo, o Cliente pode solicitar um reembolso parcial até um ponto justificado pelo valor reduzido da Máquina não reparada ou pode solicitar o cancelamento do respectivo acordo para tal Máquina e receber o reembolso.

*O segundo parágrafo não se aplica.*

**O Que a Lenovo Irá Fazer para Corrigir os Problemas:** *O seguinte foi incluído nesta seção:*

Durante o período de garantia, o transporte para a entrega da Máquina defeituosa para a Lenovo ou IBM será pago pela Lenovo.

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte parágrafo é adicionado a esta seção:*  
As limitações e exclusões especificadas na Declaração de Garantia Limitada não se aplicam aos danos causados pela Lenovo com fraude ou negligência grave e para garantia expressa.

*A sentença a seguir é adicionada ao final do item 2:*

A responsabilidade da Lenovo sob este item fica limitada à violação de termos contratuais essenciais em casos de negligência usual.

## **HUNGRIA**

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte é incluído no final desta seção:*  
A limitação e a exclusão aqui especificadas não devem se aplicar à

responsabilidade por uma violação de contrato prejudicial à vida, ao bem-estar físico ou à saúde que tenha sido causada intencionalmente, por negligência grave ou por ato criminoso.

As partes aceitam as limitações de responsabilidade como provisões válidas e especificam que a Seção 314.(2) do Código Civil Húngaro se aplica à medida que o preço da aquisição assim como outras vantagens procedentes da atual Declaração de Garantia Limitada equilibram essa limitação de responsabilidade.

## **IRLANDA**

**Abrangência da Garantia:** *O seguinte é adicionado a esta seção:*

Exceto como expressamente fornecido nesses termos e condições, todas as condições estabelecidas por lei, incluindo todas as garantias implícitas, mas sem parcialidade à generalidade de todas as garantias precedentes implícitas pelo Ato de Vendas de Produtos de 1893 ou o Ato de Venda de Produtos e Fornecimento de Serviços de 1980 são excluídas no presente.

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte substitui os termos da seção em sua integridade:*

Para os propósitos desta seção, uma “Omissão” significa qualquer ato, declaração, omissão ou negligência, por parte da Lenovo, em conexão ou em relação ao objeto desta Declaração de Garantia Limitada com respeito ao qual a Lenovo é legalmente responsável perante o Cliente, seja em contrato ou em juízo. Uma série de omissões que juntas resultam em, ou contribuem para, a mesma perda ou dano será tratada como um Omissão que ocorreu na data da ocorrência da última Omissão.

Podem ocorrer circunstâncias em que, devido a uma Omissão, o Cliente terá direito ao ressarcimento pela Lenovo para cobertura de prejuízos.

Esta seção define a extensão da responsabilidade da Lenovo e o único recurso do Cliente.

1. A Lenovo aceitará a responsabilidade ilimitada por morte ou lesões corporais causadas por negligência da Lenovo.
2. Dependendo sempre dos **Itens pelos Quais a Lenovo Não é Responsável** a seguir, a Lenovo aceitará a responsabilidade ilimitada pelos danos físicos à sua propriedade tangível resultantes da negligência da Lenovo.
3. Exceto conforme estipulado nos itens 1 e 2 acima, a responsabilidade total da Lenovo por danos reais por qualquer Omissão não excederá, em nenhum caso, 125% da quantia paga pela Máquina diretamente relacionada à Omissão.

### **Itens pelos Quais a Lenovo Não é Responsável**

Exceto por qualquer uma das responsabilidades mencionadas no item 1 acima, em nenhuma circunstância a Lenovo, seus fornecedores, revendedores ou

Fornecedores de Serviços poderão ser responsabilizados pelos seguintes fatos, mesmo que a Lenovo ou eles próprios tenham sido informados da possibilidade de tais perdas:

1. perda ou danos aos dados;
2. prejuízos especiais, indiretos ou consequenciais; ou
3. perda de lucros, negócios, rendimentos, clientela ou economias.

## ESLOVÁQUIA

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte é adicionado ao final do último parágrafo:*

As limitações aplicam-se à extensão a que não estão proibidas sob a §§ 373-386 do Código Comercial da Eslováquia.

## ÁFRICA DO SUL, NAMÍBIA, BOTSUANA, LESOTO E SUAZILÂNDIA

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte é adicionado a esta seção:*

A responsabilidade total da Lenovo por danos reais que possam surgir em todas as situações envolvendo o não desempenho da Lenovo com relação ao objeto desta Declaração de Garantia estará limitada a encargos pagos pelo Cliente pela Máquina individual que é objeto desta solicitação à Lenovo.

## REINO UNIDO

**Limitação de Responsabilidade:** *O seguinte substitui os termos desta seção em sua integridade:*

Para os propósitos desta seção, uma “Omissão” significa qualquer ato, declaração, omissão ou negligência, por parte da Lenovo, em conexão ou em relação ao objeto desta Declaração de Garantia Limitada com respeito ao qual a Lenovo é legalmente responsável perante o Cliente, seja em contrato ou em juízo. Uma série de omissões que juntas resultam em, ou contribuem para, substancialmente, a mesma perda ou dano será tratada como uma Omissão.

Podem ocorrer circunstâncias em que, devido a uma Omissão, o Cliente terá direito ao ressarcimento pela Lenovo para cobertura de prejuízos.

Esta seção define a extensão da responsabilidade da Lenovo e o único recurso do Cliente.

1. A Lenovo aceitará responsabilidade ilimitada por:
  - a. morte ou lesões corporais causadas por negligência da Lenovo; e
  - b. qualquer violação de suas obrigações contidas na Seção 12 do Sale of Goods Act de 1979 ou na Seção 2 do Supply of Goods and Services Act de 1982 ou qualquer modificação estatutária ou nova decretação de qualquer uma destas Seções.
2. A Lenovo aceitará a responsabilidade ilimitada, sempre sujeita aos **Itens Pelos Quais a Lenovo Não é Responsável** abaixo, por danos a bens móveis e imóveis alienáveis resultantes de negligência da Lenovo.

3. A responsabilidade total da Lenovo por danos reais por qualquer Omissão não excederá em nenhum caso, exceto conforme estipulado nos itens 1 e 2 acima, 125% do preço total da compra a pagar ou dos custos da Máquina diretamente relacionada à Omissão.

Estes limites também se aplicam aos fornecedores, revendedores e Fornecedores de Serviços da Lenovo. Eles determinam o máximo pelo qual a Lenovo e seus fornecedores, revendedores e Fornecedores de Serviços são coletivamente responsáveis.

### **Itens pelos Quais a Lenovo Não é Responsável**

Exceto por qualquer uma das responsabilidades mencionadas no item 1 acima, em nenhuma circunstância a Lenovo, seus fornecedores, revendedores ou Fornecedores de Serviços poderão ser responsabilizados pelos seguintes fatos, mesmo que a Lenovo ou eles próprios tenham sido informados da possibilidade de tais perdas:

1. perda ou danos aos dados;
2. prejuízos especiais, indiretos ou consequenciais; ou
3. perda de lucros, negócios, rendimentos, clientela ou economias.

---

## **Parte 3 - Informações sobre Garantia**

A Parte 3 fornece informações sobre a garantia aplicável à Máquina, incluindo o período de garantia e o tipo de serviço de garantia prestado pela Lenovo.

### **Período de Garantia**

O período de garantia pode variar de acordo com o país ou região e está especificado na seguinte tabela. NOTA: "Region" significa Hong Kong ou Macau Special Administrative Region da China.

Um período de garantia de 1 ano para peças e 1 ano para mão-de-obra significa que a Lenovo fornece o serviço de garantia durante o primeiro ano do período de garantia.

<b>Tipo de Máquina</b>	<b>País ou Região da Compra</b>	<b>Período de Garantia</b>	<b>Tipos de Serviços de Garantia</b>
8290	Estados Unidos e Canadá	Peças e Mão-de-Obra - 90 dias	5
	Europa, Oriente Médio e África	Peças e Mão-de-Obra - 90 dias	7

<b>Tipo de Máquina</b>	<b>País ou Região da Compra</b>	<b>Período de Garantia</b>	<b>Tipos de Serviços de Garantia</b>
8291	Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Oriente Médio, África, Coreia, Austrália, Nova Zelândia, Bangladesh, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Sri Lanka, Vietnã, Brunei, Tailândia, China (Hong Kong S.A.R), Taiwan e PRC (China)	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	5
8292	Europa, Oriente Médio e África	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	7
8293	Europa, Oriente Médio e África	Peças e Mão-de-Obra - 90 dias	7
8294	Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Oriente Médio, África, Coreia, Nova Zelândia, Austrália, Bangladesh, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Sri Lanka, Vietnã, Brunei, Tailândia, China (Hong Kong S.A.R) e Taiwan	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	5
	Japão	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	7
8295	Europa, Oriente Médio e África	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	7
8463	Estados Unidos e Canadá	Peças e Mão-de-Obra - 90 dias	5
8464	Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Oriente Médio, África, Coreia, Nova Zelândia, Austrália, Bangladesh, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Sri Lanka, Vietnã, Brunei, Tailândia, China (Hong Kong S.A.R), PRC (China) e Taiwan	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	5
8465	Europa, Oriente Médio, África e Japão	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	7
8466	Estados Unidos e Canadá	Peças e Mão-de-Obra - 90 dias	5



<b>Tipo de Máquina</b>	<b>País ou Região da Compra</b>	<b>Período de Garantia</b>	<b>Tipos de Serviços de Garantia</b>
8467	Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Oriente Médio, África, Coreia, Nova Zelândia, Austrália, Bangladesh, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Sri Lanka, Vietnã, Brunei, Tailândia, China (Hong Kong S.A.R), PRC (China) e Taiwan	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	
8468	Europa, Oriente Médio, África e Japão	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	7
9214	Estados Unidos, Canadá	Peças e Mão-de-Obra - 90 dias	5
	Europa, Oriente Médio e África	Peças e Mão-de-Obra - 90 dias	7
9215	Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Oriente Médio, África, Coreia, Nova Zelândia, Austrália, Bangladesh, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Sri Lanka, Vietnã, Brunei, Tailândia, China (Hong Kong S.A.R), Taiwan e PRC (China)	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	5
9216	Estados Unidos, Canadá e América Latina	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	5
	Europa, Oriente Médio, África,	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	7
9217	Estados Unidos e Canadá	Peças e Mão-de-Obra - 90 dias	5
	Europa, Oriente Médio e África	Peças e Mão-de-Obra - 90 dias	7
9218	Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Oriente Médio e África	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	5
9219	Estados Unidos, Canadá, América Latina,	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	5
	Europa, Oriente Médio e África	Peças e Mão-de-Obra - 1 ano	7

## **Tipos de Serviços de Garantia**

Se necessário, o Fornecedor de Serviços do Cliente prestará o serviço de reparo ou troca, dependendo do tipo de serviço de garantia especificado para a Máquina na tabela acima e conforme descrito abaixo. O agendamento do

serviço dependerá da ocasião de sua chamada e estará sujeito à disponibilidade de peças. Os níveis de serviço são objetivos de tempo de resposta e não são garantidos. O nível especificado do serviço de garantia talvez não esteja mundialmente disponível e encargos adicionais podem ser aplicados fora da região do Fornecedor de Serviços. Entre em contato com seu representante ou revendedor local para obter informações específicas do país e da localização.

### **1. Serviço "CRU" (Customer Replaceable Unit)**

A Lenovo enviará as CRUs ao Cliente para instalação. As CRUs de Camada 1 são fáceis de instalar enquanto as CRUs de Camada 2 requerem alguma habilidade técnica e ferramentas. As informações e as instruções de substituição da CRU são enviadas com a Máquina e estão disponíveis na Lenovo sob encomenda. O Cliente poderá solicitar que o Fornecedor de Serviços instale as CRUs, sem custos adicionais, sob o tipo de serviço de garantia designado para a Máquina. A Lenovo especifica nos materiais enviados com uma CRU de substituição, se uma CRU defeituosa precisa ser retornada. Quando a devolução é necessária, 1) instruções de devolução e um contêiner são fornecidos com a CRU de substituição e 2) o Cliente pode ser cobrado pela CRU de substituição se a Lenovo não receber a CRU defeituosa no prazo de 30 dias a contar da data de recepção da CRU de substituição.

### **2. Serviço On-site**

O Fornecedor de Serviços fará o reparo ou a troca da Máquina com defeito no local especificado pelo Cliente e verificará sua operação. O Cliente deve fornecer uma área de trabalho adequada para permitir a desmontagem e a remontagem da Máquina Lenovo. A área deve estar limpa, com boa iluminação e ser adequada para esse propósito. Para algumas Máquinas, determinados reparos poderão exigir o envio da Máquina para um centro de serviços designado.

### **3. Serviço de Coleta ou Depósito \***

O Cliente desconectará a Máquina com defeito para coleta providenciada pelo Fornecedor de Serviços. Um contêiner de transporte será fornecido ao Cliente para o retorno da Máquina a um centro de serviços designado. O serviço de correio rápido pegará sua Máquina e a entregará no centro de serviços designado. Após o reparo ou a troca, o centro de serviços providenciará a entrega da Máquina na localização do Cliente. O Cliente é responsável pela instalação e verificação.

### **4. Serviço de Entrega ou Envio por Correio**

O Cliente entregará ou enviará pelo correio (com porte pago a menos que especificado de outra forma), conforme especificado pelo Fornecedor de Serviços, a Máquina defeituosa, adequadamente embalada, para uma localização designada. Após o reparo ou a troca da Máquina, ela estará disponível ao Cliente para retirada ou, para o serviço de envio pelo correio, a Máquina será retornada ao Cliente com custos pagos pela Lenovo, a

menos que o Fornecedor de Serviços especifique de outra forma. Você é responsável pela instalação e verificação posteriores da Máquina.

#### 5. CRU e Serviço On-site

Este tipo de Serviço de Garantia é uma combinação dos Tipos 1 e 2 (veja acima).

#### 6. CRU e Serviço de Coleta ou Depósito

Este tipo de Serviço de Garantia é uma combinação dos Tipos 1 e 3 (veja acima).

#### 7. CRU e Serviço de Entrega ou de Correio do Cliente

Este tipo de Serviço de Garantia é uma combinação dos Tipos 1 e 4 (veja acima).

**Quando um tipo 5, 6 ou 7 de serviço de garantia estiver listado, o Fornecedor de Serviços determinará o tipo de serviço de garantia mais apropriado para o reparo.**

\* Esse tipo de serviço é chamado de ThinkPad EasyServ ou de EasyServ, em alguns países.

Para obter serviços de garantia, entre em contato com um Fornecedor de Serviços. No Canadá ou Estados Unidos, ligue para 1-800-IBM-SERV (426-7378). Em outros países, consulte os números de telefone abaixo.

### Lista de Telefones Internacionais

Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para obter os números de telefones mais atuais, acesse o endereço [www.lenovo.com/think/support](http://www.lenovo.com/think/support) e clique em **Support phone list**.

País ou Região	Telefone
África	África: +44 (0)1475-555-055 África do Sul: +27-11-3028888 e 0800110756 África Central: Entre em contato com o Parceiro de Negócios IBM mais próximo
Argentina	0800-666-0011 (Espanhol)
Austrália	131-426 (Inglês)
Áustria	Suporte em instalação e configuração: 01-24592-5901 Serviço de garantia e suporte: 01-211-454-610 (Alemão)
Bélgica	Suporte em instalação e configuração: 02-210-9820 (Holandês) Suporte em instalação e configuração: 02-210-9800 (Francês) Serviço de garantia e suporte: 02-225-3611 (Holandês, Francês)
Bolívia	0800-0189 (Espanhol)

<b>País ou Região</b>	<b>Telefone</b>
Brasil	Região de São Paulo: (11) 3889-8986 Ligação gratuita fora da região de São Paulo: 0800-7014-815 (Português do Brasil)
Canadá	1-800-565-3344 (Inglês, Francês) Em Toronto, ligue apenas para: 416-383-3344
Chile	800-224-488 (Espanhol)
China	800-810-1818 (Mandarim)
China (Hong Kong S.A.R.)	PC doméstico: 852-2825-7799 PC comercial: 852-8205-0333 ThinkPad e WorkPad: 852-2825-6580 (Cantonês, Inglês, Putonghua)
Colômbia	1-800-912-3021 (Espanhol)
Costa Rica	284-3911 (Espanhol)
Croácia	0800-0426
Chipre	+357-22-841100
República Tcheca	+420-2-7213-1316
Dinamarca	Suporte em instalação e configuração: 4520-8200 Serviço de garantia e suporte: 7010-5150 (Dinamarquês)
República Dominicana	566-4755 566-5161, ramal 8201 Ligação gratuita na República Dominicana: 1-200-1929(Espanhol)
Equador	1-800-426911 (Espanhol)
El Salvador	250-5696 (Espanhol)
Estônia	+386-61-1796-699
Finlândia	Suporte em instalação e configuração: 09-459-6960 Serviço de garantia e suporte: +358-800-1-4260 (Finlandês)
França	Suporte em instalação e configuração: 0238-557-450 Serviço de garantia e suporte (hardware): 0810-631-213 Serviço de garantia e suporte (software): 0810-631-020 (Francês)
Alemanha	Suporte em instalação e configuração: 07032-15-49201 Serviço de garantia e suporte: 01805-25-35-58 (Alemão)
Grécia	+30-210-680-1700
Guatemala	335-8490 (Espanhol)
Honduras	Tegucigalpa & San Pedro Sula: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234(Espanhol)
Hungria	+36-1-382-5720

<b>País ou Região</b>	<b>Telefone</b>
Índia	1600-44-6666 Ligação Gratuita Alternativa: +91-80-2678-8940 (Inglês)
Indonésia	800-140-3555 +62-21-251-2955 (Inglês, Bahasa, Indonésio)
Irlanda	Suporte em instalação e configuração: 01-815-9202 Serviço de garantia e suporte: 01-881-1444 (Inglês)
Itália	Suporte em instalação e configuração: 02-7031-6101 Serviço de garantia e suporte: +39-800-820094 (Italiano)
Japão	Desktop: Ligação Gratuita: 0120-887-870 Para Internacional: +81-46-266-4724  ThinkPad: Ligação gratuita: 0120-887-874 Para Internacional: +81-46-266-4724  Os dois números acima serão atendidos com um prompt de voz no idioma japonês. Para obter suporte por telefone em inglês, aguarde o prompt de voz em japonês finalizar e um operador irá atender. Peça "English support please" e sua ligação será transferida para um operador que fala inglês.  Software de PC: 0120-558-695 Chamadas internacionais: +81-44-200-8666 (Japonês)
Coréia	1588-5801 (Coreano)
Letônia	+386-61-1796-699
Lituânia	+386-61-1796-699
Luxemburgo	+352-298-977-5063 (Francês)
Malásia	1800-88-8558 (Inglês, Bahasa, Melayu)
Malta	+356-23-4175
México	001-866-434-2080 (Espanhol)
Oriente Médio	+44 (0)1475-555-055
Países Baixos	+31-20-514-5770 (Holandês)
Nova Zelândia	0800-446-149 (Inglês)
Nicarágua	255-6658 (Espanhol)

<b>País ou Região</b>	<b>Telefone</b>
Noruega	Suporte em instalação e configuração: 6681-1100 Serviço de garantia e suporte: 8152-1550 (Norueguês)
Panamá	206-6047 (Espanhol)
Peru	0-800-50-866 (Espanhol)
Filipinas	1800-1888-1426 +63-2-995-8420 (Inglês, Filipino)
Polônia	+48-22-878-6999
Portugal	+351-21-892-7147 (Português)
Romênia	+4-021-224-4015
Federação Russa	+7-095-940-2000 (Russo)
Cingapura	1800-3172-888 (Inglês, Bahasa, Melayu)
Eslováquia	+421-2-4954-1217
Eslovênia	+386-1-4796-699
Espanha	91-714-798391-397-6503 (Espanhol)
Siri Lanka	+94-11-2448-442 (Inglês)
Suécia	Suporte em instalação e configuração: 08-477-4420 Serviço de garantia e suporte: 077-117-1040 (Sueco)
Suíça	Suporte em instalação e configuração: 058-333-0900 Serviço de garantia e suporte: 0800-55-54-54 (Alemão, Francês, Italiano)
Formosa	886-2-8723-9799 (Mandarim)
Tailândia	1-800-299-229 (Thai)
Turquia	00800-4463-2041 (Turco)
Reino Unido	Suporte em instalação e configuração: 01475-555-055 Serviço de garantia e suporte (hardware): 08705-500-900 Serviço de garantia e suporte (software): 08457-151-516 (Inglês)
Estados Unidos	1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)(Inglês)
Uruguai	000-411-005-6649 (Espanhol)
Venezuela	0-800-100-2011 (Espanhol)
Vietnã	Para região norte e Hanoi: 84-4-843-6675 Para região sul e Ho Chi Minh City: 84-8-829-5160 (Inglês, Vietnamita)

---

## Suplemento da garantia para o México

Este suplemento é considerado parte da Declaração de Garantia Limitada da Lenovo e deve ter efeito somente e exclusivamente para produtos distribuídos e comercializados dentro do México. Em caso de um conflito, os termos deste suplemento devem ser aplicados.

Todos os programas de software que acompanham seu equipamento têm garantia de trinta (30) dias, a partir da data de compra, apenas para defeitos de instalação. A Lenovo não é responsável pelas informações em tais programas de software e/ou quaisquer programas de software adicionais instalados pelo Cliente ou instalados após a compra do produto.

Serviços não cobertos pela garantia devem ser cobrados do usuário final, mediante autorização.

Se for necessário um reparo de garantia, o Cliente deve entrar em contato com o Customer Support Center pelo número 001-866-434-2080, no qual será direcionado ao Centro de Serviço Autorizado mais próximo. Se não houver um Centro de Serviços Autorizado em sua cidade, região ou a 70 quilômetros de sua cidade ou região, a garantia inclui custos aceitáveis relacionados ao transporte do produto até o Centro de Serviços Autorizado mais próximo. Ligue para o Centro de Serviços Autorizado mais próximo para obter as autorizações necessárias ou informações sobre a remessa do produto e o endereço de remessa.

Para obter uma lista de Centros de Serviços Autorizados, visite <http://www.lenovo.com/mx/es/servicios>

### **Fabricado por:**

**SCI Systems de México, S.A. de C.V.**  
**Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020**  
**Col. Club de Golf Atlas**  
**El Salto, Jalisco, México**  
**C.P. 45680,**  
**Tel. 01-800-3676900**

### **Comercializado por:**

**Lenovo de México, Comercialización y**  
**Servicios, S. A. de C. V.**  
**Alfonso Nápoles Gándara No 3111**  
**Parque Corporativo de Peña Blanca**  
**Delegación Álvaro Obregón**  
**México, D.F., México**  
**C.P. 01210,**  
**Tel. 01-800-00-325-00**





---

## Apêndice D. Avisos

É possível que a Lenovo não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em todos os países. Consulte um representante local da Lenovo para obter informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços Lenovo não significa que apenas produtos, programas ou serviços Lenovo possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da Lenovo, poderá ser utilizado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e a verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço são de responsabilidade do Cliente.

A Lenovo pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relacionadas a assuntos descritos nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante ao Cliente nenhum direito sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

*Lenovo (United States), Inc.  
500 Park Offices Drive, Hwy. 54  
Research Triangle Park, NC 27709  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

A LENOVO GROUP LTD. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-VIOLAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações, portanto esta disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Estas informações podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Periodicamente, são feitas alterações nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A Lenovo pode, a qualquer momento e sem aviso prévio, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação.

Os produtos descritos nesta publicação não são destinados para uso em implantações ou em outras aplicações de suporte à vida, nas quais o mau funcionamento pode resultar em ferimentos ou morte. As informações contidas nesta publicação não afetam nem alteram as especificações ou garantias Lenovo. Nada nesta publicação deverá atuar como uma licença expressa ou implícita ou como indenização em relação aos direitos de propriedade intelectual da Lenovo ou de terceiros. Todas as informações contidas nesta

publicação foram obtidas em ambientes específicos e são apresentadas como uma ilustração. O resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar.

A Lenovo pode utilizar ou distribuir qualquer informação fornecida da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Referências nestas informações a Web sites não-Lenovo são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais deste produto Lenovo e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do Cliente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que tais medidas sejam iguais em sistemas normalmente disponíveis. Além disso, é possível que algumas medidas tenham sido estimadas por meio de extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu ambiente específico.

---

## **Aviso de Saída de Televisão**

O seguinte aviso se aplica aos modelos que possuem o recurso de saída de televisão instalado de fábrica.

Este produto incorpora a tecnologia de proteção de direitos autorais que está protegida pelas reivindicações de métodos de determinadas patentes dos Estados Unidos e outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à Macrovision Corporation e outros proprietários de direitos. O uso desta tecnologia de proteção de direitos autorais deve ter autorização da Macrovision Corporation e destina-se ao uso doméstico e outros usos de exibição limitada, a menos que seja autorizado de forma diferente pela Macrovision Corporation. A engenharia reversa ou desmontagem é proibida.

---

## **Marcas Registradas**

Os termos a seguir são marcas registradas da Lenovo nos Estados Unidos e/ou em outros países:

Lenovo  
ThinkCentre  
ThinkPad

Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países:

1-2-3  
Approach  
Freelance Graphics  
IBM  
Lotus  
Lotus FastSite  
Lotus Notes  
Lotus Organizer  
Passport Advantage  
SmartSuite  
Word Pro

Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Outros nomes de empresas, produtos e serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviço de terceiros.

---

## **Avisos sobre Emissão Eletrônica**

As informações a seguir referem-se aos tipos de máquina 8290, 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219.

---

## **Declaração de Conformidade da FCC (Federal Communications Commission)**

Este equipamento foi testado e aprovado segundo os critérios estabelecidos para dispositivos digitais da Classe B, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses critérios têm a finalidade de assegurar um nível adequado de proteção contra interferências prejudiciais, quando o equipamento estiver funcionando em ambiente residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais à comunicação por rádio. No entanto, não existem garantias de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente eliminar a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Mudar a posição ou o local de instalação da antena receptora;
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor;
- Conectar o equipamento a uma tomada localizada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado;

- Consultar um revendedor autorizado IBM ou um representante de marketing IBM.

Para atender aos critérios de emissão estabelecidos pela FCC, deve-se utilizar cabos e conectores apropriadamente encapados e aterrados, em conformidade com o padrão IEEE 1284-1994. A IBM não se responsabiliza por qualquer interferência na recepção de rádio ou televisão provocada pela utilização de cabos e conectores não recomendados ou por alterações ou modificações não autorizadas efetuadas neste equipamento. Alterações ou modificações não-autorizadas podem cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este equipamento não pode provocar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência prejudicial recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejada.

Para obter informações adicionais sobre WEEE vá para o endereço:  
<http://www.lenovo.com/lenovo/environment>.



# ThinkCentre

Número da Peça: 41T3106

Impresso em Brazil

(1P) P/N: 41T3106

